

Atividade de EEA-25

Atividade 7

Alunos

Daniel Araujo Cavassani Marcel Versiani e Silva Rafael Otero Litran Sato

Turma COMP 25

Professor André da Fontura Ponchet

Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA

Os códigos utilizados estão listados a seguir. Inicialmente, temos o código do arquivo PBWC.v:

```
module PBWC (output reg Open_CW, Close_CCW,
             input wire Clock, Reset, Press);
              current_state, next_state;
    reg
    parameter w_closed = 1'b0,
              w_{open} = 1'b1;
    always @ (posedge Clock or negedge Reset)
        begin: STATE_MEMORY
            if (!Reset)
                current_state <= w_closed;</pre>
            else
                current_state <= next_state;</pre>
        end
    always @ (current_state or Press)
        begin: NEXT_STATE_LOGIC
            case (current_state)
                w_closed: if (Press == 1'b1)
                             next_state = w_open;
                           else
                             next_state = w_closed;
                w_open : if (Press == 1'b1)
                             next_state = w_closed;
                             next_state = w_open;
                default : next_state = w_closed;
            endcase
        end
    always @ (current_state or Press)
        begin: OUTPUT_LOGIC
            case (current_state)
                w_closed: if (Press == 1'b1)
                             begin
                                 Open_CW = 1'b1;
                                 Close_CCW = 1'b0;
                             end
                           else
                             begin
                                 Open_CW = 1'b0;
                                 Close\_CCW = 1'b0;
                             end
                w_{open} : if (Press == 1'b1)
                             begin
                                 Open_CW = 1'b0;
```

```
Close\_CCW = 1'b1;
                             end
                           else
                             begin
                                            = 1'b0;
                                  Open_CW
                                 Close_CCW = 1'b0;
                             end
                 default : begin
                             Open_CW
                                      = 1'b0;
                             Close_CCW = 1'b0;
                           end
            endcase
        end
endmodule
   Em seguida, temos o código do arquivo Vending_tb.v:
`include "PBWC.v"
module PBWC_tb;
  reg Clock, Reset, Press;
  wire Open_CW, Close_CCW;
  PBWC uut (
    .Open_CW(Open_CW),
    .Close_CCW(Close_CCW),
    .Clock(Clock),
    .Reset(Reset),
    .Press(Press)
  );
  initial begin
    $dumpfile("PBWC_tb.vcd");
    $dumpvars(0, PBWC_tb);
    Reset = 1'b0;
    Clock = 1'b0;
    Press = 1'b0;
    #10 Reset = 1'b1;
    #5 Press = 1'b1;
    #5 Press = 1'b0;
    #15 Press = 1'b1;
    #10 Press = 1'b0;
    #99 $finish;
  end
```

always #5 Clock = ~Clock;

 ${\tt endmodule}$

Por fim, temos a visualização do resultado obtido por meio da simulação dos arquivos apresentados anteriormente:

