

DELANTE
H1
H2
M3
M3
J2
J3
J4
J5
XT30U-F
XT30U-F
XT30U-F
XT30U-F
F10
F10
T2A 5x20
IN+
5V
J11
DC-DC
DC-DC
M1 track_fl
M5 flipper_fl
M6 flipper_fr
M2 track_fr
F1
F2
F3
F4
T10A 5x20
J1
XT60-M
BATERIA 48V
J12
5V PI
5V PI
M3 track_rl
M7 flipper_rl
M8 flipper_rr
M4 track_rr
F5
F6
F7
F8
J13
5V MEDIDOR
5V MEDIDOR
F9
F9
0ZRE0005FF
J10
SENSADO
SENSADO
J6
J7
J8
J9
XT30U-F
XT30U-F
XT30U-F
XT30U-F
H3
H4
M3
M3
ATRAS