NET_Diff 使用说明

张益泽

zhyize@163.com

1 功能

本程序可进行 GPS/GLONASS/BeiDou 静态和动态 SPP/PPP, 也可固定站坐标进行 SPP/PPP, 计算 OMC 和估计其他参数。

在程序功能上,

- (1) 可以读取 RNX 标准格式文件,也可读取在线系统 X71、X11 格式文件。
- (2) 可使用广播星历钟差,也可以使用精密星历钟差,可以混合使用。
- (3) 可以计算基本导航定位,也可以计算增强导航定位和分区改正定位。
- (4) 可计算单频,也可以计算双频。计算单频时,电离层改正可以使用 Klobuchar 或 IGS GIM 格网模型或北斗 14 参或北斗格网模型。
- (5) 可以计算单系统,也可以计算多系统。
- (6) 可以选择不同频点组合。
- (7) 可以进行相位平滑伪距。

2 参数文件

主要放在 Input 文件夹中, 文件见表 1:

表 1 NET_Diff 中的准备文件

文件	备注	更新途径
DCBIQ.dat	北斗 DCB 文件	ftp://129.55.51.12/SAN_XC/IONOBIASbd/D
	北平 DCB 文件	CBIQ.dat(服务器可能不一样)
EOP.txt	EOP(Earth Orientation	IERS:http://www.iers.org/
	Parameters)参数	IGS:ftp://igscb.jpl.nasa.gov/
GLOFre.txt	GLONASS 频率及跳秒更新	http://geodesy.cn/glonass/index.xml
igs08_***.atx	卫星和接收机 PCO/PCV 文件	IGS:ftp://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/station/gen
		eral/igs08.atx
		Epncb:http://www.epncb.oma.be/ftp/statio
		n/general/ igs_08.atx
		http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/
Planet.bin	行星星历	无需更新
gpt2_5.grd or		
gpt2_1wA.grd or	GPT2 模型格网参数	无需更新
gpt2_5w.grd		

上述文件中,若使用精密星历进行北斗数据定位,当钟差和定位频点不一致时,必须更新 DCBIQ.dat(可在 Down_FMJ_Data 存储结果目录下 brdc 文件夹中寻找,也可在服务器上下载),其他情况可不更新。

3 控制文件

主要包括坐标文件 Coor_Table.txt 和参数控制文件 Control_Net.txt。文件中每一行"!" 后的文字均为注释,程序不识别其后的内容。

Coor Table.txt

> +station coordinates

用于控制需要计算的测站,每一行格式依次为站名、参考站标识、XYZ 坐标、天线到标 识的 UNE,没有列数限制,但每一行的有效信息不能超过 300 个字符串。

其中"参考站标识"是指作为参考站(F)还是用户站(K)(一般都是用户站),注意与 Control Net.txt 中的 pos state 不一样。

当坐标不确定时,可以将坐标设成(0.00 0.00 0.00),此时程序会先使用伪距单点 定位解算一个坐标初值,并将这个初值作为真值与后续历元结果进行比较。若不为0,则程 序默认该坐标为真实坐标。

> +satellite clocks

卫星使用情况。1表示使用,0表示不使用。当某颗卫星机动时可以选择不使用。

Control Net.txt

navdir

用于控制程序计算中各参数的选择,各行的第一列字符串为关键字,不能改动。可以整 行注释,注释后程序选择内部默认的参数(如若为路径则为当前路径)。每行关键字的含义 见表 2。

关键字 含义 备注 所计算的时间,包括年和年积日。 day 用于程序计算时间,寻找 RINEX 和 每次计算需要改变 轨道钟差等文件名 坐标文件路径和文件名, 每次计算需要改变文件中的测站 coortable Coor_Table.txt eopfile EOP 文件路径和文件名 antfile 天线文件路径和文件名 planetfile 行星星历路径和文件名 glofrefile GLONASS 频率及跳秒路径和文件名 gpt2griddir GPT2 模型格网参数 dcbfile 北斗 DCB 文件 注意更新 观测文件类型 obstype RNX、X71、X11 X71 数据是 I 支路还是 Q 支路 IORO 均使用抗多径数据(见注1) 观测文件路径 obsdir SP3 为精密星历 orbit 轨道选择 BRD 为广播星历 广播星历路径 若 orbit='BRD'

表 2 控制参数文件各关键字含义

sp3dir	精密星历路径与分析中心名	若 orbit='SP3
clock	卫星钟选择	SP3 为精密钟差
	工生界处件	BRD 为广播星历
		若 clokc='SP3',路径后需加分析中
clkdir	钟差文件路径	心名; 若 clokc='BRD, 路径与 navdir
		相同
interval(s)	数据计算采样率	默认 30s
arclength	弧段长度	暂时没用
limele	卫星截止高度角	默认 10 度
tropsphere	对流层估计时间	默认 7200,0则表示不估计(主要
		用于伪距定位)
trop_model	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	三项,第一项为气象参数,第二项
	对流层和映射函数模型	为天顶延迟模型,第三项为映射函 数模型
		S: 静态 PPP (默认)
nos stato	 定位信息	S: 貯芯 PPP (
pos_state	足型情态	F: 固定站坐标 PPP
		若注释则默认观测头文件的时间
start_time	初始历元时间	若为 X71 或 X11,则为当天 0 点
		若注释则默认文件最后一个历元
end_time		或观测头文件结束时间
	结束历元时间	若为 X71 或 X11,则为当天 23 点
		59 分 59 秒
proc_mod	定位类型	基本导航、增强导航或分区改正
pcorfile	等效钟差文件	见注 2
orbcorrfile	轨道改正文件	见注 2
zonecorrfile	分区改正文件	见注 2
delay	分区改正时的延迟量	
		1表示回收的,2表示分米级的(见
clktype	钟差类型 	注 3)
freq_comb	频率组合选择	L1L2 或 L1L3 或 L2L3
		PC+LC 1 0.01: 伪距加相位及观测噪
combination	伪距相位组合选择及权重比	声(见注4)
		PC 1: 纯伪距
	系统选择	G/R/C/G+R/G+C/R+C/G+R+C,中间
systemused		不能有空格
admethod	参数平差方法	LS: 最小二乘 (默认)
		KF: 卡尔曼滤波
isb	是否估计系统差	默认 YES
netcombine	单频 or 双频	PC 表示双频,P1(P2)(P3)表示单频
		G1(G2)(G3)表示单频 GRAPHIC 组合
iondir	单频时电离层文件路径	
iontype	电离层改正模型	1:Klobuchar; 2:GIM; 3:14 参; 4:格网

smooth(yn)	是否进行伪距平滑及平滑方式	Y(y)/N(n): 是/否 Hatch PC: Hatch 滤波 Hatch P1P2: CNCMC 滤波
outdir	结果文件输出路径	

注 1: IORQ 参数只针对 X71 数据,程序默认使用抗多径观测值,若需要使用窄相关需要在源程序中修改。

注 2: pcorfile、orbcorrfile、zonecorrfile 在增强导航和分区改正定位时使用,由于文件格式命名已经统一,所以只需输入@前的路径和字符串。如 X37@20160101.dat 文件只需输入 X37@, omc 01 01@20160101 文件只需输入 omc 01 01@(01表示分区号)。

注 3: 当 clktype=2 时,表示使用分米级星历,目前分米级星历在 34 分钟左右更新,若后期改成整点播发,clktype 应改成 1。但使用精密星历时,clktype=1 表示精密钟差是基于 B1B2 频点(IGS 和一期产品),clktype=2 表示精密钟差是基于 B3 频点(分米级产品)。注意这两个的区别。

注 4: 观测值噪声比反应了伪距相位 omc 的权重比,正常双频伪距精密定位权重比为(1m 0.01m),其他时候则视具体情况而定。

4 程序运行

可在 VS 中运行源程序,或者直接运行 EXE。注意 Control_Net.txt 需放在源程序或 EXE 默认途径下,否则程序会提示找不到该文件。

运行过程如果报错,可根据报错信息修改 Control_Net.txt 或 Coor_Table.txt 中的相关信息。

5 结果

程序运行结束后,会在 Control_Net.txt 的指定路径下生成中间文件和结果文件。Coor****.txt 是计算结果文件,采用固定格式存储,同时提供了结果文件的Matlab 画图程序。Log.txt 中间结果文件,记录了计算过程中的相关信息及 omc。也提供了 omc 的 Matlab 画图程序。

6 其他

(1) 数据下载

可以使用提供的小程序下载数据 Down_FMJ_Data (只能在安装了 matlab 或 MCRInstaller 的电脑上使用)。Anlays 和 Uhen 文件要转换成 sp3/clk 标准格式文件时需使用 BdGpsConvert 程序。X71 如果要转换成 RNX 标准格式文件也可以使用 BdGpsConvert。

(2) 自动化处理

程序中配置文件中修改参数太多,有时容易混乱,可以使用 matlab 进行自动化处理(包括修改配置文件,多站计算,画图,结果整理。见 autobat_spp_c.m)。若有其他问题,请与我联系(zhyize@163.com 13681816994)。