- Главная
- Статьи
- Разработка электроники
- В проекте...
- Ссылки

Поиск по сайту

Содержание

Урок 1. Первый проект

Урок 2. Управление кнопками

Урок 3. Подключение LCD

Урок 4. Использование ШИМ

Урок 5. Таймеры

Урок 6.1. Статическая индикация

Урок 6.2. Динамическая индикация

Урок 7.1. Генерация звука

Урок 7.2. Генерация звука. Продолжение

Урок 8.1. Передача данных через UART

Урок 8.2. Передача данных через UART. Продолжение»

Урок 9. Передача данных через SPI

Урок 10. Изучение АЦП. Простой вольтметр

Урок 11. Получение синуса при помощи ШИМ

Урок 12. Измерение температуры

Урок 13. Внешние прерывания.

Урок 14. Использование отладчика

Урок 15.1. Управление инкрементальным энкодером

Урок 15.2. Управление громкостью, при помощи энкодера

Урок 16. Управление RGB светодиодом

Урок 17. Использование ИК

Урок 18.1. Знакомство с графическим дисплеем

Урок 18.2 Вывод изображения на графический дисплей

Урок 18.3 Вывод русскоязычного текста

Урок 19. Формирование сигнала, при помощи ЦАП (R2R)

Урок 20. Опрос матричной клавиатуры

Урок 21. Сторожевой таймер

Урок 22.1 Воспроизведение wav. Введение.

Урок 22.2 Воспроизведение wav. Продолжение.

Урок 23.1 Работа с внешней памятью

Урок 23.2 Работа с файловой системой Fat

« Генератор на одном транзисторе

Урок 6.1 Статическая индикация в AVR микроконтроллерах »

Урок 5. Использование таймера в AVR микроконтроллерах

admin | 27.12.2012 | Статьи\ AVR Учебный курс | Комментарии (197)

Прежде чем приступить к изучению таймера определимся с базовым понятием «частота». Простым языком, это количество повторений, в секунду. Это значит, что если вы за секунду хлопнете в ладошки 2 раза, то частота хлопков будет равна 2Гц. Если за 3 раза, значит 3Гц.

Каждый микроконтроллер работает на определенной частоте. Большинство инструкций выполняется за один такт, поэтому чем выше частота, тем быстрее работает микроконтроллер. Если нет источника тактирования, соответственно ничего работать не будет. На случай отсутствия внешнего источника тактирования, в большинстве микроконтроллеров имеется свой внутренний генератор. Обычно на него «с завода» настроены.

Частота внутреннего источника может изменяться («плавать») из за температуры и т.п., поэтому считается непригодным для серьезных проектов, а у нас ведь именно такие ⊕ Поэтому применяется стабильный источник внешней частоты — кварцевый резонатор (кварц). Один из вариантов исполнения кварцевого резонатора:



Теперь, кое что о таймере. Таймер работает на той же частоте, что и микроконтроллер. Иногда это может быть слишком быстро, поэтому используют предделитель который уменьшает количество тиков в 8/64/256/1024... раз. Включается это все программно.

Допустим, мы выбрали предделитель 1024, частота микроконтроллера 8 МГц, значит после предделителя частота таймера станет: $8\,000\,000\,/\,1024 = 7813\,\Gamma_{\rm H}$ — это частота, на которой работает наш таймер. По простому говоря, за одну секунду таймер тикнет 7813 раз.


К количеству тиков можно привязать выполнение кода. Эта фича есть не для всех таймеров, читайте документацию на свой камень. Допустим, нам нужно, чтобы раз в 0,5 секунды выполнялся наш код. За одну секунду 7813 тиков, за пол секунды в 2 раза меньше — 3906. Это значение вносится в регистр сравнения, и с каждым тиком проверяется достаточно ли оттикало или нет, как в будильнике, только очень быстро.

Но вот у нас совпали эти 2 значения и что дальше? Для этого существует такая полезная штука как прерывание по совпадению. Это значит, что при совпадении таймера и регистра сравнения, ваша текущая программа остановится. После этого выполнится участок кода, который абсолютно не связан с основной программой. Внутри этого участка вы можете писать что угодно и не беспокоиться о том, что он как то повлияет на программу, выполнится он только когда значение таймера совпадет с регистром сравнения.


После того как код внутри прерывания выполнится, программа продолжит работу с того места, где была остановлена. Таким образом, можно периодически сканировать кнопки, считать длительность нажатия кнопки, отмерять точные временные промежутки. Любимый вопрос начинающих, как мне делать мигать светодиодом и делать еще что то. Так вот, в этом вам помогут таймеры и прерывания.

http://avr-start.ru/?p=414 1/10

Вот теперь мы готовы написать нашу программу. Поэтому создаем проект с помощью мастера проектов. Сразу прицепим LCD, мы же уже это умеем).



Переходим на вкладку Timers и тут остановимся поподробнее:



Выбираем частоту 7813 и устанавливаем галочку напротив пункта Interrupt on: Compare A Match. Таким образом мы указали, что при совпадении значения выполнять прерывание (то о чем было написано выше). Прерывание будем выполнять 1 раз в секунду, т.е. нам нужно тикнуть 7813 раз, поэтому переводим число 7813 в шестнадцатеричную систему и получим 1e85. Именно его и записываем в регистр сравнения Comp A. Регистр сравнения Comp A 16 битный, поэтому число больше 2^16=65536 мы записать не можем.

Генерим, сохраняем, вычищаем наш код. Появится новый непонятный кусок кода

```
// Timer 1 output compare A interrupt service routine interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void) {
```

Это то самое прерывание. Именно внутри этих скобок мы можем писать тот код, который мы хотели бы выполнять через определенные промежутки времени. У нас это одна секунда. Итак логично создать переменную, которую мы будем увеличивать 1 раз в секунду, т.е. 1 раз за прерывание. Поэтому проинициализируем переменную int s =0; а в прерывании будем ее увеличивать от 0 до 59. Значение переменной выведем на жк дисплей. Никаких хитростей, все очень просто.

Получившийся код.

```
1 #include <mega8.h>
 3 #asm
 4
      .equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
 5 #endasm
 6 #include <lcd.h>
 8 int s = 0; // переменная для хранения секунд
10
  // Обработка прерывания по совпадению
11 interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
12 {
13
      s++; // увеличиваем переменную каждую секунду
      if(s>59) // обнуляем секунды после 59
14
15
      {
16
17
18
     TCNT1=0; //обнуляем таймер
19 }
20
21 void main(void)
```

http://avr-start.ru/?p=414 2/10

```
24 TCCR1A=0x00; //настройка таймера
25 TCCR1B=0x05:
26 TCNT1=0x00; //здесь увеличиваются тики
27 OCR1A=0x1E85; //записываем число в регистр сравнения
29 TIMSK=0x10; //запускаем таймер
30
31 lcd init(8);
32
33 #asm("sei")
35 while (1)
36
37
           lcd\_gotoxy(0,0); //вывод в 0 координате X и Y
38
           lcd_putchar(s/10+0x30); //вывод десятков секунд
           lcd putchar(s%10+0x30); //вывод секунд
39
40
41
```

Прикрутив еще 2 переменные можно получить часы на микроконтроллере). Файл прошивки и протеуса

Скачать

197 комментариев: Урок 5. Использование таймера в AVR микроконтроллерах

<u>← Ранее1</u>...<u>34</u>5



Dimamima on 26.03.2016 B 12:07

Евгений, можно разним способом ето реализова. первым это таймером. вторим цикл for. Интересно а зачеи вам такие условия?



Евгений on <u>21.04.2016 в 02:24</u>

Добрый день.

Прошу помочь разобраться с макросом «interrupt», не могу найти описания, не понимаю как им пользоваться.



admin on 21.04.2016 в 13:28

interrupt это не макрос. это функция куда прыгнет микроконтроллер, когда произойдет условие прерывания. описание в даташите.



Анатолий on <u>08.06.2016 в 15:59</u>

Уважаемый админ, как можно переменную (s) реализовать в микросекундах? Например мне нужно увеличивать её или уменьшать для управления симистором путем нажатия кнопок + и -. Как вообще сообщить микроконтроллеру о том, на сколько должна увеличиваться переменная(s++), например на микросекунды или секунды? Читал ваш урок про управление симистором, но как управлять значением ОСR при помощи кнопок пока не дошло до меня...



admin on 09.06.2016 в 10:47

нажали кнопку1 OCR++, нажали кнопку2 OCR—



Руслан оп 30.08.2016 в 00:14

Добрый вечер, админ, подскажите пожалуйста, как реализовать частоту импульсов 150 Гц с длительностью импульса 150 мкс?



admin on 30.08.2016 в 02:03

настройте таймер не на секунду а на 150мкс, и инвертируйте там ножку



Руслан on <u>30.08.2016 в 02:29</u>

http://avr-start.ru/?p=414 3/10

так это будет только длительность 150 мкс, а частота 150 Гц?



Руслан on 30.08.2016 в 13:16

Или это и будет импульс с частотой 150 Гц? Можете объяснить, пожалуйста?



admin on 30.08.2016 B 14:25

посчитайте период для 150Гц.



Руслан on <u>04.09.2016 в 06:25</u>

Админ, проверьте, я правильно реализовал задачу, частота импульсов 150 Гц и длинна импульса 150 мкс? МК мега8, настроил на частоту 8 МГц, взял первый таймер и записал в Сотрате А число 53333 (D055), если поделить 8 МГц на 53333, то будет 150, соответственно частота МК будет делится числом которое в сравнении, и в итоге прерывания будут 150 раз в одну секунду, то есть частота импульсов 150 Гц. А что бы сделать длину импульса 150 мкс, я сделал так: interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)

PORTC.0=0; delay_us(150); PORTC.0=1; delay_us(150); } Если что то не так, скажите.



Руслан оп 04.09.2016 в 19:54

Можете ответить?



admin on 05.09.2016 в 00:53

могу, главное до компа добраться) по факту, работать должно, один из делеев можно смело убрать, хотя всеравно делеи внутри прерывания это не есть хорошо.



Руслан on <u>05.09.2016 в 04:06</u>

А как тогда лучше? я понял что нужно дергать ножкой, как тогда без делеев?



admin on <u>05.09.2016 в 04:50</u>

настройте прерывание таймера, например на 10 мкс, заходим в первый раз в прерывание включаем ногу, ставим флаг что сейчас считается время включения, увеличивайте переменную, когда переменная досчитает до 15 это будет 150мкс. сбросим переменную, выключим ногу, поставим флаг, что теперь считается время выключения, до конца периода (1/150Гц).



Руслан on <u>07.09.2016 в 00:56</u>

Админ, вы конечно извините, но я что то не могу настроить таймер на прерывание в 10 мкс. У Вас когда то был пример в уроке о кнопках, но Вы удалили, и там был очень хороший пример. Подкажите пожалуйста как сделать? я понимаю задачу, но не могу реализовать. Не судите строго



admin on <u>07.09.2016 в 03:04</u>

очень интересно, на 150 Гц вы смогли посчитать таймер, а для 10мкс не можете. читайте эту статью и про студентам о таймерах



http://avr-start.ru/?p=414 4/10

Руслан оп 08.09.2016 в 01:08

Админ, считайте меня тупым, но я реально не могу понять, как настроить таймер именно на 10 мкс. Давайте я напишу как я понимаю, а вы прокомментируйте. Я прочитал статью, это все понятно, но вот реально ступор, не могу понять, аж зло берет, что такая простая задача, а справиться не могу.

Итак, мк мега8, беру первый таймер, частоту беру минимальную, 7813, то есть за одну секунду таймер тикнет 7813 раз, например, я хочу что бы переменная в прерывании по совпадению, увеличивалась каждую секунду на 1, для этого нужно число 7813 (1E85) записать в регистр сравнения и в обработчик прерывания написать соответствующий код. Это я понял и знаю. Дальше, 7813 это 1 секунда, 3907 это 0.5 сек...Переведем 10 мкс в секунды, это 0,00001 сек. Итак, что бы отсчитывать промежутки по 10 мкс, нам нужно 7813 поделить на 0,00001, полученное число записать в регистр сравнения, 7813/0,00001 = 781300000 в хексе это будет 2E91B120, и как его записать в регистр сравнения? Не злитесь если что, просто реально не могу сообразить



admin on 08.09.2016 B 13:36

возьмите за основу не 7,813к Γ ц а 8М Γ ц. Вообще я рассуждаю всегда не так. Прикидываю максимальную частоту. Ищем ее период. $1/8000\,000 = 0,000000125$ сек. Это длительность одного тика. Смотрю сколько в нужном мне отрезке таких тиков 10мкс = 0.00001 сек, 0.00001/0,000000125 = 80 тиков на макс частоте в 10мкс. Это нормально для регистра сравнения. Если было бы больше 255 или 65535 (в зависимости от таймера), то можно было бы уже смотреть следующий предделитель.



александр on 26.09.2016 в 17:56

здравствуйте,как можно получить задержку времени в секундах -delay_s(10) например. Ругается при компиляции и приходится использовать ms,us....



admin on 27.09.2016 в 00:51

таймером или через ms



Александр on <u>04.10.2016 в 15:33</u>

Добрый день

Можно сделать так, чтоб таймер отсчитал

(х) тиков за 1 сикунду умножил на 60 секунд ивывел результат на сигмент. И запускать цикл и обнулять результ отдельными кнопками? И как это сделть?

Зарание спасибо



Иван оп 25.11.2016 в 10:00

Хорошая статья, НО!.... Это все так замечательно ТОЛЬКО в CodeWizardAVR. Для работы таймера нужно поставить галочку «хачу таймер» и будет вам «щастье....». Это все равно, что сходить к соседу и сказать: «хачу вот такое устройство!!!» и если у вас есть такой сосед — он вам сделает (при этом вы как не знали каким образом он это делает, так и не узнаете), а если соседа нет, ну тогда вы так ничего и не сделаете... Правильно было бы назвать Урок «Использование таймера AVR микроконтроллеров в CodeWizardAVR»... Кроме того, на самом деле не сказано как программно, через регистры!!!, настроить таймер (это раз), о том что таймеры могут быть разные, например 8 и 16 битные тогда максимум времени у 8 битных это 1024*256 тиков (32,768 мс для 8 МНz) а у 16 бит 1024*65536=67108864 тиков (8,388608 с для 8 МНz) (это два), как сделать при этом задержку скажем в 18 сек (оптимально с помощью счетчика 3 раза по 6 сек, а не 18 раз по 1 сек)... ни слова про перевывания по совпадению или по переполнению счетчика... Ни слова про сброс при совпадении... Все эти темы очень полезны для осознания особенно у новичков, даже в случае демонстрации их в CodeWizardAVR. Сказав об этом, народ понимал бы что у таймера гораздо больше возможностей, чем просто сделать паузу в несколько мс. Ну а подробно расписав конкретную задачу с мерцаниями, например по 5 мкс с частотой 100 Гц, вопросов типа «а как мерцать по 15 мкс с частотой 150 Гц» было бы гораздо меньше...



Иван оп 25.11.2016 в 10:18

ДЛЯ !!! Viktor on !!!



Tenken on 03.07.2017 B 10:09

http://avr-start.ru/?p=414 5/10

Здрасти) Хочу сделать выдержку на таймере приблизительно на 5 минут, чтобы считалось в прерывании, а в основном цикле пока включены были порты, по проишествии этих 5 мин хотелось бы отключить таймер и включить спящий режим, до следующего включения питания). Это реально? я так понимаю нужно записать в управляющий регистр TCCR1 =0x00; Чтобы его остановить. А как потом перевести контроллер в спящий режим?)



admin on 04.07.2017 B 17:49

Можно, нужно выставить биты в регистре MCUCR, какие именно зависит от конкретной ситуации.



Игорь Ж on 14.07.2017 в 13:40

Уважаемый Админ! По Вашему уроку сделал «показометр» для блока питания (напряжение, ток, мощность). Теперь хочется сделать счетчик амперчасов. Там тоже таймер используется? Или как это реализовать, чтобы амперы умножались на время и выводилось на дисплей. Благодарен заранее!!!



admin on 14.07.2017 в 14:15

вам нужно постоянно усреднять потребление тока, таким образом увидите сколько прибор скушал в среднем, далее умножаете на время.



Игорь Ж on <u>14.07.2017 в 17:24</u>

Я очень извиняюсь! Можно чуточку поподробнее. Текущий ток я вывожу так // Текущий ток lcd_gotoxy(9,0); result=(($5.00*adc_data[2]$)*3/1023.00); //пересчитываем значение АЦП в вольты sprintf(lcd_buffer,»%.1f A «,result); //помещаем во временную переменную результат lcd_puts(lcd_buffer); //выводим на экран Как это умножить на время?



Тим on <u>15.09.2017 в 19:</u>33

Давно читаю сайт, по нему по сути и пытаюсь что-то воспроизвести вживую. Вот возник вопрос: в статье рассмотрен внутренний задатчик 8МГц, а как настроить для этого же кода допустим, внешний кварц на 4 МГц (только фьюзами?)? Как выбрать предделитель не 1024, а 256?



admin on 15.09.2017 B 23:55

посмотрите список доступных предделителей в кодвизарде. про фьюзы есть статья, читайте.



Тим on 18.09.2017 в 23:09

С этим всем разобрался, но возникла немного другая проблема (может даже немного не к теме урока). В коде устанавливаю на PINC.2=1, после чего выполняю код, делаю задержку X, и далее на эту же ножку устанавливаю PINC.2=1. Так с 3, 4 и 5 пинами аналогично. Но в протеусе они (2, 3, 4 и 5 пина) последовательно становятся =1, после чего последовательно гаснут. В чем у меня тут косяк, подскажите. Скриншот вот тут https://imgur.com/a/2ok6W



Тим on <u>19.09.2017 в 00:31</u>

Исправляюсь: и далее на эту же ножку устанавливаю PINC.2=0



admin on 19.09.2017 B 02:40

зачем вы устанавливаете в PINC? не путаете с PORTC



Тим on 19.09.2017 в 10:49

http://avr-start.ru/?p=414 6/10

Спасибо, исправил и все заработало. И еще вопросик по теме: Когда таймер срабатывает по совпадению, срабатывает прерывание, и счетчик не начинает считать по-новой до тех пор, пока не выполнится код? Или он параллельно начнет? Ведь в 1-м случае со временем будет появляться небольшая ошибка, равная времени выполнения кода? Я это к тому, что в живую часы у меня тикали, но спустя 4 часа они немного ушли вперед (~30 секунд). Списываю на ошибку внутреннего генератора, но мало ли).



eLick on <u>07.11.2017 в 14:30</u>

оффтоп....

скажите пожалуйста, я как вы вставляете текст (код программы) на сайт что он у вас такой получается...как его так же оформить..что для этого нужно!?

Помогите пожалуйста!!!



admin on <u>08.11.2017 в 00:59</u>

geshi

<u>← Ранее1</u>...<u>34</u>5


Добавить комментарий

Baш e-mail не будет опубликован	. Обязательные поля помечены
Имя *	
E-mail *	
Сайт	
7#2#1#9#3################################	<u>©309999</u>
Комментарий	//

Можно использовать следующие <u>HTML</u>-теги и атрибуты: <abbr title=""> <acronym title=""> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <i> <q cite=""> <strike>

Отправить комментарий

11 комментариев





Артем Герр

есть подозрение что таймер не запускается или прерывание по совпадению не работает или я все таки напутал с регистрами =*((

Chip type: ATtiny2313

AVR Core Clock frequency: 1,000000 MHz

Memory model : Tiny Показать полностью..

LCD.hex

3 Кб

LCD.c 2 Кб

LCD.asm

ATTinyt2313_LCD4_40.DSN

24 июл 2015 Комментировать



Деня Курасов

код 1 в один но чет на атмеге 8 работает, на 32 не хочет, в чем может быть проблема?

6 июн 2015



http://avr-start.ru/?p=414 7/10 6 июн 2015 Ответить



Артур Тележкин ответил Дене Деня, сгенерите заново настройки таймера

7 июн 2015 Ответить



Олег Матюша ответил Дене

Деня, в настройках проекта надо мега32

9 июл 2015 Ответить

Написать комментарий...



Руслан Хайруллин

если в цикле добавить while (1) добавить переменную ms++; то на момент прерывания она будет равна 0x1E85?

14 мая 2015



Артур Тележкин

нет

25 мая 2015 Ответить

Написать комментарий...



Максим Бирюк

Пример хороший!

Всё получилось, но секунды тоже длились по 8 секунд... Я изменил значение регистров ОСR1AH и ОСR1AL, записал в них значение вместо 7813, я записал 7813 / 8 = 977 (в шестнадцатеричной системе получилось 031D)

Сделал как-то интуитивно и пока не понял что сделал, но секунды тикают теперь ровно и точно с секундомером на телефоне *) Подскажите что я такое сделал *)))

3 апр 2014

Показать все 5 комментариев



Артур Тележкин ответил Максиму

Максим, http://avr-start.ru/?p=1065

4 апр 2014 Ответить



Максим Бирюк

Артур, спасибо большое - разобрался немножко во фьюзах! Там стоял 1 МГц по умолчанию. Я не смог найти расшифровки фьюзов в AVR-Studio и поставил по интуиции такое значение INTRCOSC_8MHZ_6CK_64MS

После этого изменил код на тот который был и всё это перепрошил - всё заработало!

Но мне что-то подсказывает, что тактирование кристалла идёт от встроеного RC генератора, хотя я прописал в коде, что тактироваться будет от внешнего кварца на 8 МГц и прогу создавал в CVavr с помощью мастера кода, где тоже был указан внешний кварц. Разве мастер не меняет фьюзы?

4 апр 2014 Ответитъ



Артур Тележкин

фьюзы шьются отдельно, они никак не завязаны с основной программой

4 апр 2014 Ответить

Написать комментарий..



Миша Тыршу

lcd_putchar(s/10+0x30); lcd_putchar(s%10+0x30);

10d_paterial (0.010 10x00),

странно что ни у кого эти строчки не вызвали вопросов. s/10 понятно, чтоб левую цифру получить. s%10 - правую. а зачем + 0x30??? прибавить 48??? в недоумении. но если этого не написать, то нифига не работает

28 мар 2014



Адриан Сивак

воистину!)

28 мар 2014 Ответить



Миша Тыршу

допёр, аски таблица

28 мар 2014 Ответить

Написать комментарий...



Максим Головлев

1 раз в секунду это раз в 7813 прерываний 12 мар 2014



Артур Тележкин

не 7813 прерываний, а 7813 тиков

http://avr-start.ru/?p=414 8/10

15 мар 2014 Ответить

Анатолий Степанов

что должна делать эта программа в proteus?

5 мар 2014 Комментировать

Написать комментарий...



Andrei Kasim

OCR1AH=0x03; OCR1AL=0xA3:

я так записал сейчас этот регистр и все потикало правильно .

спасибо за урок очень помогло !!!

1 мар 2014



Миша Тыршу

ну ты вписал число в 8 раз меньшее, чем 1e85. логичнее было бы просто частоту в протэусе увеличить в 8 раз 28 мар 2014 Ответить



Александр Воробьёв

Та же фигня... Секунды растянулись в 8 раз. Но у меня даже ОСR1AH=0x03;

OCR1AL=0xA3;

ситуацию не изменили. В Протее частота выставлена 8 МГц. 3 апр 2014 Ответить



Александр Воробьёв

Все, разобрался. Сам оказался дурак. Забыл в обработчике прерываний вписать:

TCNT1H=0;

TCNT1L=0:

Теперь все тикает как положено :)

4 апр 2014 Ответить

Написать комментарий...



Andrei Kasim

Вот уже сколько дней пытаюсь и не пойму в чем у меня проблема . у меня секунды получились :) восмисекундными

. 1 мар 2014



Влад Черноиваненко

Если делаешь в proteus-е то выбери нужную частоту самого МК. 25 мар 2014 Ответить



Влад Черноиваненко

ПКМ по МК и там выбери 8мГц.

25 мар 2014 Ответить

Написать комментарий...



Евгений Попылькин

А можно те настройки код визарда написать текстом тоесть при каком значении таймера делать прерывание а то я с код визард не очень дружу

30 авг 2013



Серега Клетчатый

с 26-й по 35-ю строку. содержимое самого регистра сравнения - 32 и 33 строка, - т.к. таймер 16 байтный.

2 сен 2013 Ответить

Написать комментарий...

Показать ещё

Яндекс.Директ



Курсы Learn Python

Курсы РҮТНОN в Академии Шаг - все необходимые знания в ИТ. Запишись сегодня

Как попасть в IT
Трудоустройство
Направления
обучения
Об Академии ШАГ

http://avr-start.ru/?p=414 9/10



Свежие записи

• <u>Консоль на STM32</u> 11.10.2017

Последние комментарии

- admin on Урок 3. Как подключить ЖК(LCD) дисплей к AVR микроконтроллеру по идее должно работ...
 • admin on <u>Урок 5. Использование таймера в AVR микроконтроллерах</u>

Рубрики

- AVR Учебный курс (42)
 Linux (16)
 STM32 (21)
 ПЛИС (15)

- Программирование (22)
- <u>Разное</u> (4)
- <u>Схемы</u> (6)
- Электроника для начинающих (19)



AVR-START.RU

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

http://avr-start.ru/?p=414 10/10