

Ссылки Ф

Свежие комментарии

- Семен к записи AVR Урок 15.

 Внутренняя энергонезависимая память EEPROM. Часть 4
- Стас к записи STM Урок 64. HAL.
 LTDC. Часть 2
- Семен к записи AVR Урок 15.
 Внутренняя энергонезависимая память EEPROM. Часть 4
- Семен к записи AVR Урок 15.

 Внутренняя энергонезависимая память EEPROM. Часть 4
- Воbа к записи AVR Урок 16.
 Интерфейс TWI (I2C). Часть 2

Форум. Последние ответы

- Паlexander в Программирование МК STM32
 - 5 дн., 19 час. назад
- Marod Stream в Программирование МК STM32
 - 4 нед., 1 день назад
- П zandy в Программирование МК STM32
- 4 нед., 1 день назад
- Marod Stream в Программирование МК STM32
 - 1 месяц, 1 неделя назад
- S Narod Stream в Программирование MK STM32
 - 1 месяц, 1 неделя назад

Февраль 2018


Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				
« Янв						

Архивы

- Февраль 2018
- Январь 2018
- Декабрь 2017
- Ноябрь 2017
- Октябрь 2017
- Сентябрь 2017
- Август 2017Июль 2017

Главная > Программирование AVR > AVR УРОК 39. Акселерометр LSM6DS3. Часть 1

AVR УРОК 39. Акселерометр LSM6DS3. Часть 1



искать здесь ...



Катушки Тесла оптом отпроизводителя

Стань эксклюзивным представителем в своем городе компании Tesla Technologies.

tesla-technologies.ru Адрес и телефон



Частотные регулируемые приводы тут! Только оригинал: Eaton, Vacon, ABB. Цены ниже китайских аналогов! Всегда в наличии!

Тесты устройств и аксессуаров

Урок 39 Часть 1

Акселерометр LSM6DS3

Сегодня мы продолжим знакомство, которое мы начали в уроке 38, с интересной отладочной платой, выполненной на базе микроконтроллера Atmega 328p.

На прошлом занятии мы смогли подключить данную плату к программатору и использовать её как понтоправную отладочную плату для программирования в среде Atmel Studio.

Сегодня мы усложним свой проект и попробуем подключить к данной плате хороший акселерометр LSM6DS3, который также ещё является и гироскопом. Но мы пока будем работать с данным датчиком только как с акселерометром, а как с гироскопом мы попробуем поработать с ним возможно в последующих занятиях, либо вы сможете изучить этот вопрос самостоятельно, так как все тонкости подключения и общения с датчиком мы в данном занятии обязательно рассмотрим. С данным датчиком мы уже работали,



Заходите на канал Narod Stream

- Июнь 2017
- Май 2017
- Март 2017
- Февраль 2017
- Январь 2017
- Декабрь 2016
- Ноябрь 2016

подключая его к микроконтроллеру STM32F401 и у нас это успешно получилось. Поэтому обязательно данные уроки советую посмотреть для того, чтобы вам стала немного понятнее организации структуры данного датчика.

Тем не менее в этом уроке я характеристики данного датчика также приведу:

Диапазон показаний $\pm 2g/\pm 4g/\pm 8g/\pm 16g$; Чувствительность 0.061-0.49 mg/digit; Отклонение от нуля ± 40 mg. Скорость считывания данных 12,5 Γ ų -6,66 к Γ ų.

С некоторыми остальными показателями, регистрами, значениями и другими тонкостями акселерометра мы познакомимся в ходе его программирования.

Проект мы также создадим для контроллера Atmega 328р и назовём его Accel_LSM6DS3.

Исходный код в main.c удалим полностью и скопируем готовый из проекта прошлого занятия LIGHTS.

Полностью уберём код из бесконечного цикла


```
while (1)
{
}
```

Создадим заголовочный файл main.h обычным образом и весь код с подклчением всех заголовочных файлов с добавлением ещё файлов, которые нам в последствии пригодятся, а также с объявлением частоты тактирования, из файла main.c перенесём в данный файл

Ну и, соответственно, подключим данный файл в файле **main.c**

```
#include "main.h"
//
int main(void)
```

Для того, чтобы пользоваться данным датчиком, нам недостаточно его настроить и считывать показания. Данные показания ещё нужно как-то отследить и увидеть. На помощь нам придёт интерфейс USART. Данный интерфейс в контроллере Atmega328 организован приблизительно таким же образом, как и в Atmega8, с некоторыми незначительными отличиями. Отличия касаются в наименованиях регистров в связи с тем, что в роли



Рубрики

- 1-WIRE (3)
- ADC (6)
- DAC (4)
- GPIO (26)
- I2C (19)
- SPI (13)
- USART (8)
- Программирование AVR (131)
- Программирование РІС (8)
- Программирование STM32 (217)
- Тесты устройств и аксессуаров (1)

		7
31.	ДЕНЬ	141 653 14 731
. רם	DHEŪ	33 640 4 55 1
24	чяся	5 50 1 1 1 1 0
CEL	одня	859 2 220
ня	пинии	82 40

```
второго USART в Atmega328 может
выступать интерфейс SPI.
Тем не менее для начала мы скопируем
файлы usart.h и usart.c из проекта урока
14 под названием Test12.
Также не стоит забывать подключить файл
usart.h в файле main.h
```

Теперь зайдём в файл usart.c и внесём там ряд изменений в свете требований МК Atmega328, иначе у нас при сборке возникнет масса ошибок. Все имена данных регистров имеются в технической документации

```
#include "usart.h"
void USART_Init( unsigned int
ubrr)//Инициализация модуля USART
{
  //Зададим скорость работы USART
  UBRROH = (unsigned char)(ubrr>>8);
  UBRROL = (unsigned char)ubrr;
  UCSR0B=(1<<RXEN0)|( 1<<TXEN0); //</pre>
Включаем прием и передачу по USART
  UCSROB |= (1<<RXCIEO); //Paspewaem
прерывание при передаче
  UCSR0A |= (1<<U2X0); // Удвоение
частоты
 UCSROC = (1 << UCSZO1)
(1<<UCSZ00);// ассинхронный режим
(UMSEL=0), без контроля четности
(UPM1=0 и UPM0=0),
  //1 стоп-бит (USBS=0), 8-бит
посылка (UCSZ01=1 и UCSZ00=1)
//-
void USART_Transmit( unsigned char
data ) //Функция отправки данных
  while ( !(UCSROA & (1<<UDREO)) );</pre>
//Ожидание опустошения буфера приема
  UDR0 = data; //Начало передачи
данных
}
```

Для частоты тактирования 16 МГц значение UBRR0 будет именно 16 при условии, что удвоение у нас также включено

Table 17-12. Examples of UBRRn Settings fo

	f _{osc} = 16.0000 MHz						
Baud Rate	U2Xn	= 0	U2Xn = 1				
(bps)	UBRRn	Error	UBRRn	Error			
115.2k	8	-3.5%	16	2.1%			
4800	207	0.2%	416	-0.1%			

Также уберем инициализацию портов из функции main() и вызовем там функцию инициализации **USART**

```
int main(void)
{
    USART_Init (16); //115200
    while (1)
```





Теперь давайте запустим и настроим терминальную программу и проверим работоспособность нашего USART. Для этого мы также скопируем код из Test12.c, касающийся передачи данных и вставим в main()

USART_Init (16); //115200

USART_Transmit('O');//Передаем при включении


USART_Transmit('k');//сообщение
"Ok!", что свидетельствует

USART_Transmit('!');//о правильно работе программы

USART_Transmit(0x0d);//переход в начало строки


USART_Transmit(0x0a);//переход на новую строку
while (1)

Переходник USART подключим к следующим ножкам платы



Данный датчик у меня находится на плате от STM STEVAL-MKI160V1. Данная плата предназначена в свою очередь для соединения и работы с оценочной платой X-NUCLEO-IKS01A1, которая нам будет уже не нужна. Также данный датчик можно найти и без платы, и будет это гораздо даже дешевле.

Так как у меня именно такая плата, то приведу её схему (нажмите на картинку для увеличения изображения)




В данной схеме уже распаяны соответствующие конденсаторы, необходимые для фильтрации различных помех. Также данная схема представлена без датчиков, с одними только разъёмами. У меня на такой плате установлен только один датчик, именно тот, который мы рассматриваем сегодня. Он на схеме



ol sensors, tors. Drag & r. Free dow можно сказать представлен в виде контактной площадки, находящейся на рисунке слева. На данной плате снизу распаяны две контактные площадки в виде штырьков с интервалом 2,54 мм, что позволяет воткнуть её в беспаечную макетную плату, что ми и сделаем. И посредством гибких проводов соединим с микроконтроллером.

Самое главное! Внимание! Данный датчик, как видно из его технической документации питается напряжением от 1,71 вольт до 3,6 вольт, но не как не от 5 вольт. Поэтому питать схему нужно напряжением не более 3,6 вольт. У меня в программаторе есть переключатель, который я перевёл в положение 3,3 вольта.

Подключается данный датчик двумя способами — посредством шины I2C и шины SPI. Мы будем пользоваться I2C, так как урок для STM был именно с применением данной шины, а следовательно, мне было легче писать сценарий для урока по AVR. Также в технической документации мы можем прочитать, какие ещё контакты кроме двух контактов шины I2C нужно ещё подсоединить. Получится примерно вот так:



Сборку проекта, тестирование и далнейшие действия продолжим в следующей части.



Техническая документация:

Документация на датчик Документация на оценочную плату

Приобрести плату Atmega 328p Pro Mini можно здесь.

Программатор (продавец надёжный) USBASP USBISP 2.0

Приобрести платы с датчиком LSM6DS3 можно у следующих продавцов:

Надёжный продавец LSM6DS33 STEVAL-MKI160V1 Здесь дешевле LSM6DS33 STEVAL-MKI160V1 Здесь другая плата, намного дешевле, но от другого разработчика LSM6DS33


Смотреть ВИДЕОУРОК (нажмите на картинку)



Post Views: 463

← AVR YPOK 38.

Atmega 328p Pro



Главная Новости Уроки по программированию МК Программирование микроконтроллеров STM32 Программирование микроконтроллеров PIC Тесты устройств и аксессуаров							
Устройства и интерфейсы Ссылки Форум Помощь							
2 063 ◆ 725 ⊕ 566 ♦ 1							

© 2018 Narod Stream

Наверх