

AVR Lab устройства на

Datasheet | Журнал Радио | Журнал Радиоаматор | Регистрация | Форум | Шаблоны программ | Контакты | Каталог статей | Инструкции

микроконтроллерах AVR

Больше знаний, больше возможностей.

Форум по AVR

- не работает программа из примера про пролистывания меню
- sinaprog не работает
- Пароль к архивам на сайте
- Пароль
- HDD и прерывания доработка программы из статьи /node/220

Все записи


Главная страница » Каталог статей

Матричная клавиатура 4х4 динамическое считывание данных с портов

atmega8 avr keyboard LCD WH1602A ЖКИ

В прошлой своей заметке я описывал **считывание одной клавиши** с помощью **микроконтроллера ATmega8** и вывод на **ЖКИ**. Написанную выше программу можно легко модифицировать на большее количество кнопок. Следует подсоединить клавиши к свободным выводам и периодически их всех опрашивать.

Но при большом количестве клавиш не хватает ножек. Можно перейти на более «многоногие» контроллеры, но они, как правило, стоят больших денег и в некоторых случаях приходиться заново переписывать проект под них. Рассмотрим решение проблемы нехватки ножек при считывании с клавиатуры, так называемое динамическое считывание. Например, мы имеем 16 клавиш, и хотим считать с них информацию. Хитро соединим их в клавиатурную матрицу, как показано на рисунке ниже:



Со схемы видно, что для считывания 16-ти клавиш нам потребуется 8 выводов. По сравнению с обычным подключением (один пин – одна кнопка) мы выиграем в 16/8=2 раза. Алгоритм считывания будет таков: конфигурируем выводы PBO-PB3 как выхода и подадим на них нулевой уровень, а выводы PCO-PC3, выставим как входа и будем смотреть в какой колонке находиться нажатая клавиша. Далее поменяем все местами. Порты PCO-PC3 будут выходами с нулевым уровнем, а на портах PBO-PB3 будет считывать строку, в которой находиться нажатая клавиша. Зная строку и колонку можно однозначно вычислить клавишу, которая была нажата. Каждой клавише сопоставим код, который будет храниться в 2х мерном массиве 4х4 (строка нажатой клавиши – пеовый индекс массива. колонка - второй):

```
1. unsigned char key_code[4][4]= {{'C','D','E','F'},
2. {'B','3','6','9'},
3. {'A','2','5','8'},
4. {'0','1','4','7'}};
```

То есть, нажав клавишу во 2-й строке и 4-й колонке, микроконтроллер поймет, что была нажата клавиша «9» (массив будет отличаться, в зависимости от того, как подсоединить клавиатуру к микроконтроллеру). Далее все это будем выводить на экран ЖКИ. В схеме так же присутствуют ограничивающие резисторы R4-R11 номиналом 2 кОм, которые на «всякий пожарный случай» не дают пройти большому току через порт микроконтроллера. Клавиатуру проще всего изготовить из макетной платы и отдельных кнопок, соединив их короткими перемычками, она верой и правдой послужит в дальнейших опытах. Вид сверху:

Навига

▶ Авто▼ Жург

ж • ж

▼ Ката

Ce A1 o FT Bu IIC UH o Fu

> A1 Fu Mi At KO IIF LP Mi SI

> > па

MI

Пр ус ис пр • Al мь Al

• Ar Mi Al • Бе Al пр

> 24 MI A\ • Fe co

Br EE


о Гр W мы A1 о За тр де

o ИI мь o Кс RS дл мь с I


Ма

дл • Ма кл ди сч

c i







Теперь перейдем к написанию программы:

```
1. #include <avr/io.h>//стандартная библиотека ввода/вывода
 2. #include <avr/interrupt.h>//библиотека с прерываниями
 4. #define RS 2
                                //RS=PD2 управляющий сигнал ЖКИ
 5. #define E 3
                               //E=PD3 управляющий сигнал ЖКИ
 7. #define TIME 10
                               //временная константа для ЖКИ
                               //Тактовая частота 4Мhz
 8.
10. unsigned char key_code[4][4]={{'C','D','E','F'},
11. {'B','3','6','9'},
12. {'A','2','5','8'},
                                      {'0','1','4','7'}}; //матрица соответствия кодов клавиш
13.
14.
15. //Подпрограмма формирвоания задержки(паузы)
16. void pause (unsigned int a)
17. { unsigned int i;
19.
       for (i=a;i>0;i--);
20. }
```

https://avrlab.com/node/85 2/12

пр да **А**1 • Пс ко М • Пс KH пр 06 дл мі А7 о Пс ВЬ мь А\ ко • Пр М ce

o O6 пр

• Пр πŗ de м А1 • Пр Cc о Пр ДЛ М1 A١ • Пр ОД Μŧ C I At W о Пр ст

o Pa ал цν ба би

пс o Pa пp o Pa те CO за па o Pe СК ДΕ пс ш Αī o Cr H мы А1 o Ce ИН Дν ин М А٦ Cc

CC ис Тр СВ Α٦ о Уг СВ пс аг **А**1 о Уг ш ДВ

мь А\

М Αī о Ф(

др CB • Це *.

пс

пр

pa

СТ

СИ

пр

ак

MI

Α٦

ИЗ

кр

+6

ПC

на

м

A١

пp

(R

ка

СК

ДЛ

СК

пр

MI

At

пр

рν

пр

CX

av

М

СХ

пє

KO

n3 • Pc

П

пр

мі А\

Sp

СК

5,

Ch

st

ДЛ

Цν

yc

м

А٦

Fu

33

A١

Эн

по

А٦

Ko

W

C,

ОГ

СИ

w

ca

an

те

GS

м

ЭЛ

СВ

эн

SE

MI

ce

о Пр

1

о Па

o He

• По

e Me

о Ла

• Ин

о Ди

• Bo

• W

o av

o isi

o LP

• NO

o IS

o Di

• A\

• A\

• Ш

۰Ш

о Ци

о Ць

```
22. //Подпрограмма передача команды в ЖКИ
 23.
     void lcd_com (unsigned char lcd)
24. { unsigned char temp;
25.
       temp=(lcd&~(1<<RS))|(1<<E); //RS=0 - это команда
26.
27.
       PORTD=temp;
                                      //Выводим на portD старшую тетраду команды, сигналы RS, E
28.
        asm("nop"):
                                     //Небольшая задержка в 1 такт МК. для стабилизации
 29.
       PORTD=temp&~(1<<E);
                                     //Сигнал записи команды
 30.
       temp=((lcd*16)&~(1<<RS))|(1<<E); //RS=0 - это команда
 31.
                                        //Выводим на portD младшую тетраду команды, сигналы RS, E
 32.
       asm("nop");
 33.
                                         //Небольшая задержка в 1 такт МК, для ставилизации
       PORTD=temp&~(1<<E):
                                         //Сигнал записи команды
 34.
 35.
 36.
       pause (10*TIME);
                                     //Пауза для выполнения команды
 37. }
 38.
39. //Подпрограмма запись данных в ЖКИ
40.
    void lcd dat (unsigned char lcd)
 41. { unsigned char temp;
 42.
       temp=(lcd|(1<<RS))|(1<<E); //RS=1 - это данные
43.
       PORTD=temp;
                                   //Выводим на portD старшую тетраду данных, сигналы RS, E
 44.
 45.
        asm("nop");
                             //Небольшая задержка в 1 такт МК, для стабилизации
 46.
       PORTD=temp&~(1<<E); //Сигнал записи данных
 47.
 48.
       temp=((lcd*16)|(1<<RS))|(1<<E);
                                              //RS=1 - это данные
                             //Выводим на portD младшую тетраду данных, сигналы RS, E
 49.
       PORTD=temp;
                             //Небольшая задержка в 1 такт МК, для стабилизации
        asm("nop");
 50.
       PORTD=temp&~(1<<E); //Сигнал записи данных
52.
       pause(TIME);
                                     //Пауза для вывода данных
53.
 54. }
55.
 56. //Подпрограмма инициализация ЖКИ
     void lcd_init (void)
58.
      lcd com(0x2c);
                             //4-проводный интерфейс, 5х8 размер символа
 59.
      pause(100*TIME);
 61.
      lcd com(0x0c);
                             //Показать изображение, курсор не показывать
      pause(100*TIME);
62.
      lcd com(0x01);
                             //Очистить DDRAM и установить курсор на 0х00
 64.
     pause (100*TIME);
65. }
 67. //Подпрограмма инициализации таймера
 68. void init timer (void)
 69. {
 70.
       TIMSK=(1<<TOIE0):
                                              //Разрешить прерывания по переполнению таймерав
       TCCR0=(1<<CS00)|(1<<CS01)|(0<<CS02); //Делитель =/64
 71.
 72. }
 73.
 74. //Подпрограмма-обработчик прерывания по переполнению таймера
    ISR (TIMERO_OVF_vect)
 76. { unsigned char i,j;
 77.
 78.
       DDRC=0x00;
                     //конфигурируем порт С как вход
 79.
       PORTC=0x0F;
                     //выводим на 4 младших бита порта С лог. 1
       DDRB=0x0F;
                     //конфигурируем порт В как выход
 80.
 81.
       PORTB=0x00;
                    //обнуляем порт В
 82.
                   //Задержка для устранения всяких переходных процессов, важно ее не забыть!
83.
       pause(10);
 84.
       i=4;
 85.
       if ((PINC&0x01)==0x00) i=0;
                                              //Если нажата клавиша в Ой колонке, i=0
       if ((PINC&0x02)==0x00) i=1;
86.
                                              //Если нажата клавиша в 1й колонке, i=1
       if ((PINC&0x04)==0x00) i=2;
 87.
88.
       if ((PINC&0x08)==0x00) i=3;
                                             //Если нажата клавиша в 3й колонке, i=3
89.
       DDRC =0x0F:
                     //конфигурируем порт С как выход
 90.
 91.
       PORTC=0x00;
                     //обнуляем порт С
                    //конфигурируем порт В как вход
//выводим на 4 младших бита порта В лог. 1
 92.
       DDRB =0 \times 00:
 93.
       PORTB=0x0F;
 94.
95.
       pause(10):
                   //Задержка для устранения всяких переходных процессов. важно ее не забыть!
 96.
       j=4;
 97.
       if ((PINB&0x01)==0x00) j=0;
                                              //Если нажата клавиша в Ой строке, ј=О
       if ((PINB&0x02)==0x00) j=1;
                                             //...
98
99.
       if ((PINB&0x04)==0x00) j=2;
       if ((PINB\&0x08)==0x00) j=3;
100.
101.
       if ((i!=4)&&(j!=4)) {
                                              //Если была нажата клавиша
102.
                             while ((PINB&_BV(j))==0х00); //Ждем пока кнопку отпустят
103.
104
105.
                             lcd_dat(key_code[i][j]);
                                                              //Пишем ее код на ЖКИ
106.
107.
108. TCNT0=0x00;
                             //Очищаем счетчик
109. TIFR=0x00;
                             //Очищаем флаг переполнения
110.
111. return:
112. }
113.
114. //Основная программа
115. int main(void)
116.
117. DDRD=0xFC:
                                     //Инициируем PortD
118. PORTD=0x00;
119.
120. pause(1000);
                                     //Задержка для включения ЖКИ
121. lcd init();
                                      //Инициализация ЖКИ
122. init_timer();
                                      //Инициализация нулевого таймера
123.
124. sei();
                                     //Глобальное разрешение прерываний
```

```
125.

126. while(1); //Вечный цикл

127.

128.


129. return 1;

130. }
```

Программа очень похожа на считывание одной клавиши, за исключением глобально объявленного массива key_code и функции обработки прерываний, которая проста, хорошо прокомментирована и словесно описывалась выше. Единственное, критично делать небольшую задержку, перед считыванием с порта, иначе всякие паразитные емкости и индуктивности могут внести помеху, и на экране будет отображаться ерунда. Если у вас после сборки не работают некоторые клавиши – следует проверить порты микроконтроллера на целостность. Сделать это просто скомпилировав простенькую программу проверки портов:

```
1. DDRB=0xFF;
2. while (1)
3. {
4. PORTB=0xFF;//Выбодим лог. 1 на все 8 бит порта В
5. pause(32000);//пауза
6. PORTB=0x80;//Выбодим лог. 0 на все 8 бит порта В
7. pause(32000);//пауза
8. }
```

И подсоединить светодиод к каждой ножке порта, если он замигает – все в порядке, если нет – порт дефектный. Внешний вид макета можно увидеть на фото:



Видео для демонстрации приведено ниже:



Но на этом не стоит ограничиваться. Зачастую введенные данные нужно обрабатывать, также следует предусмотреть возможность сброса введенного или удаление последнего символа. Реализуем макет, где с клавиатуры будет вводиться шестизначное целое число, при нажатии на клавишу «С» на экране **ЖКИ** должен мигать курсор, число его миганий равно числу, введенному с клавиатуры. Также клавиша «F» будет означать очистку экрана, а клавиша «E» - последнего введенного символа. Перейдем к написанию программы:

```
1. #include <avr/io.h>
2. #include <avr/interrupt.h>
3.
4. #define NUMBER_SIZE 6 //Максимальная разрядность числа
5.
```

https://avrlab.com/node/85 4/12

Te at nr. rp Tu ss Yr Mc nc mb ka at

SE

па

Α١

(M

пс

• Пр

Си ▶ data: ▶ Шаб

ИгрьФоруБлог

Раздел

DataЖуріЖуріРеги

Фору
 Шаб.
 Конт
 Ката
 Инст

Вход в

Имя

Пользо Сейчас пользов

```
6. #define RS 2
                             //RS=PD2
  7. #define E 3
                             //E=PD3
 9. #define TIME 10
                             //временная константа для ЖКИ
                             //Тактовая частота 4Мhz
10.
11.

12. unsigned char key_code[4][4]={{'C','D','E','F'},

13. {'B','3','6','9'},
15.
                                   {'0','1','4','7'}};
                                                             //Коды клавиш
16.
17. unsigned char row[NUMBER_SIZE]={};
                                             //массив, который содержит нажатые клавиши
18. unsigned char row_counter=0;
                                             //количество нажатых клавиш
19.
20. unsigned long int number=0;
                                           //Число морганий курсора
21.
22. void pause (unsigned int a)
23. { unsigned int i;
24.
25.
      for (i=a;i>0;i--)
26.
       - ;
27. }
28.
29. //Передача команды ЖКИ
    void lcd_com (unsigned char lcd)
 31. { unsigned char temp;
32.
 33.
       temp=(lcd&~(1<<RS))|(1<<E); //RS=0 - это команда
 34.
      PORTD=temp;
                                     //Выводим на portD старшую тетраду команды, сигналы RS, E
                                     //Небольшая задержка в 1 такт МК, для стабилизации
 35.
        asm("nop");
      PORTD=temp&~(1<<E);
                                //Сигнал записи команды
37.
      temp=((lcd*16)&~(1<<RS))|(1<<E); //RS=0 - это команда
 38.
                                         //Выводим на portD младшую тетраду команды, сигналы RS, E
40.
        asm("nop"):
                                         //Небольшая задержка в 1 такт МК, для стабилизации
 41.
      PORTD=temp&~(1<<E); //Сигнал записи команды
42.
43.
      pause (10*TIME);
                              //Пауза для выполнения команды
44. }
45.
46. //Запись данных в ЖКИ
47. void lcd_dat (unsigned char lcd)
 48. { unsigned char temp;
49.
      temp=(lcd|(1<<RS))|(1<<E);
                                        //RS=1 - это данные
50.
      PORTD=temp;
                                        //Выводим на portD старшую тетраду данных, сигналы RS, E
52.
        asm("nop");
                                        //Небольшая задержка в 1 такт МК, для стабилизации
      PORTD=temp&~(1<<E);
                                  //Сигнал записи данных
53.
55.
      temp=((lcd*16)|(1<<RS))|(1<<E); //RS=1 - это данные
                                        //Выводим на portD младшую тетраду данных, сигналы RS, E
      PORTD=temp;
 56.
                                        //Небольшая задержка в 1 такт МК, для стабилизации
58.
      PORTD=temp&~(1<<E);
                                  //Сигнал записи данных
59.
      pause(TIME);
                                   //Пауза для вывода данных
 61. }
62.
 64. void lcd_init (void)
65. {
66. lcd_com(0x2c);
                             //4-проводный интерфейс, 5х8 размер символа
 67.
    pause(100*TIME);
                            //Показать изображение, курсор не показывать
68. lcd com(0x0c):
69. pause(100*TIME);
     lcd_com(0x01);
                             //Очистить DDRAM и установить курсор на 0х00
70.
71. pause (100*TIME);
72. }
73.
74.
75. void init_timer (void)
      TIMSK=(1<<TOIE0):
77.
                                             //Разрешить прерывания по переполнению таймерав
      TCCR0=(1<<CS00)|(1<<CS01)|(0<<CS02); //Делитель =/64
78.
79. }
80.
81. //Проверка, является ли х цифрой, если да результат =1, иначе результат =0
82. unsigned char is_digit (unsigned char x)
83. {
84. if ((x>='0')&&(x<='9')) return 1;
                        else return 0;
85.
86. }
87.
88. //Конвертирует "row" в int значение number
89. void get_number(void)
90. { unsigned char i;
 91. number=0;
92.
      for (i=0;i<row_counter;i++)</pre>
93.
       {
 94.
       number=number*10;
95.
            number=number+row[i]-0x30;
       }
96.
97. }
98
99. //Пишем гоw на ЖКИ
100. void write_row (void)
101. { unsigned char i;
102.
103. lcd_com(0x86);
                                             //Перейдем в начало
104
      for (i=0;i<row_counter;i++)</pre>
                                             //Пишем гоw
        lcd dat(row[i]);
105.
      for(i=row_counter;i<NUMBER_SIZE;i++) //Очистим незаполненные ячейки
107.
       lcd_dat(' ');
108. }
109.
```

```
110. ISR (TIMERO_OVF_vect)
111. { unsigned char i, j;
112.
113.
       DDRC=0x00:
                      //PortC как вход
       PORTC=0x0f;
114.
115.
       DDRB=0x0f;
                      //PortB как выход
116.
       PORTR=0x00:
117.
                      //Задержка для устренения всяких переходных процессов, важно ее не забыть!
118.
       pause(10);
119.
       i=4;
if ((PINC&0x01)==0x00) i=0;
120.
                                               //Если нажата клавиша в Ой колонке. i=0
       if ((PINC&0x02)==0x00) i=1;
121.
                                               //...
122.
       if ((PINC\&0x04)==0x00) i=2:
       if ((PINC&0x08)==0x00) i=3;
123.
124.
125.
       DDRC=0x0f;
                      //PortC как выход
       PORTC=0x00:
126.
       DDRB=0x00;
                      //PortB как вход
127.
128.
       PORTB=0x0f:
129.
130.
       pause(10);
                     //Задержка для устренения всяких переходных процессов, важно ее не забыть!
131.
       if ((PINB&0x01)==0x00) i=0:
132.
                                               //Если нажата клавиша в Ой строке, ј=0
       if ((PINB&0x02)==0x00) j=1;
133.
                                               //...
134.
       if ((PINB&0x04)==0x00) j=2;
       if ((PINB&0x08)==0x00) j=3;
135.
136.
137.
       if ((i!=4)&&(j!=4))
                               //Если была нажата клавиша
138. {
       while ((PINB&_BV(j))==0x00) //Ждем отжатия
139.
140.
141.
142.
       if ((is_digit(key_code[i][j])==1)&& //Нажата цифра и не достигнут лимит в NUMBER_SIZE
143.
            (row_counter<NUMBER_SIZE)) {
                                               //Добавить в row и увеличить row_counter
                                         row[row_counter]=key_code[i][j];
144.
145.
                                         row_counter++;
146.
147.
       if (key_code[i][j]=='F') row_counter=0x00; //Если нажата 'F' очищаем row
148.
       if ((key_code[i][j]=='E')&&
149.
            (row_counter>0x00)) row_counter--; //Если нажата 'Е'
150.
                                       //и есть введенные цифры – удалить последнюю
//Если нажата 'С' тогда мигаем number раз
       if (key code[i][j]=='C') {
151.
152.
                                   get_number();
153.
                                   while (number>0)
                                                                 //Мигаем number раз
154.
155.
                                      lcd_com(0xc0);
156.
                                     lcd_dat(0xff);
pause(32000);
157.
158
                                     pause(32000);
159.
                                     pause(32000);
160.
                                     pause(32000);
161.
                                      lcd_com(0xc0);
162.
                                     lcd_dat(' ');
                                     pause(32000);
163.
                                     pause(32000);
                                     pause(32000):
165.
                                     pause(32000);
166.
167.
                                     number=number-1;
168.
169.
170.
      write_row();
                               //Пишем гоw на ЖКИ
171. }
172. TCNT0=0x00:
                               //Очищаем таймер и флаг переполнения
173. TIFR=0x00;
174.
175. return:
176. }
177.
178. int main(void)
179. {
180. DDRD=0xfc;
                                       //Инициализация PortD
181. PORTD=0x00:
182.
183. pause(1000);
                                       //Задержка для включения ЖКИ
184. lcd_init();
185. init_timer();
                                       //Инициализация ЖКИ
                                       //Инициализация нулевого таймера
186. lcd_dat('D');
                                       //Hanuшем на ЖКИ "Data=
187. lcd_dat('a');
188. lcd_dat('t');
189. lcd_dat('a');
190. lcd dat('='):
191. lcd_dat(' ');
192.
193. sei();
                                       //Разрешения прерываний
194.
195. while(1)
                                       //Вечный цикл
196. ;
197.
198. return 1;
199. }
```

Номиналы резисторов:

```
R4-R11 - 2κOm,
R3 - 17 Om,
R1, R2 - 1 κOm.
```

Теперь программа выглядит посерьезней. Добавился глобальный массив row в котором содержаться нажатые цифры и переменная row_count – их количество. Функция void write_row(void) выводит на **ЖКИ** содержимое row, a void get_number(void) – конвертирует массив цифр в целочисленную переменную number. Также появилась функция проверки, является ли х цифрой – is_digit(x). Во всем остальном код хорошо прокомментирован, и разобраться в нем не составит труда. Исходные коды программ, в виде проектов под **AVR Studio**

скачиваем здесь.

Видео работы:

AVR powered keyboard with "Clear", "Backspace...

» Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

ВХОД-ВЫХОД
Опубликовано Апопутошь в Вт, 07/12/2011 - 11:11.
>> DDRC=0x00; //конфигурируем порт С как вход
>> PORTC=0x0F; //выводим на 4 младших бита порта С лог. 1
объясните пожалуйста, какая разница между входом и выходом, если на вход мы можем _выводить_ сигналы?
-Серега
»
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

```
>> DDRC=0x00; //конфигурируем
Опубликовано vakula в Вт, 07/12/2011 - 21:24.

>> DDRC=0x00; //конфигурируем порт С как вход
>> PORTC=0x0F; //выводим на 4 младших бита порта С лог. 1

В этом случае PC0-PC3 - входа с подключенным подтягивающим резистором.

Читать мануал на стр. 52, таблица 12-1

»

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
```

количество нажатых кнопок,а именно вывод этого количества на жки
Опубликовано Апопутошь в Чт., 06/09/2011 - 18:34.
как вывести на жки количество нажатых(или зажатых)кнопок,например я зажал 7 кнопок,и мне нужно чтобы на жки вывелось
7,я зажал 16 и на жки вывелось 16????помогите пожайлуста,очень нужно!

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

```
Читай камментОпубликовано extremist в чт., 06/09/2011 - 21:16.Читай каммент ниже!http://avrlab.com/node/85#comment-737»Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
```

```
сайт регулярно глючит -
Опубликовано Апопутошь в Суб, 02/26/2011 - 18:25.
сайт регулярно глючит - ошибки пхп, сбитая кодировка - куда прислать скриншот?
по теме: а что будет, если нажать сразу несколько кнопок одновременно?

»
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
```

```
Ага, глюки сам наблюдаю, буду
Опубликовано vakula в Суб, 02/26/2011 - 18:31.
Ага, глюки сам наблюдаю, буду лечить. Скрины можно на vakula_s_s at inbox.ru.
Если нажать одновременно несколько кнопок - заглючит, т.е. считается первая строка и первый столбец, на котором будет 0.

»
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
```

```
А как изменится матрица
Опубликовано foxit в Чт., 01/20/2011 - 15:55.

А как изменится матрица соответствия кнопок при изменении подключения кнопок?

»
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
```

```
Не до конца понял вопрос.
Опубликовано vakula в Чт., 01/20/2011 - 15:58.
```

```
Не до конца понял вопрос. Т.е. если перепутать правую с нижней стороной матрицы при подключении?
```

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

```
По какой-то причине у меня
Опубликовано foxit в Чт., 01/20/2011 - 16:13.

По какой-то причине у меня работают кнопки 1-9, а 0 и буквы не работают.
Пытаюсь найти причину.
Порты целые.Линии прозваниваются.

»
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
```

```
Взял новый контроллер и
Опубликовано foxit в Пн, 05/23/2011 - 21:10.
Взял новый контроллер и клавиатуру.
Проверил порты МК - целые.
Подключил все по-новому.
Прозвонил - все ок.
Все-равно один столбец не работает.
Уже не знаю что думать.
Прошу помощи.

»
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
```

```
Попробуй увеличить settle
Опубликовано vakula в Вт, 05/24/2011 - 10:38.
Попробуй увеличить settle delay (стр. 83, 95 в статье). Если не поможет - подключи проблемный столбец к земле вручную.
И пробей какие данные на порту МК, когда жмешь кнопки.
Прошивка с сайта, что-то в ней менял? Какая частота МК?

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
```

```
отсоединил
Опубликовано foxit в Вт, 05/24/2011 - 19:24.

отсоединил клавиатуру
перемычкой поочередно замыкал пины клавиатуры - на lcd отображаются соотв. цифры
с пина РСО - нет ничего.
Если РСО замкнуть на землю - на lcd появляется буква А.
кнопки подкючены вот так
unsigned char key_code[4][4]={{'A','B','C','D'},
{'3','6','9', #'},
{'2','5','8','0'},
{'1','4','7',**'}};
В программе ничего не менял
Частота 1 МГц

»
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
```

```
Если верить результатам
Опубликовано Апопутпоиз в Вт, 05/24/2011 - 21:38.

Если верить результатам эксперимента и исповедовать традиционную логику - виноваты кнопки в неработающем столбце.

»
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
```

```
Та вряд ли, так как видео
Опубликовано extremist в Вт. 05/24/2011 - 21:24.

Та вряд ли, так как видео снято на этом коде.

»
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
```

```
На какой частоте МК работает?

Опубликовано vakula в Чт., 01/20/2011 - 17:05.

На какой частоте МК работает? Там надо не провтыкать с задержкой между сканированием столбцов и строчек. + если работают цифры и 0, то буквы обязаны работать

»

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
```

```
"0" не работает. Каким
Опубликовано foxit в Чт., 01/20/2011 - 19:09.
"0" не работает.
Каким кнопкам какие цифры и буквы назначены?
»
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
```

```
A2='0' A17='F' A14='7' Еще
```

```
Опубликовано vakula в Чт., 01/20/2011 - 23:05.

A2='0'
A17='F'
A14='7'
Еще раз проверь цепочки на РСО, РВО наверняка в них дела

»
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
```

```
Проект под Мега16
```

Опубликовано Anonymous в Вт, 12/07/2010 - 21:43.

Доброго времени суток! Я начинаю разбираться с микроконтроллерами и хотелось бы освоить работу и с ЖК, и с клавиатурой... Помогите пожалуйста переделать проект под Mery16 в протеусе. Заранее благодарен!

"

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

```
Протеус для новичков не
```

Опубликовано extremist в Вт, 12/07/2010 - 21:50

Протеус для новичков не рекомендую, собирай все в железяке. Купи микроконтроллер, там собирать нечего, все просто. Так и наглядно будет и эффектней!

Что касается микроконтроллера, нет никакой разницы какой применять. Код даже не надо будет изменять просто необходимо будет подключить все в соответствии со схемой для ATmega8.

>>

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

```
поясню ситуацию)
```

Опубликовано Anonymous в Вт, 12/07/2010 - 22:24.

Кроме вывода на дисплей, мне нужно ещё управлять напряжением примерно от 0 до 5 В(думаю использовать ЦАП mcp4921, но ещё не знаю как), потом принимать данные в виде напряжения до 2 В. И зараннее задавать рабочую точку этого выходного напряжения и как-то реализовать обратную связь для корректировки и удержания этой рабочей точки на месте. Думал компаратор использовать, но не аналоговый, а оцифровывать сигнал(тот что 2 В). Поэтому выбрал мегу16 у неё 4ре полноразрядных 8ми битных порта. Ещё думал можно ли использовать 2 микроконтроллера отдельно для вывода инфы на дисплей, а другой чтобы занимался сравнением и т.д.... Вот такие пироги)

А так уже и программатор аналог STK 500 раздобыл, и дисплей есть... но боюсь попалить что-нибудь.... Спасибо! Если будут какие-нибудь советы от опытных людей, то с радостью выслушаю!:)

>>

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

```
Расчет ног для проекта
Опубликовано extremist в Cp, 12/08/2010 - 08:00.

На дисплей: 6 выводов
На АЦП(для обратной связи): 1 вывод
На ШИМ(для управления выходным напряжением): 1 вывод
Матричная клавиатура: 8 выводов
Итого: 16 выводов
При условии, что ноги АЦП и выхода ШИМ не будут пересекаться можно вполне применить ATmega16.
А если постараться то и ATmega8

»
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
```

```
Вопрос по поводу схемы?
```

Опубликовано Anonymous в Вс, 08/15/2010 - 11:42.

Подскажи пожалуйста где взять значения для гонденсаторов и резисторов C1-C6 и R1-R7

» **Войдите** или **зарегистрируйтесь,** чтобы получить возможность отправлять комментарии

кодовый замок

Опубликовано foxit в Суб, 07/31/2010 - 22:55.

Помогите переделать проект под кодовый замок.

Как сделать изменение кода с клавиатуры?

Спасибо

В

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Кодовый замок

Опубликовано vakula в Пн, 08/02/2010 - 09:33

Давай условимся, что код у нас только цифровой, т.е. состоит из цифр от 0 до 9. В примере сделана клавиатура с кнопками "Backspace" и "Сброс", что облегчает задачу. Теперь нужно добавить функционал: "при нажатии клавиши "С" кодовый замок сверяет введенный код с кодом, разрешающим доступ, и если они совпадают - отпирает какое-то там реле и т.д.". Отобразим наши рассуждения в коде:

```
1. #include <avr/io.h>
2. #include <avr/interrupt.h>
3.
4. #define NUMBER_SIZE 6 //Максимальная разрядность числа
5.
6. #define RS 2 //RS=PD2
7. #define E 3 //E=PD3
8.
9. #define TIME 10 //временная константа для ЖКИ
10. //Тактовая частота 4Mhz
```

```
12. #define CODE 123456
                            //Код нашего кодового замка
 14. unsigned char key_code[4][4]={{'C','D','E','F'},
 15.
17.
                                    {'0','1','4','7'}};
                                                             //Коды клавиш
18.
 19. unsigned char row[NUMBER_SIZE]={};
                                             //массив, который содержит нажатые клавиши
20. unsigned char row_counter=0;
                                             //количество нажатых клавиш
 21.
 22. unsigned long int number=0;
                                           //Число морганий курсора
23.
 24. void pause (unsigned int a)
 25. { unsigned int i;
26.
      for (i=a:i>0:i--)
 27.
29. }
 30.
 31. //Передача команды ЖКИ
     void lcd_com (unsigned char lcd)
 33. { unsigned char temp;
 34.
 35.
       temp=(lcd&~(1<<RS))|(1<<E); //RS=0 - это команда
                                     //Выводим на portD старшую тетраду команды, сигналы RS, E
//Небольшая задержка в 1 такт МК, для стабилизации
 36.
      PORTD=temp;
 37.
        asm("nop");
 38.
      PORTD=temp&~(1<<E);
                                //Сигнал записи команды
 39.
 40.
       temp=((lcd*16)&~(1<<RS))|(1<<E); //RS=0 - это команда
 41.
                                         //Выводим на portD младшую тетраду команды, сигналы RS,
 42.
        asm("nop"):
                                         //Небольшая задержка в 1 такт МК, для стабилизации
      PORTD=temp&~(1<<E); //Сигнал записи команды
 43.
 44.
 45.
      pause (10*TIME);
                             //Пауза для выполнения команды
 46. }
 47.
48. //Запись данных в ЖКИ
 49. void lcd_dat (unsigned char lcd)
 50. { unsigned char temp;
 51.
       temp=(lcd|(1<<RS))|(1<<E);
                                        //RS=1 - это данные
 52.
      PORTD=temp;
                                        //Выводим на portD старшую тетраду данных, сигналы RS, E
 54.
        asm("nop"):
                                        //Небольшая задержка в 1 такт МК, для стабилизации
                                  //Сигнал записи данных
 55.
      PORTD=temp&~(1<<E);
 57.
      temp=((lcd*16)|(1<<RS))|(1<<E); //RS=1 - это данные
                                        //Выводим на portD младшую тетраду данных, сигналы RS, E
 58.
      PORTD=temp;
                                        //Небольшая задержка в 1 такт МК, для стабилизации
 60.
      PORTD=temp&~(1<<E);
                                 //Сигнал записи данных
 61.
      pause(TIME);
                                   //Пауза для вывода данных
 63. }
 64.
 66. void lcd_init (void)
 67. {
      lcd com(0x2c);
                             //4-проводный интерфейс, 5х8 размер символа
 69.
      pause(100*TIME);
 70. lcd com(0x0c);
                            //Показать изображение, курсор не показывать
 71. pause(100*TIME);
 72.
     lcd_com(0x01);
                             //Очистить DDRAM и установить курсор на 0х00
 73. pause (100*TIME);
 74. }
 75.
 76.
 77. void init_timer (void)
 78. {
      TIMSK=(1<<TOIE0);
79.
                                             //Разрешить прерывания по переполнению таймерав
      TCCR0=(1<<CS00)|(1<<CS01)|(0<<CS02); //Делитель =/64
 80.
82.
83. //Проверка, является ли х цифрой, если да результат =1, иначе результат =0
 84. unsigned char is_digit (unsigned char x)
85. {
 86. if ((x>='0')&&(x<='9')) return 1;
                        else return 0;
88. }
89.
 90. //Конвертирует "row" в int значение number
 91. void get number(void)
 92. { unsigned char i;
 93. number=0;
 94
      for (i=0;i<row_counter;i++)</pre>
95.
         number=number*10;
97.
            number=number+row[i]-0x30;
       }
98.
99. }
100.
101. //Пишем гоw на ЖКИ
102. void write_row (void)
103. { unsigned char i;
104.
105. lcd com(0x86);
                                             //Перейдем в начало
      for (i=0;i<row_counter;i++)</pre>
106.
                                             //Пишем гоw
        lcd dat(row[i]);
107.
108.
      for(i=row_counter;i<NUMBER_SIZE;i++) //Очистим незаполненные ячейки
109
       lcd_dat('
                  ');
110. }
112. ISR (TIMER0_OVF_vect)
113. { unsigned char i,j;
114.
```

```
115.
       DDRC=0x00:
                     //PortC как вход
       PORTC=0x0f;
116.
117.
       DDRB=0x0f;
                     //PortB как выход
118.
       PORTB=0x00:
119.
120.
       pause(10);
                    //Задержка для устренения всяких переходных процессов, важно ее не забыть!
121.
       i=4;
if ((PINC&0x01)==0x00) i=0;
                                              //Если нажата клавиша в Ой колонке, i=0
122.
       if ((PINC&0x02)==0x00) i=1;
123.
124
       if ((PINC\&0x04)==0x00) i=2:
125.
       if ((PINC&0x08)==0x00) i=3:
126.
127.
       DDRC=0x0f:
                     //PortC как выход
       PORTC=0x00:
128.
       DDRB=0x00;
129.
                     //PortB как вход
130.
       PORTB=0x0f:
131.
132.
       pause(10);
                   //Задержка для устренения всяких переходных процессов, важно ее не забыть!
133.
       j=4;
       if ((PINB&0x01)==0x00) i=0:
134.
                                              //Если нажата клавиша в Ой строке. i=0
       if ((PINB&0x02)==0x00) j=1;
135.
                                              //...
136.
       if ((PINB&0x04)==0x00) j=2;
137.
       if ((PINB&0x08)==0x00) j=3;
138.
       if ((i!=4)&&(j!=4))
139.
                              //Если была нажата клавиша
140. {
141.
       while ((PINB&_BV(j))==0x00) //ждем отжатия
142.
143.
144.
       if ((is_digit(key_code[i][j])==1)&& //Нажата цифра и не достигнут лимит в NUMBER_SIZE
145.
           (row_counter<NUMBER_SIZE)) {
                                             //Добавить в row и увеличить row_counter
                                        row[row_counter]=key_code[i][j];
146.
147.
                                        row_counter++;
148.
149.
       if (key_code[i][j]=='F') row_counter=0x00; //Если нажата 'F' очищаем row
150.
       if ((key_code[i][j]=='E')&&
151.
           (row_counter>0x00)) row_counter--; //Если нажата 'Е'
152.
                                     //и есть введенные цифры — удалить последнюю
//Если нажата 'С' тогда сверяем number и код доступа замка
       if (key code[i][i]=='C') {
153.
154.
                                  get_number();
155.
                                  if (number==CODE) {
156.
                                                      //отпираем замок
157.
                                                    }
158.
                                   }
159.
      write row();
                             //Пишем гоw на ЖКИ
161.
162. TCNT0=0x00;
                             //Очищаем таймер и флаг переполнения
163. TIFR=0x00;
164.
165. return;
166. }
167.
168. int main(void)
170. DDRD=0xfc:
                                      //Инициализация PortD
171. PORTD=0x00;
173. pause(1000);
                                      //Задержка для включения ЖКИ
174. lcd init();
                                      //Инициализация ЖКИ
175. init_timer();
                                      //Инициализация нулевого таймера
176. lcd_dat('D');
                                      //Hanuшем на ЖКИ "Data=
177. lcd dat('a'):
178. lcd_dat('t');
179. lcd_dat('a');
180. lcd dat('='):
181. lcd_dat(' ');
182.
183. sei();
                                      //Разрешения прерываний
184.
185. while(1)
                                      //Вечный цикл
186. ;
187.
188. return 1;
189. }
```

Как видно, от последнего макета прошивка отличается строками 152-168. Также был добавлен #define в строку 12.

ИМХО: изменения кода доступа с клавиатуры как-то неправильно. Код доступа должен зашиваться, или выставляться какими-то джамперами, минипереключателями, чтобы у злоумышленника не было возможности открыть замок, кроме как ввести правильный код.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

```
Перемычки?
Опубликовано Anonymous в Вс, 10/17/2010 - 16:58.
```

А не проще ли по очереди сравнивать введенные символы со статическими значениями, вшитыми в EEPROM? ИМХО так проще... Да и наклепать функцию считывания/записи данных в EEPROM проще, чем разводить лишние дороги под джампера. Аффтору человеческое спасибо (на мысль натолкнул)...

"
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

```
Конечно проще :) я к этому и Опубликовано vakula в Вс, 10/17/2010 - 22:31. Конечно проще :) я к этому и клонил в предыдущем посте. Программные реализации в большинстве случаев получаются проще и дешевле аппаратных.
```

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Кто бы еще подсказал....

Опубликовано Anonymous в Суб, 12/25/2010 - 03:53.

Кто бы еще подсказал, как в кодовом замке в строке 156 кратковременно выдать логическую единицу на PDO. Что-то не соображу никак.

»

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

с зависаниями разобрался Опубликовано Апопутошь в Вс, 12/26/2010 - 14:50.

с зависаниями разобрался - проблема в микроконтроллере - у него один вывод походу накрылся (РВО) если на него подать сигнал - проц виснет. Заменил МК - все работает.

»
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

DDRD|=0x01; PORTD|=0x01; paus
Опубликовано vakula в Cy6, 12/25/2010 - 13:57.

1. DDRD|=0x01;
2. 3. PORTD|=0x01;
4. pause(100);
5. PORTD&=~0x01;

Так?

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Сделал немного по-другому -Опубликовано Anonymous в Вс, 12/26/2010 - 14:29. Сделал немного по-другому - но смысл тот же. Единственное пришлось перейти на порт С (там 2 выхода свободные) - на D не получилось - подвисал ЖКИ 1. DDRC=0xff: 2. PORTC=0b00010000; 3. pause(1000); 4. PORTC=0b00000000; Аналогично на другой выход подается сигнал при неправильном коде. 1. DDRC=0xff; 2. PORTC=0b00100000; 3. pause(10000); 4. PORTC=0b00000000; Теперь иногда другая проблема возникает - при вводе кода вся система "подвисает". Помогает только сброс. Чую, надо копать в сторону watchgod... Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Странно, подвисать ничего не Опубликовано vakula в Вс, 12/26/2010 - 21:18.

Странно, подвисать ничего не должно. У тебя оптимизация включена? Используеш кварц как источник тактирования? На каком моменте подвисает?

»
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Содержание защищено авторским правом, любое использование материалов сайта ТОЛЬКО с ПИСЬМЕННОГО разрешения автора! "Киев Мать городов русских" 2017