Сайт

narodstream.ru

создан в поддержку канала YouTube

NAROD STREAM



Рубрики

- Uncategorized
- Программирование AVR
- Программирование STM32

Свежие записи

- STM32. Урок 94. DS18B20. Несколько датчиков на одной шине. Часть 1
- Ограничение доступа к сайту за чрезмерную активность
- STM32. Урок 93. LAN. W5500. HTTP Server. Сокеты. Часть 2
- STM32. Урок 93. LAN. W5500. HTTP Server. Сокеты. Часть 1
- STM32. Урок 92. Датчик температуры DS18B20. Часть 3

Последние ответы на форуме

- Marod Stream в Программирование МК STM32
 - 2 дн., 3 час. назад
- 🔊 Mihail в Программирование МК STM32
 - 2 дн., 4 час. назад
- П Dmitriy в Программирование MK AVR
 - 2 нед., 5 дн. назад
- П няк в Программирование МК STM32
 - 2 нед., 6 дн. назад

 Marod Stream в Программирование MK STM32
 3 нед. назад

Свежие комментарии

- Narod Stream к записи AVR Урок 4.
 Смотрим результаты работы
- Narod Stream к записи STM Урок 44.
 SDIO. FATFS
- Виктор к записи AVR Урок 4. Смотрим результаты работы
- Narod Stream к записи STM Урок 56.
 System Workbench. Подключаем библиотеку BSP. Часть 1
- 3k к записи STM Урок 56. System Workbench. Подключаем библиотеку BSP. Часть 1



Просмотров: 110

Главная > AVR Урок 34. Дисплей TFT 240×320 8bit. Часть 1

Урок 34 Часть 1

Дисплей TFT 240×320 8bit

Мета

- Регистрация
- Войти
- RSS записей
- <u>RSS</u>
 комментариев
- WordPress.org

Уроки по



Микроконтроллеры на языке С

Научись профессионально программировать **микроконтроллеры** на языке ${\bf C}$


mcu-c.ru



Бесплатный урок по Simatic Step 7

Научитесь настройке ПЛК Siemens и другого оборудования в Simatic Step 7. Основной курс Отзывы Об авторе Содержание курса step7-kurs.ru

Сегодня мы вернёмся к **Atmega8**, так как что-то у меня случилось с моей Atmega328. Но для наших задач нам вполне подойдёт и восьмая серия.



Яндекс.Директ

Сегодня мы попробуем подключить к нашему контроллеру дисплей уже графический цветной разрешением 320 на 240 точек, управляемый по восьмибитному параллельному интерфейсу, Дисплей выполнен с помощью модуля и управляется контроллером ILI9341.


Вообще, у данного контроллера дисплея существует несколько режимов подключения к управляющему микроконтроллеру, в том числе есть и SPI, но мне попался дисплей именно с прараллельным способом подключения, о чём я нисколько не жалею. С таким интерфейсом также немало дисплеев, но что обидно, очень мало информации по реализации кода для дисплеев именно с таким интерфейсом. Поэтому наша задача — данный информационный пробел устранить на корню.

Вот перечень режимов подключения

Select the MCU interface mode

	or time	DB Pin in use				100
IM3	IM2	IM1	IM0	MCU-Interface Mode	Register/Content	
0	0	0	0	80 MCU 8-bit bus interface I	D[7:0]	D[7:0]
0	0	0	1	80 MCU 16-bit bus interface I	D[7:0]	D[15:0]
0	0	1	0	80 MCU 9-bit bus interface I	D[7:0]	D[8:0]
0	0	1	1	80 MCU 18-bit bus interface I	D[7:0]	D[17:0]
0	1	0	1	3-wire 9-bit data serial interface I	SDA: In/OUT	
0	1	1	0	4-wire 8-bit data serial interface I	SDA: In/OUT	
1	0	0	0	80 MCU 16-bit bus interface Ⅱ	D[8:1]	D[17:10], D[8:1]
1	0	0	1	80 MCU 8-bit bus interface II	D[17:10]	D[17:10]
1	0	1	0	80 MCU 18-bit bus interface Ⅱ	D[8:1]	D[17:0]
1	0	1	1	80 MCU 9-bit bus interface Ⅱ	D[17:10]	D[17:9]
1	1	0	1	3-wire 9-bit data serial interface ∏	SDI: In SDO: Ou	ıt
1	1	1	0	4-wire 8-bit data serial interface ∏	SDI: In SDO: Ou	

искать здесь ... Фильтровать



Яндекс.Директ

Заходите на канал Narod Stream




Включить тот или иной режим удаётся благодаря упралению уровнем на ножках IM3:IM0.


Наш режим, которым мы будем пользоваться — самый первый. Чтобы его включить, нужно на всех данных ножках инициировать низкоуровневой сигнал.

Судя по технической документации, контроллер ILI9341 может управлять 262000 разновидностями цветов.

Вот схема подключения дисплея к контроллеру



А вот так схема выглядит на практике



Мы видим также простенький стабилизатор, висящий на проводках, состоящий из микросхемы и конденсатора. Данный стабилизатор служит для подачи питания 3,3 вольта на модуль дисплея, так как такое напряжение для него также требуется. Некоторую информацию, возвращённую из контроллера дисплея мы будем отслеживать с помощью символьного дисплея 20х4, подключенного по интерфейсу i2c, который также мы видим на картинке.

А вот так выглядит модуль дисплея снизу

Архивы

- Октябрь 2017
- Сентябрь 2017
- Август 2017
- Июль 2017
- Июнь 2017
- Май 2017
- Апрель 2017
- Март 2017
- Февраль 2017
- Январь 2017
- Декабрь 2016
- Ноябрь 2016

	7
ЭЈ ДЕНЬ	88 083 9 064
оп дней	22 948 2 994
24 4ACA	3 036 713
сегодня	1 363 378
нялинии	67 27



Мы видим ещё на борту данного модуля картоприёмник для карты Micro SD, которая подключается по интерфейсу SPI. Также мы видим, что все контакты у дисплея подписаны, поэтому с подключением, я думаю сложностей не возникнет.

Первые снизу справа четыре ножки служат для того, чтобы общаться с картой памяти, поэтому они у нас свободные. Используем мы следующие ножки дисплея:

LCD_RST — ножка для перезагрузки дисплея;

LCD CS — Chip Select (выбор), активный уровень низкий;

LCD_RS — данные/команда, для передачи данных высокий уровень, для передачи команды — низкий;

LCD_WR — включение режима записи, активный уровень низкий;

LCD_RD — включение режима чтения, активный уровень низкий:

GND — общий провод;

5V — питание 5 вольт;

3V3 — питание 3,3 вольта;

LCD_D0:LCD_D7 — параллельная 8-разрядная шина данных. Управление контроллером дисплея происходит посредством команд или другими словами отправкой в определённый регистр определённых величин. В технической документации очень подробно расписаны все регистры, причём есть и краткий перечень команд регистров, а есть и подробный для каждой команды. Техническая документация на контроллер ILI9341 прикреплена внизу данной страницы. Сначала мы отправляем адрес регистра, а затем шлём параметры команды. Причём количество параметров в различных командах также различается, что накладывает некоторые трудности для создания универсальной функции отправки команды. Но ничего, что-нибудь придумаем.

У нас создан проект **TFT9341**. Проект вполне стандартный, подключены к нему наши библиотек, написанные на прошлых занятиях – это **twi** и **lcdtwi**.

Также мы создадим и подключим к проекту ещё 2 файла для библиотеки уже непосредственно нашего нового дисплея – это файлы **ili9341.h** и **ili9341.c**.

Вот так выглядит главный заголовочный файл main.h

```
#ifndef MAIN_H_
#define MAIN_H_
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "twi.h"
#include "lcdtwi.h"
#include "ili9341.h"
#endif /* MAIN_H_ */
В файле ili9341.h подключим
#ifndef ILI9341_H_
#define ILI9341 H
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "main.h"
#include "twi.h"
#include "lcdtwi.h"
  Ну и, как вы все знаете, чтобы любой дисплей
подключить и его заставить что-то показывать, необходимо
пройти определённую процедуру инициализации. По
большому счёту это относится не только к дисплеям.
В файле ili9341.c подключим заголовочный файл и напишем
каркас для функции инициализации дисплея
#include "ili9341.h"
void TFT9341_ini(void)
}
Не забываем на данную функцию добавить прототип в хедер-
файле, а также напишем некоторые макроподстановки,
которые нам потребуются в процессе работы с дисплеем
#include "lcdtwi.h"
#define swap(a,b) {int16_t t=a;a=b;b=t;}
#define DATA DDR DDRD
#define DATA_PORT PORTD
#define DATA_PIN PIND
#define COMMAND_DDR DDRB
#define COMMAND_PORT PORTB
#define LCD_CS 2//Chip Select
#define LCD_CD 1//Command/Data
#define LCD_WR 3//LCD Write
#define LCD_RD 4//LCD Read
#define LCD_RESET 0//LCD Reset
#define RESET_IDLE COMMAND_PORT = (1<<LCD_RESET)</pre>
#define CS_IDLE COMMAND_PORT|=(1<<LCD_CS)</pre>
#define WR_IDLE COMMAND_PORT|=(1<<LCD_WR)</pre>
```

```
#define RD_IDLE COMMAND_PORT|=(1<<LCD_RD)</pre>
#define RESET_ACTIVE COMMAND_PORT&=~(1<<LCD_RESET)</pre>
#define CS_ACTIVE COMMAND_PORT&=~(1<<LCD_CS)</pre>
#define WR_ACTIVE COMMAND_PORT&=~(1<<LCD_WR)</pre>
#define RD_ACTIVE COMMAND_PORT&=~(1<<LCD_RD)</pre>
#define CD_COMMAND COMMAND_PORT&=~(1<<LCD_CD)</pre>
#define CD_DATA COMMAND_PORT | = (1<<LCD_CD)</pre>
#define BLACK 0x0000
#define BLUE 0x001F
#define RED 0x0F800
#define GREEN 0x07E0
#define CYAN 0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW 0xFFE0
#define WHITE 0xFFFF
#define setReadDir() DATA_DDR=0x00
#define setWriteDir() DATA_DDR=0xFF
#define WR_STROBE {WR_ACTIVE;WR_IDLE;}
void TFT9341_ini(void);
#endif /* ILI9341_H_ */
```

Я думаю, назначение каждого макроса объяснять нет смысла, так как всё ясно из наименований. Но если вдруг кому-то чтото непонятно, то посмотрите видеоурок, кликнув по картинке внизу страницы, там объяснение более подробное.

В следующей части нашего занятия мы попытаемся написать ещё некоторые важные функции для работы с контроллером дисплея, а также считать его идентификатор, что позволит нам убедиться, что мы работаем именно с таким контроллером.



Техническая документация на контроллер дисплея ILI9341


Программатор и символьный дисплей LCD 20×4 можно приобрести здесь:

Программатор (продавец надёжный) USBASP USBISP 2.0

Дисплей LCD 20×4

Смотреть ВИДЕОУРОК (нажмите на картинку)





2 комментария на "AVR Урок 34. Дисплей TFT 240×320 8bit. Часть 1"



Роман:

Март 16, 2017 в 6:09 пп

Добрый день. Есть экран HX8347 у него включение 8bit режима совсем по другому на IM3-IM0 0001 В Вашем коде где это можно изменить?

Ответить





admin:

Март 17, 2017 в 4:14 дп

А зачем же менять в моём коде? Напишите свой. Ну, хотя, даже если и измените, авторство никакое не предъявлю. Так что дерзайте!

Ответить





© 2017 Narod Stream

Û