



Свежие комментарии

- Сергей к записи РІС Урок 3. Бегущие огни
- Narod Stream к записи РІС Урок 5.
 Таймеры
- Артем к записи РІС Урок 5.
 Таймеры
- Narod Stream к записи AVR Урок 13. ШИМ. Мигаем светодиодом плавно. Часть 1
- Narod Stream к записи STM Урок 10. HAL. Изучаем PWM (ШИМ).
 Мигаем светодиодами плавно

Форум. Последние ответы

- Marod Stream в Программирование МК STM32
 - 2 дн., 3 час. назад
- П Zandy в Программирование МК STM32
 - 2 дн., 10 час. назад
- Marod Stream в Программирование МК STM32
 - 1 неделя, 6 дн. назад
- Narod Stream в Программирование МК STM32
 - 1 неделя, 6 дн. назад
- П fireweb в Программирование МК STM32

2 нед., 2 дн. назад

Январь 2018

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				
« Дек						

Архивы

- Январь 2018
- Декабрь 2017
- Ноябрь 2017
- Октябрь 2017
- Сентябрь 2017
- Август 2017
- Июль 2017
- Июнь 2017
- Май 2017

Главная > Программирование AVR > AVR Урок 33. SPI. Карта SD. FAT. Часть 3

AVR Урок 33. SPI. Карта SD. FAT. Часть 3

шРosted on Январь 11, 2017 by Narod Stream Опубликовано в Программирование

Stream Опубликовано в Программирование AVR
— 2 комментария ↓



Печатные Платы на Изготовление **печатных плат**

партий. Звони pcb.electropribor-penza.ru Ад

Печатная плата - Тайвань

Изготовление печатных **плат** и контрактное производство под ключ в Тайване explus.com.tw
Адрес и телефон

Урок 33 Часть 3


SPI. Kapta SD. FAT

Продолжим начатое дело по программированию и использованию флеш-карты SD. В предыдущей части нашего урока мы написали инициализацию нашей карты, теперь пришло время что-то с неё считать, а может даже и записать, пока не обращая внимание на структурирование данных в виде файловой системы.

Поэтому создадим функцию для записи блока с карты SD выше функции main(). Почему сразу записи, да потому, что читать нам ещё нечего, так как сначала надо что-то записать, чтобы потом прочитать и убедиться, что это именно то, что мы записали

unsigned char SD_Write_Block (char*
bf, unsigned char dt1, unsigned char
dt2, unsigned char dt3, unsigned
char dt4)
{
}

Вот сколько у нас входных параметров. Почему много, потому что во-первых мы передаём указатель на





Программируе мые логические

модули

Сравните лучшие ПЛК! Тех.поддержка, скидки, уникальный фильтр и гарантия! ipc2u.ru Адрес и телефон



Стержневой фторопласт выгодно!

Фторопласт Ф-4 в стержнях. Д. 6-300 мм. Выгодные цены! Отличное качество!

Каталог материалов Таблица весов Цены Контакты пеznn.ru Адрес и телефон

Заходите на канал Narod Stream

- Март 2017
- Февраль 2017
- Январь 2017
- Декабрь 2016
- Ноябрь 2016

место в памяти, откуда мы будем писать данные в блок флеш-памяти карты. Вовторых, чтобы инициировать передачу блока данных во флеш-карту, мы будем передавать определённую команду, в которой предусмотрено 4 основных параметра.

Coздадим в функции две переменных unsigned char SD_Write_Block (char* bf, unsigned char dt1, unsigned char dt2, unsigned char dt3, unsigned char dt4) {
 unsigned char result;
 long int cnt;

Теперь команда. Посмотрим техническую документацию и найдём команду для записи блока

CMD INDEX	type	argument	resp	abbreviation	command description
CMD16	ac	[31:0] block length	R1	SET_BLOCKLEN	See description in Table 4-19
CMD24		[31:0] data address ²	R1	WRITE_BLOCK	In the case of a Standard Capacity SD Memory Card, this command writes a block of the size selected by the
					SET_BLOCKLEN command. In the case of a High Capacity Card, block length is fixed 512 Bytes regardless
					of the SET_BLOCKLEN command.

Индекс команды у нас 24 или пошестнадцатеричному — 0x18, первый бит, как мы знаем 0, второй всегда 1, поэтому будет 0x58.

Основным аргументом будет адрес данных. Поэтому напишем вызов функции передачи команды

```
long int cnt;
result=SD_cmd(0x58,dt1,dt2,dt3,dt4,0
x95); //CMD24 даташит стр 51 и 97-98
```

Так как все параметры у нас во входе функции, то мы их пока не увидим, увидим, когда будем нашу функцию записи вызывать.

Выйдем, если что-то не то, если всё то, то вычистим мусор из регистра сдвига карты


```
result=SD_cmd(0x58,dt1,dt2,dt3,dt4,0 x95); //CMD24 даташит стр 51 и 97-98 if (result!=0x00) return 6; //Выйти, если результат не 0x00 SPI_SendByte (0xFF);
```

Вообще мы будем пробовать писать данные по адресу 0х400, так как если мы вдруг будем позже пробовать 32-битную файловую систему, то в первые байти мы писать не можем, так как там служебная информация файловой системы FAT32. В 0х300 мы писать не можем также, потому что блоки у нас по 512 байт и мы просто с такого адреса писать не можем, это не адрес блока.

Передадим начало буфера

```
SPI_SendByte (0xFF);
SPI_SendByte (0xFE); //Начало буфера
```

Начало буфера — это своего рода метка, она входит в пакет передачи данных, состоящий из метки начала и собственно самих данных



USART (8)Программирование AVR (131)

• Программирование РІС (6)

• 1-WIRE (3)

ADC (6)


DAC (4)

SPI (13)

GPIO (25)I2C (19)

- Программирование 1 то (б)
 Программирование STM32 (211)
- Тесты устройств и аксессуаров (1)

	7
	/ I
31 DEH6	113 936 12 222
оп дней	30 497 4 156
24 4ACA	5 599 1 152
сегодня	2 187 529
нвипнип	204 40



Именно такая метка (0b11111110) должна быть для CMD 24, CMD17 и CMD18

First byte: Start Block



Ну, и теперь непосредственно передаём данные из буфера и в конце контрольную сумму и любой байт

```
SPI_SendByte (0xFE); //Начало буфера
for (cnt=0;cnt<512;cnt++)
SPI_SendByte(bf[cnt]); //Данные
SPI_SendByte (0xFF); //Котрольная
сумма
SPI_SendByte (0xFF);</pre>
```

Контрольная сумма любая, поэтому по этому поводу не заморачиваемся.

Теперь примем результат команды из шины и произведём первичную проверку

```
SPI_SendByte (0xFF);
result=SPI_ReceiveByte();
if ((result&0x05)!=0x05) return 6;
//Выйти, если результат не 0x05
(Даташит стр 111)
```

Аналогично, как и в предыдущей функции, создадим цикл и дождёмся свободного состояния карты, и, если всё нормально, то возвращаем 0

```
if ((result&0x05)!=0x05) return 6;
//Выйти, если результат не 0x05
(Даташит стр 111)
cnt=0;
do { //Ждем окончания состояния
BUSY
result=SPI_ReceiveByte();
cnt++;
} while ( (result!=0xFF)&&
(cnt<0xFFFF) );
if (cnt>=0xFFFF) return 6;
return 0;
}
```

Вызовем нашу функцию в main() и отобразим результат на дисплее в следующей строке

```
str_lcd(str);
result=SD_Write_Block(buffer,0x00,0x
00,0x04,0x00);//Запишем блок из
буфера
sprintf(str,"%d",result);
setpos(0,1);
str_lcd(str);
```

В первом пармаетре у нас буфер, в котором у нас есть строчка, с которой мы

игрались в прошлом занятии.

Далше идёт у нас адрес, просто разбитый по 8 бит. А полностью получается 0х00000400, то есть именно тот адрес в который мы и будем пытаться писать блок.

Проверим сначала в протеусе



Хоть у нас пока нет функции чтения с карты, но проверить мы можем, открыв наш файл образа карты памяти

Мы видим, что вся наша информация записана в правильное место.

Теперь поиграем с чтением. Создадим функцию опять же над функцией main() и сразу напишем в неё локальные переменные

```
unsigned char SD_Read_Block (char*
bf, unsigned char dt1, unsigned char
dt2, unsigned char dt3, unsigned
char dt4)
{
  unsigned char result;
  long int cnt;
}
```

Дальше всё скопируем с предыдущей функции записи и будем потихоньку вносить изменения

Команда будет у нас уже CMD17





Соответственно, СМD17 у нас превращается в 0x51, остальные параметры аналогичные

```
long int cnt;
result=SD_cmd
(0x51,dt1,dt2,dt3,dt4,0x95); //CMD17
даташит стр 50 и 96
if (result!=0x00) return 5; //Выйти,
если результат не 0x00
```

Затем также передача 0xFF с целью выждать время и заодно прочистить регистр SPI у карты

```
if (result!=0x00) return 5; //Выйти,
если результат не 0x00
```

SPI_SendByte (0xFF);

Посмотрим, как читаются данные с карты



Figure 7-3: Single Block Read Operation

Мы видим, что никаких меток у нас нет, поэтому сразу принимаем ответ и проводим первичную его проверк

```
SPI_SendByte (0xFF);
cnt=0;
do{ //Ждем начала блока
  result=SPI_ReceiveByte();
  cnt++;
} while ( (result!=0xFE)&&
(cnt<0xFFFF) );
if (cnt>=0xFFFF) return 5;
```

А вот теперь уже читаем данные

```
if (cnt>=0xFFFF) return 5;
for (cnt=0;cnt<512;cnt++)
bf[cnt]=SPI_ReceiveByte(); //
получаем байты блока из шины в буфер</pre>
```

Затем мы обязаны принять контрольную сумму, поэтому примем её символически, никак не проверяя результат, даже не видя его, и возвращаем 0

```
for (cnt=0;cnt<512;cnt++)
bf[cnt]=SPI_ReceiveByte(); //
получаем байты блока из шины в буфер
    SPI_ReceiveByte(); //Получаем
контрольную сумму
    SPI_ReceiveByte();
    return 0;
}</pre>
```

Теперь вызовем нашу функцию в main() и отобразим результат в третьей строке дисплея

```
str_lcd(str);
result=SD_Read_Block(buffer,0x00,0x0
0,0x04,0x00); //Считаем блок в буфер
sprintf(str,"%d",result);
setpos(0,2);
str_lcd(str);
```

Попробуем собрать код и запустить его в протеусе

```
0
0
0
```

Всё у нас считалось.

Теперь проверим в живой схеме, прошив перед этим контроллер

Яндекс.Директ



Печатные Платы на Заказ. Звоните!

Изготовление печатных плат на заказ. От прототипов до крупных партий. Звони

Изготовление плат

Сборка и монтаж Оборудование Контакты pcb.electropriborpenza.ru Адрес и телефон

Печатная плата - Тайвань

Изготовление печатных **плат** и контрактное производство под ключ в Тайване

explus.com.tw Адрес и телефон



Только мы не видим, что именно у нас считалось. Если мы отобразим наш буфер, в который мы считали, то толку от этого не будет, так как там уже есть этот текст. Поэтому мы должны назначить буфер для чтения, так как наш буфер с текстом нам уже не подойдёт, ибо в нём уже есть текст и мы просто не проверим работу функции. Поэтому создадим ещё один буфер, а предыдущий закомментируем, так как у нас не хватит на два буфера оперативной памяти и компилятор даст ошибку и не будет собирать код

```
//char buffer[512] ="The..."; //Буфер
данных для записи/чтения
char buffer2[512] ={}; //Буфер
данных для чтения
```

И также закомментируем код вызова и отображения результата функции записи в main(), а также исправим имя буфера в вызове функции чтения, затем добавим задержку, раскомментируем функцию вывода буфера на экран дисплея, исправив там также имя буфера

```
result=SD_Write_Block(buffer,0x00,0x
00,0x04,0x00);//Запишем блок из
// sprintf(str,"%d",result);
// setpos(0,1);
// str_lcd(str);
result=SD_Read_Block(buffer2,0x00,0x
00,0x04,0x00); //Считаем блок в
буфер
sprintf(str,"%d",result);
setpos(0,2);
str_lcd(str);
_delay_ms(1000);
for (i=0;i<=22;i++)</pre>
{str80_lcd(buffer2+i*20);_delay_ms(1
000);}
while(1)
```

Сначала соберём код и проверим в протеусе

AM is not performed before this instruct ion, the data that h as been read first i

Затем прошьём контроллер и посмотрим результат вживую



Как видим, всё у нас работает.

Таким образом, мы научились работать по шине SPI с флеш-картой SD, научились туда писать блоки, читать блоки, что очень неплохо. А со следующей части нашего занятия мы начнём уже работать с определением типа карты, а также будем учиться работать с файловой системой на карте.



Исходный код

Техническая документация на **Secure Digital**

Программатор, модуль SD и дисплей можно приобрести здесь:

Программатор (продавец надёжный)

USBASP USBISP 2.0

Модуль карты SD SPI

Дисплей LCD 20×4

Смотреть ВИДЕОУРОК (нажмите на картинку)



Post Views: 311

AVR Урок 33.

SPI. Карта SD.

2 комментария на "AVRĀ∕poka33⊵ ŜPI. Карта SD. FAT. Часть 3"

AVR Урок 33.



SPI. Карта SD. михаил:

Июнь 5, 2017 в F4A3 Б Насть 4 →


Спасибо огромное за Ваши статьи. Неделю пытался проинициализировать SD карту аппаратным SPI, а тут в течение 3х часов (с перерывами) и все заработало! Удачи!

Ответить



михаил:

Июнь 13, 2017 в 2:06 пп



Главная Новости Уроки по программированию МК Программирование микроконтроллеров STM32 Программирование микроконтроллеров PIC Тесты устройств и аксессуаров Устройства и интерфейсы Ссылки Форум Помощь						
	1 879 •• 580 © 482 ₩					

© 2018 Narod Stream

Наверх