

Блоги Люди Форум Магазин Конкурс Справочная Войти или Зарегистрироваться

Сообщество EasyElectronics.ru

Bce

Коллективные

Персональные TOP

Хорошие Плохие Поиск

## Подключение TFT-дисплея к AVR.

Новый-Видеокурс

Микро- ■

контрол-

на языке С


вание микро-

контроллеров

Программиро-

**AVR** на языке С.

Работа с дисплеями и графикой



Прямые поставки. Низкие цены. Консультация специалистов. Заказывайте!

Паяльные станции Ремонтные станции BGA Термовоздушные станции

Яндекс.Директ

Итак, всем привет)


Купил я на ибее такой дисплейчик:

программ О курсе Содержание Частые вопросы

Секрет надежных

Ремонт электроинструмен Ремонт электродвигателеі Продажа Другие жапчастей видеокурсы

mF



Инкре-Конденсаторы от 2.5 до 400 ментальный, абсолютный, замена ЛИР, прдля бытового во AUTONICS и профессионального (Корея). Склад! оборудования

Абсолютные энкодеры Муфты для энкодеров Инкрементальные энкодеры



#### /EDA: бесплатный Облачный CAD

Когда угодно. Где угодно! На Linux, Mac, Windows, Android, PC, планшете или смартфоне. Откройте браузер, войдите в систему и продолжайте работать. Можно вести приватную или коллективную разработку, а также расшаривать свои проекты всему

- Импорт схем и РСВ из Eagle, Altium, Kicad и LTspice
- Создание принципиальных схем
- Проектирование печатных плат
- Просмотр GERBER файлов
- Симуляция работы на spice-моделях
- The World's Cheapest PCB Prototyping



PCB: 2-Laver 10cm×10cm Max Quantity: 10 pcs Price: \$ 2 (~140 rub)

Order Now





http://we.easyelectronics.ru/lcd\_gfx/podklyuchenie-tft-displeya-k-avr.html





ST7735

# 1.8 inches

Преимущества-цветной, есть разъем для SD-карты, последовательный интерфейс(SPI), низкая цена, возможность работы с 3.3В и 5В.

Недостатки-за такую цену я не нашел, кроме одного-мало информации на русском языке.

Путем гугления и перебора кучи инфы узнал, что контроллер ST7735, что собственно, ничего мне дало.

Единственным источником информации оказались примеры кода, которые шли в архиве у продавца. Там были примеры для STM32 и C51. Именно из примеров для C51 я и выдирал инициализацию и прочее.

Для начала параметры дисплея:

Диагональ: 1.8 дюйма

Разрешение: 128x160 пикселей

Цвет: цветной, 16-битный цвет, формат RRRRRGGGGGBBBBB. То есть, по 5 бит на красный и синий цвета и 6 бит на зеленый(ибо человеческий глаз чувствительнее к зеленому).

Интерфейс: SPI. Причем, для SD-карты и дисплея выводы SPI разные. То есть, имеем два SPI-для дисплея и карты. В моей либе SPI программный, так что можно подключить к любому порту.

Подсветка: есть. Чтобы ее включить, нужно подать на вывод BL(BackLight) логическую 1. А еще подсветка вполне регулируется, так что можно подать туда ШИМ, что я, собственно, и сделал.

Потребление: в районе 40mA со включенной на всю подсветкой, если мне не врет мультиметр за 120 рублей.

Габариты:44.96х53.47(мм).

Итак, начну повествование.

Подробнейшего разбора кода не будет, ибо имена у всех функций «говорящие» и разобраться не составит труда(код, кстати, написан на Си, среда-IAR).

До написания полноценного UI у меня дело пока что не дошло, но все к этому идет.

Итак, вот функции, которые есть:

void write\_byte(unsigned char c,unsigned char com);
void Reset();
void TFTInit();
void WriteTwoByte(unsigned char LCD\_DataH,unsigned char LCD\_DataL);
void TFTSingleColor(unsigned int color);
void WriteChar8x11(unsigned char x0, unsigned char y0, unsigned char s,

**zvukovik** ightarrow <u>Черный AVR DRAGON в год</u> дракона 31 
ightarrow AVR

**Technicum505SU** ightarrow <u>Формовка опорного</u>  $m 3И\Gamma a~68 
ightarrow$  Инструмент

**Alexey** ightarrow Quartus + ModelSim. Интеграция в картинках и создание TestBench 21 ightarrow ПЛИС

saifullin ightarrow Altera ByteBlaster MV совмещенный с LPT-программатором AVR 31 ightarrow ПЛИС

**Melted\_Metal** → STM8 в автопроме 12 → Блог им. aliaksei

blacklion → STM32 + Параллельная NAND Flash + файловая система Yaffs. Часть первая 68 → STM32

**andreydd** ightarrow <u>TCP/HTTP и тинька</u>  $58 
ightarrow \underline{$  Блог им. Lifelover

**Jarik65535** → Составление "карты" клавиатурных матриц. 3 → Схемотехника

**mzw** → <u>Источник бесперебойного питания</u>  $134 \rightarrow \underline{\text{Силовая электроника}}$ 

**plcist** ightarrow <u>Светодиодный Волчок со</u> <u>Спецэффектами</u> 2 ightarrow <u>Блог им. Aneg</u>

 $egin{array}{ll} egin{array}{ll} egin{array}{ll} egin{array}{ll} egin{array}{ll} \end{array} Beremiz - свободная среда \\ \hline программирования ПЛК. Часть 2 16 <math>
ightarrow$  PLC

Весь эфир | RSS

1-Wire Altera arduino ARM Assembler Atmel AVR C++ DIY enc28j60 ethernet FPGA gcc I2C IAR KEIL LaunchPad LCD led linux LPCXpresso MSP430 nxp PCB PIC pinboard2 RS-485 RTOS STM32 STM8 STM8L TI UART USB алгоритм ассемблер АЦП библиотека блок питания вопрос деталька дисплей идея ИНСТРУМЕНТ конкурс конкурс2 лут микроконтроллеры Начинающим обзор Отладочная плата паяльник печатная плата ПЛИС поделки покупки программатор программирование светодиод софт схема схемотехника Технологии умный дом фоторезист Халява хрень

Часы юмор

## Блоги



Ton	
STM8	37.92
AVR	37.52
Мусоровоз 📍	29.53
STM32	28.46
<u>Деталька</u>	23.24
Связь железа с компьютером.	22.58
Схемотехника	18.15
<u>Умный дом</u>	17.75
MSP430	17.13

void WriteChar5x7(unsigned char x0,unsigned char y0,unsigned char s,unsi void WriteString8x11(unsigned char x0,unsigned char y0,unsigned char \*s, void WriteString5x7(unsigned char x0,unsigned char y0,unsigned char \*s,u void DrawLine(unsigned char x0, unsigned char y0, unsigned char x1, unsi void DrawRectangle(unsigned char x0, unsigned char y0, unsigned char x1, void DrawCircle(unsigned char x0, unsigned char y0, unsigned char R, uns void DrawTriangle(unsigned char x0, unsigned char y0, unsigned char x1, void BacklightInit();

<u>LPC1xxx</u> **14.79**<u>Все блоги</u>

Начинаю подробный разбор:

#### void write\_byte(unsigned char c,unsigned char com)

-где с-это байт, который надо передать дисплею, а com определяет, что выводим: команду или данные, если 0-команда, если 1-данные.

void Reset()

-название говорит само за себя. Сброс дисплея))))

void TFTInit()

-инициализация дисплея

void WriteTwoByte(unsigned char LCD\_DataH,unsigned char LCD\_DataL)

-название говорит само за себя))) Передать дисплею 2 байта. Использую для того, чтобы передать дисплею цвет.

void TFTSingleColor(unsigned int color)

-закрасить дисплей цветом color.

Перед тем, как перейти к выводу текста, хочу сказать, что весь дисплей у меня разделен на знакоместа. Ориентация у меня горизонтальная, так что, если пишем шрифтом 8x11, то по горизонтали умещается 20 символов(160=8x20), а по вертикали 11 строк(128=11x11+7). Для шрифта 5x7: строк 18(128=7\*18+2), а столбцов 32(160=5\*32)

void WriteChar8x11(unsigned char x0, unsigned char y0, unsigned char s,

-вывести символ s шрифтом 8x11 цветом color в строке y0 и столбце x0

void WriteChar5x7(unsigned char x0, unsigned char y0, unsigned char s, u

-вывести символ s шрифтом 5x7 цветом color в строке y0 и столбце x0

void WriteString8x11(unsigned char x0,unsigned char y0,unsigned char \*s,

-вывести строку s шрифтом 8x11 цветом color, начиная со строки y0 и столбца x0

void WriteString5x7(unsigned char x0,unsigned char y0,unsigned char \*s,u

-вывести строку s шрифтом 5x7 цветом color, начиная со строки y0 и столбца x0

void DrawLine(unsigned char x0, unsigned char y0, unsigned char x1, unsi

-нарисовать линию цветом color, идущую из точки с координатами (x0,y0) в точку (x1,y1). Используется алгоритм Брезенхэма.

void DrawRectangle(unsigned char x0, unsigned char y0, unsigned char x1,

-нарисовать прямоугольник с координатами вершин (x0,y0)-левая верхняя и (x1,y1)-нижняя правая вершины, цветом color. Также, если fill 0, то прямоугольник незакрашенный, а если 1-то закрашенный.

void DrawCircle(unsigned char x0, unsigned char y0, unsigned char R, uns

-нарисовать окружность с центром а точке (x0,y0) и радиусом R(радиус в пикселях) цветом color. Если fill 0, то это окружность, а если fill 1, то круг цвета color. Так же используется алгоритм Брезенхэма.

void DrawTriangle(unsigned char x0, unsigned char y0, unsigned char x1,

-нарисовать треугольник с координатами вершин (x0,y0), (x1,y1), (x2,y2). Если fill 0, то треугольник незакрашенный, если fill 1-закрашенный. Но! Я пока что не нашел достаточно простого алгоритма для закрашивания произвольного треугольника. Так что, fill пока что только 0. Может, есть у кого идеи?

void BacklightInit()

-инициализация подсветки.

Ну, на этом почти все.

Хотел бы добавить, что оба шрифта имеют в своем составе кириллицу, что не может не радовать)))

Ну и напоследок эксклюзивчик)))



<u>Ссылка на ебее. Нашел самый дешевый, вроде.</u> <u>Ссылка на архив с исходниками(рейтинга мало для загрузки)</u>

AVR, TFT, LCD, SPI, дисплей, дисплейчик


+9 29 января 2014, 14:18 **Ріка4u56** 

## Комментарии (67)

RSS <u>свернуть</u> / развернуть







dtvims 17 апреля 2014, 17:23

Как у него с инерционностью? Скажем, если выводить меняющееся несколько раз в секунду число, смазывание заметно?

Есть возможность замерить токопотребление в статике без подсветки? Без неё, кстати, как, видно что-нибудь?

 $\mathsf{U}$ , если не лень, было бы хорошо добавить в статью габариты дисплея и платки, для полной завершенности.



ACE

29 января 2014, 15:57

С инерционностью-честно, не пробовал еще, но закрашивание всего экрана происходит чуть меньше.чем за 1с(ATMega32, 20 МГц). Без подсветки вообще ничего не видно(только если под большим углом посмотреть на свету), именно для этого я и добавил ШИМ вывода подсветки). Потребление в районе 40mA, сейчас сам чешу репу, как бы его снизить. Габариты:44.96x53.47(мм).



## Pika4u56

29 января 2014, 16:58

С аппаратным SPI скорость намного выше. Кроме того, дисплей корректно работает если CS дергать только на блочную передачу, так что можно, например, сформировать блок данных и в один прием его заслать. Визуально скорость закраски в таком режиме не заметна на глаз. Сам дисплей тоже не тормозит, так что смазывания особо не заметно.



#### evsi

29 января 2014, 17:57

На дисплей (не платку, а именно дисплей) есть даташит, там все подробно расписано. К слову, у дисплея есть еще и I2C, но его используют редко из-за тормозов.



#### evsi

29 января 2014, 17:58

Xм, окей, но для аппаратного SPI я найду применение поинтереснее))) Та же SD-карта, например)



## Pika4u56

29 января 2014, 18:04

Ну одно другому не мешает при хорошо продуманном подходе.

0


0


0

0


-1

0





Pika4u56



слоя по-своему. Размеры слоёв тоже могут быть различны,

http://we.easyelectronics.ru/lcd\_gfx/podklyuchenie-tft-displeya-k-avr.html

как и координаты вывода их на экран (что позволяет делать скроллинг изменением координат окна). Средние экранчики могут работать с argb8888 буферами, 640х480 уже ограничены 4 байтами на два слоя на пиксель, 800х600 только двумя (1 слой 16 бит или 2 по 8). Вывод в стандартный rgb-tft формат: R0..7, G0..7, B0..7, HS, VS, DE, DOTCLK, который понимают тфтшки. Отдельный PLL для генерации синхросигнала (совмещён с аудиоплл). Есть прерывания некоторые по завершению отрисовки, по достижению заданной строки, что позволяет даже делать полупрограммный интерлейс для всяких PAL/NTSC микросхем цап. Эти сигналы прекрасно выводятся в VGA или HDMI без какойлибо особой дополнительной настройки с помощью специализированных микрух типа tfp410. Для VGA так вообще можно собрать цап колхозного типа. Есть простенький аппаратный графический ускоритель, который умеет заливать прямоугольнички и копировать картинки из памяти в память с блендингом (по крайней мере заметно быстрее программной заливки). В общем-то и всё =) teplofizik 05 февраля 2014, 17:30 А 429 и 439 чем отличаются? 0 05 февраля 2014, 17:34 По-моему, шифрованием (AES/DES/MD5/SHA1/SHA2). А 0 так, вроде, больше ничем. teplofizik 05 февраля 2014, 17:38 Там контроллер встроенный SSD1963 0 antonluba 06 февраля 2014, 10:30 Насколько я вижу, он относится только к тачскрину. Видео там 0 обычное тфт-ргб, судя по пинам. teplofizik 06 февраля 2014, 10:37 www.radioradar.net/news/electronics news/ssd1963ql9.html 0 antonluba 06 февраля 2014, 19:22 По поводу закрашивания треугольника: Нужно определить самую верхнюю и самую 0 нижнюю, самую левую и самую правую. Организовать вложенный цикл и окрашивать точку, если она принадлежит площади треугольника. Алгоритмически можно продумать, как не повторять бесполезные циклы в непринадлежащей треугольнику области. 04 февраля 2014, 16:13 Я тоже думаю))Можно определить самую верхнюю и левую с правой, рисовать 0 линии между этими гранями, затем, когда левая грань кончится тоже самое проделать с оставшимся треугольником) 05 февраля 2014, 20:36 0 Ссылка на архив не работает, если не сложно, то исправьте. Хотелось бы посмотреть. 04 сентября 2014, 23:33 0 Ссылку обновил, теперь работает

Pika4u56

Mihail

Pika4u56

```
07 сентября 2014, 12:24
        Алгоритм рисования линии работает с глюками. Попробуйте вот такие
                                                                                          0
         координаты DrawLine(58,58, 84, 25, WHITE);
           23 сентября 2014, 00:07
            Хм, странно... У меня плата с дисплеем давно разобрана, сейчас с стм
                                                                                           0
            играюсь пока что. А что не так? Можете фото того, что нарисовано,
            выложить?
            Pika4u56
              23 сентября 2014, 00:49
Тоже в своё время подключал некоторые типы ТФТ к АВР. Здесь есть примеры работ по
                                                                                          0
различным интерфейсам, в том числе обработка видео с камеры.
   24 сентября 2014, 16:30
не подскажите библиотеку для Atmel Studio??
                                                                                           0
ku78
20 июня 2017, 00:36
Непонятна как реализовать вот это:
                                                                                          0
  void BacklightInit()//инициализация подсветки
  {
    TCCR2 = (1<<CS20) | (1<<CS21) | (1<<CS22);
    CB(TCCR2,WGM20);
    CB(TCCR2,WGM21);
    CB(TCCR2,COM21);
    CB(TCCR2,COM20);
    PWMBacklight=250;
    TIMSK | = (1<<OCIE2) | (1<<TOIE2);
  }
И вот это:
  void write_byte(unsigned char c,unsigned char com)//0-command 1-data
    CB (PORT LCD,CS);
    if(com==0)
      CB(PORT_LCD,RS);
    else
      SB(PORT_LCD,RS);
    SB(PORT_LCD,SCK);
    for(unsigned char i=0;i<8;i++)</pre>
      if(((c>>(7-i))&1) == 1)
        SB(PORT_LCD,MOSI);
        CB(PORT_LCD,MOSI);
      CB(PORT_LCD,SCK);
      SB(PORT_LCD,SCK);
    SB(PORT_LCD,CS);
  void Reset()
    CB(PORT LCD,RST);
    delay_ms(1);
    SB(PORT_LCD,RST);
    delay_ms(1);
  void TFTInit()//инициализация дисплея
    SB(DDR LCD,BL);
    SB(DDR_LCD,RST);
    SB(DDR_LCD,CS);
    SB(DDR_LCD,RS);
    SB(DDR_LCD,SCK);
```

0

```
SB(DDR_LCD,MOSI);
SB(PORT_LCD,BL);
Reset();
.....
}

ku78
20 июня 2017, 16:28
```

```
Вопрос «CB» и «SB» это «Clear Bit» и «Set Bit» да?

т.е. будет вот так?

СВ(xxx, bit): xxx &= ~(1<<bit);

SB(xxx, bit): xxx |= (1<<bit);

По подключению можете подсказать?
подключаю так

РD7 -- Reset -- RST
РD2 -- CS -- CS
РD3 -- A0 -- RC
РD4 -- SDA -- MOSI
РD5 -- SCL -- SCK
```



```
Вопрос «СВ» и «SВ» это «Clear Bit» и «Set Bit» да?

Судя по использованию — да.

И непонятна что за вывод РD6 — ВL у меня нет такого?

В топике написано, что это, читай внимательнее.
```



🅻 22 июня 2017, 21:59

```
Да извиняюсь забыл пока разбирался.

Получается по подключению так:

PD7 -- Reset -- RST

PD2 -- CS -- CS

PD3 -- A0 -- RC

PD4 -- SDA -- MOSI

PD5 -- SCL -- SCK

PD6 -- Led+ -- BL

что то у меня выводить текст не хочет белый экран просто и все. В чем может быть проблема???
```

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Design by — Студия XeoArt

© Powered by <u>LiveStreet CMS</u>