

Свежие комментарии

- SmNikolay к записи STM Урок 89. LAN. ENC28J60. TCP WEB Server. Подключаем карту SD
- Narod Stream к записи AVR Урок 3. Пишем код на СИ. Зажигаем светодиод
- strannik2039 к записи AVR Урок 3. Пишем код на СИ. Зажигаем светодиод
- Dmitriy к записи AVR Урок 1. Знакомство с семейством AVR
- Narod Stream к записи STM Урок 9. НАІ Шина І2С Продолжаем работу с DS3231

Форум. Последние ответы

- 🔊 Narod Stream в Программирование MK STM32
 - 1 неделя, 2 дн. назад
- П Zandy в Программирование МК STM32
 - 1 неделя, 3 дн. назад
- 🜆 Narod Stream в Программирование MK STM32
 - 3 нед. назад
- 🔊 Narod Stream в Программирование MK STM32
 - 3 нед. назад
- Программирование МК STM32
 - 3 нед., 2 дн. назад

Январь 2018

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				
« Дек						

Архивы

- Январь 2018
- Декабрь 2017
- Ноябрь 2017
- Октябрь 2017
- Сентябрь 2017
- Август 2017 • Июль 2017

Главная > I2C > AVR Урок 16. Интерфейс TWI (I2C). Часть 6

AVR Урок 16. Интерфейс TWI (I2C). Часть 6



Stream Опубликовано в I2C, Программирование AVR — 2 комментария ↓

Эндекс.Дирек

Нужны кнопки управления? Кнопки управления для различного оборудования. Дополнительные контакты



Мета

• Регистрация

RSS записей

WordPress.org

RSS комментариев

Войти

Жаркая **аниме** игра **2017 года** Эта **аниме** минут, начнешь играть и забудешь про сон 18+

Уроки по программированию МК

Одноплатные компьютеры от IPC2U!

Процессорные модули, PC-104 платы, NANO-ITX, EPIC, PCI-ITX и многие другие! ірс2и.ru Адрес и телефон



(Tecmы устройств и аксессуаров)

Урок 16 Часть 6

Интерфейс TWI (12C)

предыдущей занятия уже продолжили свою работу с отправкой значений В память **EEPROM** микросхемы интерфейсу TWI. Только проверить мы смогли это, исключительно статусам.

А сегодня мы уже это проверим точно, считав данные из микросхемы. Соответственно здесь всё будет не совсем просто. Функция и вообще процедура чтения данных по шине I2C не совсем простая, есть свои нюанся. Но, думаю, используя наш предыдущий опыт, мы обязательно с ней справимся.

Откроем следующую таблицу в технической документации микросхему





Заходите на канал **Narod Stream**

- Июнь 2017
- Май 2017
- Март 2017
- Февраль 2017
- Январь 2017
- Декабрь 2016
- Ноябрь 2016

Это диаграмма считывания из определённой ячейки памяти одного байта.

Она чем-то похожа на процедуру записи, но не совсем это так.

Сначала мы также создаём условие СТАРТ на шине, затем передаём адрес с битом записи, именно записи. Тут вопрос, почему записи. Потому, что мы должны отправить адрес устройства и адрес ячейки памяти. из которой мы потом и заберём байт. Затем подтверждение, затем старшая часть адреса ячейки памяти, подтверждение, младшая часть ячейки памяти, подтверждение.


Затем, как ни странно, опять условие СТАРТ. Именно так. Затем уже передаём адрес устройства с битом чтения (1), подтверждение, затем после подтверждения читаем данные из регистра данных, а затем уже подтвержденя не ждём, то есть генерируем бит без подтверждения, то есть шина данных становится в логический 1, а затем условие СТОП. Вот так.

Так что, как видите, здесь не совсем всё так просто.

И это всё при условии, что надо нам считать только один байт. Это удобно, если мы тестируем память на случайное чтение, постоянно читая какой-то случайный бит, поэтому и диаграмма названа Random Read.

Но в большинстве случаев нам требуется сразу считать несколько байт, расположенных последовательно в ячейках памяти. Пример из жизни: данный тип микросхем очень широко применяется в спутниковых рессиверах и Т2-приёмниках и у нас, например глюканула эта микросхема, что происходит отнюдь не редко. А в памяти данной микросхемы находятся все практически настройки. Мы берем живую микросхему из другого такого же устройства и считываем оттуда прошивку. Вот такая процедура тут уже и пригодится. Затем уже мы эту считанную прошивку либо загружаем в микросхему со сбойными данными, либо в новую, на которую сбойную потом меняем.


Для такой процедуры существует другая диаграмма в даташите (нажмите на картинку для увеличения размера)



Данная диаграмма нам показывает, как нужно читать байты целыми блоками.

Начало не отличается от предыдущей процедуры, а затем мы начинаем считывать каждый байт, после каждого считанного байта ждём подтверждение, а





Рубрики

- 1-WIRE (3)
- ADC (6)
- DAC (4)
- GPIO (26)
- I2C (19)
- SPI (13)
- USART (8)
- Программирование AVR (131)
- Программирование РІС (7)
- Программирование STM32 (213)
- Тесты устройств и аксессуаров (1)



яндекс.Директ
Очень горячая **аниме** игра

вот после последнего уже не ждём, то есть генерируем условие NO ASK. Как это проделать, разберёмся по мере написания функций.

Пока пользуемся уже существующими функциями, так как всё начинается с процедуры записи в шину. В функции main() закомментируем весь код процедуры записи серии байтов, и начнем писать процедуру чтения из шины

Скопируем в данную процедуру то, что будет вообще без изменения

//Чтение

I2C_StartCondition(); //Отправим условие START USART_Transmit(TWSR);//читаем статусный регистр I2C_SendByte(0b10100000);//передаем адрес устройства и бит записи (0) USART_Transmit(TWSR);//читаем статусный регистр I2C_SendByte(0);//передаем старшую часть адреса ячейки памяти USART_Transmit(TWSR);//читаем статусный регистр I2C_SendByte(0);//передаем младшую часть адреса ячейки памяти USART_Transmit(TWSR);//читаем статусный регистр

После передачи младшего байта адреса памяти мы генерируем условие СТАРТ

I2C_SendByte(0);//передаем младшую часть адреса ячейки памяти
USART_Transmit(TWSR);//читаем
статусный регистр
I2C_StartCondition(); //отправим
условие START
USART_Transmit(TWSR);//читаем
статусный регистр

Затем ещё раз передаём адрес устройства, но уже с установленным битом чтения (1)

I2C_StartCondition(); //Отправим условие START
USART_Transmit(TWSR);//читаем статусный регистр
I2C_SendByte(0b10100001);//передаем адрес устройства и бит чтения (1)
USART_Transmit(TWSR);//читаем статусный регистр

Далее мы должны будем уже читать байты из шины. Только, к сожалению, у нас для этого пока нет функции.

Но не будем этого бояться и напишем данную функцию, так как она будет подобна функции, применяемой для записи, за некоторым отличием. Напишем данную функцию в файле eepromext.c.

Сначала в данном файле создим глобальную переменную для статуса ошибки, так как вернуть нам надо будет байт, считанный из шины, а возвращаемых аргументов может быть только один, и если что-то не так пойдёт. то мы подключим в главном файле



Эта аниме игра поглощает с первых минут, начнешь играть и забудешь про сон (18+)

Все об игре Выбери свой класс Следи за новостями Тебя ждет подарок promo.101xp.com



Разработка мобильных приложений.

Разрабатываем все типы мобильных приложений для любых нужд бизнеса. Звоните! Стартапы Коммерческие приложения Справочные

приложения

narisuemyse.by

Адрес и телефон

```
программы данную переменную и там её
считаем. Но, надеюсь, что всё пойдёт
нормально, и она нам просто не
потребуется
#include "eepromext.h"
char err1=0;// сюда вернем ошибку
  Теперь
             непосредственно
                                 сама
функция чтения
unsigned char EE ReadByte(void)
{
  err1=0;
  TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN) |
(1<<TWEA);//включим прием данных
  while(!(TWCR & (1<<TWINT)));//</pre>
подождем пока установится TWIN
  if ((TWSR & 0xF8) !=
TW_MR_DATA_ASK) err1=1;
  else err1=0;
```

Главное отличие данной функции от функции чтения состоит в том, что мы теперь не заносим никаких данных в регистр TWDR, а, наоборот возвращаем считанное значение из него в качестве возвращаемого аргумента функции.

return TWDR;

В управляющем регистре мы практически включаем те же биты, и плюс бит, разрешающий подтверждение от ведомого.

Также затем мы ждём установки флага в 0 по окончанию заполнения регистра TWDR, затем проверяем статус и возвращаем значение регистра данных **TWDR**.

Вот, в принципе и вся функция. Но данная функция нам подходит для чтения не всех байтов. Байт последний, как мы знаем читается по-особому, поэтому для него будет похожая, но несколько другая функция

```
unsigned char EE_ReadLastByte(void)
{
   TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN);//
ВКЛЮЧИМ ПРИЕМ ДАННЫХ
   while(!(TWCR&(1<<TWINT)));//
ПОДОЖДЕМ ПОКА УСТАНОВИТСЯ ТWIN
   if ((TWSR & 0xF8) !=

TW_MR_DATA_NASK) err1=1;
   else err1=0;
   return TWDR;
}
```

Здесь практически всё один в один, за исключением лишь того, что мы не включаем бит TWEA, разрешающий подтверждение от ведомого, а также статус отслеживаем тоже другой — 0x58.



Arduino Project Builder

Cayenne

Control sensors, actuators. Drag & builder. Free dow

Ну вот. Соответственно, на все наши функции должны быть прототипы в файле **eepromext.h**

int EE_WriteByte(unsigned char c);

```
unsigned char EE_ReadByte(void);
unsigned char EE_ReadLastByte(void);
#endif /* EEPROMEXT_H_ */
  Идём теперь в функцию main() и
продолжим код.
  Мы также здесь можем использовать
цикл, но в нём мы считаем только 31
байт, так как 32-й мы считываем другой
функцией
I2C SendByte(0b10101111);//передаем
адрес устройства и бит чтения (1)
USART_Transmit(TWSR);//читаем
статусный регистр
for(i=0;i<=30;i++)
{
 bt[i] = EE_ReadByte(); //прочитаем
байт из микросхемы
 USART_Transmit(TWSR);//читаем
статусный регистр
}
  Также мы будем сначала смотреть
статусы операций, а не сами считанные
байты, которые мы, как видим,
складываем в наш массив.
  Считаем последний байт, используя
соответствующую функцию
  bt[i] = EE_ReadByte(); //прочитаем
байт из микросхемы
 USART_Transmit(TWSR);//читаем
статусный регистр
bt[31] = EE_ReadLastByte(); //
прочитаем байт из микросхемы
USART_Transmit(TWSR);//читаем
статусный регистр
  Ну и теперь сгенерируем условие
СТОП
bt[31] = EE_ReadLastByte(); //
прочитаем байт из микросхемы
USART_Transmit(TWSR);//читаем
статусный регистр
I2C_StopCondition(); //Отправим
условие STOP
USART_Transmit(TWSR);//читаем
статусный регистр
  Давайте пока не будем смотреть
принятые
            байты, а, запустив
терминальную програму, запустив в ней
соединение, собрав код и прошив
контроллер, посмотрим статусы
```

Α.	08	Α	8	Α.	00001000	٨
	18		24		00011000	
	28		40		00101000	
	28		40		00101000	
	10		16		00010000	
	40		64		01000000	
	50		80		01010000	
	50		80		01010000	
	50		80		01010000	
	50		80		01010000	
	50		80		01010000	
	50		80		01010000	
	50		80		01010000	
	50		80		01010000	
	50		80		01010000	
	50		80		01010000	
	50		80		01010000	
	50		80		01010000	
	50		80		01010000	
	50		80		01010000	
	50		80		01010000	
	50		80		01010000	
	50		80		01010000	
	50		80		01010000	
	50		80		01010000	
	50		80		01010000	
	50		80		01010000	
	50		80		01010000	
	50		80		01010000	
	50		80		01010000	
	50		80		01010000	
	50		80		01010000	
	50		80		01010000	
	50		80		01010000	
	50		80		01010000	
	50		80		01010000	
	50		80		01010000	
	58		88		01011000	
	F8		248		11111000	

Давайте найдём все новые статусы в таблице. 0x08, 0x18, 0x28 и 0xF8 мы уже знаем из прошлой части занятия. Осталось нам разобраться со статусами 0x10, 0x40, 0x50 и 0x58.

Для этого соберём их из таблицы даташита нашего контроллера

Table 67. Status codes for Master Receiver Mode

Status Code		Applic	
(TWSR) Prescaler Bits are 0	Status of the Two-wire Serial Bus and Two-wire Serial Inter- face Hardware	To/from TWDR	
0x10	A repeated START condition has been transmitted	Load SLA+R or	
0x40	SLA+R has been transmitted; ACK has been received	No TWDR action or	
0x50	Data byte has been received; ACK has been returned	Read data byte or	
0x58	Data byte has been received; NOT ACK has been returned	Read data byte or Read data byte or	

0х10 — Повторное условие СТАРТ передано

0х40 — Адрес ведомого устойства плюс бит чтения передан и подтверддён ведущим

0х50 — Байт данных из ведущего был принят, подтверждение возвращено

0x58 — Байт данных из ведущего был принят, возвращено "нет подтверждения".

Как видим, всё у нас правильно, всё соответстсвует техничегской документации. Осталось нам только посмотреть принятые байты

Для этого ещё в одном цикле уже из массива, в который они считаны из шины, отправим их в USART, перед этим закомментировав в момент приёма отправку статусов в данную шину

```
for(i=0;i<=30;i++)
{
  bt[i] = EE_ReadByte(); //прочитаем
байт из микросхемы
  //USART_Transmit(TWSR);//читаем
статусный регистр
}</pre>
```

```
bt[31] = EE_ReadLastByte(); //
прочитаем байт из микросхемы
//USART_Transmit(TWSR);//читаем
статусный регистр
I2C_StopCondition(); //Отправим
условие STOP
USART_Transmit(TWSR);//читаем
статусный регистр
for(i=0;i<=31;i++)
{
    USART_Transmit(bt[i]); //отправим
считанные байты в ПК
}
```

Соберём код, прошьём контроллер и прочитаем результат чтения в терминале

_	_	 	_		
	08	 8		00001000	
	18	24		00011000	
	28	40		00101000	
	28	40		00101000	
	10	16		00010000	
	40	64		01000000	
٠.	F8	248		11111000	
	30	48		00110000	
	31	49		00110001	
	32	50		00110010	
	33	51		00110011	
	34	52		00110100	
	35	53		00110101	
	36	54		00110110	
	37	55		00110111	
	38	56		00111000	
	39	57		00111001	
	3A	58		00111010	
	3B	59		00111011	
	3C	60		00111100	
	00	0		00000000	
	3E	62		00111110	
	3F	63		00111111	
	40	64		01000000	
	41	65		01000001	
	42	66		01000010	
	43	67		01000011	
	44	68		01000100	
	45	69		01000101	
	46	70		01000110	
	47	71		01000111	
	48	72		01001000	
	49	73		01001001	
	4A	74		01001010	
	4B	75		01001011	
	4C	76		01001100	
	4D	77		01001101	
	4E	78		01001110	
	4F	79		01001111	

Мы видим здесь все наши байты, то есть процедура чтения также прошла удачно, а также она показала и удачность процедуры записи.

Таким образом. мы с Вами уже как следует изучили специфику шины 12С, организацию её в контроллерах AVR, а также научились её программировать. Также мы познакомились с микросхемой ЕЕРROM, подключили её по данной шине и смогли записать в неё байты и считать.

На следующем занятии мы закрепим полученные знания и подключим по шине I2C переходник для модуля символьного дисплея, тем самым также получим возможность подключать дисплей по двум проводам.



Исходный код

Техническая документация на микросхему AT24C32

Программатор и модуль RTC DS1307 с микросхемой памяти можно приобрести здесь:

Программатор (продавец надёжный) USBASP USBISP 2.0

Модуль RTC DS1307 с микросхемой памяти

Смотреть ВИДЕОУРОК (нажмите на картинку)



Post Views: 551

« AVR Урок 16.

Интерфейс TWI

2 комментария на "AVŔЗ́рокі́46∏ь 5 Интерфейс ТWI (I2C). Часть 6" AVR Урок 16.



Павел: Интерфейс TWI март 30, 2017 (J2C))s Насть 7 →

вот в результате чтения не вижу 3D, идут 3B 3C потом 00 и далее 3F... потери?


Ответить



admin: Март 30, 2017 в 4:05 пп

Не знаю, видимо несоответствие частот какое-то. Посмотрите фьюзы

Ответить



Программирование микроконтроллеров РІС Тесты уст Устройства и интерфейсы Ссылки Форум Помощь	ройств и аксессуаров		
Главная Новости Уроки по программированию МК Программирование микроконтроллеров AVR Программ	иирование микроконтроллеров STM32	f	

© 2018 Narod Stream

Наверх