

Свежие комментарии

- Семен к записи AVR Урок 15.
   Внутренняя энергонезависимая память EEPROM. Часть 4
- Стас к записи STM Урок 64. HAL.
   LTDC. Часть 2
- Семен к записи AVR Урок 15.

  Внутренняя энергонезависимая память EEPROM. Часть 4
- Семен к записи AVR Урок 15.

  Внутренняя энергонезависимая память EEPROM. Часть 4
- Воbа к записи AVR Урок 16.
   Интерфейс TWI (I2C). Часть 2

### Форум. Последние ответы

 Паlexander в Программирование МК STM32

5 дн., 21 час. назад

- Marod Stream в Программирование МК STM32
  - 4 нед., 1 день назад
- 🔃 Zandy в Программирование МК STM32
  - 1 месяц назад
- Marod Stream в Программирование МК STM32
  - 1 месяц, 1 неделя назад
- Marod Stream в Программирование МК STM32
  - 1 месяц, 1 неделя назад

#### Февраль 2018

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				
« Ян	« Янв					

## **Архивы**

- Февраль 2018
- Январь 2018

Главная > Программирование AVR > AVR УРОК 39.

Акселерометр LSM6DS3. Часть 3

# AVR УРОК 39. Акселеро метр LSM6DS3. Часть 3

**⊞**Posted on Январь 16, 2017 by



комментария ↓

Опубликовано в Программирование AVR — 4 **Уроки по программированию МК** 

Мета

• Войти

• Регистрация

RSS записей

WordPress.org

искать здесь ...

Фильтровать

RSS комментариев

Программирование MK AVB

Ну КОІ Ком про S7)

Нужно программир-е КОНТРОЛЛЕРОВ?
Комплексное обучение по продукции Siemens (SIMATIC S7). 5 уровней курсов!



AVR для дизель

генераторов! AVR для
синхронных генераторов. В
наличии. Надежно.
Качественная поставка!

(Termu vemnoviema u สนออกบนตอง

Эндекс. Директ Тих в надер в 1 кл

Сіпета 4D Рендер Ферма! От 30 □/час! 280 Свободных Серверов. Цены 30 □/час. Техподдержка 24/7. Весь популярный софт!

Урок 39 Часть 3

# Акселеро метр LSM6DS3

Продолжаем работать с подключением акселерометра.

В прошлой части занятия мы уже написали некоторый код и считали идентификатор датчика, что даёт нам основание считать, что шину мы настроили правильно, и



Заходите на канал Narod Stream

- Декабрь 2017
- Ноябрь 2017
- Октябрь 2017
- Сентябрь 2017
- Август 2017
- Июль 2017
- Июнь 2017
- Май 2017
- Март 2017
- Февраль 2017
- Январь 2017
- Декабрь 2016
- Ноябрь 2016

что мы общаемся именно с тем датчиком.

Сегодня мы продолжим писать код инициализаци.

Теперь инициализировать регистры. Здесь нам уже придётся писать в шину I2C.

Но и здесь, зная, как работает шина, мы без труда напишем функцию для записи значения в регистр. Тем более, нам писать придется всегда только по одному байту

//-

```
static void
I2Cx_WriteData(unsigned
char Addr, unsigned char
Reg, unsigned char
Value)
{
I2C_StartCondition();//
Отправим условие START
 I2C_SendByte(Addr);
 I2C_SendByte(Reg);
 I2C_SendByte(Value);
 I2C_StopCondition();//
Отправим условие STOP
//-
unsigned char
Accel_ReadID(void)
```

Добавим функцию инициализации регистров


```
void AccInit(void)
{
}
void Accel_Ini(void)
```

Вызовем её в главной функции инициализации

```
if(read_buf[0]!=0x69)
Error();
 AccInit();
```

Начнем писать тело функии инициализации регистров, используя функции чтения и записи шины I2C видоизменяя определённые регистры датчика таким же образом, как мы делали и в уроке по контроллеру STM

```
void AccInit(void)
  //автоувеличение
адреса регистра
```



# Рубрики

- 1-WIRE (3)
- ADC (6)
- DAC (4)
- GPIO (26)
- I2C (19)
- SPI (13)
- USART (8)
- Программирование AVR (131)
- Программирование РІС (8)
- Программирование STM32 (217)
- Тесты устройств и аксессуаров (1)





```
I2Cx_ReadData(0xD4,LSM6D
S3_ACC_GYRO_CTRL3_C,1,re
ad_buf);
read_buf[0]&=~LSM6DS3_AC
C_GYRO_IF_INC_MASK;
read_buf[0]|=LSM6DS3_ACC
_GYRO_IF_INC_ENABLED;
I2Cx_WriteData(0xD4,LSM6
DS3_ACC_GYRO_CTRL3_C, rea
d_buf[0]);
Данным
           кодом
обращаемся
                       К
управляющему регистру 3 и
            там
                  бит
включаем
автоувеличения
                  адреса
регистра
9.14 CTRL3_C (12h)
   Продолжим
                 дальше
работать с регистрами
управления
I2Cx_WriteData(0xD4,LSM6
DS3_ACC_GYRO_CTRL3_C, rea
d_buf[0]);
//установим бит BDU
I2Cx_ReadData(0xD4,LSM6D
S3_ACC_GYRO_CTRL3_C,1,re
ad_buf);
read_buf[0]&=~LSM6DS3_AC
C GYRO BDU MASK;
read_buf[0]|=LSM6DS3_ACC
_GYRO_BDU_BLOCK_UPDATE;
I2Cx_WriteData(0xD4,LSM6
DS3_ACC_GYRO_CTRL3_C,rea
d_buf[0]);
Здесь мы включаем бит
BDU, о назначении которого
мы уже хорошо знаем из
занятий
        по подобным
датчикам с контроллером
STM . Регистр используем
тот же, бит включаем
шестой
Идем дальше по регистрам
I2Cx_WriteData(0xD4,LSM6
DS3_ACC_GYRO_CTRL3_C, rea
d_buf[0]);
//выбор режима FIFO
```

I2Cx\_ReadData(0xD4,LSM6D
S3\_ACC\_GYRO\_FIFO\_CTRL5,1

```
,read_buf);
read_buf[0]&=~LSM6DS3_AC
C_GYRO_FIFO_MODE_MASK;
read_buf[0]|=LSM6DS3_ACC
_GYRO_FIFO_MODE_BYPASS;
I2Cx_WriteData(0xD4,LSM6
DS3_ACC_GYRO_FIFO_CTRL5,
read_buf[0]);
```

В данном коде мы выбираем режим вводавывода, работая уже с пятым регистром управления FIFO (Для FIFO существуют отдельные регистры). Режим мы установи без изменения (bypass)

#### FIFO\_CTRL5 (0Ah)







#### Типография Минска.

«Акварель Принт»

Офсетная, цифровая печать. Материалы из ЕС. Идеальная цветопередача.



Продолжаем писать код настройки регистров управления

I2Cx\_WriteData(0xD4,LSM6
DS3\_ACC\_GYRO\_FIFO\_CTRL5,
read\_buf[0]);
//noka выключим датчик
(ODR\_XL = 0000)
I2Cx\_ReadData(0xD4,LSM6D
S3\_ACC\_GYRO\_CTRL1\_XL,1,r
ead\_buf);
read\_buf[0]&=~LSM6DS3\_ACC
\_GYRO\_ODR\_XL\_MASK;
read\_buf[0]|=LSM6DS3\_ACC
\_GYRO\_ODR\_XL\_POWER\_DOWN;
I2Cx\_WriteData(0xD4,LSM6
DS3\_ACC\_GYRO\_CTRL1\_XL,re
ad\_buf[0]);

Ну тут всё также как и в уроках по STM. Пока отключим датчик. Используем первый управляющий регистр

9.12 CTRL1\_XL (10h)

Linear accelerations sensor control register 1 (n/w)

Table 46. CTRL1\_XL register

| ORR\_XL2 | ORR\_XL2 | CORR\_XL1 | ORR\_XL1 | FIS\_XL1 | FIS\_XL2 | BW\_XL1 | BW\_XL2 |



Дальше будет следующий код:

I2Cx\_WriteData(0xD4,LSM6
DS3\_ACC\_GYRO\_CTRL1\_XL,re
ad\_buf[0]);

```
//Full scale selection
2G

I2Cx_ReadData(0xD4,LSM6D
S3_ACC_GYRO_CTRL1_XL,1,r
ead_buf);
read_buf[0]&=~LSM6DS3_AC
C_GYRO_FS_XL_MASK;
read_buf[0]|=LSM6DS3_ACC
_GYRO_FS_XL_2g;
I2Cx_WriteData(0xD4,LSM6
DS3_ACC_GYRO_CTRL1_XL,re
ad_buf[0]);
```

Тут понятно. Включаем амплитуду измерения 2G. Регистр тот же.

ODR_XL[3:0]	Output data rate and power mode selection. Default value: 0000 (see Table 47)
FS_XL [1:0]	Accelerometer full-scale selection. Default value: 00. [00: ±2 g] 01: ±16 g; 10: ±4 g; 11: ±8 g)
BW_XL [1:0]	Anti-aliasing filter bandwidth selection. Default value: 00 (00: 400 Hz; 01: 200 Hz; 10: 100 Hz; 11: 50 Hz)

#### Пишем дальше:

```
I2Cx WriteData(0xD4,LSM6
DS3_ACC_GYRO_CTRL1_XL,re
ad_buf[0]);
//Включим оси
I2Cx_ReadData(0xD4,LSM6D
S3_ACC_GYRO_CTRL9_XL,1,r
ead_buf);
read_buf[0]&=~
(LSM6DS3_ACC_GYRO_XEN_XL
_MASK | LSM6DS3_ACC_GYRO_Y
EN_XL_MASK | LSM6DS3_ACC_G
YRO_ZEN_XL_MASK);
read_buf[0]|=
(LSM6DS3_ACC_GYRO_XEN_XL
_ENABLED | LSM6DS3_ACC_GYR
O_YEN_XL_ENABLED | LSM6DS3
_ACC_GYRO_ZEN_XL_ENABLED
);
I2Cx WriteData(0xD4,LSM6
DS3_ACC_GYRO_CTRL9_XL,re
ad_buf[0]);
```

Здесь мы уже включаем оси (с каких осей будут сниматься данные). Используем все три оси – X,Y и Z. Регистр используем девятый

```
9.20 CTRL9_XL (18h)

Linear acceleration sensor control register 9 (9/n)

Table 76. CTRL9_XL register

| 0<sup>(1)</sup> | 0<sup>(2)</sup> | 2m_2L | 3m_2LL | 3m_2LL | 360°2_DN | 0<sup>(3)</sup> | 0<sup>(3)</sup>
```

Zen_XL	Accelerometer Z-axis output enable. Default value: 1 (0: Z-axis output disabled; 1: Z-axis output enabled)
Yen_XL	Accelerometer Y-axis output enable. Default value: 1 (0: Y-axis output disabled; 1: Y-axis output enabled)
Xen_XI.	Accelerometer X-axis output enable. Default value: 1 (0: X-axis output disabled; 1: X-axis output enabled)
SOFT_EN	Enable soft-iron correction algorithm for magnetometer <sup>(1)</sup> . Default value: 0 (0: soft-iron correction algorithm disabled; 1: soft-iron correction algorithm disabled)

### Пишем дальше код функции

```
I2Cx_WriteData(0xD4,LSM6
DS3_ACC_GYRO_CTRL9_XL,re
ad_buf[0]);
```

```
//Включим Data Rate

104 Гц

I2Cx_ReadData(0xD4,LSM6D
S3_ACC_GYRO_CTRL1_XL,1,r
ead_buf);

read_buf[0]&=~LSM6DS3_AC
C_GYRO_ODR_XL_MASK;

read_buf[0]|=LSM6DS3_ACC
_GYRO_ODR_XL_104Hz;

I2Cx_WriteData(0xD4,LSM6
DS3_ACC_GYRO_CTRL1_XL,re
ad_buf[0]);
}
```

По закрывающей фигурной скобки мы видим, что это окончание функции и также окончание инициализации акселерометра. Здесь мы, конечно, должны включить наш датчик. Частоту снятия данных будем использовать 104 кГц. Регистр первый. Мы его уже использовали выше



Мы настроили все регистры, на этом, в принципе, инициализация закончена. В следующей части занятия мы попробуем считать показания с датчика и как-то их отмониторить, так сказать, отобразить.



Техническая документация:

Документация на датчик Документация на оценочную плату

Приобрести плату Atmega 328p Pro Mini можно здесь.

Программатор (продавец надёжный) USBASP USBISP 2.0

Приобрести платы с датчиком LSM6DS3 можно

у следующих продавцов:

Надёжный продавец

LSM6DS33 STEVAL-

**MKI160V1** 

Здесь дешевле

LSM6DS33 STEVAL-

**MKI160V1** 

Здесь другая плата, намного дешевле, но от другого разработчика LSM6DS33

#### Смотреть ВИДЕОУРОК (нажмит

е на картинку)



Post Views: 364

∢ AVR YPOK

39.

4 комментария на "AVR кселерометр УРОК 39. Акселерометр LSM6DS3. Часть 3" LSM6DS3.

Часть 2



Михаил: AVR YPOK

Май 11, 2017 в 3:09 пп Акселерометр

LSM6DS3.

форрум,поэтому пишу

нужна помощь по

не смог зайти на

подключению датчика

влажности DHT21 онже

AM2301 κ AVR atmega 8

на с+ буду признателен

за помощ или видео урок

## Ответить



admin:

Май 11, 2017 в 5:43 пп

Есть видеоурок по данному датчику на

stm

#### Ответить



Май 11, 2017 в 8:36 пп

к сожалению юто совершенно другой датчик DS3231 работает


по шине I2C. а датчик DHT21 или AM2301 по шине SPI.. Вопрос открыт, спасибо что откликнулись..

Ответить



Май 14, 2017 в 7:34 пп здраствуйте участники форрума всёещё не могу решить задачю с подключением DHT21 онже АМ2301 ВЫРУЧАЙТЕ!!! или подскажите где посмотреть , куда обратиться.!!!!

Ответить



Главная | Новости | Уроки по программированию МК Программирование микроконтроллеров AVR | Программирование микроконтроллеров STM32 | Программирование микроконтроллеров РІС | Тесты устройств и аксессуаров

Устройства и интерфейсы | Ссылки | Форум | Помощь





© 2018 Narod Stream

# Наверх