Портал о науке и технике

- Статьи
- Новости
- Видео
- Обзоры

Е	XC	Д

Вход

Логин:

Пароль

Войти

Забыли пароль?

Регистрация

Войти через социальные сети:





- Схемотехника
- <u>stm32</u>
- TFT / LCD
- Программирование
- Железо
- ABTO

Воспользуйтесь строкой поиска, чтобы найти нужный материал

Поддержать проект

Введите слово

Найти

<u>Главная Дисплеи</u> Вывод символов и строк на ТFT дисплей, на примере ILI9341.

Вывод символов и строк на TFT дисплей, на примере IL19341.

<u>В прошлой статье</u> мы рассмотрели как инициализировать ТГТ дисплей, под управлением драйвера **ILI9341**, в этой будем учиться выводить символы и строки.

Но для начала надо разобраться с одним моментом, если у SSD1289 для вывода точки на дисплей необходимо указать две её координаты и цвет точки, то у ILI9341 указывается 4 координаты, которые ограничивают рабочую область, затем указывается цвет вновь отрисовываемой точки, а порядок отрисовки точек задаётся при инициализации.

Что касается порядка отрисовки точек, то он задаётся после отправки команды 36h.

MADCTL (Memory Access Control)												
D/CX	RDX	WRX	D17-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	HEX
0	1	1	XX	0	0	1	1	0	1	1	0	36h
1	1	1	XX	MY	MX	MV	ML	BGR	MH	0	0	00
This command defines read/write scanning direction of frame memory. This command makes no change on the other driver status.												
	Bit	Name			Description							
	MY	Row Address Order										
	MX Column Address Order				These 3 bits control MCU to memory write/read direction.							
	MV	Row	/ Column Exchang	е								
	ML	Ver	tical Refresh Order		LCD vertical refresh direction control.							
	BGR	RGB-BGR Order			Color selector switch control (0=RGB color filter panel, 1=BGR color filter panel)							
	MH	Horizo	orizontal Refresh ORDER LCD horizontal refreshing direction control.									
Note: When BGR bit is changed, the new setting is active immediately without update the content in Frame Memory again. X = Don't care.												


Для того чтобы понять, что там написано надо мысленно провести две оси, ось X по горизонтали и ось Y по вертикали, тогда:


- MX определяет с какой стороны дисплея X будет равен нулю, с правой или с левой, соответственно с другой стороны дисплея X будет максимальным
- МУ то же самое только для оси У
- MV меняет оси X и Y местами

- ML определяет порядок обновления выделенной области по вертикали
- МН определяет порядок обновления выделенной области по горизонтали

ML(Vertical refresh order bit)="0"

ML(Vertical refresh order bit)="1"





Изменение значений ML и MH, не давали никакого результата, с этим ещё предстоит разобраться.

Для отрисовки чего-либо на экране необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- отправляем команду 2А, затем координаты начала и конца области по горизонтали
- отправляем команду 2В, затем координаты начала и конца области по вертикали
- отправляем команду 2С, то есть говорим: "Сейчас будем писать в видеоОЗУ"
- посылаем кодировку цвета, который хотим вывести в текущей ячейке
- снова посылаем кодировку цвета, при этом координаты сами изменятся по выбранному при инициализации алгоритму

Тогда код для отрисовки одного пикселя будет выглядеть так


```
void TFT_Send_Data(uint16_t data)
        uint8_t data1 = data>>8;
        uint8 t data2 = data&0xff;
        TFT_Write_Data(data1);
        TFT_Write_Data(data2);
}
/*ф-ция ограничивает координаты рабочей области по оси X*/
void TFT_Set_Column(uint16_t start_column,uint16_t end_column)
        TFT_Send_Cmd(0x2A);
        TFT Send Data(start column);
        TFT_Send_Data(end_colunm);
}
/*ф-ция ограничивает координаты рабочей области по оси Y*/
void TFT_Set_Page(uint16_t start_page,uint16_t end_page)
{
        TFT_Send_Cmd(0x2B);
        TFT_Send_Data(start_page);
        TFT_Send_Data(end_page);
}
/*ф-ция ограничивает координаты рабочей области*/
void TFT_Set_XY(uint16_t x, uint16_t y)
        TFT_Set_Column(x, x);
        TFT_Set_Page(y, y);
}
/*ф-ция отрисовывает пиксель по заданным координатам*/
void TFT_Draw_Pixel(uint16_t x, uint16_t y,uint16_t color)
{
        TFT_Set_XY(x, y);
        TFT_Send_Cmd(0x2c);
        TFT_Write_Data16(color);
}
```

А теперь, как и обещал в прошлой статье, давайте рассмотрим как залить экран выбранным цветом.

```
uint16_t constrain(uint16_t a, uint16_t b, uint16_t c)
        if (a < b)
        {
                return b;
        if (c < a)
        {
                return c;
        else return a;
}
void TFT_Fill_Screen(uint16_t x_left, uint16_t x_right, uint16_t y_up, uint16_t y_down, uint16_t color)
{
        unsigned long xy=0;
        unsigned long i=0;
        if(x_left > x_right)
                x_left = x_left^x_right;
                                                //если координата левого края больше
                x_right = x_left^x_right;
                                                //координаты правого края они поменяются
                x_left = x_left^x_right;
                                                //местами, было x_left = 5 x_right = 3
                                                //стало x_left = 3 x_right = 5
        if(y_up > y_down)
                y_up = y_up^y_down;
                                                 //то же самое для оси у
                y_down = y_up^y_down;
                                                 //название этой операции
                                                 //"swap без временной переменной"
                y_up = y_up^y_down;
        //контролируем, что бы передаваемые в функцию координаты
        //входили в область допустимых значений
        x_left = constrain(x_left, MIN_X,MAX_X);
        x_right = constrain(x_right, MIN_X,MAX_X);
        y up = constrain(y up, MIN Y, MAX Y);
        y_down = constrain(y_down, MIN_Y,MAX_Y);
        xy = (x_right - x_left+1);
                                                 //рассчитываем количество точек
        xy = xy*(y_down - y_up+1);
                                                 //которое надо закрасить
        TFT Set Column(x left,x right);
                                                 //задаём рабочую область по х
        TFT_Set_Page(y_up, y_down);
                                                 //задаём рабочую область по у
        TFT_Send_Cmd(0x2c);
                                                 //будем писать в видео ОЗУ
        for(i=0; i < xy; i++)
        {
                TFT_Write_Data16(color);
                                                 //передаём кодировку цвета
        }
}
```

Надеюсь, что как работает функция понятно из комментариев.

Теперь давайте рассмотрим как рисовать символы на дисплее. Каждая буква размером 8x8 представляет собой массив из 8 элементов, на рисунке ниже видно как он формируется .



Для того чтобы вывести букву A, надо построчно выводить элементы массива. Для удобства все буквы вместе сложены в один большой двумерный массив и хранятся во флеше контроллера, на что указывает атрибут PROGMEM.

⊞ Показать / Скрыть текст

Функция для отрисовки символов выглядит так.

Работает она следующим образом, с помощью функции

pgm_read_byte(&simbols[ascii-0x20][i])

из флэша извлекается і-тый байт нужного нам символа. А как мы помним, символ кодируется 8 байтами, а каждый байт, в свою очередь, хранит в себе информацию о том как закрашивать строку. У этого байта смещаем в правую крайнюю позицию интересующий нас бит

(pgm read byte(&simbols[ascii-0x20][i])>>(7-f))

и с помощью операции побитового и определяем чему он равен

(pgm read byte(&simbols[ascii-0x20][i])>>(7-f))&0x01

Если он равен единице рисуем точку соответствующую цвету символа, иначе точку цвета фона. Таким образом, построчно отрисовываются символы.

А вот и функция для вывода строк.

```
void TFT_Draw_String(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t color, uint16_t phone, char *string, uint8_t size)
{
        //определить конец строки очень просто если знать, что она ВСЕГДА заканчивается нулём
        while(*string)
        {
                //проверяем не вылезем ли мы за пределы экрана при отрисовке следующего символа,
                // если да, то переходим на следующую строчку
                if((x + FONT_X) > MAX_X)
                {
                        x = 1;
                        y = y + FONT_X*size;
                TFT_Draw_Char(x, y, color, phone,*string, size);//отрисовываем символ
                x += FONT_X*size;
                                      //изменяем координату для отрисовки следующего символа
                *string++;
                                     //увеличиваем значение указателя, чтобы он ссылался на следующий символ
        }
}
```

Думаю, как работает эта функция тоже понятно из комментариев.



В следующей статье мы будем учиться рисовать геометрические фигуры.

Проект для **Atmega16** в Atmel Studio 6.2 в архиве <u>ili9341_i8080_example.rar</u> [9,84 Kb] (скачиваний: 286).

Источник: hubstub.ru

Статья

Похожие статьи

24-04-2016, 15:57

Инициализация TFT дисплея на примере ILI9341 для AVR.

Дисплеи

3-06-2015, 14:19

Вывод символов и строк на LCD дисплей 1602A, с управляющим контроллером KS0066U.

Дисплеи

4-03-2015, 14:36

<u>Как получить координаты точки касания и произвести калибровку резистивной сенсорной панели на примере XPT2046.</u> Дисплеи

24-02-2015, 19:41

Рисование геометрических фигур на TFT дисплее, на примере SSD1289.

Дисплеи

17-02-2015, 18:49

Вывод символов и строк на TFT дисплей, на примере SSD1289.

Дисплеи

комментарии

2

Оставить комментарий




Добро пожаловать в Disqus! Находите больше отличных обсуждений как это. Мы гораздо больше чем просто комментарии.

Начать

Dismiss ×

2 Комментариев

HubStub



Рекомендовать

Поделиться

Новое в начале



Присоединиться к обсуждению...



Юрий Ерофеев • год назад

На изображении, где приводится кодировка символа 8х8, в предпоследней строке правого столбца разве не должно быть 0х11, так же, как и в предыдущих строках?

^ ∨ • Ответить • Поделиться >



HubStub Модератор → Юрий Ерофеев • год назад

Спасибо, исправил!!!

Ответить • Поделиться >

TAKKE HA HUBSTUB

Как выбрать mosfet.

4 комментариев • 2 года назад

АватафиьStub — Уже как-то писал, что он образуется в процессе изготовления.

Как работает компаратор на операционном усилителе(ОУ).

2 комментариев • 2 года назад

АватафubStub — На счёт побольше сайтов мне сказать нечего, а вот побольше статей - это в наших силах.

Инициализация ТFT дисплея на примере ILI9341 для AVR.

20 комментариев • год назад

Авата**6**chneider taylor — ..., не стал изменять традициям и выбрал i8080....Как выбрали? Ног IM0-IM3 на модуле не выведены, а на ...

Вывод символов и строк на TFT дисплей, на примере SSD1289.

4 комментариев • 2 года назад

АватафubStub — 1. Что Вы изменяли мне не известно, да и программой этой не пользовался. Попробуйте проверить нарисовав один из ...

Статьи раздела

Вывод символов и строк на Т...

Вывод символов и строк на ТЕ...

Вывод символов и строк на LC...

<u>Инициализация LCD дисплея 1</u>...

<u>Инициализация ТҒТ дисплея на</u>...

Инициализация TFT дисплея на...

Как получить координаты точк...

Как работает резистивный сенс...

<u>Подключение TFT дисплея по F</u>...

<u>Подключение TFT дисплея по F</u>...

Подключение резистивной сенс...

Рисование геометрических фиг...

Рисование геометрических фиг...

Посетите наш канал

Разделы

- Статьи
- Новости
- Видео
- Обзоры

ИНформация

- О сайте
- Правила
- Помощь
- Контакты

Услуги

Реклама

<u>support@hubstub.ru</u> <u>HubStub.ru</u> © 2014 - 2016 Все права защищены