

- Narod Stream к записи AVR Урок 14. USART. Связь МК с ПК. Часть 3
- Андрей к записи AVR Урок 14. USART. Связь МК с ПК. Часть 3

Свежие комментарии

- Narod Stream к записи STM Урок 16. HAL. ADC. Regular Channel
- Narod Stream к записи STM Урок 44. SDIO. FATFS
- maxvalin к записи STM Урок 16. HAL. ADC. Regular Channel

Форум. Последние ответы

- 🔊 Narod Stream в Программирование MK STM32
 - 2 нед., 3 дн. назад
- Программирование МК STM32
 - 2 нед., 3 дн. назад
- 🔊 Narod Stream в Программирование MK STM32
 - 4 нед., 1 день назад
- 🌑 Narod Stream в Программирование MK STM32
 - 4 нед., 1 день назад
- 🔲 fireweb в Программирование МК STM32
 - 1 месяц назад

Февраль 2018

| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|------|----|----|----|----|----|----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | | | | |
| « Ян | В | | | | | |

Архивы

- Февраль 2018
- Январь 2018
- Декабрь 2017
- Ноябрь 2017
- Октябрь 2017
- Сентябрь 2017
- Август 2017 • Июль 2017
- Июнь 2017
- Май 2017
- Март 2017

Главная > I2C > AVR Урок 17. Часы реального времени DS1307. Часть 1

AVR Урок 17. Часы реального времени DS1307. Часть

⊞Posted on Декабрь 25, 2016 by Narod



Stream Опубликовано в I2C, Программирование AVR — 1 комментарий ↓



Урок 17 Часть 1

Часы реального времени **DS1307**

Продолжаем занятия программированию MK AVR.

И сегодня мы познакомимся с очень хорошей микросхемой DS1307. Данная микросхема представляет собой часы реального времени (real time clock или RTC).

Также, благодаря тому, что общение микроконтроллера c данной микросхемой будет происходить с применением интерфейса І2С, мы ещё лишний раз на деле закрепим тему программирования данной шины.

Данная микросхема представлена компанией Dallas, вот её распиновка и основные технические характеристики





Программируе мые логические модули

Сравните лучшие ПЛК! Тех.поддержка скидки, уникальный фильтр и гарантия! ipc2u.ru . Адрес и телефон




Сильный мороз в Минской области?

Смотрите прогноз погоды на декабрь. vandex.by

Заходите на канал **Narod Stream**

- Февраль 2017
- Январь 2017
- Декабрь 2016
- Ноябрь 2016



Здесь мы видим, что есть у нас ножки SDA и SCL, назначение которых мы очень прекрасно знаем из предыдущего занятия. Также есть ножки Х1 и Х2 для подключения кварцевого резонатора на 32768 Гц, ножки питания — VCC и GND, выход для импульсов продолжительностью 1 секунда либо другой частоты в зависимости от настроек определенных регистров, а также плюсовой контак для батарейки, которая подключается для поддержания хода часов в момент отключения основного питания. Отрицательный контакт данной батарейки подключаем к общему проводу питания.

Также мы видим, что данная микросхема исполняется в планарных и DIP-корпусах.

Питаться данная микросхема может как и от 3 вольт, так и от 5 вольт.

Обращение к данной микросхеме по интерфейсу I2C происходит, в принципе, также. как и к микросхеме памяти, которую мы использовали на прошлом уроке. Конечно, будут свои нюансы, но об этом позже.

Так как данная микросхема у меня установлена в том же модуле, в котором установлена и микросхема ЕЕРROM, а шина обмена у нас одна, то "узнавать" микросхема DS1307 о том, что обращаются именно к ней, будет, конечно, по адресу, который у неё другой, нежели у микросхемы ЕЕРROM.

Вот диаграммы приёма и передачи данных микросхемы





DATA READ - SLAVE TRANSMITTER MODE Figure




Адрес, по которому мы будем обращаться к данной микросхеме, выделен синим.

В принципе. особой разницы с диаграммами микросхемы EEPROM мы на видим.

Ещё отличие в обращении будет в том, что адресация памяти будет уже однобайтная, так как ячеек памяти или регистров у данной микросхемы очень мало

Вот что из себя представляют данные регистры



Рубрики

- 1-WIRE (3)
- ADC (6)
- DAC (4)
- GPIO (26)
- I2C (19)
- SPI (13)
- USART (8)
- Программирование AVR (131)
- Программирование РІС (7)
- Программирование STM32 (216)
- Тесты устройств и аксессуаров (1)

| | 7 |
|---------|-------------------|
| 31 DEHE | 135 109 14 138 |
| оп дней | 32 840 4 422 |
| 24 4ACE | 5 121 1 158 |
| СЕГОДН | 2 554 8 683 |
| нялини | u 51 |
| | |



Назначение данных регистров:

 00h — секунды. Секунды хранятся в

 двоично-десятичном виде. То есть в

 младших 4 битах хранятся единицы

 секунд, а в более старших трёх —

 десятки. Также есть бит SH — это бит

 запуска микросхемы.

01h — минуты. Хранятся аналогично. 02h — более универсальный регистр. Здесь хранятся часы. В четырех младших битах — единицы чаов, в следующих более старших двух — десятки, в следующем 6 бите — флаг того, после полудня сейчас время или до полудня, в 7 бите — режим хранения — 12- часовой или 24-часовой.

03h — день недели. Хранится в младших 3 битах, остальные биты не используются.

04h — здесь хранится день месяца, также в двоично-десятичном формате. В четыреё малдших битах — единицы, в двух следующих постарше — десятки, остальные биты не используются.

05h — номер месяца в году — хранится в двоично-десятичном формате точно также, как и часы.

06h — номер года, причём не полный четырёхзначный, а только двузначный. В младших четырех битах — единицы, в старших — десятки.

Вот этими семью регистрами мы и будем пользоваться. Последний регистр предназначен для конфигурирования частоты импульсов на импульсном выходе микросхемы, это делается в младших двух битах регистра. по умолчанию он будет 1 гц частотой, нам этого достаточно, чтобы помигать двоеточием, поэтому мы не будем пользоваться данными битами. Биты SOWE и OUT также применяются для настройки и включения формирователя даннх квадратных импульсов.



Проект для работы с дан микросхемой был создан обычн образом с именем MyClock1307, фай связанные с EEPROM оттуда убраны, а добавлены файлы RTC.c и RTC.h.

Содержание файла main.h у нас теперь вот такое

#ifndef MAIN_H_
#define MAIN_H_
#define F_CPU 8000000UL





Нужно программир-е контроллеров?

Комплексное обучение. Доступные цены. Минимальные сроки. Большой опыт!

О компании Услуги Продукция Преимущества festo.com Адрес и телефон



Программиру емые логические модули

Сравните лучшие ПЛК! Тех.поддержка, скидки, уникальный фильтр и гарантия! ipc2u.ru Адрес и телефон

```
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "usart.h"
#include "twi.h"
#include "RTC.h"
#endif /* MAIN H */
  В главном файле МуСlock1307.с
создадим глобальные переменные для
хранения показаний времени, даты и дня
недели и после этого полное содержание
после удаления всего лишнего в нём
будет вот таким
#include "main.h"
unsigned char
sec,min,hour,day,date,month,year;
int main(void)
  I2C_Init();
```

USART_Init (8); while(1) { } }

От прошлого кода останется лишь инициализация I2C и USART.

Теперь нам надо как-то вообще запустить микросхему. Если микросхема новая, либо никогда не использовалась, либо кто-то специально для каких-то целей изменил значение бита СН, то она ещё не "ходит".

Ну, вообще, как только мы установим все значения в регистрах микросхемы, так она и запустится и наши часы пойдут.

Подключение или схема использована также вся из прошлого занятия, то есть время смотреть мы будем посредством шины USART в терминальной программе.

Поэтому, собственно, используя наши знания предыдущего занятия, напишем писать функцию установки времени.

Первым делом мы, само собой, передадим условие СТАРТ

```
//Устанавливаем время
I2C_StartCondition();
  Затем передаём адрес с битом записи
I2C_StartCondition();
I2C_SendByte(0b11010000);
```

Перейдём на адрес 0, а значит к той части памяти, где расположен самый первый регистр

```
I2C_SendByte(0b11010000);
I2C_SendByte(0);//Переходим на 0х00
```

Прежде чем писать какие-то значения в регистры микросхемы, мы вспомним, что числа мы сначала должны преобразовать в двоично-десятичный формат, который будет удобен для регистров. Для этого мы зайдём в файл

```
RTC.c и такую функцию и напишем. Она будет очень лёгкой и в объяснении не нуждается
```

```
unsigned char
RTC_ConvertFromBinDec(unsigned char
c)
{
   unsigned char ch = ((c/10)<<4)|
(c%10);
   return ch;
}</pre>
```

Ну и также давайте напишем и функцию обратного типа, переводящую число из двоично-десятичного формата в десятичный. С помощью неё мы, наоборот, будем считанные показания времени преобразовывать в вид, удобный нашему восприятию (ЧПИ — человеко-понятный интерфейс)

```
unsigned char
RTC_ConvertFromDec(unsigned char c)
{
  unsigned char ch = ((c>>4)*10+
(0b00001111&c));
  return ch;
}
```

Здесь также всё придельно ясно, мы сдвигаем вправо старшую тетраду байта, умножаем её на десять и прибавляем младшую тетраду (старшую отмаскировываем нулями)

Напишем прототипы данных функций в файле **RTC.c**

```
#include "main.h"
unsigned char
RTC_ConvertFromDec(unsigned char c);
//перевод двоично-десятичного числа
в десятичное
unsigned char
RTC_ConvertFromBinDec(unsigned char
c); //перевод десятичного числа в
двоично-десятичное
```

Соберём код, а прошивать контроллер пока не будем. Нам нужно ещё дописать код записи в регистры и написать в бесконечный цикл процедуру чтения времени и даты и отправку всего этого в USART, а затем уж прошьём полностью весь код, прописав правильные значения времени и даты в установку времени.

Сделаем мы всё это в следующей части занятия.



Документация на микросхему DS1307

Программатор, модуль RTC DS1307 с микросхемой памяти и переходник USB-TTL можно приобрести здесь:

Программатор (продавец надёжный)

USBASP USBISP 2.0

Модуль RTC DS1307 с микросхемой памяти

Переходник USB-TTL лучше купить такой (сейчас у меня именно такой и он мне больше нравится)

Смотреть ВИДЕОУРОК (нажмите на картинку)



Post Views: 711

« STM Урок 40.

Знакомство с

Один комментарий на РАМ РУРЫ ТЕО Часы реального времени DS1307. Часть 1" STM32F767ZI

AVR Урок 17.



Melamed: Часы реального Октябрь 4, 2017 в 11:39 дп времени DS1307.

Проанализировав вашиасть 2 функции RTC_ConvertFromBinDec и RTC_ConvertFromDec, пришел к выводу, что время и дата в микросхеме DS1307 хранятся в следующим формате: в младших четырех битах хранится десятичные единицы, а старших 4 битах — десятичные десятки. Поэтому достаточно для выделения десятичных единиц выполнить операцию побитного и с числом 0х0F, а десятков с помошью побитного сдвига на 4 бита ed = min & 0x0f; dec = min >> 4;И у меня это работает

Ответить

Добавить комментарий Ваш е-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий Имя * Е-mail * Сайт