Сайт

narodstream.ru

создан в поддержку канала YouTube

NAROD STREAM



Рубрики

- Uncategorized
- Программирование AVR
- Программирование STM32

Свежие записи

- STM32. Урок 94. DS18B20. Несколько датчиков на одной шине. Часть 1
- Ограничение доступа к сайту за чрезмерную активность
- STM32. Урок 93. LAN. W5500. HTTP Server. Сокеты. Часть 2
- STM32. Урок 93. LAN. W5500. HTTP Server. Сокеты. Часть 1
- STM32. Урок 92. Датчик температуры DS18B20. Часть 3

Последние ответы на форуме

- Marod Stream в Программирование МК STM32
 - 2 дн., 3 час. назад
- 🔊 МіһаіІ в Программирование МК STM32
 - 2 дн., 4 час. назад
- П Dmitriy в Программирование MK AVR
 - 2 нед., 5 дн. назад
- П няк в Программирование МК STM32
 - 2 нед., 6 дн. назад

 Marod Stream в Программирование MK STM32
 3 нед. назад

Свежие комментарии

- Narod Stream к записи AVR Урок 4.
 Смотрим результаты работы
- Narod Stream к записи STM Урок 44.
 SDIO. FATFS
- Виктор к записи AVR Урок 4. Смотрим результаты работы
- Narod Stream к записи STM Урок 56.
 System Workbench. Подключаем библиотеку BSP. Часть 1
- 3k к записи STM Урок 56. System Workbench. Подключаем библиотеку BSP. Часть 1



Просмотров: 43

Главная > AVR Урок 34. Дисплей TFT 240×320 8bit. Часть 4

Урок 34 Часть 4

Дисплей TFT 240×320 8bit

Мета

- Регистрация
- Войти
- RSS записей
- <u>RSS</u>
 комментариев
- WordPress.org



Яндекс. Директ

Simatic Step 7 Научитесь настройке ПЛК Siemens и другого оборудования в Simatic Step 7.



<u>Что случилось в</u> <u>Минской области?</u> Происшествия и

Происшествия и чрезвычайные ситуации в Минской области.




Atmel Studio програмирование на С

Программирование микроконтроллеров на языке C в среде Atmel Studio.

О курсе Содержание Частые вопросы Другие видеокурсы **mcu-c.ru/-Новый-Видеокурс-**

В предыдущей части нашего занятия по дисплею мы написали функцию ориентации дисплея, а также завершили писать функцию инициализации дисплея.



Напишем теперь функцию заливки определённой области памяти данными пикселей одного цвета для последующего использования в функции заливки одним цветом прямоугольной области

искать здесь ... Фильтровать

Первый входной параметр — это цвет пикселей, а второй длина области памяти для заливки. Адресация будет в отдельной функции.

Добавим в функцию несколько переменных, причём две из них сразу проинициализируем определённым образом

```
void TFT9341_Flood(unsigned short color, unsigned
long len)
{
  unsigned short blocks;
  unsigned char i, hi = color>>8, lo=color;
```

То есть 16 бит цвета мы здесь распределим по двум переменным.

Опустим ножку выбора и ножку команд/данных

```
unsigned char i, hi = color>>8, lo=color;
CS_ACTIVE;
CD_COMMAND;
```

Отправим цвет в соответствующий для этого регистр

```
CD_COMMAND;
TFT9341_Write8(0x2C);
CD_DATA;
TFT9341_Write8(hi);
TFT9341_Write8(lo);
```

То есть здесь мы уже не используем специальные функции для отправки команд и данных для экономии времени, здесь уже время очень важно, иначе пострадает скорость работы с дисплеем. Поэтому мы уже пользуемся функциями более низкоуровневыми без лишнего дрыгания ножками.

Продекрементируем длину области, так как отсчёт у нас происходит не с 1, а с 0

```
TFT9341_Write8(lo);
len-;
```

Разобьём нашу длину на блоки по 64 пикселя

```
len-;
blocks=(unsigned short)(len/64);//64 pixels/block
```





Дальше условие, если младшая часть 16-битного цвета равна старшей

```
blocks=(unsigned short)(len/64);//64 pixels/block
if (hi==lo)
{
}
else
{
}
  В теле условия цикл, равный количеству блоков
if (hi==lo)
{
  while(blocks-)
  }
}
  В теле цикла ещё один цикл, равный 16
while(blocks-)
{
  i=16;
  do
```

В данном цикле мы просто стробируем, отправляя один и тот же байт в контроллер дисплея, уровни байта ведь у на ножках порта установлен. Получается, что мы один и тот же байт отправим 128 раз, то есть если разбить на пары, то 64 пары и, следовательно, 64 пикселя. То есть при условии равенства старшего и младшего байтов цвета мы отправили столько блоков, сколько у нас есть, а засчёт того, что мы каждый раз не устанавливаем уровень на ножках порта данных, мы значительно выигрываем во времени.

WR_STROBE;WR_STROBE;WR_STROBE;//2bytes/pixe

WR_STROBE; WR_STROBE; WR_STROBE; //x4

Выйдя из цикла отправки всех блоков, мы отправим оставшуюся часть байтов, если у нас длина не будет делиться на 64 без остатка

```
} while (-i);
}
//Fill any remaining pixels(1 to 64)
for (i=(unsigned char)len&63;i-;)
{
    WR_STROBE;
    WR_STROBE;
}
}
```

Архивы

- Октябрь 2017
- Сентябрь 2017
- Август 2017
- Июль 2017
- Июнь 2017
- Май 2017
- Апрель 2017
- Март 2017
- Февраль 2017
- Январь 2017
- Декабрь 2016
- Ноябрь 2016

	7
31 DEH6	88 083 9 064
оп дней	22 948 2 994
24 4ACA	3 036 713
сегодня	1 413 385
нялинии	89 25

{

pixel

}

} while (-i);

Вот так. Теперь заходим в "противную часть" нашего условия, когда у нас старший и младший байт цвета будут разными. Я думаю, это будет чаще. Там также будет цикл, равный количеству полных блоков

```
else
{
  while(blocks-)
  {
   }
}
```

В цикле также цикл, равный 16, в котором мы передаём весь блок

```
while(blocks-)
{
    i=16;
    do
    {

TFT9341_Write8(hi);TFT9341_Write8(lo);TFT9341_Write8(hi);TFT9341_Write8(lo);

TFT9341_Write8(hi);TFT9341_Write8(lo);TFT9341_Write8(hi);TFT9341_Write8(lo);
    } while (-i);
}
```

Ну, тут понятно, раз байты не равны, передаём их по очереди.

Затем также передаём оставшуюся часть пикселей

```
} while (-i);
}
//Fill any remaining pixels(1 to 64)
for (i=(unsigned char)len&63;i-;)
{
    TFT9341_Write8(hi);
    TFT9341_Write8(lo);
}
```

Ну и в конце поднимем ножку выбора

```
TFT9341_Write8(lo);
}
CS_IDLE;
}
```

Теперь напишем функцию записи в регистр 32-битного числа

```
//-
void TFT9341_WriteRegister32(unsigned char r,
unsigned long d)
{
  CS_ACTIVE;
  CD_COMMAND;
  TFT9341_Write8(r);
  CD_DATA;
  _delay_us(1);
  TFT9341_Write8(d>>24);
  _delay_us(1);
  TFT9341_Write8(d>>16);
  _delay_us(1);
 TFT9341_Write8(d>>8);
  _delay_us(1);
  TFT9341_Write8(d);
  CS_IDLE;
}
//-
```

Я думаю, тут даже объяснять ничего не надо. Мы сначала передаём адрес регистра, а затем с некотроыми задержками передаём наши данные.

Но, прежде чем отправлять в память байты, нам нужно объявить область памяти, в которую будет вся наша цепочка одинаковых пикселей отправляться. Для этого мы напишем специальную функцию

```
//-
void TFT9341_SetAddrWindow(unsigned int x1,unsigned
int y1, unsigned int x2, unsigned int y2)
  unsigned long t;
  CS_ACTIVE;
  t = x1;
  t<<=16;
  t |= x2;
  TFT9341_WriteRegister32(0x2A,t);//Column Addres Set
  t = y1;
  t<<=16;
  t |= y2;
  TFT9341_WriteRegister32(0x2B,t);//Page Addres Set
 CS_IDLE;
}
//-
```

Ну здесь мы в специализированные регистры **2Ah** и **2Bh** передаём наши коортдинаты сначала начала и окончания вертикальной области, а затем горизонтальной, распределив соответственно эти координаты в четырехбайтовые величины. Отправка в регистры стандартная.

Также нам потребуется какой-то шрифт, если мы захотим выводить какой-то текст. Я с помощью определённой программы создал этот шрифт, причём написал не весь шрифт, а несколько букв, ибо памяти у нас не так много. Сделал я их высотой в 16 пикселей

font 16

Ну и далее собственно заливка всей области экрана определённым цветом

Мы использовали наши вышенаписанные функции, чтобы сначала передать координаты, а затем уже отправить цвет и длину всей области, получив её способом перемножения горизонтального и вертикального размеров.

Напишем на данную функцию прототип и вызовем её в main() после инициализации дисплея

```
TFT9341_ini();
TFT9341_FillScreen(BLACK);
```

Соберём код, пошьём контроллер и посмотрим результат



Как мы видим, дисплей наш окрасился в чёрный цвет. Поменяем цвет на красный и ещё раз проверим

```
TFT9341_ini();
TFT9341_FillScreen(RED);
```



В следующей части нашего урока мы напишем ещё несколько функций для работы с дисплеем и попробуем вывести некоторые примитивы на экран дисплея.



Техническая документация на контроллер дисплея IL19341

Программатор и символьный дисплей LCD 20×4 можно приобрести здесь:

Программатор (продавец надёжный) USBASP USBISP 2.0

Дисплей LCD 20×4

Смотреть ВИДЕОУРОК (нажмите на картинку)



Назначение перевода	Я хочу поодержать проект Narod Stream			
Сумма		руб.		
Отправить				

7 комментариев на "AVR Урок 34. Дисплей TFT 240×320 8bit. Часть 4"



Alex:

Апрель 10, 2017 в 9:21 пп

Спасибо за видео, мне нравится. Только вот что-то у меня не пошло вроде все проверил, подсоединено все верно и программу проверил все также, но что — то не идет, не могу понять куда копать?

Ответить



admin:

Апрель 11, 2017 в 5:07 дп

Спасибо за оценку ресурса! Возможно, другой дисплей немного, идентификатор хотя бы считывается?

Ответить



Максим:

Май 1, 2017 в 6:19 пп

Добрый день,

спасибо за столь подробное описание.

Я пишу на CodeVisionAVR. Решил переделать код под нее.

Но вот незадача, качаю исходник, беру готовых hex, прошиваю.

Дисплей инициализируется, но вместо теста выдает вот такую картинку

Открываю проект в AtmelStudio 7

Компилирую по новой и экран перестает инициализироваться.

Подскажите в чем может быть причина?

И не совсем понял, как можно изменить номера портов Data.

С командными все понятно, они явно заданы.

А у дата портов указывается только буква порта

Ответить



admin:

Май 2, 2017 в 5:38 дп

Добрый день!

Номера ножек совпадают с номерами битов в 8битной переменной cmd.

Ответить



Максим:

Май 2, 2017 в 7:55 дп

А по какой причине скопмилированный hex из исходника может не работать?
Просто в AtmelStudio не работал. Возможно есть какие-то нюансы при компиляции

Ответить



Максим:

Май 2, 2017 в 7:56 дп

И есть ли возможность указания номеров ножек не по порядку?

Ответить



Максим:

Май 2, 2017 в 7:58 дп

Ответить

