- Home
- About
- Video

#### Avislab

сайт для палких паяльників

Raspberry Pi – що це таке? »

« RFID Reader + ATMEGA + Raspberry Pi

## RFID считыватель + ATMEGA + Raspberry Pi

Опубліковано 26.08.2014



У меня в распоряжении появились три различных **RFID** ридера:

- настольный с интерфейсом **USB** (125 КГц). Поддерживает EM4001, EM4100, EM4200, TK4100;
- ZNR-A26ID для монтажа на стену с интерфейсом WG26 (125 КГц);
- RFID-RC522 отдельная плата на базе микросхемы MFRC522 с интерфейсом SPI (13,56 МГц);



Последний интересен тем, что позволяет читать и писать на карточку.

## Настольный RFID reader с интерфейсом USB

Подключаем ридер с **USB** интерфейсом к компьютеру с Windows. Windows видит новое оборудование и сама устанавливает драйвер. **RFID USB-ридер** воспринимается Windows как **HID**-устройство. То есть, как аналог клавиатуры. Открываем **Notepad**, подносим карточку к ридеру. Когда карточка считывается, ридер пищит, мигает зеленым светом, а в окне **Notepad** или любого поля для ввода появляется номер карты. Ридер полностью симулирует ввод номера карты с клавиатуры. Больше ничего он не умеет. Ничего сложного, ничего интересного.

## RFID reader для монтажа на стену с интерфейсом WG26

Такой ридер является стандартным прибором для настенного монтажа и контроля доступа в помещение. Он герметичен, наружу выходит 6 проводов:

Красный (Red) – VCC +8..15V

Черный (Black) - GND

Зеленый (Green) - Data0

Белый (White  $^{ } ^{ } ) - Data 1$ 

Серый (Gray) – ВЕЕР


Пурпурный (Purple) – неизвестно, видимо LED.


Питание ридера 8..15В <100mA, но сигналы **Data0**, **Data1** уровня 5 В. Передача данных выполняется по протоколу протокол **WG26** 

## Протокол WG26


Це двопровідний протокол, у якому "0" передаються по одній лінії **Data0**, а "1" по другій — **Data1**. Рівень сигналів **Data0**, **Data1** близький до 5В. Падіння сигналу до 0 на одній з ліній означає передачу одного біта. Якщо 0 на **Data0** — це 0, якщо 0 на **Data1** — це 1. Взагалі, передається 26 біт, тому протокол і називається **WG26**. Аналогічно працює протокол **WG32**. Діаграма роботи протоколу:

Это двухпроводной протокол, в котором "0" передаются по одной линии **Data0**, а "1" по второй – **Data1**. Уровень сигналов **Data0**, **Data1** близок к 5В. Падение сигнала до 0 на одной из линий означает передачу одного бита. Если 0 на линии **Data0** – это 0, если 0 на **Data1** – это 1. Всего, передается 26 бит, поэтому протокол и называется **WG26**. Аналогично работает протокол **WG32**. Диаграмма работы протокола:





Структура данных:




Note 1: MSB is transmitted first.

Note 2: MSB's 12Bits using even parity, LSB's 12Bits using odd parity

# Подключаем RFID reader с интерфейсом WG26 к микроконтроллеру ATMEGA

Подключаем **Data0** к **INT0**, **Data1** к **INT1**. Для считывания будем использовать прерывания по спаду. Данные о считывания отправляются по **UART**. схема:



Программа для микроконтроллера:


```
1
     #include <stdio.h>
 2
     #include <avr/interrupt.h>
 3
     #include "uart.h"
 4
 5
     #define RXUBRR (F_CPU/16/9600)-1
 6
 7
     #define BUFFER_SIZE 11
 8
     char buffer[BUFFER_SIZE];
 9
     unsigned long int card_code = 0;
10
     char bit_count=0;
11
     void convert to decimal(char* dst, unsigned long src)
12
13
     {
          int i;
14
          for (i = 0; i < 10; i ++)
15
16
17
              dst[9 - i] = '0' + (int)(src % 10);
18
              src /= 10;
19
          }
20
21
          dst[10] = 0;
22
     }
23
24
     ISR(INT0_vect) {
25
          card_code = card_code << 1;</pre>
26
          bit count++;
27
     }
28
29
     ISR(INT1_vect) {
30
          card_code = card_code << 1;</pre>
31
          card_code = card_code | 0x01;
32
          bit_count++;
33
     }
34
35
     int main( void )
36
```

```
37
       uart init(RXUBRR);
38
39
       MCUCR |= (1<<ISC01); // INTO (falling edge)</pre>
       MCUCR |= (1<<ISC11); // INT1 (falling edge)
40
41
       GICR = ((1 << INT0) | (1 << INT1)); // Enable INT0, INT1
42
43
       sei();
       uart_puts("Started\r\n");
44
45
46
       while(1) {
47
          if (bit count == 26) {
48
              card code = card code >> 1;
              card_code = card_code & 0x00fffffff;
49
50
51
              uart puts("Card number: ");
52
53
              convert_to_decimal(buffer, card_code);
54
              uart puts(buffer);
55
              uart_puts("\r\n");
56
57
58
              card code=0;
              bit_count=0;
59
60
          }
61
        }
62
     }
```

Скачать текст программы

### Подключаем RFID reader с интерфейсом WG26 к Raspberry PI

**Raspberry Pi** не может работать с уровнем входных сигналов 5В. Говорят, что это может вывести **Raspberry Pi** из строя. Я не проверял. Я использовал простую схему для согласования уровней сигналов. Схема подключения FRID reader WG26 + Raspberry Pi:



Пример для считывания на Python:

```
import RPi.GPIO as GPIO

_DATA0PIN = 23
_DATA1PIN = 24

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(_DATA0PIN , GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
```

```
GPIO.setup( DATA1PIN , GPIO.IN, pull up down=GPIO.PUD UP)
8
9
10
     cardnumber = 0
11
     bit count = 0
12
     for x in range(0, 26):
13
             data0 = GPIO.input( DATA0PIN )
             data1 = GPIO.input(_DATA1PIN )
14
             while ( (data0 == 1) and (data1 == 1) ):
15
16
                      data0 = GPIO.input(_DATA0PIN )
17
                      data1 = GPIO.input(_DATA1PIN )
18
19
             cardnumber = cardnumber << 1</pre>
20
             if data1 == 1:
21
22
                      cardnumber = cardnumber \mid 0x01
23
             bit_count = bit_count + 1
24
25
             while ( (data0 == 0) or (data1 == 0) ):
26
                      data0 = GPIO.input(_DATA0PIN
27
                      data1 = GPIO.input( DATA1PIN )
28
29
     cardnumber = cardnumber >> 1
     cardnumber = cardnumber & 0x00fffffff
30
31
     print cardnumber
```


В этих примерах не используются **MSB** и **LSB** биты. Если у Вас будет такая необходимость, Вы можете доработать этот код.

## Плата RFID reader на базе микросхемы MFRC522 с интерфейсом SPI

Цей зчитувач досить популярний і цікавий тим, що використовує найбільш популярну робочу частоту **13,56 МГц**. До того ж має дуже широкий функціонал, який дозволяє реалізувати різні задачі у яких задіяні можливості запису та зчитування інформації з картки. Якщо уважно почитати документацію до мікросхеми MFRC522, на якій базується ця плата, стане ясно, що можливості мікросхеми дуже широкі. Скачати документацію до мікросхеми MFRC522.

Этот считыватель достаточно популярен и интересен тем, что использует наиболее популярную рабочую частоту **13,56 МГц**. К тому же имеет очень широкий функционал, который позволяет реализовать различные задачи в которых задействованы возможности записи и считывания информации с карты. Если внимательно почитать документацию к микросхеме **MFRC522**, на которой базируется эта плата, станет ясно, что возможности микросхемы очень широкие и позволяют расширить спектр использования технологии **RFID** за пределы привычных границ. Скачать документацию к микросхеме MFRC522.

## Подключаем RFID reader MFRC522 к микроконтроллеру ATMEGA



#### RFID-RC522 Atmega8

	_
SDA	PC0
SCK	SCK
MOSI	MOSI
MISO	MISO
IRQ	NONE
GND	GND
RST	PC1
3.3V	3.3V

Я не смог найти готовую библиотеку для **GCC**, поэтому взял библиотеку для **Arduino** и переписал. Если найдете ошибки, извините. Программа для МК:

```
#include <stdio.h>
 1
 2
     #include <util/delay.h>
 3
     #include "uart.h"
 4
 5
     #include "MFRC522.h"
 6
 7
     #define RXUBRR (F CPU/16/9600)-1
 8
 9
     #define BUFFER SIZE 2
     char buffer[BUFFER_SIZE];
10
11
12
     int main( void )
13
         uchar card_num[5];
14
15
         uchar i;
16
17
         sei();
18
19
         uart_init(RXUBRR);
20
         MFRC522_Init();
21
         uart_puts("RC522 started\r\n");
22
23
         while(1) {
24
```

```
25
                delay ms(500);
26
               if ( MFRC522_Request( PICC_REQIDL, card_num ) == MI_OK ) {
27
                    if ( MFRC522 Anticoll( card num ) == MI OK ) {
                         uart_puts("Card number:\r\n");
28
                         for (i = 0; i < 5; i++ ) {
    sprintf(buffer, "%x ", card_num[i]);</pre>
29
30
31
                             uart_puts(buffer);
32
33
                         uart_puts("\r\n");
34
                    }
35
               }
36
          }
37
     }
```

Скачать пример с библиотекой

### Подключаем RFID reader MFRC522 к Rasperry PI

Схема підключення така:


#### Name Pin # Pin name

SDA 24 GPIO8
SCK 23 GPIO11
MOSI 19 GPIO10
MISO 21 GPIO9
IRQ None None
GND Any Any Grour

GND Any Any Ground RST 22 GPIO25

3.3V 1 3V3

#### Роспиновка Raspberry Pi:



Проверяем файл /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf

Строки, в имеющие отношение к **spi**, должны быть закомментированы. Пример файла: /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf:

#blacklist spi-bcm2708 blacklist i2c-bcm2708

Обновляем систему: apt-get update

Устанавливаем python-dev:

apt-get install python-dev git clone https://github.com/lthiery/SPI-Py cd SPI-Py sudo python setup.py install cd .. Устанавливаем MFRC522-python:

git clone https://github.com/mxgxw/MFRC522-python

Запускаем пример: cd MFRC522-python

python Read.py

Подносим карточку и радуемся работе устройства! Там же Вы найдете скрипт **Write.py**, демонстрирующий запись и считывание данных с карты. Успехов!

Читайте начало: <u>RFID. Что это такое?</u>

Рубрика: Корисно знати, Схеми і прошивки

Raspberry Pi – що це таке? »

« RFID Reader + ATMEGA + Raspberry Pi

## Хочешь стать тестировщиком?

Теория + практика. Обучение у профи. Стань тестировщиком с "ШАГ"! Перейти в itstep.by/курсы-тестировщиков



(i)

#### Translate

Выбрать язык ▼
Технологии Google Переводчик

#### Категорії

- Brushless Motors (14)
- Raspberry Pi (53)
- STM32 (53)
- Довідники (5)
- Книги про електроніку (18)
- Корисно знати (80)
- Новини (9)
- Початківцям (77)
- Схеми і прошивки (126)

#### Недавні записи

- Keil uVision5 IDE для STM32
- IAR Workbench IDE для STM32
- DFPlayer Mini MP3 модуль з портом UART
- ST-Link Програматори для STM8 / STM32
- 23. STM32. Програмування STM32F103. Option bytes

#### Останні коментарі

- Vit до 7. STM32. Програмування STM32F103. ADC
- andre до 7. STM32. Програмування STM32F103. ADC
- Vit до 7. STM32. Програмування STM32F103. ADC
- andre до BME280 датчик атмосферного давления с гигрометром
- Igor до <u>ВМЕ280 датчик атмосферного давления с гигрометром</u>



Архіви Архіви Обрати місяць ▼ Tags

ATMega AVR battery BLDC bmp BMP085 books Brushless DC-DC DHT11 displays DMA EB-500 Examples EXTI GPIO GPS I2C LCD LED meteo motor MPU-6050 news NVIC programmator purchase PWM Python RS-232 RTC Sensors servo SMD solar ST-Link STM32 TIM Timer UART USB vario WiFi

© 2011-2017 Андрій Корягін, Кременчук, Україна

Powered by WordPress and WordPress Theme created with Artisteer.