

**RoboCraft** Блоги Статьи <mark>Магазин</mark> Форум Заказать КиберВесна

Все Тематические Персональные ТОР

Хорошие Плохие Поиск



- это  ${\it CraftDuino}$  - наш вариант полностью Arduino-совместимой платы.

CraftDuino - настоящий конструктор, для очень быстрого прототипирования и реализации идей.

Любая возможность автоматизировать что-то с лёгкостью реализуется с CraftDuino!

Что такое Arduino?

Зачем мне Arduino/CraftDuino?

Как начать работать с Arduino/CraftDuino?

Первая программа.


Что дальше? Arduino проекты!

# Просто добавьте CraftDuino!

# Датчики Холла

Электроника

Датчик Холла — это датчик магнитного поля. Он был так назван изза принципа своей работы — эффекта Холла: если в магнитное поле поместить пластину с протекающим через неё током, то электроны в пластине будут отклоняться в направлении, перпендикулярном направлению тока. В какую именно сторону будут отклоняться электроны, зависит от полярности магнитного поля:



- 1. Электроны
- 2. Пластина
- 3. Магниты
- 4. Магнитное поле
- 5. Источник тока

## Блоги

Топ

<u>Arduino</u>	13.70
Компьютерное зрение	10.37
ARM	8.03
Программирование	5.73
Проекты и идеи	5.05
<u>RoboCraft</u>	3.04
<u>Технологии</u>	2.37
<u>Механика</u>	2.27
<u>Электроника</u>	2.26
Новости	1.55
<u>Коммуникации</u>	1.14
ВЕАМ роботы	1.13
Сенсоры и датчики	0.00

Все блоги

# Прямой эфир

Публикации Комментарии

admin → Конкурс - КиберВесна 2017

10 в RoboCraft

Zoltberg → TC15-11 - матрица
светодиодная 8x8 7 в Arduino

nnovofastovskiy → Подключаем

кучу устройств к Arduino по 5 проводам 51 в <u>Arduino</u>


**ASDFG123** → <u>Библиотека для LCD</u> на базе контроллера HD44780 23 в <u>Программирование</u>

 ${f nejtr0n} 
ightarrow {f 5.0 penCV}$  шаг за шагом. Вывод видео 31 в Компьютерное зрение Различная плотность электронов на сторонах пластины создаёт разность потенциалов, которую можно усилить и измерить, что датчики Холла и делают.

Датчики Холла (далее просто ДХ) бывают аналоговыми и цифровыми. Аналоговый преобразует индукцию магнитного поля в напряжение, знак и величина которого будут зависеть от полярности и силы поля. Цифровой же выдаёт лишь факт наличия/отсутствия поля, и обычно имеет два порога: включения — когда значение индукции выше порога, датчик выдает логическую единицу; и выключения — когда значение ниже порога, датчик выдаёт логический ноль. Наличие зоны нечувствительности между порогами называется гистерезисом и служит для исключения ложного срабатывания датчика на всяческие помехи — аналогично работает цифровая электроника с логическими уровнями напряжения. Цифровые ДХ делятся ещё на униполярные и биполярные: первые включаются магнитным полем определённой полярности и выключаются при снижении индукции поля; биполярные же включаются полем одной полярности, а выключаются полем противоположной полярности.

#### Аналоговый ДХ SS49E

Его размер — всего 4х3 мм, и он имеет три вывода:



Как видно, питание датчику нужно биполярное — тогда на южный полюс магнита датчик будет реагировать положительным уровнем на выходе, на северный — отрицательным, а на отсутствие поля — нулевым. Однако можно обойтись однополярным питанием — в этом случае уровень на выходе (Vo) в половину напряжения питания (Vdc/2) будет означать отсутствие магнитного поля, Vo > Vdc/2 — южный полюс, Vo < Vdc/2 — северный.

Характеристики при однополярном питании 5 В и температуре от  $-40 \pm 0.85$  °C:

- Потребляемый ток: от 6 до 10 мА
- Выходной ток: от 1.0 до 1.5 мА
- Выходное напряжение: от 1.0 до 1.75 мВ/Гс, в среднем 1.4 мВ/Гс (милливольт на <u>гаусс</u>)
- Нулевая точка: от 2.25 до 2.75 В, в среднем 2.5 В
- Магнитный диапазон: от ±650 Гс до ±1000Гс
- Время отклика: 3 мс

Из этих данных следует, что при стандартном питании от Arduino ( $\pm$ 5V, GND) при 25 °C датчик в отсутствие магнитного поля будет выдавать 2.5 В, а на поле силой 1000 Гс — 2.5  $\pm$  1.4 В. Соответственно, если воспользоваться АЦП, разброс значений будет примерно в диапазоне от 280 до 800 со нулевой точкой в 512.

anton666 → Arduino/CraftDuino и WinAVR - программируем на чистом С 23 в Arduino

**TotCambIKoka** → <u>SPI и Arduino:</u> плодим выходы 36 в Arduino

**GraninDm** → <u>Программируемый</u> логический контроллер (ПЛК) на базе <u>Arduino + Ethernet shield + 74HC165 + 74HC595</u> 21 в Блог им. GraninDm

 ${f r2d2} 
ightarrow {f 6.}$  ОрепCV шаг за шагом. Ползунок 15 в Компьютерное зрение

**Leon** → Датчики Холла 11 в <u>Электроника</u>

realist → <u>Harvest Automation</u> представила своего складского робота <u>ТМ-100</u> 1 в Новости

admin → Программирование
Arduino - структура программы, константы
2 в Arduino

**Aquila** → <u>Генератор синусоиды на</u>
<u>Arduino или ЦАП R-2R</u> 15 в <u>Блог им.</u>
Ghost D

ursoft2004 → 33. OpenCV шаг за шагом. Сравнение контуров через суммарные характеристики - моменты 6 в Компьютерное зрение

**atmega644**  $\rightarrow$  <u>Построение BEAM-робота с нейронной сетью</u> 2 в <u>BEAM</u> роботы

Annihilate → <u>ОрепСV - Сравнение</u> изображений и генерация картинки отличий 7 в Компьютерное зрение

arno → <u>Военные США</u>
протестировали рой из маленьких дронов
1 в Новости

**hax** → <u>Самодельный робот-пылесос</u> <u>v. 2.0. Часть 2: Электроника, схема, скетч</u> <u>и видео</u> 9 в <u>Блог им. nitrior</u>

Martin → <u>Использование метода</u> кросс-корреляции для определения <u>скоростей</u> 6 в <u>Блог им. aivanov</u>


**Shihad** ightarrow <u>TreeRover - робот для</u> высадки деревьев 1 в Новости

Весь эфир | RSS

ЗD 3D-печать AI Android Arduino ARM AVR Blink
Bluetooth COM-порт CraftDuino
DARPA DIY embedded IDE iRobot
Kinect LEGO Linux Open Source
OpenCV Processing Python
Raspberry Pi RoboCraft
Roomba ROS swarm TurtleBot Urbi
web-камера автоматизация
андроид балансировать библиотека
бионика версия Видео
ВОЕННЫЙ вопрос датчик дрон
зрение игра ИК интернет камера
КИБЕРВЕСНА конкурс

Манипулятор начинающим наше нейронная сеть ПКЛ

Приступим к экспериментам. Подключаем вывод "+" к 5V Arduino, вывод "-" к GND, оставшийся — к Analog 0:




подводный пылесос работа распознавание робот робототехника рука светодиод Сервомашинка телеприсутствие уз управление урок ходить шаг за шагом шилд

Заливаем в Arduino следующий скетч:

```
void setup()
{
    Serial.begin(9600);
}


void loop()
{
    Serial.println(analogRead(0));
    delay(500);
}
```

Не спеша подносим магнит вплотную сначала одним полюсом, потом другим, глядя в Serial monitor:




#### Цифровой биполярный ДХ TLE4945L

Выглядит он точно так же, как и аналоговый, даже выводы расположены так же:




Тут можно не бояться, биполярный он только в магнитном смысле, а питание ему можно подавать вполне себе обычное, однополярное. К слову, питание этот датчик принимает в довольно широком диапазоне — от 3.8 до 24 В, а ток может отдавать до 100 мА, что позволяет непосредственно от него запитывать управляемые им устройства (например, реле). Чувствительность у него почти точь-вточь как у аналогового SS49E: от -600 Гс до -1000 Гс (северный полюс магнита) и от 600 Гс до 1000 Гс.

Подключается он чуть посложнее, чем аналоговый: выход датчика Q нужно подтянуть к питанию резистором в 10 кОм, так как выход у него с открытым коллектором:



А вот и суперсложное подключение, где выход Q подключен к цифровому пину 2:



Зальём в Arduino ещё один крутой скетч:

```
void setup()
{
    Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
    static uint8_t prev_state = LOW;

    uint8_t state = digitalRead(2);

if (state != prev_state)
{
    prev_state = state;
    Serial.println(state == LOW ? "OFF" : "ON");
```

```
}
}
```

Теперь подносим магнит то одним полюсом, то другим и смотрим в Serial monitor:



Обратите внимание — датчик не переключается, пока не поднесёшь магнит другим полюсом, а ещё он очень чувствительный и переключается магнитом, вытащенным из дохлого CD-ROM'a, на расстоянии около 2 cm!

#### Применение

Датчики Холла используются в качестве бесконтактных выключателей, как замена герконам, для бесконтактных замеров тока в проводниках, управления моторами, чтения магнитных кодов, измерения уровня жидкости (магнитный поплавок) и т.д.

Ну а я, имея два цифровых биполярных ДХ, сделаю бесконтактный магнитный энкодер. Принцип прост: на вращающийся диск лепим рядышком два магнита разными полюсами вверх (для униполярных ДХ хватит одного), а над ними размещаем цифровые ДХ и снимаем показания. Можно использовать скетч из статьи про энкодеры, но смотреть на стрелочки скучно, ведь хочется ещё посчитать обороты, так что напишем новый:

```
#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8);

/* Пины, к которым подключен энкодер */
enum { ENC_PIN1 = 2, ENC_PIN2 = 3 };


enum { FORWARD = 1, BACKWARD = -1 };


/* Если что, revolutions здесь и далее - обороты, а не революции long revolutions = 0, revolutions_at_last_display = 0; int direction = FORWARD; uint8_t previous_code = 0;

/* Реакция на событие поворота */
void turned(int new_direction)
{
   if (new_direction != direction)
   {
```

```
revolutions = 0;
    revolutions_at_last_display = 0;
  else
    ++revolutions;
  direction = new_direction;
}
/* Объеденил чтение кода Грея с энкодера с его декодированием */
uint8_t readEncoder(uint8_t pin1, uint8_t pin2)
  uint8_t gray_code = digitalRead(pin1) | (digitalRead(pin2) <<</pre>
  for (result = 0; gray_code; gray_code >>= 1)
    result ^= gray_code;
  return result;
}
void setup()
  pinMode(ENC_PIN1, INPUT);
  pinMode(ENC_PIN2, INPUT);
 lcd.begin(8, 2);
}
void loop()
  /* Читаем значение с энкодера */
  uint8_t code = readEncoder(ENC_PIN1, ENC_PIN2);
  /* Обрабатываем его */
  if (code == 0)
    if (previous_code == 3)
      turned(FORWARD);
    else if (previous code == 1)
      turned(BACKWARD);
  previous_code = code;
  /* Раз в секунду выводим накопленную информацию */
  static unsigned long millis_at_last_display = 0;
  if (millis() - millis_at_last_display >= 1000)
    /* Выводим на экран направление вращения */
    lcd.clear();
    lcd.print(direction == FORWARD ? ">> " : "<< ");</pre>
    /* ... скорость вращения в оборотах в секунду */
    lcd.print(revolutions - revolutions_at_last_display);
    lcd.print("/s");
    /* ... и общее число обротов в текущем направлении */
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(revolutions);
    millis_at_last_display = millis();
    revolutions_at_last_display = revolutions;
  }
}
```

Выглядеть конечная установка может так:





Я разобрал старый нерабочий жёсткий диск и установил на его пластину два магнита от системы позиционирования головки CD-ROMa на расстоянии  $\sim$ 5 мм друг от друга, а датчики разместил на креплении над пластиной, на расстоянии  $\sim$ 15 мм друг от друга. Вот как оно работает:

## Энкодер из датчиков Холла / Encoder made from Hall sensors



Если не нужно знать направление вращения, а хочется просто считать обороты, то можно обойтись вообще одним униполярным датчиком и одним магнитом (:

датчик Холла, магнит, Arduino, энкодер

+3 9 сентября 2011, 16:59 burjui

#### Яндекс.Директ



# Мечтали управлять СВОИМ домом?

Настало время инвестиций в комфортную жизнь! Выбирайте системы «Умный дом»!

Заказать расчет Контакты Презентация

системы fhome.by Адрес и телефон

# Умный дом

# умных домов

**Установка** 

в Беларуси!

С гарантией - 2 года! Реализовали 30+ проектов. 7 специалистов. Звоните!

Готовые решения Гарантия 2 года Выезд специалиста smarthouser.by Адрес и телефон

Цены от 4000р



# Автоматика для вентиляці Arduino

Готовые решения для управления вентиляцией. Доставка 0 руб! Наша продукция Как купить electrotest.ru Адрес и телефон



# Платы

в Минске Магазин

Arduino, доставка по Минску и Беларуси. Arduino UNO Arduino MEGA Датчики и модули Макетные платы easycraft.by Адрес и телефон

+1

0

#### Комментарии (11)

RSS свернуть / развернуть

Спасибо за статью. Как раз то что нужно именно сейчас.

#### Toxa

10 сентября 2011, 23:27

Спасибо за статью.

А как подсчитать кол-во оборотов в единицу времени, т.е. скорость вращения?



# lcc7

21 сентября 2011, 18:58

Так у меня же в скетче написано: lcd.print(revolutions — revolutions\_at\_last\_display); Я сделал просто — каждую секунду отнимаю от текущего числа оборотов запомненное секундой ранее. Можете считать общее количество оборотов делить на время, прошедшее с последнего момента смены направления — тогда получите среднюю скорость вращения. Например, можете засекать время в фукции turned() в условии if (new\_direction != direction). burjui 21 сентября 2011, 20:30 Спасибо за статью. Подскажите, а эти датчики могут не только переключаться 0 при изменении магнитного поля, но и регистрировать промежуточные значения? Т.е. например, определять расстояние до магнита. Homer 23 сентября 2011, 19:37 +1 Аналоговые так могут, и те, что доступны мне (SS49E), реагируют на достаточно сильный магнит начиная с расстояния в 2 см. Так что сильно точно и далеко с ними не померишь. Перечитайте статью, там на скриншоте в описании аналогового датчика прекрасно видно, что значения меняются плавно в зависимости от расстояния до магнита. Ну, а в цифровых датчиках промежуточные значения игнорируются умышленно, ибо сие есть суть цифровых устройств (: burjui 24 сентября 2011, 17:28 Спасибо за быстрый ответ. В статье увидел, что меняются, но было 0 небольшое сомнение. Homer 24 сентября 2011, 17:48 0 А что делать с датчиками Холла у которых 4 вывода? Такие датчики стоят под обмотками у двигателей CD-ROM. Там 3 датчика и как узнать, какие именно датчики там стоят, сильно ли они отличаются? Baxster 12 декабря 2011, 14:10 0 Как всегда — пользуясь Google и интуицией. Если датчики не имеют никакой маркировки, тогда больше интуиция поможет. Могу только посоветовать сначала снимать с них сигнал, как с аналоговых, а там уж по значениям analogRead() будет ясно, какой датчик на самом деле. Выложите фотку этих датчиков, если не трудно — хоть полюбуемся все на такое чудо (: buriui 12 декабря 2011, 14:32 К сожалению уже 3 прошло, но если кто нибудь тут есть, скажите как можно 0 реализовать счетчик оборотов на SS49E **EvgenT** 22 апреля 2014, 18:35 0 А как будет выглядеть скетч, если после остановки, при вращении в обратную сторону обороты уменьшаются до «0» затем меняют направление и начинают

2

#### alexander

отчёт оборотов в другую сторону?

25 мая 2015, 22:18

Спасибо! Просто и со вкусом. А можно ли так же считывать показания двух датчиков для контроля вращения двух объектов?



**Leon** 24 мая 2016, 20:45

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.



Вы можете	Разделы	Инфо	Купить	Материалы сайта являются
Зарегистрироваться	<u>Топики</u>	<u>О сайте</u>	Arduino или CraftDuino	авторскими. Копирование и публикация материалов без
<u>Войти</u>	<u>Блоги</u>	<u>Правила</u>	<u>Arduino шилды</u>	разрешения запрещены!
	<u>Люди</u>	Статьи	Сервомашинки	
	Наш Магазин	FAQ	<u>Наборы</u>	
	Форум		<u>MakeBlock</u>	

© Сайт работает на <u>LiveStreet</u>

© 2009-2017



