Национальный исследовательский университет «МЭИ» Институт Радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова

Лабораторная работа №3 «Исследование коррелятора АП СРНС ГЛОНАСС с помощью имитационной модели»

Преподаватель: Корогодин И.В.

Группа: ЭР-15-16

Студент: Лебедев Д.Д.

Москва

Цель работы

- 1. Исследовать структуру и свойства функциональных элементов корреляторов АП СРНС;
- 2. Исследовать характеристики процессов, происходящих в корреляторах АП СРНС;
- 3. Ознакомиться с ИКД ГЛОНАСС.

Домашняя подготовка

Привести схемы блоков формирования дальномерного кода в отчете:




Рисунок 1 — Схема блоков формирования дальномерного

Модель корреляционных сумм:

$$I_{k} = \sum_{j=1}^{L} y_{k,1} G_{c}(t_{k,l} - \tilde{\tau}_{k}) \cos(\omega_{if} t_{k,l} + \tilde{\omega}_{d,k} l T_{d} + \tilde{\varphi}_{k})$$

$$Q_k = \sum_{j=1}^{L} y_{k,1} G_c(t_{k,l} - \tilde{\tau}_k) \sin(\omega_{if} t_{k,l} + \tilde{\omega}_{d,k} l T_d + \tilde{\varphi}_k)$$

1.Отключить шум приемного устройства. В качестве значения полосы фронтенда выбрать «Бесконечность». Квантование принимаемой реализации и опорного сигнала отключить. Расстройку опорного сигнала по частоте установить нулевой. На основании ИКД установить параметры схемы формирования ДК. Перенести схему в отчет. Занести в отчет вычисленные корреляционные функции. Определить промежуточную частоту сигнала, полосу сигнала.



Рисунок 2 – Схема формирования ДК




Рисунок 3 — Синфазная (слева) и квадратурная (справа) составляющие корреляционной функции




Рисунок 4 – Спектр сигнала

Промежуточная частота - 6 МГц;

Полоса сигнала - 1.02 МГц;

2. Установить полосу фронтенда равной 6 МГц, 1 МГц. Перенести корреляционные функции в отчет. Оценить групповое время запаздывания. 2

Для 6 МГц:




Рисунок 5 — Синфазная (слева) и квадратурная (справа) составляющие при полосе фронтенда 6 МГц

Для 1 МГц:




Рисунок 6 – Синфазная (слева) и квадратурная (справа) составляющие при полосе фронтенда 1 МГц

По полученным зависимостям можно определисть групповое время запаздывания. Оно равняется chip при полосе фронтенда 1 МГц, chip при полосе фронтенда 6 МГц.

3.В качестве значения полосы фронтенда выбрать «6 МГц». Перенести в отчет наглядный отрезок сигнала. Включить шум. Сравнить квадрат СКО шума (считая размах за 3 СКО) и мощность сигнала. Определить отношение мощности сигнала к односторонней спектральной плотности шума

шума: $q_{c/no} = \frac{P_s}{N_0}$ (привести к размерности дБГц). Перенести в отчет отрезок реализации сигнала в смеси с шумом, корреляционные функции.




Рисунок 7 – Сигнал без шума




Рисунок 8 – Сигнал с шумом

Отношение сигнал/шум:

$$q_{c/no} = \frac{P_s}{N_0} = \frac{U^2}{\frac{\sigma_n^2}{\Delta F}} = \frac{1}{\left(\frac{40}{3}\right)^2} = 45.3$$
 дБ

4. Наблюдать за изменением шумовой составляющей корреляционных функций при изменении полосы фронтенда. Исследовать зависимость мощности шумовой составляющей корреляционных компонент от полосы фронтенда, сделать соответствующие записи в отчете.




Рисунок 9 — Синфазная и квадратурная составляющие смеси сигнал/шум при полосе фронтенда равной 1 МГц




Рисунок 10 — Синфазная и квадратурная составляющие смеси сигнал/шум при полосе фронтенда равной 6 МГц




Рисунок 11 — Синфазная и квадратурная составляющие смеси сигнал/шум при полосе фронтенда равной бесконечности

5.Включить шум. Исследовать влияние квантования входных отсчетов и опорных сигналов на корреляционные суммы.




Рисунок 12 — Синфазная и квадратурная составляющие смеси сигнал/шум при полосе фронтенда равной 1 МГц и включенным квантователем отсчетов АЦП

6.Включить узкополосную помеху, исследовать её влияние на корреляционные суммы. Определить отношение мощности помехи к мощности сигнала.




Рисунок 13 — Синфазная и квадратурная составляющие при полосе фронтенда равной 1 МГц и наличием помехи

7. Установить нулевую ошибку по частоте. В отсутствии узкополосной помехи при наличии шума приемника провести исследование процессов в пошаговой модели коррелятора.




Рисунок 14 – Пошаговая модель коррелятора

Вывод:

В ходе лабораторной работы был изучен блок АП СРНС- коррелятор. Получилось исследовать его структуру и свойства функциональных элементов. Исследованы характеристики процессов происходящих в корреляторе АП СРНС. В 4-ом пункте можно сделать вывод о том ,что с увеличением полосы пропускания, вклад шумовой составляющей увеличивается. Рассмотрено влияние квантования входных отсчетов и опорных сигналов на корреляционные суммы(на них оказывает влияние ширина полосы фронтенда, также, в зависимости от ширины полосы фронтенда изменяются групповое время запаздывания и шумовая составляющая корреляционной функции).