Storage Tank

سر فصل

4	[مخازن نفتی و استانداردهای آن]	فصل اول
17	[خوردگی و روش پیشگیری. شناخت اتصالات]	فصل دوم
27	[اجزاء مخازن]	فصل سوم
75	[تستها و تلرانسها]	فصل چهارم

مقدمه

ایران دارای منابع بسیار زیاد طبیعی است، منابعی چون سنگهای معدنی، نفت و گاز و یکی از منابع ارزشمند که در چرخهٔ اقتصادی کشور نقشی بسیار با اهمیت را ایفا می کند نفت است.

در سالهای اخیر کارهای فراوانی جهت پیشرفت صنعت استخراج، ذخیره و تصفیه نفت انجام پذیرفته است، البته باید بیان کنیم که برای برداشتن گامهایی بزرگتر در این مسیر باید صنعت و دانشگاه دست به دست هم دهند تا کشور از نیازمندی به خارج مستغنی شود، به همین دلیل بر آن شدیم تا به بررسی گوشهٔ کوچکی از این صنعت بزرگ یعنی بحث ذخیره بپردازیم.

یکی از تجهیزات مهم پالایشگاهی مخازناند که بنا بر موقعیت جغرافیایی و خاک و سایر پارامترهای کاری طراحی آنها انجام میپذیرد.

البته باید دقت نمود که برای اینکه تجهیزی ساخته شود باید قبل از شروع کار از نظر انتخاب ماده و چگونگی اتصال آنها به یکدیگر اطلاعات درست و کافی در اختیار باشد که رشته تخصصی دانشجویان مواد و متالوژی میباشد ولی با این وجود در این مجموعه سعی شده است که اطلاعات عمومی در این باره نیز ارائه گردد.

در این مجموعه در فصل اول به استانداردهای مورد استفاده و مواد مصرفی در فصل دوم به خوردگی و اتصالات در فصل سوم به شناخت اجزاء اصلی مخزن و در پایان ، در فصل جهارم به تستهای عمده پرداخته شده است.

روشهای تست کردن صحیح مخزن باید به دقت بررسی شود تا مخزن ساخته شده مطابق استانداردهای جهانی باشد، گرچه این مجموعه جزئی بسیار کوچک از صنعت بزرگ نفت باشد اما امیدواریم که این مجموعه بتواند ایدهٔ اولیه را به خوانندگان عزیز بدهد تا شاهد عمری طولانی برای تجهیزات و نتیجتاً صرفهجویی و کمک به اقتصاد کشور باشیم.

فصل اول

مخازن نفتی و استانداردهای آن

1-1مخازن

در حالت کلی می توان مخازن را به دو دستهٔ عمدهٔ مخازن روی سطح زمین و مخازن زیرزمینی تقسیم بندی نمود. عموماً روش ساخت مخازن روی زمین از مخازن زیرزمینی ساده تر می باشد، در این نوع مخازن نیز بنابر اینکه جهت مواد نفتی استفاده می شوند یا خیر استانداردها، متفاوت می باشند. اگر از دیدگاه ذره بینی تر مخازن را تقسیم بندی نمائیم به صورت زیر است:

- (Atomespheric Tank) مخازن اتمسفریک (1
- (Low pressure Tank) مخازن با فشار کم
- (3) مخازن تحت فشار (High Pressure Tank) مخازن

مخازن مجموعهٔ اول که به مخازن اتمسفریک شناخته می شوند در فشار و تا 0/5 psig کار و طراحی می شوند استاندارد این مجموعه API650 می باشد که توسط انجمن استاندارد آمریکا این استاندارد تهیه شده است و می توان گفت که معتبر ترین استاندارد موجود برای ساخت ابتدایی این مخازن می باشد. از آنجا کلمهٔ ابتدایی را بکار بردیم که برای تعمیرات این مخازن از این استاندارد استفاده نمی شود بلکه از استاندارد API653 استفاده می شود و آن هم به این علت است که با تعمیر کردن مخازن که چندین سال کار می کردند مطابق استاندارد API650 دیده شد که مشکلاتی برای مخازن بوجود آمد و بعد از آن استاندارد API653 تدوین گردید.

دستهٔ بعدی مخازن، مخازن با فشار پاییناند که در طراحی و عمل آن مخازن فشار در محدودهٔ 0/5 تا 15 psig میباشد که استاندارد طراحی این مخازن API620 میباشد، البته این استاندارد بسیار نزدیک API650 میباشد و همچنین تغییر نزدیک API650 میباشد و همچنین تغییر ضرایب اطمینان به دلیل افزایش فشار است.

در گروه سوم که مجموعهٔ بزرگی از مجموعهٔ مخازن را در برمی گیرند مخازن تحت فشاراند که استاندارد طراحی این مخازن از ASME SeE 8.Div می باشد، در این نوع مخازن نوع مادهٔ مصرفی باید دارای تحمل تنش بالاتری نسبت به دو حالت قبلی داشته باشند و همچنین تستهای بیشتر و با محدودهٔ تلرانس کمتری دارند، و آن هم به دلیل فشار کار مخازن می باشد که در صورت عدم ساخت مناسب ضررهای زیادی به - سیستم وارد می کنند.

همانطور که ابتدائاً ذکر کردیم در این مجموعه به بررسی مجموعهٔ اول مخازن یعنی مخازن اتمسفریک میپردازیم، استاندارد طراحی این مخازن همانطور که بیان شد API650 است، این استاندارد ماده، طراحی، ساخت و نصب و تست مخازن عمومی سیلندری، روی زمین، سرباز و سر بسته، جوشی را در حالت اتمسفریک میپوشاند البته باید متذکر شویم برای فشار کمی بالاتر در بخش اپندیکسهای آن اطلاعاتی آمده است. البته باید متذکر گردیم که در حالت اتمسفریک برای مخازن افقی استاندارد BS اطلاعاتی آمده است که اینجا موضوع بحث نیست.

1-1-1حدود قابل پذيرش

استاندارد API650 برای حالتی که کف مخزن یکنواخت باشد و سیال داخل آن یخ نزند و همچنـین ماکزیمم دمای آن 200 درجه فارنهایت است مورد پذیرش است.

باید بیان کنیم که این مخازن بنابر سایزهای خاص انتخاب نگردیده است بلکه طراحی آن حالت کلی دارد و از این نظر قابلیت مناسبی را داراست و در این استاندارد موارد زیر بطور خاصی آمده است:

- مخازنی که پوسته و ورقهای تقویتی آن حداکثر $\frac{1}{2}$ اینچ باشد.
 - 🍫 فونداسيون مخازن
 - 💠 قانونهایی در مورد نوعهای خاصی از سقف مخازن
 - بررسی دقیق اثرات زلزله و باد
 - 🌣 محاسبات دقیق بدنه
 - 💠 دیتاشیت صحیح که توسط کارفرما باید تکمیل گردد.
- 💠 یک بخش که اجازهٔ دمای طراحی تا 500 درجه فارنهایت را میدهد.
 - 💠 بررسی دقیق کف مخزن
 - ❖ بررسی نازلها و بار ناشی از Piping

در بخش بعدی پیشنهادات آمده در مورد مواد مصرفی این مخازن را خواهیم دید.

مواد مصرفی در مخازن اتمسفریک-2

یک طراح می تواند با استفاده از این استاندارد طراحی کاملی را انجام دهد و مواد مناسب را نیز انتخاب کند البته ممکن است خریدار نظر دیگری داشته باشد و به همین دلیل باید هماهنگی با کارفرما نیز صورت پذیرد.

برخی از ورقها را در گروهبندیهای جلوتر خواهیم دید، عموماً ورقها بر اساس ضخامت و یا وزن سفارش داده می شوند، باید دقت نمود که ضخامت ورق نباید حتی به مقدار خیلی کم، کمتر از ضخامت طراحی باشد و باید بیان کنیم ماکزیمم تلرانس 0/01 اینچ است و بیان می کنیم که ورقها در کوره سرباز، کوره الکتریکی یا پروسهٔ اکسیژنی اولیه، تولید می گردند.

باز هم متذکر می شویم که هم اکنون در ساخت مخازن ذخیره بیشتر از کربن استیل استفاده می گردد که حداقل استقامت کششی آنها 30 تا 60 کیلوپوند بر اینچ مربع باشد. برای سادگی انتخاب مواد جداولی تعیین شده است که بر اساس تستهای مخرب نظیر تست کشش و تنش به بهترین نحو چیده شدهاند.

[1] آناليز مواد در گروههای مختلف آ

0	6 16 11	-						Comp				-		
Group	Specification	Grade	Cmex	Ma	P.	. 8	-	81	Cu	Or _{ner} i	Ni_s	Monat	V _{max} s	Nb
I As rolled, semikiled	A.283	ç	0.24	0.90	0.0		66	0.05	0.20					
As rouse, summined	A 285	ç	0.28	0.90	0.3	_	04				-			
	A 181 A 36	Λ	0.26		0.0		.05	0.05						
			0.25		0.0	ŧ 0	.65	0.05	,20†					
II	A 181	В.	6.21	0.8 - 1.1			44	0.33						
As rolled, semikilled or killed	A 36	Modified		08-12			.05	-						
:	A 442	55 60	0.24*	0.8-1.1° 0.8-1.1°				0.15-0.40						
1-							.04	0.15-0.40	-					
'III	A.573	58	0.23	9.6-9.6		-		0.10-0.05						
As rolled, killed, fine-grain practice	A616	55	0.20	0.6-1.2				0.15-0.40						
	A516	60	0.23	0.6-1.2	0.0	85 C	.04	0.15-0.40						
ΠA	A 131	CS	0.16	1.0-1.35				0.10-0.85						
Normalized, killed, fine-grain practice	A 573	58	0.23	0.06-0.00				0.10-0.35						
	A015	55	0.20*	0.08-0.98				0.15-0.40						
	A518	. 60	0,23*	0.06-0.9	9, 0.0	35 O	.04	0.15-0.40						
TV .	A 573	65	0.24	0.85 - 1.2			.06	0.15-0.40						
As rolled, killed, fine-grain practice	A 678	70	0.27	0.85-1.20				0.15-0.40						
	A516	65	0.26	0.85-1.2				0.15-0.40						
	A 682	70 B	0.2 8 0.19	0.85-1.5 0.85-1.6				0.15-0.40 0.15-0.40						
IVA							-							
As volled, killed, first-grain practice	A 662 A 578	C 70	0.20	1.0-1.6 0.85-1.2	0.0 0.0			0.15-0.50 0.15-0.40						
V	A 578	70	9.28	0.85-1.2	0.0	4 0	.05	0.16-0.40						
Normalized, killed, fine-grain practice	A 516	65	0.26	0.85-1.20				0.15-0.40						
	A 516	70	0.31	0.85-1.20	0.0	36 G	.04	0.15-0.40						
ıvı	A	21 10	E 23											
Normalized, quenched and tem	pered.	. 15	1 00	0.18 0.9	-1.6	0.04	0.64	.15	.35	.25	.40	99.	:1	0.05
killed, fine-grain practice, redu	cedC As	4 3	0	0.0) 1.15										
	A6			0.0) 1.15 0.0) 0.7-		_	0.04				_	78.07		-
	A5			0.24 0.7-		0.03E	0.04		0.85	0.28	0.25	0.08	0.15	-
	Λō			0.24 0.7-		0.035	0.04			0.25	0.25	0.08	0.5	_
	A6			0.15 0.9-		0.04		0.15-0.5		0.25	0.25	9.38	-	-
	A6		_	0.20 0.8-		0.04		0.15-0.5					_	
	A72	\$7	В .	0.2) 1.15		0.035		0.15-0.5	0.201				-	
	Permissible A	Loy Conte	at											
Alloy		Host ana	lyois, %	Note	:8									
Columbium		0.0						- Andrews				_		
Vanadium			-	1, 2,	Ř.									
Columbium (£0.05%) plus v	anadiem	0.1		1,2,										
Nitrogen plus vanadium	and the same of th	0.1		1,2,										
Copper		0.0		1, 2,									'	
Nickel		0.3	-	1, 2										
Chromium		0.5	*	1,2										
Melybdenum		0.2	5	1,2										
30.CUVT3CIeTUU30		0.0		1,2								-		

Notes

1. When not included in the meterial specification, the use of these alloys, or combinations of them, shall be at the option of the plate producer, subject to the approval of the purchaser. These elements shall be reported when requested by the purchaser.

2. On product analysis, the material shall conform to these requirements, subject to the product analysis tolerances of the specification.

3. When columbium is added either singly or in combination with variation, it shall be restricted to plates of 0.50-in, max. thickness, unless combined with 0.15% minimum silicon. and with 0.18% minimum sulton.

4. When nitrogen (20,015%) is added as a supplement to varied unit, it shall be reported, and the minimum ratio of varied unitrogen shall be 4.1.

*Limiting values vary with plate thickness. Maxima listed here are based on maximum plate thickness shown in Table 2.1.

*Applicable only if topper bearing steel specified.

*This is a full of the may be exceeded provided C + Mn ± 0.4%

*These elements may not be reported on the mill sheet unless intentionally added.

علاوه بر مقاومت مناسب کششی در انتخاب مواد مصرفی اجزاء مخزن، مسئله خوردگی بسیار مهم است زیرا در ایران خصوصاً در مناطق نفتخیز جنوب میزان رطوبت بالاست و علاوه بر رطوبت محیط اثرات خوردگی سیالی که در مخزن ذخیره می گردد باید مدنظر قرار گیرد. مسائلی نظیر میزان انبساط و انقباض مادهٔ انتخاب شده جهت مخزن نیز برای تغییرات دمایی زیاد باید مدنظر گرفته شود تا اتصالات مخزن از هم گسسته نشوند.

همچنین باید به تغییرات تنش تحت شرایط دمایی نیز توجه بسزایی نمود. در جدول زیر نمایی از ایس تغییرات آمده است.

جدول2-1 تغییرات تنش در اثر تغییر دما [1]


Maximum Operating Temperature		Modulus	of Elasticity
°C	F	MPa	lbf/in.2
90	200	199,000	28,800,000
150	300	195,000	28,300,000
200	400	191,000	27,700,000
260	500	188,000	27,300,000

با تمام نکات و تذکراتی که بیان کردیم هم اکنون با انجام عملیات حرارتی می توان عمل تنش مطلوب را در ورقها بوجود آورد. انتخاب ماده و دمای کارکرد آن اولین و مهمترین بخش طراحی است که به Or: DMT (پایین ترین دمای متوسط محیط) انتخاب می گردد.

مواد در استاندارد مرجع برای طراحی مخازن نفتی اتمسفریک روی زمین -2-1

استاندارد API650 بعنوان استاندارد مرجع اکثر کشورهای دنیاست، این استاندارد که توسط كارشناسان نفت آمريكا گردآوري شده است شامل انتخاب ماده، طراحي، روش ساخت و تست مخزن مىباشد.

در این استاندارد مواد به شش گروه اصلی تقسیم میشوند که در زیر آنها را نمایش دادهایم.



[2] API650 نمودار المختلف استاندارد $^{-1}$

- The Group II and Group V lines coincide at thicknesses less than 12.5 mm (1/2 in.).
- The Group III and Group IIIA lines coincide at thicknesses less than 12.5 mm (1/2 in.).
- The materials in each group are listed in Table 2-3.
- This figure is not applicable to controlled-rolled plates (see 2.2.7.4).
 Use the Group IIA and Group VIA curves for pipe and flanges (see 2.5.5.2 and 2.5.5.3).

Minimum Permissible Design Metal Temperature for Materials Used in Tank Shells Without Impact Testing

[2] API650جدول-3گروههای مختلف استاندارد

-Material Groups, SI Units

Group I As Rolled, Semikilled		Group I As Rolle Killed or Sem	d,	Group II As Rolled, K Fine-Grain Pr	illed	Group IIIA Normalized, Killed Fine-Grain Practice		
Material	Notes	Material	Notes	Material	Notes	Material	Notes	
A 283M C	2	A 131M B	7	A 573M-400		A 131M CS		
A 285M C	2	A 36M	2,6	A 516M-380		A 573M-400	10	
A 131M A	2	G40.21M-260W		A 516M-415		A 516M-380	10	
A 36M	2,3	Grade 41	5,8	G40.21M-260W	9	A 516M-415	10	
Grade 37	3,5			Grade 41	5,9	G40.21M-260W	9, 10	
Grade 41	6					Grade 41	5, 9, 1	
As Rolled, I Fine-Grain P		As Rolled, I Fine-Grain P		Normalized, Fine-Grain P	ractice	Killed Fine-Gra Reduced C	arbon	
Material	Notes	Material	Notes	Material	Notes	Material	Notes	
A 573M-450		A 662M C		A 573M-485	10	A 131M EH 36		
A 573M-485		A 573M-485	11	A 516M-450	10	A 633M C		
A 516M-450		G40.21M-300W	9, 11	A 516M-485	10	A 633M D		
A 516M-485		G40.21M-350W	9, 11	G40.21M-300W	9, 10	A 537M 1		
A 662M B				G40.21M-350W	9, 10	A 537M II	13	
G40.21M-300W	9					A 678M A		
	9					A 678M B	13	
G40.21M-350W	,							
G40.21M-350W E 275	4,9					A 737M B		

Grade 44

5,9

Notes:

- Most of the listed material specification numbers refer to ASTM specifications (including Grade or Class); there are, however, some exceptions: G40.21M (including Grade) is a CSA specification; Grades E 275 and E 355 (including Quality) are contained in ISO 630; and Grade 37, Grade 41, and Grade 44 are related to national standards (see 2.2.5).
 - Must be semikilled or killed.
 - Thickness ≤ 12.5 mm.
 - Maximum manganese content of 1.5%.
 - Thickness 20 mm maximum when controlled-rolled steel is used in place of normalized steel.
 - 6. Manganese content shall be 0.80-1.2% by heat analysis for thicknesses greater than 20 mm, except that for each reduction of 0.01% below the specified carbon maximum, an increase of 0.06% manganese above the specified maximum will be permitted up to the maximum of 1.35%. Thicknesses ≤ 12.5 mm shall have a manganese content of 0.8-1.2% by heat analysis.
 - Thickness ≤ 25 mm.
 - Must be killed.
 - 9. Must be killed and made to fine-grain practice.
 - Must be normalized.
 - 11. Must have chemistry (heat) modified to a maximum carbon content of 0.20% and a maximum manganese content of 1.60% (see 2.2.6.4).
 - Produced by the thermo-mechanical control process (TMCP).
 - 13. See 3.7.4.6 for tests on simulated test coupons for material used in stress-relieved assemblies.

هدف از این تقسیمبندیها این است که بنابر مقاومت کششی ورق و مقاومت دمایی آنها نوع گروهشان تعیین میگردد.

گروههای یک تا سه کربن استیل هستند و گروههای چهار و پنج مواد مقاومت بالااند و در هر دو گروه با افزایش شماره آنها مقاومتشان بالا میرود. بعنوان مثال گروه سوم از گروه دوم سختتراند. گروه ششم ترکیبی است از مقاومت بالا در آلیاژهای استیل که برخی موارد احتیاج به کارهای سختی گیری دارد. چند متد برای افزایش مقاومت مواد وجود دارد نظیر Killed کردن، Quenching.

: Killed

در استاندارد آمده است که مواد کاملاً کشته شده (fully killed) جزء مواد آلومینیوم دارند که آلومینیوم عمل اکسیژنزدایی را بعهده می گیرد و سرانجام اکسید آلومینیوم پراکنده می گردد و طی این عمل مقاومت بالا می رود.

: Normalized

این عمل شامل عملیات حرارتی است که بعد از عملیات، فلز با گذر هوا خنک می شود و ذرات ساختار بطور مناسب می نشیند و سبب افزایش مقاومت می گردد.

: Quenching

در این عملیات، ورقها گرم میشوند و با خنکسازی مناسب سختی بالا میرود، این روش عموماً برای مواد ترد بکار میرود و قابلیت چکشخواری را بهبود میبخشد.

مواد ساير اجزاء مخزن

برای نازلها عموماً از لولههای ARB همای ARB استفاده می شود البته در نازلها با سایز بزرگتر از "12 از ورق نورد شده جهت ساخت مخزن کمک گرفته می شود. برای تأیید گرفتن استاندارد برای فلنجها عموماً از مواد Al05 که طبق روش فورجینگ تولید شده اند، استفاده می شود.

البته برای راهنمایی کلی می تواند گفت که با افزایش کربن مقاومت کاهش می یابد و با افزایش منگنز مقاومت افزایش می یابد البته همانطور که گفته شد بنابر ماده ای که داخل مخزن نگهداری می شود باید بهترین ترکیب را انتخاب کنیم.

در زیر به بررسی استاندارد ASTM میپردازیم.

1-2-2 استاندار د

در این استاندارد موارد زیر و ضخامتهای مجاز برای استفاده در مخازن توصیه شدهاند:

A36 structural steel -

با ضخامت كمتر يا برابر 1/5 اينچ مىباشد.

A131 structural steel for ships -

گروههای این فلز بصورت زیراند:

نیچ (اینچ 0/5) با ضخامت مساوی و یا کمتر از 0/5

Grade B: با ضخامت مساوی و یا کمتر از 1 اینچ

Grade C: با ضخامت مساوى و يا كمتر از 1/5 اينچ

Grade EH 36: با ضخامت مساوى و يا كمتر از 1/76 اينچ (براى فلنجها تا 2 اينچ بكار مىرود).

- ورق پر کاربرد A 283

فلز A 283 که جزء گروه پایین و متوسط استرس کربن استیلها بحساب میآید و گروهبندی این فلز بصورت زیر میباشد:

Grade C: با ضخامت مساوی و کمتراز 1 اینچ

- فلز A285

این فلز می تواند برای مخازنی با کمی فشار بکار رود، این ورق کربن استیل است و در گروه مقاومت کم و متوسط است.

- ورق A516

ورق مخزن تحت فشار است، کربن استیل است با مقاومتی مناسب و در دمای پایین با گریدهای 55، 60 و 65 و همچنین 70 و ضخامت کمتر و یا برابر با 1/5 اینچ (برای فلنج تا 4 اینچ) بکار میرود.

- ورق A537

ورق ضخامت تحت فشار است، کربن، منگنز، سیلکون، عملیات حرارتی شده و کلاسبندیهای زیـر را دارد:

Class 1: با ضخامت مساوی و یا کمتر از 1/75 اینچ (برای ورق تقویتی تا 4 اینچ)

Class 2: با ضخامت مساوی و یا کمتر از 1/75 اینچ (برای ورق تقویتی تا 4 اینچ

A537 structural -

در گروههای 58، 65 و 70 با ضخامت کمتر و یا برابر با 1/5 اینچ (ورق تقویتی تا 4 اینچ)

A662 -

برای مخازن تحت فشار، کربن، منگنز، برای دماهای متوسط و پایین مناسب است و با گروههای B و می تواند در ضخامت برابر و کمتر از 1/5 اینچ بکار رود.

A678 -

کربن استیل تمپره شده است و برای استراکچر عموماً بکار میرود.

گروه A آن با ضخامت مساوی و یا کمتر از 1/5 اینچ (ورق تقویتی تا 2/5 ایـنچ) و در گـروه B آن بـا ضخامت مساوی و یا کمتر از 1/75 اینچ (ورق تقویتی تا 2/5 اینچ).

- ورق A737

این ورق جهت مخازن تحت فشار است و با قدرت تحمل کششی بالا.

گروه B با ضخامت کمتر و یا مساوی با 1/5 اینچ.

استانداردهای نظیر CSA که استانداردی کانادایی است و همچنین استاندارد National Standards نیز که استانداردی آمریکایی است و استاندارد STANDARDS نیز که استانداردی آمریکایی است و استاندارد وجود دارند که توضیحات مناسبی در ارتباط با مواد آوردهاند که میتوانیم از آنها بهره بریم.

هنگامیکه برای رساندن مواد به سازنده در مضیقه نباشیم بهتر است از موادی که در بالا متذکر شدیم بهره بگیریم، این مواد برای ترکیب مناسباند و باید در پروسهٔ جوش دقت کرد که مادهٔ اتصال دهنده با توجه به مقاومت پلیت بطور مناسب انتخاب شود، تمامی جوشها که هنگام تعمیر سطح بکار میروند با الکترود هیدروژن پاییناند که با توجه به صنعت موردنظر، مقاومت و کیفیت ماده انتخاب میشوند.

دیدی کلی بر سایرت کنندهها

استراکچرها عموماً از گروههای زیر پیروی می کنند:

- **ASTM A36** –
- **ASTM A131 -**
- CSA G40/24 M Grade 260w, 300w, 350w, 260 wT, 300wT, 350 wT
 - ISO630Grade Fe42, Fe44, (B, C, D) -

[1] پیشنهاد مواد در استاندارد بیل الملل

			М	echanica	Properties				
		Tensile :	Strength		Minis Yio		Maximum		
	Minimumc		Maximum		Strength ^c	Strength ^c Thickness		mess	
Grade ^b	MPa	ksi	MPa	ksi	MPa	ksi	mm	in.	
37d	360	52	485	70	205	30	12.5	0.5	
41	400	58	510	74	235	34	40	1.5	
44	425	62	540	78	250	36	40	1.5	

1-3 لولهها و اتصالات (Piping and Forging)

مطابق زیر می توان مواد گفته شده را دسته بندی کرد:

- API spec 5 L Grade A,B, X42 -
 - ASTM A53 Grade A, B -
 - ASTM A106 Grade A, B -
 - ASTM A333 Grade1 .6 -
 - ASTM A334 Grade1 .6 -
 - ASTM A524 Grade1 .11 -
 - ASTM A671 -
 - و برای مواد فرج شده:
 - ASTM A105 -
 - ASTM A0.81 -
- ASTM A350 Grade LF1, LF2-

بجز 671ASTM سایر مواد بکار رفته برای نازل باید بدون درز باشند و یا در صورت بکار بـردن ورق برای منهول باید مطابق نکات ذکر شده برای ورقها باشند.

فلنج

در مورد Welding – Neck , Welding , Slipon , Hub میتوان استاندارد Welding – Neck , Welding , Slipon , Hub برای فلنجهای کربن استیل فرج شده رجوع کرد.

برای لولهها با سایز بالای 24 اینچ، فلنج مطابق استاندارد ASME B16.47سـری B ممکـن اسـت استفاده شود.

پیچ

پیچ می تواند مطابق استاندارد A193 یا ASTM A307 باشد. البته خریدار می تواند پیشنهاد پیچ با شکلهای دیگر و یا ضخامت بیشتر را بدهد که البته باید حتماً توسط طراح بررسی گردد.

الكترود جوشكاري

برای جوشکاری مواد با مقاومت کمتر از $80~{\rm kips}$ در اینچ مربع، استانداردها $E60~{\rm e}$ را با کلاسهای مربوط پیشنهاد می دهند ولی برای سایر می توان به AWS~A5.10 رجوع کرد. برای مواد با مینیمم مقاومت $80~{\rm kips}$ $80~{\rm tips}$ $80~{\rm tips}$

فصل دوم خوردگی و روش پیشگیری. شناخت اتصالات

1-2 خوردگی

همانطوریکه بدیهی است خوردگی به شرایط سایت محل نصب، طراحی، فونداسیون و سایر شرایط ساخت بستگی دارد و از عوامل کاهش عمر مخزن میباشد.

کنترل خوردگی روشهای مختلفی دارد، که انتخاب روش بهینه به شرایط ساخت هر پروژه بستگی دارد، روشهایی نظیر Lining کردن، حفاظت کاتدی، حفاظت آندیک، بهرهگیری از آلیاژ قوی، بکار بردن ورق با ضخامت بالاتر، با میزان در نظر گرفتن میزان خوردگی، بکار بردن طراحی صحیح از جمله روشهایی هستند که اثر خوردگی را تقریباً از بین خواهند برد.

برای دید بهتر چند مادهٔ مختلف و خوردگی ناشی از آن را در جدول زیر میبینیم.

جدول 1-2خوردگی در چند نقطه بحرانی[1]

	Stock side*	Vapor space†	Bottom pitting
Black oil, crude oil	1	1	20-30
Light oily >500°F	1	1	4–8
Light aily 370-500°F	1	1,5	4–8
Light noneity	2	2	4-8

^{*}General or uniform corresion rate applies to shell and bottom.

نفت خام

نفت خام به همراه آب و نمک است که میزان خوردگی بالایی دارد، بهترین راه برای کنترل مقاومت مخزن بکار بردن ضریب خوردگی (C.A) می باشد و اغلب از روش حفاظت کاتدیک استفاده می شود. **برخی از مشکلات خاص**

برخی موارد یک لایه سنگین اکسید روی، روی دیـواره و کـف مخازن ایجـاد مـی گـردد، بخـصوص هنگامیکه مخزن در دمای بالا و در تماس با هوا باشند. البته با سند بلاست کـردن مـی تـوان در زمـان خرابی ورق تأخیر ایجاد کرد.

[†]Only applies to cons-roof tanks.

2-2 كنترل خوردگى

1-2-2پوشش داخلی مخزن

هنگامیکه تصمیم گیری می شود تا سطح داخلی مخزن پوشیده گردد در بخش کف مخزن برخی مواد خورنده و غیرخالص جمع می شوند. در اینصورت فقط پوشاندن کامل کف و بخشی از پوسته (shell) کافی می باشد، این پوشش می تواند تا 10 سال افزایش عمر مخزن را سبب شود، در مخازن عموماً در بخش پوسته به علت حالت عمودی آن و همچنین در گذر سیال بودن زیاد خوردگی به چشم می خورد، در بخش سقف به علت وجود بخارات ناشی از تبخیر مادهٔ داخل مخزن خوردگی نظیر کف زیاد به چشم می خورد، هنگامیکه تصمیم می گیریم سقف دارای پوشش شود چند شکل بوجود می آید. اول اینکه در سقف و در بخش ساپرتهای آن پوشش گذاری بسیار سخت و به طبع آن گران می شود و برای حل این مشکل سعی می گردد پیشنهاد می شود که ساپرتها موادی مقاوم در مقابل بخارات انتخاب شوند و شکلی برای آنها در نظر گرفته شود که براحتی قابل نظافت باشند.

برخی از مواد پیشنهادی جهت پوشش داخل مخزن

در جدول صفحه بعد برخی مواد جهت یوشش داخل مخزن و ضخامت فیلم آن پیشنهاد شده است.

جدول3-2چند نمونه از پوشش داخل مخزن[1]

		Thick film				
Attribute	Thin film	Glass flake	Laminata			
Dry film thickness (mils)	10-20	30-40 (sprayed)	80-125			
Application in tank	Roof, Shell, bottom	Shall, betteen	Bottom			
Life expectancy, yr	10	10-15	20			
Average installation time (50,000-bbl tank), weeks	2-3	5-6	6–8			
Cost	Lowest	Medium	Highest			
Good for corrosive service	Mild	Mild to severe	Severe			
Abrasion resistance	None	Good	Excellent			
Application	Spray 2+ coats	Spray to trowel	Hand lay up three layers of resin plus two layers of mat plus final coat gel			
Chemistry	Epoxy resina, most common vinyla, inorganic zinc, elastemeric- urethanes					
Product purity protection	Good	Good	Good (requires coating on shell and roof as well)			
Cathodic protection bene- ficial	Yes	No	No			
Structural strength to bridge crecks and pits	No	No	Yen			
Good for coating old pit- ted or corroded plate	No	Yes	Yes			
Susceptibility to cracking	Low	Medium	High (at transition regions)			
Inspection after coating	Ensy	More difficult	Very difficult			
Lining integrity test	Law-voltage wet- sponge detector	High-voltage spark tester	High-voltage spark tester			

Lining system	Typical acrylees	Temperature limitation, °F
Coal tar epoxy	Foul water services and crude oil	120-170
Epoxy phenolic	Light products, distillates, aromatics, high- purity water, sour products, crude, and graphine	180-220
Epoxy amine	Water, light products, distillates, aromatics, crude, and gasoline	360-220
Epoxy amine adduct	Water, light products, distillates, crude, and gasoline	160-220
Epoxy polyamide	Water, distillates, crude, and grackine	160180
Epoxy polyemidosmine	Water, distillates, orode, and gasoline	160-150


Note: Generally applied over a white or near-white abrasive blast cleaning in two to three casts. No primer is required. Information related to the performance limitations of specific products with regard to chemical immersion and elevated temperatures should be obtained from the liming manufacturer.

مدلهایی نظیر Thin – film linings و Thin – film linings بنابر سرویس مخزن انتخاب می گردند.

حفاظت کاتدیک، آندیک-2-2

برخی از اشکال حفاظت در زیر نشان داده شده است که بطور مؤثری از میزان خوردگی کاسته می شود.

[2]شكل-2حفاظت كاتديك







Figure 4.3.5 Impressed current cathodic protection. (Source: American Petroleum Institute.)



[2]شكل-2حفاظت كاتديك

در بخش قبلی دربارهٔ مواد و موضوع حفاظت از مواد در مورد خوردگی بحث کردیم حال به شناختن اتصالات می پردازیم.

2-3-1 تصالات

برای آشنایی با اتصالات ابتدائاً لازم است که اصطلاحات زیر حتماً شناخته شود:

double - welded butt joint (1

چوشی است که بین دو قطعه مجاور صورت می گیرد و تقریباً جوش دو طرف آن شبیه هم است.

single – welded butt joint with backing (2

جوشی است که بین دو جزء مجاور هم صورت می پذیرد که از یک طرف جوش می گردد و از سمت دیگر به یک ورق یا چیز مشابه سایرت شده است.

double – welded lap joint (3

اتصال بین دو قطعه که روی هم افتادهاند و لبههای روی هم دارند و از طرفین جوش فیلت میشوند.

single – welded lap joint (4

جوشی است که دو عضو که اورلب دارند برقرار می شود و از یک سمت جوش می گردد.

butt weld (5

U هـکل یـا V شـکل یـا مربعی باشد و این جوش می تواند یک طرفه و یا طرفه باشد.

fillet weld (6

جوش فیلت جوشی مثلثی شکل است و برای اتصالات Tee شکل و گوشهای، زیاد بکار میرود.

full – fillet (7

هنگامی بکار میرود که ضخامت جوش برابر ضخامت عضو باشد.

tack weld (8

جوشی است که بصورت نقطهای و کمی فرو رفته در قطعه برای اینکه اتصالی برقرار شود تا بعداً تکمیل و نهایی گردد.

2اندازه جوش-3

میزان شیار موجود به میزان نفوذ و ضخامت ورق دارد.


در fillet اندازهٔ جوش طرفین برابر با پایه جوش است که می تواند اندازه طرفین کمی با هم اختلاف داشته باشد برای ورق تا ضخامت $\frac{1}{16}$ اینچ فیلت باید بصورت کامل (full) باشد و برای ورق ها با ضخامت بیشتر از آن نباید ضخامت جوش کمتراز $\frac{1}{2}$ ضخامت ورق باشد.

مدل جوش single – welded lap joint فقط برای ورقهای کف و سقف بکار میرود و برای جوش دوطرفه میزان over lap نباید از 2 اینچ تجاوز کند و برای اتصال یکطرفه از یک اینچ متجاوز شود.

سمبلهای جوش

در نماهای زیر چند سمبل جوش دیده میشود:


شكل2-2 مدل جوش[2]




2-3-3کاربرد جوشها


برای اتصالات عمودی ورق بدنه مخزن از نوع butt joint با نفوذ کامل بهره می برند و برای اتصال double – افقی ورق بدنه نیز باید مدل Top angle نیز باید مدل welded lap joint باشد.

نمای جوش ورق دور کف مخزن (Annular) دیده میشود.





BOTTOM-TO-SHELL JOINT



شكل3-2اتصالات ورق انيولار[2]

برای اتصال ساپرت در مقابل وزش باد (Wind Girder) باید از جوش نوع butt weld با نفوذ کامل کمک گرفت.

در اتصالات ورقهای سقف در سمت فوقانی باید بصورت full fillet باشد و جوشها پیوسته باشد البته برای جوشها دستور کاری نوشته می شود که به نام WPS است و مطابق آن روی ورق تست، تست PQR انجام می گیرد تا به جوشکاران اجازه کار داده شود و تهیه WPS نیز توسط کارشناسان جوش است.

فصل سوم

اجزاء مخزن

1-3 اجزاء اصلى مخازن

حال که مواد و اتصالات را در حالت عمومی شناختیم به بررسی اجزاء مخزن میپردازیم:

اجزاء مخزن به شرح زیر اند:

) فونداسيون

2) كف

3) بدنه

4) سقف

5) تجهیزات ورودی و خروجی

6) ساپرتهای باد و زلزله و ...

1-1-3 فونداسيون م**خ**زن

بنابر مکانیک خاک و آزمایشات بسیار دقیق روی خاک تصمیم گیری بر روی نوع فونداسیون به عمل می آید. یک فونداسیون مناسب باید از مواد مرغوب و در عین حال ارزان تشکیل شده باشد و باید تحمل بار را داشته باشد تا بر اساس بارهای وارده نشت نکند.

در استاندارد API650 قوانینی کلی در مورد فونداسیون آمده است که به چند نکته مهم آن در زیـر اشاره می کنیم:

در برخی موارد نیازمند کار مهندسی دقیق در محل پروژه هستیم شرایطی نظیر:

- واقع بودن سایت در دامنه کوه که مخزن روی صخره واقع می گردد و یا اینکه بخشی از آن روی سنگ و برخی دیگر در شرایط دیگر باشد.

- واقع بودن محل مخزن در زمینی با تلاقی که مواد آن ناپایدار باشد.
- هنگامیکه لایههای زیرین خاک محل مخزن خاک رس با خواص پلاستیکی (غیرثابت) باشد که احتمال دارد در چند مدت اولیه بار را تحمل کند ولی در دراز مدت خاصیت خود را از دست بدهد.
 - _ هنگامیکه نتوان مخزن را از تحت سیل و طوفان بودن در امان داشت.

در حالتهایی که شرایط مناسب نباشد میتوان از متدهای زیر کمک گرفت:

- تغییر مکان دادن مواد قبلی خاک و جایگزین کردن آن با مواد مناسب و فشرده، قابل اطمینان.

- فشردن مواد نرم توسط غلطک
- پایا کردن مواد نرم توسط روشهای شیمیایی و یا پاشش سیمان
- شمع کوبی کردن زیر مخزن جهت تحمل بارهای ناشی از نصب تجهیز
 - نصب یک فونداسیون کامل زیر مخزن با موادی مناسب

پر کردن منطقه خالی شده از مواد نرم توسط سنگریزه و یا سایر مواد مقاوم صورت میپذیرد که ایس مواد باید خالی از هرگونه مواد فناپذیر نظیر شاخ و برگ گیاهی و ... باشند تا بعد از چیدن ورقهای بدنه مخزن و اعمال بار نشست نکنند.

پیشنهاد می گردد فونداسیون طوری طراحی گردد که کف مخزن 1 فوت بالاتر از سطح زمین باشد تا آب در زیر مخزن جمع نگردد و پیشنهاد می گردد که در 3 تا 4 اینچ نهایی شن و ماسهٔ تمیز و سنگ له شده به شکل مناسب پهن گردد.

برای اینکه رسوبات ته مخزن پس از ساخت به راحتی جمع گردد عموماً به کف مخزن شیب میدهند که اغلب به سه شکل دیده میشود:

- كف تخت شيبدار
- کف با مرکز پایینتر از کنارهها
 - کف با مرکز بلندتر از کنارهها


عموماً در مخازن مدلهای کف تخت شیبدار و یا کف با مرکز بلندتر از کنارهها استفاده می شود، مقدار شیب از مرکز عموماً بصورت کمترین مقدار 1 اینچ در 10 فوت توصیه می گردد، این شیب هنگام نظافت به خارج شدن رسوبات کمک می کند.

بكار بردن خاک منطقه بعنوان ساپرت مخزن 3-1-2

هنگامیکه خاک زیر مخزن استحکام مورد نیاز را دارا باشد دیگر نیاز به ساخت زیرسازی نیست در این هنگام باید به نکات زیر توجه شود:

- آماده کردن یک بستر مناسب
- بررسی دقیق طراحی اتصالات و لولهها و همسازسازی مناسب
 - زير آبكشي مناسب مخزن

شكل1-3اماده سازى زير مخزن[2]



البته عموماً در شرایطی که بار مخزن و وزن آن زیاد باشد با وجود خاک مناسب باز هم باید کف مخزن ساپرت شود در این هنگام علاوه بر خاک مناسب کف از دیوارهٔ بتونی بصورت ترکیبی و تقویتی کمک گرفته می شود که این نوع فونداسیون مزایای زیر را بهمراه خود دارد:

- سبب کاهش نم گرفتگی مخزن میشود.
- سبب پر ماندن زیر مخزن و جلوگیری از فرسایش می گردد.
 - تراز مخزن حین ساخت بهتر صورت میپذیرد.
- توزیع بار مخزن بطور مناسبتری صورت می پذیرد، زیرا بکار بردن این دیـواره سبب مـیشـود کـه تقریباً بار بصورت متقارن تقسیم شود، باید توجه شود کـه ضخامت دیـواره بتـونی کمتـر از 12 ایـنچ نباشد و قطر مرکز به مرکز برابر قطر مخزن باشد. البته در برخی موارد به علـت دانـه درشـت بـودن و نامناسب بودن خاک پهنای دیوارهٔ بتونی را افزایش میدهند البته نیاز نیست که کاملاً تمامی ناحیه بـا بتن پر شود بلکه برخی مواد دانه ریز کمک گرفت.

ديوارهٔ بتني بايد مقاومت لازم را جهت تحمل تغييرات دمايي داشته باشد.

مدل سیمان مصرفی و درجهٔ آن، نوع ماسه بکار برده شده و درصد آن شرایطی هستند که به بخش Civile سپرده می شوند.

بعد از اینکه فونداسیون مناسب انتخاب گردید و ساخته شد اگر شیب آن دقیقاً مطابق نقشه ساخت نباشد باید با آسفالت شیب را به حالت استاندارد رساند و بعد از آن ورق چینی کف مخزن را شروع کرد.

3-2-1 كف مخزن (Bottom)

مهمترین بخش مخزن کف آن میباشد و در ساخت آن باید بسیار دقت نمود و بازرسی سختی انجام داد زیرا اگر از کف مخزن نشتی داشته باشیم عموماً دیده نخواهد شد و ساخت غیراستاندارد کف تمام مخزن را زیر سؤال برده و حتی از سرویس خارج می کند.

ورق کف مخزن باید حداقل ضخامت 6/35 میلی متر را بدون در نظر گرفتن اثرات خوردگی داشته باشد البته این حداقل زمانی معنی پیدا خواهد کرد که محاسبات زیر آن را نشان دهد و اگر ضخامت محاسباتی بعلاوهٔ میزان خوردگی بالاتر از آن باشد بطور واضح باید از آن ورق بهره برد.

کف مخزن دقیقاً شیب سطح فوقانی فونداسیون را بخود می گیرد. البته بنابر اینکه مخزن دارای ساپرت Gusset باشد یا خیر، ورق Annular برای آن در نظر می گیرند و یا حذف می کنند.

ورق انیولار دور تا دور مخزن چیده می شود و مقداری از آن از پوسته نیز بیرون تر می آید و ساپرتها روی آن نصب می گردند و بعد از اینکه مطابق استاندارد ورقهای Annular چیده شد سایر ورقهای کف بنابر لبه گذاری (Over lab) اعلام شده توسط کارفرما و استاندارد و در جهت کاهش پرتی ورق چیده می شوند.

مطابق استاندارد هنگامیکه مواد کورس اول بدنه بر اساس تنش مجاز از گروههای IV و IV و IV و IV باشد باید از انیولار با جوش IV butt — welde استفاده شود و هنگامیکه ورق اول بدنه از گروههای IV و IV و IV باشد و ماکزیمم تنش موجود کمتر و یا مساوی با IV و IV باشد و ماکزیمم تنش ناشی از تست هیدرواستاتیک نیز IV پوند بر اینچ مربع یا کمتر از مقدار IV butt weld و باشد حالت IV و IV میتوان جایگزین IV butt weld کرد.

ورق انیولار با فاصله شعاعی کمترین، 24 اینچ بین بخش داخلی بدنه و جوش کف به بدنه مورد تأیید است و از خارج نیز با مینیمم فاصلهٔ 2 اینچ خارج از بدنه مورد تأیید است.

ابعاد بزرگتر ورق انیولار هنگامی به چشم میخورد که از فرمول زیر بدست آمده باشد:

عرض بزرگتر =
$$\frac{390t_b}{(HG)^{0.5}}$$

که در فرمول فوق:

(in) نخامت انیولار: t_b

H : ماكزيمم ارتفاع طراحي (feet)

است. G چگالی سیال داخل مخزن که در طراحی منظور شده است.

البته ضخامت ورق انيولار نبايد از مجموع مقدار خوردگی با اعداد جدول زير كوچكتر باشد.

[2]جدول -3ضخامت انیولار

	SI	Units						
Nominal Plate Hydrostatic Test Stress ^b in First Shell Course (MPa)								
Shell Course (mm)	≤ 190	≤ 210	≤ 230	≤ 250				
t ≤ 19	6	6	7	9				
19 < t ≤ 25	6	7	10	11				
25 < t ≤ 32	6	9	12	14				
32 < t ≤ 38	8	11	14	17				
38 < t ≤ 45	9	13	16	19				
	US C	ustomary						
Nominal Plate Thickness ^a of First	Hydrostat	ic Test Stress (lbf)	s ^e in First Sh /in ²)	ell Course				
Shell Course (in.)	≤ 27,000	≤ 30,000	≤ 33,000	≤ 36,000				
t≤0.75	1/4	1/4	9/32	11/32				
$0.75 < t \le 1.00$	1/4	9/32	3/8	7/16				
$1.00 < t \le 1.25$	1/4	11/32	15/32	9/16				
1.25 < t ≤ 1.50	5/16	7/16	9/ ₁₆	11/16				
$1.50 < t \le 1.75$	11/32	1/2	5/8	3/4				

در کل بخش بیرونی انیولار بعد از چیدن باید بصورتی باشد که یک شکل دایروی بسازد ولی از داخل می تواند شکل پلی گونال هم داشته باشد که تعداد گوشههای آن برابر تعداد تکههای ورقهای مورد استفاده برای انیولار باشد.

باید متذکر شد که در فرمول ذکر شده برای عرض انیولار، H را ارتفاع طراحی تعریف کردیم این ارتفاع را ارتفاع را ارتفاع طراحی تعریف کردیم این ارتفاع، ارتفاع مخزن نمیباشد بلکه ارتفاع ماکزیمم است که برای ذخیره سیال داخل مخزن استفاده می شود و عموماً 400 تا 400 میلیمتر کمتر از ارتفاع اسمی بدنه مخزن است.

نکات مهم در انتخاب ورق کف 3-2-2

همانطور که قبلاً متذکر شدیم ورق کف مخزن باید بطور دقیق انتخاب شود و بصورت مناسب شیار زده شود تا جوش نفوذ کامل داشته باشد البته در میزان over lap برای مخازن کف باید به طراحی رجوع کرد. کمترین ضخامت مورد پذیرش جهت کف مخزن 6/35 میلیمتر است. بجز اینکه سفارش دهنده (کارفرما) میزان خوردگی تعیین کرده باشد که باید با حداقل فوق جمع گردد تا حداقل ورق مجاز بدست آید و پهنای کف در کمترین حالت 72 اینچ است که البته این پهنا هم میتواند بنابر سفارش کارفرما تغییر یابد.

هنگامیکه ورقهای کف چیده شد و بنابر متد جوشکاری (WPS) ماده و انتخاب صحیح الکترود و میزان جریان و سایر شرایط جوشکاری صورت پذیرفت باید دقت کرد تا کمترین چروک خوردگی بوجود آید و نزدیکترین حالت تا حالت ایده آل بدست آید، پس از آن باید ترتیب اتصالات بهینه باشد و به تأیید کارفرما برسد البته چگونگی اتصال ورق کف به بدنه باید قبل از اتمام کار جوشکاری کف چک گردد تا اگر فاصلهای وجود دارد آن را بتوان ترمیم کرد.

ورق بدنه باید با کف تراز شود و توسط کلیبس و خال جوش اتصال انجام پذیرد تابعد از اطمینان از استاندارد بودن فواصل جوش کامل انجام پذیرد.


متد کلی چک کردن نصب و اتصال صحیح ورقهای کف توسط آزمایش خلاً صورت میپذیرد این متد بگونهای است که نشتی کف را نشان میدهد.


متد کار این چنین است که کف مخزن را در محلهای جوش خورده با کف صابون و یا موادی میشابه می پوشانند بعد از آن با دستگاه ایجاد خلاً که بالای آن شیشهای برای مشاهده خط جوشها دارد روی درزها ایجاد خلاً می نمایند در محلهایی که نشتی وجود داشته باشد حبابهای صابون پدیدار می شوند، این متد کاربردی ترین روش تست نشتی کف مخازن است.

البته در مواقعی بسیار خاص دور مخزن را مشابه خاکریز، خاکریزی مینمایند و سپس درون بخش خاکریز را آب میریزند و بعد از یک شبانهروز، داخل مخزن را بازرسی چشمی میکنند و همچنین با تست دستگاه مکش چک میکنند که آیا درزها نشتی میدهند یا خیر.

3-2-3 مخازن با چند کف

نمونههایی از مخازن که بیش از یک کف دارند در شکلهای زیر به چشم میخورند.






شكل2-3مخزن با بيش از يك كف[2]


مزایای اینگونه مخازن در نصب سنسور در بین دو کف مخزن میباشد که نـشتی را بـه آسانی نـشان میدهد. البته اکثر اوقات علت بهره گیری با بیش از یک کف پر کردن فاصله بین دو کف با مادهٔ عـایق است که توسط مهندسین پروسس طراحی گردیده است.

در برخی موارد نیز به دلیل کاربرد بسیار مهم مخزن و نگهداری مواد خطرناک از نظر محیط زیست استفاده از کف ثانویه تنها به دلیل یافتن نشتی است که در این موارد بین دو کف مخزن را با ماسه و یا بتن پر میکنند. بتن گران تر است اما نشتی را سریعتر نشان میدهد زیرا شیب دادن روی آن در جهت دلخواه خیلی آسانتر میباشد و ثبات آن از ماسه خیلی بیشتر است البته باید متذکر شویم که در مخازن خیلی بزرگ نیز خطر ترک خوردگی بتن و عدم اعمال شرایط کاری مناسب باید مدنظر طراح قرار گیرد.

موادی دیگر نیز نظیر high – density polyethylene) HDPE) نیز برای ساپرت بین دو بخش کف بکار میرود که اینجا فقط طرحی شماتیک از آنها را نشان میدهیم.

شكل3-3مواد بين دو كف[2]






شكل 4-3اجزاء بين دو كف[2]

مورد دیگر استفاده از کف ثانویه هنگامی است که کف اولیه مخزن تحت تأثیر کار زیاد خورده شده باشد. باشد تا حدی که دیگر قابلیت تعمیر نداشته باشد.

در نصب کف مخزن باید تمامی اصول بطور کامل رعایت گردد. در شکلهای زیر نصب یک نمونهٔ درست و یک نمونهٔ غیراستاندارد را میبینیم.



شكل5-3نصب صحيح و غير صحيح[2]

البته هم اکنون با توجه به کنترل کنندههای بسیار دقیق سطح سیال و با دانستن دبی ورودی و خروجی مخزن و نیز حجم مخزن میتوانیم نشتی مخزن را بدست آوریم.

یک کانکشن مهم که در کف مخازن حتماً باید تعبیه گردد sumps است، این اتصال در کف مخزن به شکل یک فرو رفتگی استوانهای است و از داخل آن به بدنه نازلی نصب می گردد تا از طریق آن بتوان لجنها را کشید و تخلیه نمود

(Shell) بدنه مخزن 3-3-1

یکی دیگر از بخشهای اصلی مخزن بدنه استوانهای عمودی مخزن است، در طراحی این بخش باید دقت نمود که سطح آن تحت تأثیر مستقیم بار ناشی از باد است و همچنین کانکشنهای ورودی و خروجی مخزن روی این بخش نصب می گردند.

همانطور که در بخش اول این مجموعه توضیح داده شد بنابر مادهای که در مخزن ذخیره می کنیم و همچنین اثرات خوردگی نوع ورق بدنه انتخاب می گردد.

ضخامت مورد استفاده برای پوسته مجموع ضخامت طراحی و مقدار خوردگی است البته اگر این مجموع از ضخامت مورد نیاز برای تست هیدرواستاتیک بزرگتر باشد باید دقت کرد که از مقادیر زیر کوچکتر نباشد:

قطر مخزن (feet)	ضخامت (in)
< 50	$\frac{3}{16}$
50 to < 120	$\frac{1}{4}$
120 to 200	$\frac{3}{10}$
> 200	$\frac{3}{8}$

جدول2–3ضخامت مورد نیاز تست هیدرو استاتیک [2]

البته باید متذکر شویم که بند دوم جدول فوق عموماً زیاد بکار میآید که میتوان با اجازه کارفرما از ورق با ضخامت 6 میلیمتر استفاده کرد.

ضخامت طراحي

منظور از ضخامت طراحی، ضخامتی است که بر اساس چگالی سیال ذخیره شده در مخزن و با ارتفاع ماکزیمم اعلام شده توسط کارفرما بدست میآید و منظور از ضخامت هیدرواستاتیک منظور محاسبه ضخامت ناشی از مراحل فوق با چگالی آب است.

محدودیتها 3-3-2

ضخامت هیچ کورس بدنه نباید از کورس فوقانیاش کوچکتر باشد و همچنین تنشهای ایجاد شده در هر کورش نباید از مقدار تنش مجاز ماده انتخاب شده برای آن کورش بیشتر باشد، پس از محاسبات اولیه باید اثرات باد و زلزله نیز مدنظر گرفته شود، البته متدهای مختلفی برای تقویت بدنه وجود دارد نظیر بکار بردن ورق با ضخامت بیشتر و یا بکار بردن ساپرت میانی یا فوقانی.

در اکثر اوقات برای طراحی سرعت باد معلوم است اگر این سرعت معلوم نباشد باید بنابر اینکه مخزن در کدام نقطه کشور نصب می گردد از سازمان هواشناسی کمک گرفت و بدترین حالت را منظور کرد. باید دقت کرد که چون در برخی اوقات که قطر و ارتفاع مخزن زیاد است باید نردبان مارپیچ برای مخزن در نظر گرفت و بار ناشی از آن را نیز در طراحی بدنه مدنظر داشت.

Allowable stress

بیشترین استرس طراحی برای چندین مادهٔ پرکاربرد در جدول زیر لیست شده است. میزان تنش طراحی با دو سوم مقاومت نهایی یا با دو پنجم مقاومت کششی (هر کدام کوچکتر باشد) مقایسه می گردد.

جدول3-3تنش مجاز مواد[2]

Plate Specification	Grade	Minimum Yield Strength MPa (psi)	Minimum Tensile Strength MPa (psi)	Product Design Stress S _d MPa (psi)	Hydrostatic Test Stress S _t MPa (psi)
		Α	STM Specifications		
A 283M	C	205 (30,000)	380 (55,000)	137 (20,000)	154 (22,500)
A 285M	С	205 (30,000)	380 (55,000)	137 (20,000)	154 (22,500)
A 131M	A, B, CS	235 (34,000)	400 (58,000)	157 (22,700)	171 (24,900)
A 36M	-	250 (36,000)	400 (58,000)	160 (23,200)	171 (24,900)
A 131M	EH 36	360 (51,000)	490* (71,000*)	196 (28,400)	210 (30,400)
A 573M	400	220 (32,000)	400 (58,000)	147 (21,300)	165 (24,000)
A 573M	450	240 (35,000)	450 (65,000)	160 (23,300)	180 (26,300)
A 573M	485	290 (42,000)	485° (70,000°)	193 (28,000)	208 (30,000)
A 516M	380	205 (30,000)	380 (55,000)	137 (20,000)	154 (22,500)
A 516M	415	220 (32,000)	415 (60,000)	147 (21,300)	165 (24,000)
A 516M	450	240 (35,000)	450 (65,000)	160 (23,300)	180 (26,300)
A 516M	485	260 (38,000)	485 (70,000)	173 (25,300)	195 (28,500)
A 662M	В	275 (40,000)	450 (65,000)	180 (26,000)	193 (27,900)
A 662M	c	295 (43,000)	485* (70,000*)	194 (28,000)	208 (30,000)
A 537M	1	345 (50,000)	485* (70,000*)	194 (28,000)	208 (30,000)
A 537M	2	415 (60,000)	550° (80,000°)	220 (32,000)	236 (34,300)
A 633M	C, D	345 (50,000)	485* (70,000*)	194 (28,000)	208 (30,000)
A 678M	A	345 (50,000)	485* (70,000*)	194 (28,000)	208 (30,000)
A 678M	В	415 (60,000)	5504 (80,0004)	220 (32,000)	236 (34,300)
A 737M	В	345 (50,000)	485° (70,000°)	194 (28,000)	208 (30,000)
			CSA Specifications		
G40.21M	260W	260 (37,700)	410 (59,500)	164 (23,800)	176 (25,500)
G40.21M	300W	300 (43,500)	450 (65,300)	180 (26,100)	193 (28,000)
G40.21M	350WT	350 (50,800)	480* (69.600*)	192 (27,900)	206 (29,800)
G40.21M	350W	350 (50,800)	450 (65,300)	(80 (26,100)	193 (28,000)
			National Standards		
	37	205 (30,000)	365 (52,600)	137 (20400)	154 (22,500)
	41	235 (34,000)	400 (58,300)	157 (22,700)	171 (25,000)
	44	250 (36,000)	430 (62,600)	167 (24,000)	184 (26,800)
			ISO 630		
E 275	C,D	265 (38,400)	61,900 (61,900)	170 (24,700)	182 (26,500)
E 355	C,D	345 (50,000)	71,000* (71,000*)	196 (28,400)	210 (30,400)

برای محاسبه مربوط به ضخامت ورق متدهای مختلفی وجود دارد که در اینجا به بررسی چند روش معروف می پردازیم.

1-4-1 روشهای طراحی

1 – Foot Method روش) (1

در این روش برای طراحی بر اساس یک فوت بالاتر از کف هر کورس بدنه محاسبات را انجام میدهیم، این روش برای مخازن با قطر بزرگتر از 200 فوت کاربرد ندارد و جوابگو نیست.

کمترین ضخامت مورد نیاز باید بزرگتر از ضخامتهای محاسبه شده از فرمولهای زیر باشد:

$$t_d = \frac{2.6D(H-1)G}{S_d} + CA$$

$$t_t = \frac{2.6D(H-1)}{S_t}$$

که در روابط فوق پارامترها بصورت زیراند:

(in) خخامت بدنه : t_d

(in) خخامت مورد نیاز تست هیدرواستاتیک : t_{ι}

(ft) قطر مخزن D

H: ارتفاع طراحي سيال (ft)

چگالی ویژه سیال ذخیره شونده : ${\mathbf G}$

CA: ميزان خوردگي (in)

 $(\frac{lb}{in^2})$ مقاومت مجاز در نظر گرفته شده در شرایط طراحی $S_{
m d}$

 $(\frac{lb}{in^2})$ مقاومت مجاز برای شرایط تست هیدرواستاتیک S_t

2) روش (نقطه طراحی متغیر)

این روش زمانی بکار میرود که طراحی بر اساس نقطهای صورت میپذیرد که عموماً از طرف کارفرما $\frac{L}{H} \le 2$ باشد که در رابطه مذکور:

 $(in) (6Dt)^{0.5} : L$

D : قطر مخزن (feet)

t : ضخامت يوسته متصل به كف (in)

H: بیشترین ارتفاع طراحی سیال (feet)

در این متد نیز ضخامت نهایی برابر است با ضخامت محاسبه شده در طراحی بعلاوه میزان افزایش ضخامت جهت خوردگی و با مقایشه با ضخامت تست هیدرواستاتیک.

اگر ضخامت بالاتر از میزان طراحی برای کورسی از بدنه در نظر گرفته شده این افزایش ضخامت باید برای مراحل بعدی بررسی گردد.

برای طراحی مقدماتی اول کورس بدنه بهتر است ضخامتهای t_{pt} و t_{pt} برای حالت کار و تست از فرمولهای ذکر شده در متد اول بدست آید.

برای ابتدایی ترین کورس داریم:

$$\begin{split} t_{1d} &= (1.06 - \frac{0.463D}{H} \sqrt{\frac{HG}{S_d}}) (\frac{2.6HDG}{S_d}) + CA \\ t_{1t} &= (1.06 - \frac{0.463D}{H} \sqrt{\frac{H}{S_t}}) (\frac{2.6HD}{S_t}) \end{split}$$

برای محاسبه کورس دوم برای شرایط کار وقت باید روند زیر صورت پذیرد:

محاسبه نسبت:

$$\frac{h_1}{\left(rt_1\right)^{0.5}}$$

که در آن h_1 ارتفاع کورس اول h_1) و r شعاع مخزن h_1) و t_1 ضخامت نهایی کورسی اول t_1)اند. اگر نسبت محاسبه شده برابر و یا کمتر با $t_1/375$ باشد آنگاه:

 $t_2 = t_1$

و اگر نسبت محاسبه شده برابر و یا بزرگتر از 2/625 باشد آنگاه:

 $t_2 = t_{2a}$

و هنگامیکه نسبت محاسبه شده بین 1/375 و 2/625 باشد آنگاه:

$$t_2 = t_{2a} + (t_1 - t_{2a})[2.1 - \frac{h_1}{1.25(rt_1)^{0.5}}]$$

که:

(in) کمترین ضخامت طراحی برای کورس دوم بدون خوردگی : t_2

نصخامت کورس دوم (in) که در بخش بعدی آمده است. t_{2a}

برای مخازنی که نسبت گفته شده آنها بزرگتر و یا مساوی با 2/625 باشد ممکن است مقاومت مورد نیاز برای کورس قبلی باشد.

برای محاسبه ضخامت کورسهای بالایی برای هر دو حالت طراحی و تست باید t_u محاسبه گردد که آن هم از فرمولهای روش متد foot method بدست می آید، سپس فاصله x مربوط به تغییر نقطه طراحی از کف هر کورس بصورتهای زیر وارد می شود:

$$x_1 = 0.61(rt_u)^{0.5} + 3.84CH$$

$$x_2 = 12 CH$$

$$x_3 = 1.22(rt_u)^{0.5}$$

(in) مخامت کورس بالایی در محل اتصال احاطه شده t'_u

$$C = [k^{0.5}(k-1)]/(1+k^{0.5})$$

$$k = \frac{t_L}{t_u}$$

(in) خمت کورس پایین: t_L

H: ارتفاع طراحی سیال

کمترین ضخامت $t_{\rm x}$ برای کورس بالایی برای هر دو حالت طراحی و تست بصورت زیر است:

$$t_{dx} = \frac{2.6D(H - \frac{x}{12})G}{S_d} + CA$$

$$t_{tx} = \frac{2.6D(H - \frac{x}{12})}{S_t}$$

انجام میپذیرد و سپس در فرمولهای گفته شده سعی و خطا و تکرار میشود تا در دو مرحله پشت سر هم ضخامتها یکسان شود.

بررسى خاصيت الاستيك


برای مخازنی با $\frac{L}{H}$ بزرگتر از 2 ضخامتهای انتخاب شده بر اساس حالت آنالیز الاستیک است و با توجه به استرسهای مجاز که قبلاً گفته شد. شرایط مرزی برای آنالیز می تواند در نظر گرفتن حالت کاملاً پلاستیک با در نظر گرفتن حد yelding برای ورقها باشد.

بعد از مباحث فوق که در ارتباط با طراحی بدنه گفته شد به بررسی مرحلهٔ بعد و پارت دیگر یعنی نازلها در بدنه میپردازیم.


(Shell Openings) نازل در بدنه 3–5–1

نازلهای مورد نیاز در مخزن با توجه به نیازمندیها تعیین می گردد و توسط جوش اتصال می یابد. مدلهای طراحی استاندارد صحیح کانکشن در استاندارد API650 آمده است که البته بنابر آن باید از نظر اقتصادی با کارفرما چک گردد.

شكل6-3بوشن[2]




شكل7-3نازل[2]



البته درب نظافت از نظر اقتصادی عموماً هزینهٔ زیادی ایجاد می کند. اندازهٔ این کانکشن در جداول زیر آمده است و نمای کلی آنها هم در شکل زیر به چشم می آید.

Thickness of Shell and	Minimum Neck Thickness ^{b,c} t _n mm (in.)					
Manhole Reinforcing Plate ^a t and T	For Manhole Diameter 500 mm (20 in.)	For Manhole Diameter 600 mm (24 in.)	For Manhole Diameter 750 mm (30 in.)	For Manhole Diameter 900 mm (36 in.)		
5 (3/16)	5 (3/16)	5 (³ / ₁₆)	5 (3/16)	5 (3/16)		
6 (1/4)	6 (1/4)	6 (1/4)	6(1/4)	6 (1/4)		
8 (5/16)	6 (1/4)	6 (1/4)	8 (⁵ / ₁₆)	8 (⁵ / ₁₆)		
10 (3/8)	6 (1/4)	6(1/4)	8 (⁵ / ₁₆)	10 (3/8)		
11 (7/16)	6 (1/4)	6(1/4)	8 (⁵ / ₁₆)	10 (3/8)		
12.5 (1/2)	6 (1/4)	6(1/4)	8 (5/16)	10 (3/8)		
14 (⁹ / ₁₆)	6 (1/4)	6(1/4)	8 (⁵ / ₁₆)	10 (3/8)		
16 (⁵ / ₈)	6 (1/4)	6 (1/4)	8 (⁵ / ₁₆)	10 (³ / ₈)		
18 (11/16)	6 (1/4)	6 (1/4)	8 (⁵ / ₁₆)	10 (³ / ₈)		
19 (3/4)	6 (1/4)	6(1/4)	8 (5/16)	10 (³ / ₈)		
21 (13/16)	8 (5/16)	6 (1/4)	8 (⁵ / ₁₆)	$10(^{3}/_{8})$		
22 (7/8)	10 (3/8)	8 (⁵ / ₁₆)	8 (⁵ / ₁₆)	10 (3/8)		
24 (15/16)	11 (⁷ / ₁₆)	11 (7/16)	11 (7/16)	11 (7/16)		
25 (1)	11 (7/16)	11 (7/16)	11 (7/16)	11 (7/16)		
27 (11/16)	11 (⁷ / ₁₆)	11 (7/16)	II (⁷ / ₁₆)	11 (7/16)		
28 (1 ¹ / ₈)	13 (1/2)	13 (1/2)	13 (1/2)	13 (1/2)		
30 (1 ³ / ₁₆)	14 (⁹ / ₁₆)	14 (9/16)	14 (⁹ / ₁₆)	14 (9/16)		
32 (11/4)	16 (⁵ / ₈)	14 (9/16)	14 (⁹ / ₁₆)	14 (⁹ / ₁₆)		
33 (1 ⁵ / ₁₆)	16 (⁵ / ₈)	16 (5/8)	16 (5/8)	16 (⁵ / ₈)		
34 (1 ³ / ₈)	17 (11/16)	16 (⁵ / ₈)	16 (⁵ / ₈)	16 (5/8)		
36 (1 ⁷ / ₁₆)	17 (11/16)	17 (11/16)	17 (11/16)	17 (11/16)		
40 (11/2)	19 (3/4)	19 (3/4)	19 (3/4)	19 (3/4)		



شكل8-3درب نظافت[2]

Dimensions for Bolt Circle Diameter D_b and Cover Plate Diameter D_c for Shell Manholes

Column 1	Column 1 Column 2	
Manhole Diameter mm (in.)	Bolt Circle Diameter D _b mm (in.)	Cover Plate Diameter D_c mm (in.)
500 (20)	656 (26 ¹ / ₄)	720 (283/4)
600 (24)	756 (30 ¹ / ₄)	820 (32 ³ / ₄)
750 (30)	906 (361/4)	970 (38 ³ / ₄)
900 (36)	1056 (42 ¹ / ₄)	1120 (44 ³ / ₄)

جدول4-3ابعاد پیچ[2]

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5	Column 6	
Dishman of Chall and	Minimum Pipe Wall Maxim tess of Shell and Thickness of Flanged Hole			Size of Fill	te of Fillet Weld A	
Reinforcing Plate ^a t and T	Nozzles ^{b,c}	Hole in Shell Plate (D_p) Equals Outside Diameter of Pipe Plus	Size of Fillet Weld B	Nozzles Larger Than NPS 2	NPS 2, 1 ¹ / ₂ , 1 ³ / ₄ Nozzles	
5 (³ / ₁₆)	12.5 (1/2)	16 (5/8)	5 (3/16)	6 (1/4)	6(1/4)	
6 (1/4)	12.5 (1/2)	16 (5/8)	6 (1/4)	6 (1/4)	6 (1/4)	
8 (⁵ / ₁₆)	12.5 (1/2)	16 (⁵ / ₈)	8 (⁵ / ₁₆)	6 (1/4)	6 (1/4)	
10 (³ / ₈)	12.5 (1/2)	16 (⁵ / ₈)	10 (3/8)	6 (1/4)	6 (1/4)	
11 (7/16)	12.5 (1/2)	16 (⁵ /g)	11 (7/16)	6 (1/4)	6 (1/4)	
12.5 (1/2)	12.5 (1/2)	16 (⁵ / ₈)	13 (1/2)	6 (1/4)	8 (⁵ / ₁₆)	
14 (9/16)	12.5 (1/2)	20 (3/4)	14 (9/16)	6 (1/4)	8 (5/16)	
16 (5/8)	12.5 (1/2)	20 (3/4)	16 (⁵ / ₈)	8 (5/16)	8 (5/16)	
17 (11/16)	12.5 (1/2)	20 (3/4)	18 (11/16)	8 (5/16)	8 (5/16)	
20 (3/4)	12.5 (1/2)	20 (3/4)	20 (3/4)	8 (⁵ / ₁₆)	8 (⁵ / ₁₆)	
21 (13/16)	12.5 (1/2)	20 (3/4)	21 (13/16)	10 (3/8)	8 (⁵ / ₁₆)	
22 (7/8)	12.5 (1/2)	20 (3/4)	22 (⁷ / ₈)	10 (3/8)	8 (⁵ / ₁₆)	
24 (15/16)	12.5 (1/2)	20 (3/4)	24 (15/16)	10 (3/8)	8 (⁵ / ₁₆)	
25(1)	12.5 (1/2)	20 (3/4)	25(1)	11 (7/16)	8 (⁵ / ₁₆)	
27 (11/16)	14 (⁹ / ₁₆)	20 (3/4)	27 (11/16)	11 (7/16)	8 (5/16)	
28 (1 ¹ / ₈)	14 (9/16)	20 (3/4)	28 (11/8)	11 (⁷ / ₁₆)	8 (⁵ / ₁₆)	
30 (13/16)	16 (⁵ / ₈)	20 (3/4)	30 (1 ³ / ₁₆)	13 (1/2)	8 (⁵ / ₁₆)	
32 (11/4)	16 (⁵ /g)	20 (3/4)	32 (11/4)	13 (1/2)	8 (5/16)	
33 (1 ⁵ / ₁₆)	17 (¹¹ / ₁₆)	20 (3/4)	33 (1 ⁵ / ₁₆)	13 (1/2)	8 (5/16)	
35 (1 ³ / ₈)	17 (¹¹ / ₁₆)	20 (3/4)	35 (1 ³ / ₈)	14 (9/16)	8 (5/16)	
36 (1 ⁷ / ₁₆)	20 (3/4)	20 (3/4)	36 (1 ⁷ / ₁₆)	14 (9/16)	8 (5/16)	
38 (11/2)	20 (3/4)	20 (3/4)	38 (11/2)	14 (%/16)	8 (⁵ / ₁₆)	
40 (1 ⁹ / ₁₆)	21 (13/16)	20 (3/4)	38 (11/2)	14 (%/16)	8 (5/16)	
41 (15/8)	21 (13/16)	20 (3/4)	38 (11/2)	16 (⁵ / ₈)	8 (⁵ / ₁₆)	
43 (111/16)	22 (⁷ / ₈)	20 (3/4)	38 (11/2)	16 (⁵ / ₈)	8 (⁵ / ₁₆)	
45 (1 ³ / ₄)	22 (7/8)	20 (3/4)	38 (11/2)	16 (⁵ / ₈)	8 (5/16)	

جدول5-3ابعاد نازل[2]

باید دقت نمود که بخشهای برش خورده و با اکسیژن بریده شده برای نازلها، منهول و ... باید سطحشان کاملاً صاف و تمیز گردد تا بتوان جوش مناسبی ایجاد کرد.

برای اینکه بتوان کانکشنهای مناسبی روی بدنه ایجاد کرد که تحمل فشار سیال بالای آن کانکشن را داشته باشد از ورق تقویتی دور نازل کمک می گیرند.

5-2ورقهای تقویتی و جوش آنها

اتصالات و نازلهای بزرگ روی شل که اندازهٔ آنها بالای دو اینچ میباشد نیاز به ورق تقویتی دارند، تمامی ورقهای تقویتی دور نازل، منهول، درب نظافت و ... باید با جوش با نفوذ کامل همراه باشد. ابعاد ورق تقویتی بستگی به سایز کانکشن دارد و ضخامت آن نیز می تواند برابر ضخامت آن بخش پوسته باشد.

در کل در مورد اتصالات باید نکات زیر دقت گردد:

- چگونگی اتصال آن به سایر اتصالات (فلنجی یا نوع دیگر)
 - ابعاد و جنس ورق تقویتی
 - بخش چانهٔ اتصالات فیتینگها و استانداردهای هر کدام
 - ضخامت دقیق آن بخش پوسته


نکته دیگری که حائز اهمیت است این است که بار ناشی از فشار استاتیک بر اساس ارتفاع عمودی تا نقطه مرکزی (Center line) نازل محاسبه گردد و طراحیها بر پایه آن میباشد و همچنین بحث ضریب خوردگی را نیز نباید از یاد برد.

در انتخاب ورق تقویتی باید بیان کنیم که ورق تقویتی باید مقاومتی برابر با ورق بدنه داشته باشد مگر در شرایط خاص که ورق با مقاومت کمتر در صورتی پذیرفته است که مادهٔ نازل حداقل تنش نسبی نهایی آن کمتر از 70 تا 80 درص نباشد.

هنگامیکه جنس بدنه از گروههای IV و IV و IV و IV و IV باشد و ضخامت بدنه بزرگتر از $\frac{1}{2}$ اینچ باشد در محل تقویتیها و اتصالات باید در دمای IV تا IV تا IV درجه فارنهایت برای یک ساعت بـر ایـنچ ضخامت، تنش زدایی کرد.


هنگامیکه کانکشن روی مادهٔ تمپره شده نصب گردد دمای تنشزدایی 50 درجه فارنهایت کمتر از دمای تمپره شدن بدنه میباشد البته با تذکر اینکه آن دما بالاتر از 1100 درجه فارنهایت نباشد. برای این مواد جهت اتصال ورق انیولار کف تنشزدایی نیاز نمیباشد ، بجز اینکه درب نظافت از مدل flush – type

شكل9-3درب FLUSH-TYPE[2]



در ساخت فونداسیون که قبل از ساخت کف و بدنه صورت میپذیرد باید دقت نمود که اگر کانکشن درب نظافت در محل اتصال بدنه به کف باشد باید طراحیهای لازم و ساخت دقیق صورت پذیرد.

[2]شکل-10تعبیه مکان مناسب مناسب در فونداسیون



همانطور که گفتیم باید بدنه توسط ساپرتهایی تقویت گردد و همچنین بیان کردیم که راهرو و پلت فرم نیز روی مخزن نصب می گردد در گامی جلوتر اطلاعاتی عمومی در ارتباط با مباحث بالا بیان می کنیم.

6-3راهرو و يلت فورم

برای دستیابی به سقف و همچنین کانکشنها جهت بازرسی و تعمیرات باید راهرویی روی مخزن نصب گردد. در جداول زیر اطلاعاتی در مورد این بحث آودهایم.


	2R+r	2R + r = 610 mm (24 in.)			2R + r = 660 mm (26 in.)			
Height of Rise	Width of Run			Width of Run	Angle			
mm (in.) <i>R</i>	mm (in.)	Degrees	Minutes	mm (in.) r	Degrees	Minute		
135 (51/4)	340 (13 ¹ / ₂)	21	39	_	_	_		
140 (51/2)	330 (13)	22	59	380 (15)	20	13		
145 (5 ³ / ₄)	320 (121/2)	24	23	370 (141/2)	21	24		
150 (6)	310 (12)	25	49	360 (14)	22	37		
155 (6 ¹ / ₄)	300 (111/2)	27	19	350 (13 ¹ / ₂)	23	53		
165 (6 ¹ / ₂)	280 (11)	30	31	330 (13)	26	34		
170 (6 ³ / ₄)	270 (101/2)	32	12	320 (121/2)	27	59		
180 (7)	250 (10)	35	45	300 (12)	30	58		
185 (7 ¹ / ₄)	240 (91/2)	37	38	290 (111/2)	32	32		
190 (71/2)	230 (9)	39	34	280 (11)	34	10		
195 (7 ³ / ₄)	220 (81/2)	41	33	270 (101/2)	35	50		
205 (8)	200 (8)	45	42	250 (10)	39	21		
210 (8 ¹ / ₄)	190 (71/2)	47	52	240 (91/2)	41	11		
215 (81/2)	_		_	230 (9)	43	4		
220 (83/4)	_	_	~	220 (81/2)	45	0		
225 (9)	_	-	_	210 (8)	46	58		

جدول6–3استاندارد راهرو[2]

1-7-3 ساپرتهای فوقانی و میانی

در مخازن سقف باز باید مخزن توسط رینگ تقویت کننده ساپرت شود تا بتواند نیروهای ناشی از باد را تحمل کند. ساپرت فوقانی (Top Girder) باید در بخش فوقانی و خارج آخرین کورس نصب گردد. این ساپرت میتواند توسط خمکاری استراکچرها ساخته شود و یا از فرم دادن ورقها ساخته شود که توسط جوش شکل لازم را بدست میآورند.

چند شکل ساپرت در زیر دیده میشود.



شكل11-3سايرت مياني و فوقاني[2]

باید دقت کرد که ساپرتها علیرغم تنوع شکلشان محدودیتهایی نیز دارنـد، کمتـرین انـدازهٔ L شـکل مورد استفاده برای تقویت $\frac{1}{2} \times 2 \frac{1}{2} \times 2 \frac{1}{2}$ اینچ میباشد و کمترین ضخامت اسمی برای ورقی که بـرای شکل دادن و ساخت رینگ بکار میرود معادل $\frac{1}{4}$ اینچ میباشد.

هنگامیکه رینگ ساپرت در فاصله بیش از $\bf 2$ فوت از بـالای بدنـه قـرار گرفـت انـدازهاش بایـد حـداقل عنگامیکه رینگ ساپرت در فاصله بیش از $\bf 2$ فوت از بـالای بدنـه $\bf 3$ اینچ و $\bf 3$ اینچ برای ضخامتهای بیـشتر باشـد. در $\bf 2$ اینچ برای ضخامتهای بیـشتر باشـد. در

رینگ باید سوراخهایی تعبیه گردد که هنگام بارندگی سیال روی آن جمع نگردد و به راحتی تخلیه شود.

یکی از کارهایی که در صنعت زیاد بکار میرود و برای کاهش هزینه ها بکار میرود این است که از کلرهایی که در صنعت زیاد بکار میرود و برای کاهش هزینه ها بکار میرود این است که از ساپرت بعنوان مسیر راه (walk ways) نیز استفاده شود، در این صورت باید پهنای آن حداقل باشد. هرگاه اینچ باشد و حائل (دیواره) نیز داشته باشد که ارتفاع حائل آن 3 فوت و 3 اینچ حداقل باشد. هرگاه اندازهٔ ساپرت بصورتی باشد که پای افقی آن شانزده بار از ضخامت پای آن تجاوز کند باید خود آن از زیر ساپرت شود.

ساپرتهای میانی و فوقانی باید مدول مناسبی داشته باشند، کمترین مدول مورد نیاز برای ساپرت فوقانی (Top Girder) از رابطهٔ زیر بدست میآید:


 $Z = 0.0001D^2H_2$

(in) کمترین مدول مورد نیاز Z

D: قطر مخزن (feet)

(feet) מלנט (מוסל הלנט ות ות וענט ות ות וענט ות ות וענט ות ות וענט (מוסל אלנט ות ווענט ות וענט ות ווענט ות ווענט ות ווענט וו

البته رابطه گفته شده بر اساس سرعت باد 100 مایل بر ساعت است، اگر مطابق نظر کارفرما سرعتی غیر از آن باشد باید معادلهٔ فوق را در $(\frac{V}{100})^2$) ضرب کرد و برای مخازن با قطر بالای دویست فوت مدول محاسبه شده از فرمول بالا می تواند طبق توافقی با کارفرما کاهش یابد البته تا حد مدول مورد نیاز برای مخزن با قطر دویست فوت.




شكل12-3فاصله مجاز ساپرتها[2]

جدول7-3مدول ساپرت[2]

Section Moduli [cm3 (in.3)] of Stiffening-Ring Sections on Tank Shells

Coli	umn 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5	Column 6
Memi	ber Size		She	ll Thickness [mm (in	.)]	
mm	in.	5 (3/16)	6 (1/4)	8 (5/16)	10 (³ /g)	11 (7/16)
		Top A	ngle: Figure 3-18, D	etail a		
54 × 64 × 6.4	$2^{1}/_{2} \times 2^{1}/_{2} \times {}^{1}/_{4}$	6.86 (0.41)	7.01 (0.42)	-	_	_
54 × 64 × 7.9	$2^{1}/_{2} \times 2^{1}/_{2} \times {}^{5}/_{16}$	8.30 (0.51)	8.48 (0.52)	_	_	_
76×76×9.5	3 × 3 × ¾ ₈	13.80 (0.89)	14.10 (0.91)	-	-	_
		Curb /	Angle: Figure 3-18, D	etail b		
54 × 64 × 6.4	$2^{1}/_{2} \times 2^{1}/_{2} \times {}^{1}/_{4}$	27.0 (1.61)	28.3 (1.72)	-	_	
54 × 64 × 7.9	$2^{1}/_{2} \times 2^{1}/_{2} \times /_{16}$	31.1 (1.89)	32.8 (2.04)	_	-	
76×76×6.4	$3 \times 3 \times 1/4$	38.1 (2.32)	39.9 (2.48)	-	-	_
76×76×9.5	$3 \times 3 \times {}^{3}/_{8}$	43.0 (2.78)	52.6 (3.35)	_	_	_
102 × 102 × 6.4	4×4×1/4	57.6 (3.64)	71.4 (4.41)	-	_	
102 × 102 × 9.5	4×4×3/g	65.6 (4.17)	81.4 (5.82)	-	-	_
		One Angle:	Figure 3-18, Detail o	(See Note)		
54 × 64 × 6.4	$2^{1}/_{2} \times 2^{1}/_{2} \times {}^{1}/_{4}$	28.5 (1.68)	29.6 (1.79)	31.3 (1.87)	32.7 (1.93)	33.4 (2.00)
4×64×7.9	$2^{1}/_{2} \times 2^{1}/_{2} \times {}^{5}/_{16}$	33.1 (1.98)	34.6 (2.13)	36.9 (2.23)	38.7 (2.32)	39.5 (2.40)
$102 \times 76 \times 6.4$	$4 \times 3 \times \frac{1}{4}$	58.3 (3.50)	60.8 (3.73)	64.2 (3.89)	66.6 (4.00)	67.7 (4.10)
$02 \times 76 \times 7.9$	$4 \times 3 \times \frac{5}{16}$	68.3 (4.14)	71.6 (4.45)	76.2 (4.66)	79.4 (4.82)	80.8 (4.95)
$27 \times 76 \times 7.9$	$5 \times 3 \times \frac{5}{16}$	90.7 (5.53)	95.2 (5.96)	102.0 (6.25)	106.0 (6.47)	108.0 (6.64)
27 × 89 × 7.9	$5 \times 3^{1}/_{2} \times \frac{5}{16}$	101.0 (6.13)	106.0 (6.60)	113.0 (6.92)	118.0 (7.16)	120.0 (7.35)
27 × 89 × 9.5	$5 \times 3^{1/2} \times {}^{3/8}$	116.0 (7.02)	122.0 (7.61)	131.0 (8.03)	137.0 (8.33)	140.0 (8.58)
52 × 102 × 9.5	$6 \times 4 \times \frac{3}{8}$	150.0 (9.02)	169.0 (10.56)	182.0 (11.15)	191.0 (11.59)	194.0 (11.9)
		Two Angles	Figure 3-18, Detail	(See Note)		
102 × 76 × 7.9	$4 \times 3 \times \frac{5}{16}$	186 (11.27)	191 (11.78)	200 (12.20)	207 (12.53)	210 (12.81)
102 × 76 × 9.5	$4 \times 3 \times \frac{3}{8}$	216 (13.06)	222 (13.67)	233 (14.18)	242 (14.60)	245 (14.95)
27 × 76 × 7.9	5 × 3 × 5/16	254 (15.48)	262 (16.23)	275 (16.84)	285 (17.34)	289 (17.74)
27 × 76 × 9.5	$5 \times 3 \times \frac{3}{8}$.	296 (18.00)	305 (18.89)	321 (19.64)	333 (20.26)	338 (20.77)
27 × 89 × 7.9	$5 \times 3^{1}/_{2} \times 5/_{16}$	279 (16.95)	287 (17.70)	300 (18.31)	310 (18.82)	314 (19.23)
27 × 89 × 9.5	$5 \times 3^{1}/_{2} \times 3^{1}/_{8}$	325 (19.75)	334 (20.63)	350 (21.39)	363 (22.01)	368 (22.54)
152 × 102 × 9.5	$6 \times 4 \times \frac{3}{8}$	456 (27.74)	468 (28.92)	489 (29.95)	507 (30.82)	514 (31.55)
		Formed	Plate: Figure 3-18, I	Detail c		
= 10		_	341 (23.29)	375 (24.63)	392 (25.61)	399 (26.34)
= 12		-	427 (29.27)	473 (31.07)	496 (32.36)	505 (33.33)
= 14		_	519 (35.49)	577 (37.88)	606 (39.53)	618 (40.78)
= 16		_	615 (42,06)	687 (45.07)	723 (47.10)	737 (48.67)
= 18		***	717 (48.97)	802 (52.62)	846 (55.07)	864 (56.99)
= 20		48	824 (56.21)	923 (60.52)	976 (63.43)	996 (65.73)
= 22		_	937 (63.80)	1049 (68.78)	1111 (72.18)	1135 (74.89)
= 24		_	1054 (71.72)	1181 (77.39)	1252 (81.30)	1280 (84.45)
= 26		-	1176 (79.99)	1317 (86.35)	1399 (90.79)	1432 (94.41)
= 28		_	1304 (88.58)	1459 (95.66)	1551 (100.65)	1589 (t04.77
= 30		_	1436 (97.52)	1607 (105.31)	1709 (110.88)	1752 (115.52
= 32		_	1573 (106.78)	1759 (115.30)	1873 (121.47)	1921 (126.66
= 34		-	1716 (116.39)	1917 (125.64)	2043 (132.42)	2096 (138.17
= 36		_	1864 (126.33)	2080 (136.32)	2218 (143.73)	2276 (150.07
5 = 38		_	2016 (136.60)	2248 (147.35)	2398 (155.40)	2463 (162.34

در شکل زیر توضیحاتی در ارتباط بین پله سایرت آمده است.



- The cross-sectional area of a, c, d, and e must equal 32t_s². The section of the figure designated "a" may be a bar or an angle whose wide leg is horizontal. The other sections may be bars or angles whose wide legs are vertical.
- Bars c, d, and e may be placed on the top of the girder web, provided they do not create a tripping hazard.

 The section modulus of Sections A-A, B-B, C-C, and D-D shall conform to 3.9.6.1.

 The stairway may be continuous through the wind girder or may be offset to provide a landing.

 See 3.9.6.3 for toeboard requirements.

Stairway Opening Through Stiffening Ring

شكل13–3بكار بردن سايرت به عنوان راهرو[2]

3-7-2 سايرت مياني

بیشترین ارتفاع بدنه که به ساپرت احتیاج ندارد از روابط زیر محاسبه می گردد:

$$H_1 = 6(100t)\sqrt{(\frac{100t}{D})^3}$$

(feet) فاصله عمودی بین ساپرت میانی و فوقانی : H_1

t: ضخامت بالاترین کورس (in)

D : قطر مخزن (feet)

فرمول فوق برای مخازن با سقف باز و بسته صادق است و فرمول با شرایطی بدست آمده که سرعت . مایل بر ساعت است که ماکزیمم فشار 6/25 پوند بر فوت مربع وارد مے کند.

اگر سرعت توسط کارفرما چیز دیگری بود فرمول مذکور در $(\frac{100}{V})^2$ ضرب می گردد.

برای تخمین بیشترین ارتفاع بدون ساپرت بدنه باید محاسباتی بر اساس ضخامت کورس فوقانی صورت پذیرد و ارتفاع انتقال یافته بدست آید:

$$W_{tr} = w \sqrt{(\frac{t_{uniform}}{t_{actual}})^5}$$

: W₁ یهنای ترانهاده

w : پهنای واقعی کورسها

نوقانی: $t_{uniform}$

 W_{tr} محاسبه ورس مورد محاسبه: t_{actual}

حال بعد از اینکه فرمول فوق را برای تمامی کورسها محاسبه کردیم با مجموع تمام W_{tr} ها اگر ارتفاع آن از H_1 بیشتر باشد آنگاه ساپرت میانی مورد نیاز است.

هنگامیکه استحکام بالا و پایین ساپرت میانی یکسان باشد و بار خاصی نداشته باشیم ساپرت میانی در وسط ارتفاع انتقال بدنه قرار می گیرد و ضخامت آن متناسب با ارتفاع بالای آن است.

محل دیگری که می توان برای ساپرت میانی انتخاب کرد فاصله ای است که از کورس محل انتقال نگذشته و همچنین از H_1 بزرگتر نباشد.

اگر نصف ارتفاع بدنه انتقال بزرگتر از ماکزیمم ارتفاع H_1 باشد باید ساپرت میانی دومی بکار بـریم تـا ارتفاع بدون ساپرت کمتر از مقدار مجاز باشد.

باید دقت کرد که ساپرت میانی حداقل 6 اینچ از خط جوش افقی فاصله داشته باشد و ترجیحاً اگر فاصله کم است و آن را با رعایت فاصله در زیر خط جوش با فاصله 6 اینچ بگذاریم.

کمترین مدول مورد نیاز برای ساپرت میانی از فرمول زیر بدست میآید:

 $Z = 0.0001D^2H_1$

 (in^3) کمترین مدول مورد نیاز: Z

D : قطر مخزن (feet)

در مخازن بسته یا Top wind girder در مخازن بسته یا Top wind girder در مخازن بسته یا H_1 : فاصله عمودی بین ساپرت میانی و H_1

در این فرمول نیز اگر سرعت غیر از 100 مایل بر ساعت باشد فرمول را در $(\frac{V}{100})^2$) ضرب می کنیم. در این بخش مواد بدنه و ساپرتها و ابعاد و ضخامت آنها معرفی گردید و نـوع اتـصال آنهـا نیـز کـه در مبحث اولیهٔ این مجموعه آمده بود و می توان طراحی مناسبی صورت داد.

3-8-1سقف

در تقسیمبندی کلی سقفها به دو دستهٔ بزرگ تقسیم میشوند:

- سقفهای شناور
- سقفهای ثابت

تمامی سقفهایی که طراحی می گردند باید بر اساس بار مردهٔ ناشی از وزن ورقها و استراکچر خودشان بعلاوهٔ وزن ناشی از باران و سایر بارهای به اصطلاح زنده طراحی شوند و باید متذکر شویم که حداقل بارها باید 25 پوند بر فوت مربع در نظر گرفته شود.

برای سقفهای ثابت مدلهای زیر به چشم میخورد:

مدل سقف مخروطی سایرت شده (Supported cone)

که این مدل سقفها توسط تیرآهن که در اصطلاح gider و rafter نامیده می شوند و همچنین ستون ساپرت می شوند.

مدل مخروطی خود ساپرت (Self – supporting cone roofs)

این سقفها سبک ساختشان بگونهای است که توسط ورق خودشان ساپرت میشوند.

مدل گنبدی خود ساپرت (Self – supporting dome roofs)

این سقفها نیز ساپرت دیگری ندارند و شکلشان مشابه گنبد است.


مدل چتری خود ساپرت (Self – supporting umbrella roofs)

این مدل از تکههای پلیگونال که بصورت عرضی کنار یک دیگر قرار می گیرند تشکیل می گردد و ساپرت دیگری بجز ورق سقف ندارند.

کمترین ضخامت اسمی ورق سقف در تمامی مدلهای مذکور $\frac{3}{16}$ اینچ است و عموماً برای حالات خود ساپرت ضخامت بیشتری نیاز است، در طراحی سقف نیز باید دقت نمود که ضخامت محاسبات باید با ضخامت خوردگی جمع گردد.

در سقفها با مدل ساپرت شونده ورق سقف به ساپرتها جوش نمی گردند بلکه بر اساس وزن خود روی آن می نشیند. در مورد ساپرتهای داخلی و خارجی سقف باید حداقل ضخامت آنها 0/17 اینچ باشد. موضوع خوردگی و اثرات آن بر روی ساپرت سقف با توافق طراح و کارفرما صورت می پذیرد. ورق سقف مخازن روی ساپرت فوقانی بدنه (Top angle) با جوش فیلت اتصال می یابد که البته فقط از سمت فوقانی جوش می گردد.

اگر جوش پیوستهٔ فیلت بین ورق سقف و ساپرت فوقانی بیش از $\frac{3}{16}$ اینچ نباشد شیب سقف نباید بیشتر از 2 اینچ در 12 اینچ (تقریباً (9.4°) باشد در نمای زیر اتصال دیده میشود.



شكل14-3نصب و جوش سقف به بدنه[2]

در شکلهای فوق حالتهایی که جوش بیشتر از $\frac{3}{16}$ اینچ است و شیب می تواند بیش از 9.4° باشد نیـز به چشم می آید.

محدوديت

مساحت عرضی محل جوش سقف به بدنه (A) نباید از مقدار زیر تجاوز کند:

$$A = \frac{0.153W}{30800 \tan \theta}$$

اگر نیروهای اعمال شده به سقف معلوم باشد و در اختیار طراح قرار گیرد باید فرمول زیر بررسی شود: $\frac{f_a}{F_a} + \frac{f_{bx}}{F_{by}} + \frac{f_{by}}{F_{by}} \leq 1$

که در فرمول فوق:

 f_a : تنشهای محوری محاسبه شده

تنشهای محوری مجاز هنگامیکه تنها نیروهای محور باشند. F_a

تنش خمشی در محلهای بحران $f_{\rm b}$

تنش خمشی مجاز ناشی از تنها بارهای محوری: F_b

X,y : محورهایی که تنش خمشی حول آنها بدست میآید.

در ستونها نیز باید بررسی گردد که دچار پدیدهٔ کمانش نگردند، سایر اثـرات طراحـی نظیـر خمـش و برش نیز باید مدنظر قرار گیرد.

سقفهای مخروطی ساپرت شونده (Supported cone roofs)

ورقهای سقف باید در بخش فوقانی شان با جوش فول فیلت پیوسته، اتصال داده شوند، اندازهٔ جوش سقف به ساپرت فوقانی باید $\frac{3}{16}$ اینچ یا کوچکتر مطابق در خواست کارفرما باشد.

شیب سقف باید $\frac{3}{4}$ اینچ در 12 اینچ (3.57°) یا بزرگتر تحت درخواست کارفرما باشد. ساپرتهای اصلی سقفها شامل رفترها می تواند رول شده باشد یا ساخته شوند.

بارها می توانند از طریق اصطکاک بین ورق سقف و ساپرتهای رفتر انتقال یابند که میزان آن با شرایط تعیین می گردد:

- رفترها با عمق اسمى بزرگتر 15 اينچ

- اتصال بين رفترها

– شیب سقف

رفترها می توانند از یکدیگر فاصله داشته باشند اما در خارجی ترین رینگ نباید فاصله شان از محیط مخزن، بیش از 2π فوت باشد و فاصله آنها در داخلی ترین رینگ هم نباید بیشتر از 5/5 فوت باشد. $\frac{3}{4}$ اگر مخزن در ناحیه زلزله خیر باشد می توان در بین رفترها در رینگ خارجی از میله گرد با قطر $\frac{3}{4}$ اینچ بهره برد و یا از شکلهای $\frac{1}{4}$ و $\frac{1}{4}$ برای رفترها استفاده کرد.

ستونها نیز می توانند از شکلهای مختلف استراکچر انتخاب گردند یا از لولهٔ استیل استفاده کرد که باید به تأیید کارفرما برسد.

مدل سقفهای مخروطی خود ساپرت Self – supporting cone

در سقفهای خود ساپرت که ورقهای سقف توسط جوش بهم نگه داشته می شوند باید توجه کرد که ضخامت ورق کمتر از $\frac{3}{16}$ اینچ نباشد.

نکات زیر باید در مورد مخازن سقف ثابت خود ساپرت رعایت گردد:

 $\theta < 37^{\circ}$

 $\sin\theta \ge 0/165$ (شیب 2 اینچ در 13 اینچ)

كمترين ضخامت ورق $\frac{D}{400\sin\theta}$ كه بايد حداقل $\frac{3}{16}$ اينچ باشد.

بیشترین ضخامت = $\frac{1}{2}$ اینچ است.

که (درجه) در روابط فوق زاویه اتصال بخش مخروطی با افقی است و D (feet) قطر اسمی مخزن است.

اگر مجموع بارهای مرده و اکتیو بیش از 45 پوند بر فوت مربع باشد کمترین ضخامت مجاز با نسبت زیر بزرگ می گردد:

$$\sqrt{\frac{\text{live load} + \text{dead load}}{45}}$$

مقدار مساحت مشترک بین سقف و بدنه که از طریق محاسبات و به کمک شکلهای چند صفحه قبل بدست می آید باید بیشتراز مقدار زیر باشد:

$$A = \frac{D^2}{3000 \sin \theta}$$

(مساحت محاسبه شده بر اساس فرمول مذکور می تواند پایه کمترین ضخامت اسمی مواد مورد استفاده بدون اثرات خوردگی باشد).

مدل سقفهای گنبدی خودساپرت و چتری

در این مدل سقفها نیز هنگامیکه ساپرت نمی شوند حداقل ضخامت مجاز $\frac{3}{16}$ اینچ میباشد. نکات زیر در مورد این سقفها بر اساس محاسبات و تجربیات بدست آمده است:

(شعاع کوچک) حمترین شعاع کوچک = 0/8 D

بیشترین شعاع (شعاع بزرگ) = 1/2 D


در مورد اتصالات کلیه سقفهای ثابت معرفی شده تستهایی وجود دارد که در صورت وجود نشتی محل نشتیها دیده میشود و با تعمیرات لازم به حد استاندارد میرسد.

سقفهای شناور-8

مدل بزرگ دیگرسقفها، سقف شناور است همانطور که از اسم این سقفها نیز پیدا است این سقفها بر روی سطح محصول شناور میمانند تا از بخار شدن سیال ذخیره شده که عموماً بخارات خطرناک و قابل اشتعال اند جلوگیری زیادی کنند.

سقفهای شناور در مخازن عمودی مورد استفاده قرار می گیرند، این سقفها را می تـوان همـراه بـا یـک سقف ثابت و یا بطور انفرادی بکار برد که در حالت اول به آن سقف شناور داخلـی و در حالـت دوم بـه سقف شناور خارجی شناخته می شوند.

[1]شكل [1] نماى كلى مخزن سقف شناور



8-3-گسقفهای شناور خارجی

این سقفها نسبت به سقفهای شناور داخلی باید دارای استحکام بیشتری باشند و آن هم به علت وارد آمدن مستقیم نیروهای ناشی از بارندگی است و همچنین سیستم خارج کننده آب باران نیز باید بری آنها تعبیه گردد.

چند مدل معروف این سقفها عبارتند از: مدل double – deck, pan, pontoon چند مدل معروف این سقفها عبارتند از: مدل طراحی ساپرتها و کل سقف باید بگونهای باشد که سقف بتواند به ارتفاع ماکزیمم سیال برود و پایین آید بدون آنکه صدمهای به بدنه و خود سقف وارد گردد.

در مواردی کنترل کنندههای اتومات روی سقف نصب می گردند تا در صورت بروز حوادثی نظیر آتش سوزی فرمان لازم جهت اعلام به اپراتور و همچنین جلوگیری از پخش آتش صورت پذیرد. در حالتی که در سرویش بخارات خوذنده داریم پیشنهاد می شود که کمی بخار و هوا در زیر سقف باقی بماند تا بین سیال و سقف فاصله حتی خیلی کوچک ایجاد نماید. حداقل ضخامت مجرای ورق

سقف <u>3</u> اینچ پیشنهاد میگردد.

در سقفها در دک پایین باید توسط جوش تمام فیلت و بطور دقیق جوشکاری صورت پذیرد. درجه double – deck و pontoon باید جهت خارج شدن آب باران یک شیب حداقل یک درجه به سقف داده شود.

سقفهای شناور خارجی مدل Pontoon

در این مدل سقفها جهت شناور ماندن سقف روی سطح سیال روی سقف فضاهایی در حین ساخت ایجاد می گردد که در این فضاها یک ماده با چگالی بسیار پایین و یا هوا نگهداری می شود و سبب سبک شدن سقف می گردد.


برای هر فضایی که جهت نگهداری هوا یا ماده سبک تعبیه می شود باید یک منهول بازدید گذاشت تا در صورت نشتی محصول ذخیره شده در مخزن به درون آن بتوان به آسانی آن را تعمیر نمود.

مدل double – deck

در این مدل سقف از دو ورق سرتاسری تشکیل یافته است و به عبارتی دو سقف single اند که فاصله بین آنها نیز عموماً هوا قرار دارد و کار سبکسازی سقف را انجام میدهد.

از اجزاء مهم این سقفها میتوان به نردبان شناور اشاره کرد. این نردبان بگونهای طراحی شده است که در هنگام بالا و پایین رفتن سقف به آرامی روی ریلهای تعبیه شده جلو و عقب میرود و ارتفاع خود را تنظیم مینماید. اساس طراحی این نردبانها تحمل بار 1000 پوند در وسط آن و در تمامی زوایای کار میباشد. در مورد منهولهای سقف قبلاً توضیح داده شده در شکل زیر نمونهای از این اجزاء را میبینیم.

64



شكل 16-3منهول سقف[2]

8-4-3سقفهای شناور داخلی

سقفهای شناور داخلی نسبت به سقفهای شناور خارجی بار کمتری را تحمل میکنند و فاصله بین سقف و بدنه نیز توسط سیستم سیل ساده تری پوشیده می گردد. این سقفها دارای سیستم درین نیستند چون اصلاً بارندگی بصورت مستقیم روی این سقفها فرود نمی آید.

8-8 اجزاء مشترک سقفهای شناور خارجی و داخلی

در حالت کلی این سقفها چند مدل دارند که در گامی جلوتر به آنها خواهیم پرداخت ولی اجزاء مشترک این سقفها پایههای نگهدارندهٔ سقف که عموماً ارتفاع 1 تا 1/8 متر داشته و سایز آنها لولههایی 4 تا 6 اینچ است و طوری تعبیه میشوند که به سیستم درین تداخلی نداشته باشند و هنگامی که سقف به حالت کمترین ارتفاع خود میرسد به آرامی روی آن مینشیند و عموماً بدنه مخازن تا این ارتفاع رنگ می گردد و این بدان علت است که رسوبات و ناخالصیها در آن ناحیه بسیار

زیادند. جزء مشترک دیگر پایهٔ راهنما است که Guide نامیده می شود و برای هدایت کردن مخزن در مسیر خود به سمت بالا و پایین و همچنین جلوگیری از چرخیدن سقف می باشد.

(seal) سيل 3-9-1


فاصله بین سقف شناور و بدنه توسط seal پر میشود و این فاصله 12-8 اینچ میباشد.

سیلها به چند دستهٔ عمده تقسیم میشوند:

- Mechanical shoe seal -
 - Flexible wiper -
 - Resilient toroid seal -


در جدول زیر کاربردهای sealها را بر حسب نوع آنها نشان می دهد.

در شکل زیر نیز یک نوع از سیلهای (Mechanical) به چشم میآید و اجزاء فلزی و پلاستیکی آن که توسط قیر و بندهایی به هم متصل اند دیده می شود.



شكل 17-3سيل[2]


اجزاء قید و بند فلزی از جنس استینلس استیلاند که هم مقاومت مناسبی دارند و هم در مقابل خوردگی بخارات سیال موجود در مخزن مقاوماند.



شكل18-3سيل[2]


همانطور که ذکر شد مدل دیگری از سیل نیز وجود دارد که به Resilient toroid seal شناخته می شوند، پهنای این مدل بین 10 تا 20 میلی متراند و نصب و تعویض آنها آسان است.

شكل 19-3سيل 17-18سيل 17-2[2]



مدل Flexible wiper seal

این مدل بعنوان سیل ثانویه بکار میرود و این مدل نیز فاصله 10 تا 20 میلیمتر را ساپرت می کنند.



شكل 20-3سيل FLEXIBLE]

یکی دیگر از مدلهای بسیار ساده سیل مدل weather shield است که مقاومت چندانی ندارد و از خروج بخارات جلوگیری بعمل نمی آورد و فقط از ورود گرد و غبار و اجزاء با مولکولهای بـزرگ نظیـر برف و باران جلوگیری بعمل می آورد.

سیلها به علل مختلف دچار خرابی میشوند که در زیر چند علت را نام میبریم:


- اگر ارتفاع سیال داخل مخزن به هر دلیل بیشتر از حد مجاز شود به سیل صدمه وارد می آید.
 - نوسانات شدید در هنگام زلزله به سیل فشار وارد می کند.
 - بخش ثانویه سیل خاصیت فنریت خود را از دست بدهد.
 - پیچها و یا فنرها و سایر اجزا که عمر مفید دارند بر اساس خستگی عمرشان به اتمام برسد.


برای سقفهای شناور داخلی سیلهای ساده تری بکار میرود زیرا بار ناشی از برف و باران بر روی سقف نیست و نتیجتاً فشار کمتری نیز به سیل وارد می آید.


10-1سیستم خروج آب باران از سقف

در سقفهای شناور خارجی به دلیل تغییر مکان سقف از سیستم لوله کشی خروجی باران انعطاف پذیر استفاده می گردد و برای این کار یک محفظهٔ استوانهای شکل در مرکز سقف طراحی و ساخته می شود و با شیب مناسب به سقف آبهای جمع شده روی سقف را بسوی این محفظه راهنم ایی می کنند و از آنجا توسط سیستم Drain خارج می کنند.

شكل 21-3نازل آب باران[1]







[1]شكل22-3لوله خروجى آب باران

سقفهای شناور دارای منهول بازدید، نردبان تاشو، ونت و خروجیها و نازلهای کنترل سطح و ... اند که موضوع مورد بحث در این مبحث نیستند.

1-11-3تأثیر نیروی بار و ساپرتگذاریها

همانطور که در مباحث قبلی توضیح دادیم ساپرتهای میانی و فوقانی بدنه برای تقویت بدنه در مقابل نیروهای داخلی و همچنین نیروی باد آورده شد ولی در اینجا به بررسی کمی دقیق تر این موضوع می پردازیم و ساپرتگذاری پیچ بلند (Anchor Bolt) که از یک طرف داخل فوانداسیون رفته و از طرف دیگر به بدنه متصل است را بررسی می کنیم.

برای مخازن بدون ساپرت Anchor میزان ممنتم ناشی از فشار باد نباید از $\frac{2}{3}$ ممنتم بار مرده بیشتر باشد به عبارتی:

 $M \le \frac{2}{3}(\frac{WD}{2})$

(foot - pounds) از باد باز مرکز کننده ناشی از باد M

نظیر فشار داخلی روی سقف \mathbf{W} : وزن بدنه + وزن ساپرتهای بدنه - اثرات شرایط کاری نظیر فشار داخلی روی سقف مخزن

D : قطر مخزن (feet)

اگر مخزن ساپرت شود بار کششی روی پیچها از رابطه زیر بدست میآید:

 $t_{\rm B} = \frac{4M}{dN} - \frac{W}{N}$

بار کششی طرحی روی هر پیچ t_{B}

d : قطر دايروى پيچ

N : تعداد پیچها

فاصله پیچها می توانند ماکزیمم 10 فوت از یکدیگر باشد.

همانطور که بیان کردیم با گذاشتن ساپرت Anchor Bolt نیروی ناشی از باد خنثی می گردد.

1-12-1 اثرات زلزله

همانطور که پس از طراحی تمامی نقاط مخزن اثر باد روی مخزن را بررسی کردیم حال به طور عمومی به بررسی اثر زلزله میپردازیم.

طراحی این بخش با توجه به جوابگویی به دو مد اساسی صورت میپذیرد:

1- با توجه به فرکانسهای بالای ممکن در محل و همچنین تأثیرات ناشی از حرکت سیال داخل مخزن.

ے با توجه به فرکانسهای پایین محل و تأثیرات ناشی از حرکت سیال داخل مخزن-2

و در طراحی اثرات هیدرودینامیکی جرم و گشتاورهای چرخشی بر اساس نیروهای افقی در نظر گرفته میشود.

بحث مربوط به محاسبات اثرات زلزله روی فونداسیون در حیطه تخصص کارشناسان محترم زمین شناسی و عمران می باشد و از بحث این مجموعه خارج است. اما در ارتباط با اجزاء فلزی خصوصاً بدنه باید ذکر کنیم که عواملی نظیر نوع خاک، نوع منطقه از نظر زلزلهخیزی و محاسبات مربوط به مرکز ثقل مخزن و محل نیروی فشار افقی همگی مباحثی هستند که باید توسط کارشناس طراح در نظر گرفته شود.

مهمترین گشتاور تأثیرگذار در زلزله از رابطه زیر بدست میآید:

 $\mathbf{M} = \mathbf{ZI}(\mathbf{C}_1 \mathbf{W}_{\mathrm{s}} \mathbf{X}_{\mathrm{s}} + \mathbf{C}_1 \mathbf{W}_{\mathrm{r}} \mathbf{H}_{\mathrm{t}} + \mathbf{C}_1 \mathbf{W}_{\mathrm{l}} \mathbf{X}_{\mathrm{l}} + \mathbf{C}_2 \mathbf{W}_{\mathrm{2}} \mathbf{X}_{\mathrm{2}})$

که در رابطه مذکور:

(foot-pounds) گشتاور پیچشی: M

Z : ضریب ناحیه

I : ضریب تسهیلات ذاتی

که مقدار 1 دارد مگر اینکه کارفرما نظر دیگری داشته باشد و حداکثر آن 1/5 است.

ناشی از زلزله: C_1, C_2

وزن کل بدنه مخزن \mathbf{W}_{s}

(pounds) وزن کل سقف + نیروهای ناشی از بارندگی W_r

لو تقاع از کف مخزن تا مرکز تقل: $X_{\rm s}$

(feet) ارتفاع کل بدنه مخزن : $H_{\scriptscriptstyle t}$


(pounds) وزن ناشی از جرم مؤثر داخل مخزن ناشی از حرکت W_1


(feet) ارتفاع از کف مخزن تا مرکز نیروهای افقی ناشی از زلزله X_1

(pounds) وزن ناشی از جرم مؤثر بر اساس تکان اولین مد \mathbf{W}_2

(feet) ارتفاع کف مخزن تا مرکز نیروی افقی ناشی از تکان X_2

 X_1 و W_2 و W_1 و محل نصب مخزن معلوم می گردد. مقدار W_2 و W_3 و W_4 با استفاده از نمودارهای زیر بدست می آیند.





Centroids of Seismic Forces

[2]نمودار 1-3محاسبات ضرایب ثابت زلزله

ضریب نیروهای افقی C_1 معادل C_2 میباشد برای محاسبه ضریب C_2 باید به دوره تناوب طبیعی اول، C_1 توجه کرد.

اگر T كمتر و يا برابر 4/5 باشد:

$$C_2 = \frac{0.3S}{T}$$

اگر T بزرگتر از 4/5 باشد:

$$C_2 = \frac{1.35S}{T^2}$$

که در روابط فوق S ضریب تقویت خاک است که پس از آزمایشات خاک محل نصب مخزن به طراح اعلام می گردد

جدول8-3 خدول8-3 جدول8-3


,	 . ,		Caine	min.	7000	Footor
- (ı	-Seisr	THC .	ZONe	ractor

Seismic Factor (from Figure E-1 or other sources)	Seismic Zone Factor (horizontal acceleration)		
1	0.075		
2A	0.15		
2B	0.20		
3	0.30		
4	0.40		

T پریود طبیعی اولین مد است که از رابطه زیر به دست میآید:

$$T = k(D^{0.5})$$

که k ضریبی است که توسط نسبت $\frac{D}{H}$ و نمودار زیر بدست میآید.



Factor k

نمودار 2-3ضرایب K به [2]D/H نمودار

حال که گشتاور چرخشی بدست آمد برای جلوگیری از خرابی مخزن در زمان زلزله راهکارهای زیر پیشنهاد می گردد.

- افزایش ضخامت بدنه
- تغییر ابعادی مخزن جهت افزایش قطر و کاهش ارتفاع مخزن

- ساپرتگذاری مخزن

بنابر شرایط کار و سایت موجود و همچینن هزینه اقتصادی پروژه یکی از راهکارهای فوق جهت خنثی سازی گشتاور پیچشی بکار میرود.

البته باید دقت نمود که سیستم Piping متصل به مخزن نیست، انعطافپذیری مناسب و استاندارد را دارا باشد تا در زمان وقوع زلزله اشکالاتی را بوجود نیاورد.

بعد از اینکه در این مجموعه با اصول طراحی و ساخت یک مخزن ذخیره آشنا شدیم تنها باید متذکر شویم که مخزن ساخته شده باید در محل اتصالات تحت آزمایشات غیرمخرب قرار گیرد تا در صورت وجود نقص محلی این نواقص رفع گردد و همچنین تستهایی وجود دارد که شاقول بودن مخزن و دایروی بودن آن را نشان میدهد و تلرانسهای استاندارد نیز در این باره موجود است.

فصل چهارم

تستهاو تلرانسها

4-1 تستها

از جمله تستهای اساسی مخزن تست هیدرواستاتیک و تست خلا میباشد که به توضیح اجمالی آنها می پردازیم.

1-1-4تست هيدرواستاتيک

- قبل از تست باید مطمئن شویم که کلیه کارهای جوشکاری روی بدنه و سقف شناور و کف انجام شده و عملیات برداشتن قطعات اضافی از روی مخزن انجام شده و تستهای غیر مخرب نیز انجام پذیرفته است.
 - تامین و حمل لوله با قطر مناسب، فلنج، شیر یکطرفه، GATE VALVE و GASKET و GASKET پیچ و مهره و سپس انجام لوله کشی و تست و تخلیه.
 - تامین و نصب پمپ در صورت نیاز بر اساس شرایط محلی.
- تعیین حداقل سه نقطه BENCH MARK در محوطه اطراف مخزن و تعیین حداقل نقاط بر روی مخزن طبق استاندارد API 653 .
 - کنترل نشست SETTLEMENT مخزن در طی تست هیدرواستاتیک به همراه کنترل ارتفاع آب تست بطور روزانه و در یک زمان معین با حضور نظارت مقیم میباشد.

کلیه رقوم بدست آمده در ارتباط با SETTLEMENT مخزن در برگه ای ثبت شده و جهت تائید نهایی به کارفرما ارائه میگردد.

لازم بذکراست که قبل از هیدروتست عملیات بازرسی کف مخزن و نیز تست خلا روی کف مخزن باید انجام شده باشد.

- توقف آبگیری مخزن در طی مراحل زیر:
- پس از بلند شدن سقف مخزن به میزان حداقل 0/5 متر از روی پایه ها و شناور شدن بمدت یک روز و کنترل داخلی کلیه PONTOON ها جهت اطمینان از عدم نشتی سقف.
 - در هنگام پرشدن نصف ظرفیت مخزن بمدت ${f 1}$ روز توقف.
- پس از پرشدن کامل مخزن، زمان توقف با نظر متخصص خاک تعیین میشود و ضمناً طول مدت آبگیری و تست نیز حداقل به مدت 4 هفته و با هماهنگی متخصص خاک میباشد. حداقل مقدار تزریق آب برای مخازنی که دارای ضخامت کورس پائین کمتر از 22 میلیمتر باشد، کمتر از 300 میلی متر در ساعت است در ضمن اگر نشست مخزن از یک سانتی متر در هر 2 متر ارتفاع آب بیشتر باشد، باید سرعت پرشدن آب کاهش یابد.
- تخلیه آب مخزن از مسیر لوله تخلیه تست و در مسیر و محل مناسب و با ماکزیمم ارتفاع 5 متر در روز، آب مخزن میتواند تخلیه گردد.

نكات مهم:

- در زمان تست هیدرواستاتیک قسمت بالای دک پائینی به صورت چشمی جهت عدم نشتی چک میگردد. (در زمان تست هیدرواستاتیک لوله آب باران سقف شناور بایستی BLIND شود).
 - در زمان تست هیدرواستاتیک منهولهای سقف ثابت باز نگه داشته میشوند.
- هر پانتون تکمیل شده توسط هوا و با فشار 0.75 KPA تست گردیده و جوشها با آب صابون چک میگردند.
- بند فوق فقط براى مخازن سقف شناور كه جوشكارى UPPER DECK به PLATE به STM PLATE به ATE به PLATE به PLATE به طبق نقشه مخزن بصورت FULL جوش باشند لازم الاجرا ميباشد.
 - پس از تست مخزن به علت امکان رسوب گل و لای، کف مخزن باید تمیز گردد.
- حداكثر ارتفاع سقف شناور و بالاترين سطح آب در زمان تست برابر است با مقدار DESIGN حداكثر ارتفاع سقف شناور و بالاترين سطح آب در نقشه NAME PLATE به آن اشاره شده است.
- قبل از تست هیدرواستاتیک ورقهای تقویتی با فشار 15 PSI بین بدنه و ورق تقویتی ، تست میشوند در این حالت برای چک جوشها از محلول آب صابون یا ماده مناسب دیگر استفاده میگردد.
 - لوله های آب باران مخازن سقف شناور با فشار حداقل 3.6 BAR تست گردد.

2-1-4وكيوم تست

نكاتى در خصوص وكيوم تست بر اساس استاندارد 5-5,3.3 A[O 650 نكاتى در خصوص وكيوم تست بر اساس

- دستگاه وکیوم متشکل از یکدستگاه مکنده، شلنگ رابط، شیر قطع و وصل جریان مکش وکیوم باکس میباشد.
 - ابعاد وكيوم باكس طبق استاندارد حداقل "30" x ميباشد.
 - حداقل فشار مكش 3 LBF/IN² ميباشد.
- آزمایش خلاء به وسیله محلول آب و مایع شوینده نظیر مایع صابون یا مایع ظرف شویی انجام میپذیرد.

4-2-1 لرانسها و انحرافات مجاز براساس 650 API

- رینگ بتونی

تلرانس مجاز اختلاف ارتفاع رینگ بتنی شامل "ماکزیمیم" +1/8 در هر 30 فوت از محیط دایره "و" در کل محیط ماکزیمم +1/8 نسبت به ارتفاع میانگین میباشد.

roundness -

به فاصله یک فوت از بالای جوش گوشه (جوش آنولاربه بدنه) شعاع مخزن اندازه گیری شده و مقادیر تلرانسها در شعاع نباید از مقادیر زیر تجاوز نماید.

 $12M \le D \le 45M$ $+19 \ MM$ $45M \le D \le 75M$ $+25 \ MM$ D > 75M $+32 \ MM$

PLUMBNESS -

در کل ارتفاع مخزن مقدار ماکزیمم PLUMBNESS نباید از H/200 تجاوز نماید که در آن H ارتفاع کل مخزن میباشد.

BANDING , PEAKING -

ور درزجوش عمودی و BANDING در درزجوش افقی با استفاده از خط کش یا PEAKING در درزجوش عمودی و BANDING در درزجوش عمودی و نباید از 0.5 تجاوز نماید.