

Pozitia virgulei binare:

- convenţie pentru reprezentarea numerelor întregi şi fracţionare
 - evită codificarea poziției virgulei în reprezentarea numerelor
 - rămân mai mulți biți pentru precizie

Penthu nr. întregi, virgula limară se afla la dreapta celui mai putin semnification lit (LSB)

$$\times = \times_{m-1} \times_{m-2} \dots \times_{1} \times_{0} = \sum_{i=0}^{m-1} \times_{i} \cdot 2^{i}$$
 $\times \cap e \cap biti$

Pentiru nr. fractionare, punctul binar se aflà la stânga celui

mai semnification bit (MSB)
$$X = \times_{m-1} \times_{m-2} \dots \times_{n} \times_{0} = \sum_{l=0}^{m-1} \times_{l} \cdot 2^{l}, \times_{l} \times_{0} \times$$

$$2 \times \frac{103}{128} = \frac{1}{100} + \frac{1}{100} + \frac{1}{100} = \frac{13}{16} = \frac{1}{100} = \frac{1}{100}$$


$$\frac{17}{32}_{(10)} = .1 \ 0 \ 0 \ 1_{(2)}$$


Valoarea unui numar fractionar de virgula fixa se obtine impartind valoarea intreaga a aceleasi configuratii la

2^(nr de poz binare a partii fractionare).

$$loc: .1100_{(2)} = \frac{1100_{(2)}}{24} = \frac{12}{16} = \frac{3}{4}$$

1.2.1. Jemn-marime
MSB codifică semnul numărului. Convenția de semn:
numerele pozitive au bitul de semn 0
► numerele negative au bitul de semn 1
3 admore door a numere positive (resultat eronat altel)
8 faciliteară înmulțirea -> x - y = x + (-y)
8 complexitate hardware moderata
$\times = \times m_{-1} \times m_{-2} \times m_{-3} - \times 1 \times 0$
sommul luix magnitudinea lui X
20 : +103(10) = 0 1100111 (5m)
-103(10) = 1 1100111 (5M)
Interval realtric
Cel mai more numér intreg pe mbiti în S.M.
MAXINTSM: 0 11111 = 2 -1
m-1 liti
=> intervalul: [1-2 ^{m-1} ; 2 ^{m-1} -1]
Gel mai more numér fractionar a lite în S.M.
MAXTRASM: 0.11111 = 1 - 2
=> intervalul: [2-m+1-1; 1-2-1]
Brecisie
 ▶ luăm în considerare numerele Semn-Mărime pe n biți ▶ câte cifre zecimale sunt necesare pentru a reprezenta oricare
dintre numerele Semn-Mărime pe n biți?
răspuns: 2 -1 = 101, unde p-precision
=7 $n = \lceil \log_{10}(2^{m-1}-1)\rceil \leq \lceil \log_{10}(2^{m-1})\rceil = \lceil (m-1) \cdot 0, 3\rceil$
ex: overn un roi S.M. pe 10 leiti
$\rho \approx \lceil 9.0, 3 \rceil = \lceil 2, 7 \rceil = 3$





Operatiil				noc	• - 1	Jenu	4 110	41110	1010	. 111	iu o,	51,		pec	LIV	IIu	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	i i ci C	, u.	ngai	u Ct		пър	J1 tu	5			
MSB este iş																												
्र उद्ध	+ (53	(10)	=		0	A	1	0	0	1	l	l	_(C2)													
		01								_			1		0													
	- (0 2	(10)) =		1																						
				f /		1			1	1	O	U	U		C	۸)		4	- 1									
													1															
						1	С) <i>l</i>	1	D	0	J		(c	2	\vdash											
Reg	ılă	Ν	ha	منات	ca	C	le	C	3 71	KN	ಉ	ÙP	•	S	M	<		→	C2	J								
	>	ļ,	يو	ρŏ	ıtı	rea	æa	Q	rit	W	l_o	le	ß	er	n/V	C												
	>	₩	rce	121	nd	d	ه ا	la	办	<u>س</u>	ng	a	S	ሌ	re_	d	w	yt	à	5 4	e	æ	mg	rle	m	ew	tec	بري
Liecatre		L	"								_	_		•				•			_	L						
Zerowi	Cor (o)	u	re	u'	J V	rec	ን <u>ሙ</u>	<u>ر</u>									1						1				
QOE.										1	0	0	1	1	1		(!	5M										
					10														1									
						=	1		0	0	1	J	0	0	0			CZ.)									
			L Q			-			Λ	0	0	0	A	വ	0			SH	1)									
			68	(10)													C	1									
							1					1		0	U			. •	$\widetilde{}$									
	- 4	(10)	_	1		0/							1)															
		-	=	l		1 /	۱ () C)	(_C	(۲																
	-10	1-2	=	1		0	1 1	C		(_C	2)						1		00	0	-> -		1 -			-8	
	10	10)	=	С)	1	Οl	0		(C	2)																
				0 .	0 -	1							_	0-	1			- 0,	_									
			trep					للا	(1	v VE	3 V	-	-{\	Œ.	<u>بر</u>		7	UL	CA.									
a) Per		ak	(90	נטני	rúc	_									n-	1			m-		7						
a) ter	wet	^	٧Ł.	In.	Ūτ	zai	<u></u>		K (l ri	Li	•	1	-	2			•	2		_	1						

Precizia Complexitate hardware 1. Adunarea si scaderea sunt mai simple decat in SM sau C1 (SM nu poate efectua corect adunari independent de semnele operanzilor) 2. inmultirea este mai complexa decat in cazul SM Configuration pentitue - 0 vos to -0 = 1 00 - . . 00 (5M) = 1 11 - . . 11 (C1) + 00 -- 00 Este ignorat transportul din MSB(cel mai din stanga bit de 1) deoarece adunarea unitatii se efectueaza modulo 2ⁿ, conform definitiei Complementului de 2 Pentru numere fractionare, se poate construi reprezentarea -0 intr-un mod similar Itamarea Rinara in C2 ightharpoonup se consideră aceiași operanzi X=5 și Y=2, pe 4 biți cele patru configurații posibile ale semnelor pentru adunare 28: 6 110 + 1 10 1+ 5 101 010 + 62 011 0 101 = +5 (C2) -> 1 011 (SM) -11

Avantajele aritmeticii în Complementul de 2:

- operație corectă indiferent de semnele operandelor
- facilitează implementarea scăderii: X Y = X + (-Y)
- carry-out din MSB este ignorat
- bitul de semn este tratat ca oricare alt bit de magnitudine

Comparație a codurilor pentru numere întregi pe 5 biți:

	•		0 1	
Număr	Coduri			
zecimal	SM	C1	C2	
+15	01111	01111	01111	
+14	01110	01110	01110	
<u> </u>	:	:	:	
+2	00010	00010	00010	
+1	00001	00001	00001	
+0	00000	00000	00000	
-0	10000	11111	00000	
-1	10001	11110	11111	
-2	10010	11101	11110	
:	:	:	:	
-14	11110	10001	10010	
-15	11111	10000	10001	

Număr	Coduri binare de virgulă fixă								
zecimal	SM	C1	C2						
+15	01111	01111	01111						
+14	01110	01110	01110						
:		:	i i						
+2	00010	00010	00010						
+1	00001	00001	00001						
+0	00000	00000	00000						
-0	10000	11111	00000						
-1	10001	11110	11111						
-2	10010	11101	11110						
:	:	:	:						
-14	11110	10001	10010						

10000

10001

10000

Comparație a codurilor pentru numere întregi pe 5 biți:

11111

-15

-16

Anomalia Complementului de doi:

▶ Prin convenție, configurația $1\ 00 \cdots 000_{C2}$ codifică:

Pentru numerele fără semn, aceeași configurație codifică:

$$1.00...000 - \pm 2^{n-1}$$

Overflow writmetic

Rezultatul unei operatii aritmetice depaseste capacitatea de stocare.

Overflow aritmetic pentru numere fără semn:

 \triangleright Se consideră X=35, Y=33 numere fără semn, pe 6 biți

▶ Dacă X și Y ar fi fost fără semn pe 7 biți:

Notă: Overflow-ul la operațiile cu operanzi fără semn apare atunci când se generează un transport din MSB.

Overflow aritmetic pentru operanzi cu semn (C2):

Se consideră X = +19, Y = +14 reprezentate în C2, pe 6 biți

▶ Dacă X și Y ar fi fost fără semn pe 7 biți:

Notă: Overflow-ul pentru operanzii cu semn (C2) apare atunci când adunarea a doi operanzi de același semn produce un rezultat de semn opus.

