	02.10.2024
Arhitectura calculatorelor	
(w 1 - S1)	
Florius Opiitaiu flavius.oprițoiu@upt.ro	
mati -> 12 - 14 -> 120	
Capitalul O. Introducere	
organisma s. Sivor againer de	input
Cele 5 componente clarice ale unui sistem de calcul	output
	memory
	datapath
	control
	Commot
Datapath duce greul> realizeaza operatii aritmetice, instructiuni de virtualizar	e. lucreaza cu siruri de caractere.
Control> coordoneaza restul, indicand operatiile de efectuat, in concordanta	cu instructiunile programului executat
de microprocesor	
Instruction Set Architecture (15A) HW	S SW
	A
cunoscut ca Architectura unui calculator	
reprezintă interfața între componentele hardware și software ale	
calculatorului ISA	wede tot in med
Include tot ceea ce un programator trebuie să cunoască pentru	
a putea construi un program în limbaj mașină care să fie executat corect de calculator	
instrucțiuni, dispozitive Input/Output (I/O), ierarhii de memorie,	
ISA: permite descrierea funcționalitații unui Central Processing	
Unit (CPU) într-o maniera independentă de hardware-ul din	
interiorul CPU-ului	
Exemplu: ceas digital	
X86_64 -> Intel > 8086	
ISA: ascunde detaliile complexe de construcție ale calculatorului	
care implementează respectivul ISA	
faciliteaza inovația la nivelul componentei hardware fără modificarea arhitecturii	
modificarea arnitecturii	
Exemplu:	
▶ atât 8086 cât și Pentium IV implementează aceeași arhitectură	
×86	
▶ 8086 conține ≈ 29 mii de tranzistori, având o performanță de 0.33	
▶ 8086 conține ≈ 29 mii de tranzistori, având o performanță de 0.33 Millions of Instructions Per Second (MIPS)	
▶ 8086 conține ≈ 29 mii de tranzistori, având o performanță de 0.33	
 ▶ 8086 conține ≈ 29 mii de tranzistori, având o performanță de 0.33 Millions of Instructions Per Second (MIPS) ▶ Pentium IV conține ≈ 44 milioane de tranzistori, având o 	
 ▶ 8086 conține ≈ 29 mii de tranzistori, având o performanță de 0.33 Millions of Instructions Per Second (MIPS) ▶ Pentium IV conține ≈ 44 milioane de tranzistori, având o 	

Evolutia ISA

La inceputul anilor 1960, International Business Machines(IBM) Corporation avea 4 ISA diferite

- 701 → 7094: destinat calculului ştiinţific
- 702 → 7080: destinat marilor corporații
- ightharpoonup 650 ightharpoonup 7074: sisteme de calcul în timp real
- ▶ 1401 → 7010: destinat micilor afaceri

Fiecare linie de produse avea propriile: seturi de programe, dispozitive I/O și piață de desfacere ⇒ efort mare de dezvoltare

Soluția: unificarea celor 4 ISA ⇒ IBM System/360 ISA

- datapath: poate acomoda usor cuvinte de date înguste sau late
- hardware de control: dificil de proiectat, atât atunci cât și acum

Proiectarea hardware-ului de control

Control microprogramat (Maurice Wilkes)

- inspirat de programarea SW
- controlul este specificat printr-un control store
 - tabel bidimensional

 - mai multe elemente de controlat \Rightarrow mai multe coloane instrucțiunile CPU-ului: formate din secvențe de μ instrucțiuni
 - fiecare μinstructiune ocupa o linie în control store
 - instrucțiuni complexe ⇒ mai multe linii în control store

Control store:

- implementat utilizând memorii
 - soluție mai ieftină comparativ cu utilizarea porților logice

IBM a dominat piata prin familia System/360

- ► System/360 a fost lansat în 1964
- descendenții acestei familii încă aduc profit de miliarde de dolari

Primul calculator personal: Alto, creat în 1973

- este un Complex Instruction Set Computer (CISC)
- construit de Xerox Palo Alto Research Center
- primul calculator cu display bit-mapped
- primul calculator care utilizează Ethernet
- controller-ele pentru display și rețea sunt programe în control store-ul de 4K x 32b

"The next big ISA":

- ▶ în anii 1970 microprocesoarele sunt pe 8 biţi (Intel 8080)
- Gordon Moore: următorul ISA al Intel va dăinui a la longue
 - asamblează o echipă în Portland pentru construcția lui
 - noul ISA, numit initial 8800, ulterior redenumit "iAPX-432"
 - este un proiect ambițios: demarat în 1975, fără a fi însă materializat până în 1981. doar pentru a fi retraș în 1986

Urmarea insuccesului lui iAPX-432, Intel demarează un plan de

- să aibă un microprocesor pe 16 biţi până în 1979
- o echipă în Santa Clara: în 52 de săptămâni va dezvolta ISA-ul "8086", va proiecta chip-ul și îl va construi
- ► ISA-ul 8086 a fost dezvoltat în 3 săptămâni extinzând arhitectura 8080 la 16 biti
- CPU-ul a fost terminat la termen, fără prea mult fast

Oportunitatea lui Intel:

- ▶ IBM dezvolta un calculator personal pentru a concura cu Apple Il si are nevoie de un CPU pe 16 biti
- ▶ IBM era interesat de Motorola 68000
 - ▶ 68000 avea un ISA similar cu cel al System/360
 - dar, 68000 nu ține pasul cu planul rapid de dezvoltare al lui IBM
- ca urmare, IBM alege CPU-ul 8086 de la Intel





Calculatorul Personal:

- ► IBM îl anuntă în 12 August 1981
 - ▶ IBM speră să vândă 250 mii de unități până în 1986
 - ▶ <u>în schimb</u> vinde 100 milioane de unități
- acest deznodământ asigură un viitor luminos arhitecturii de avarie a lui Intel: 8086

În 1985 Intel extinde microprocesorul 8086 pe 16 biți construind microprocesorul 80386 pe 32 de biți.

Prezicerea lui Gordon Moore că următorul ISA va dăinui se implineste!

- viitorul a aparținut lui 8086, cunoscut și ca arhitectura x86
- succesul nu a fost de partea ambițiosului iAPX-432 sau arhitecturii Motorola 68000
 - ▶ ambele CPU-uri au "învățat" o lecție dură: piața nu are răbdare

CISC - complex instruction set computer RISC - reduced instruction set computer

De la CISC la Reduced Instruction Set Computer (RISC):

- la începutul anilor 1980 apar unele schimbări de perspectivă:
 - sunt folosite limbaje de nivel înalt pentru dezvolatarea Operating System (OS)
 - întrebarea "ce limbaj de asamblare să folosesc" devine "ce instrucțiuni să utilizeze compilatorul"

Grupul lui John Coke de la IBM analizeaza arhitectura System/360:

- compilatorul folosește doar instrucțiuni simple (cele complexe sunt evitate)
- rezultatul: programele pot fi făcute să ruleze de *3 ori* mai repede folosind instructiuni simple
- ▶ această cercetare stă la baza tranziției de la CISC la RISC

RISC:

- \blacktriangleright instrucțiunile unui RISC: la fel de simple ca μ instrucțiunilor unui CISC
 - ▶ ⇒ hardware-ul de control devine mai puțin complex
- ▶ pentru că nu utilizeaza control store, această memorie rapidă preia rolul de cache al instructiunilor microprocesorului


Cache: mediu de stocare de dimensiuni mici, rapid care păstrează instrucțiunilor executate recent, acestea fiind cel mai probabil necesare în viitorul apropiat


Întrebare De ce sunt necesare instrucțiunile tocmai executate în viitorul apropiat?


Răspuns Considerati fragmentul de cod următor:

```
1  int a = 1;
2  int b = N;
3  do {
4     a = a * b;
5     b = b - 1;
6  } while (b!= 0);
```

Membrie largă -> control store








Creșterea performanței CPU-urilor măsurate de SPECint

Standard Performance Evaluation Company (SPEC)



Revenirea la creșterea de performanță a anilor 1980 și 1990:

abordări arhitecturale noi

Siguranta - tratată superficial

În anii 1970 proiectanții de CPU-uri adaugă măsuri arhitecturale de creștere a securității:

- se consideră că majoritatea defectelor provin din SW
- oferă suport HW pentru detecția lor

Facilitățile de securitate rămân nefolosite de către OS:

- implică costuri de performanță ⇒ sunt eliminate
- ▶ în contextul actual, măsurile (modeste) de asigurarea siguranței:
 - suport HW pentru masini virtuale
 - ► facilități HW pentru primitive criptografice

Vectorii de atac rezidă acum în HW:

- ► Procesorul Intel Management Engine (ME):
 - rulează cod pentru mentenanța firmeware-ului având privilegii mai mari decât OS

"Sadly, and most depressing, there is no option for us users to opt-out from having this on our computing devices, whether we want it or not. The author considers this as probably the biggest mistake the PC industry has got itself into she has ever witnessed."

Familia de atacuri Spectre:

 vulnerabilitatea se afla în arhitectura microprocesorului, in contrast cu vulnerabilitățile rezidente în HW

Execuția speculativă introduce în multe CPU-uri defecte de securitate nebănuite dar importante:

- Meltdown şi Spectre: exploatarea unor vulnerabilități în HW-ul CPU-urilor
 - permite obținerea informațiilor confidențiale cu o viteză de peste 10 Kbit/sec
 - sunt utilizate atacuri de tip "side-channel":
 - informația este "scursă" (leaked) observând durata de execuție a unei sarcini de calcul și convertirea ei în informație utilă
- atacul NetSpectre din 2018:
 - permite obţinerea informaţiilor la distanţă, de la calculatoare conectate într-o reţea locală sau într-un cluster (cloud)

Atacurile "side-channel" nu sunt noi:

- anterior, succesul unui atacator era facilitat de vulnerabilități
 SW
- Meltdown şi Spectre: vulnerabilitatea rezida în implementarea HW
 - ► ISA nu oferă informații privind efectele "side-channel" ale execuției unei secvente de instructiuni
 - ► ⇒ regândirea arhitecturii unui calculator

Arhitecturi hardware - oportunităti (contin.) Hardware streamlining: favorizeaza calculul paralel aria de Siliciu a tranzistorilor eliminati poate fi folosită pentru adăugarea de noi nuclee ⇒ grad crescut de paralelizare Localizare: factor esențial în creșterea performanței aplicațiilor:

- abilitatea arhitecturii de a accesa eficient datele [LTEK20]
 - proximitatea localizării în memorie (localizare spatiala)
 - date accesate de curând (localizare temporala)
- aplicațiile cu localizare crescută oferă un grad înalt de paralelism
 - utilizare eficienta a nucleelor CPU-ului

Cum poate fi adresat, în maniera eficientă, paralelismul la nivel de aplicatie? [LTEK20]

- simplificarea procesorului
- specializarea de domeniu

Simplificarea procesorului:

- înlocuirea nucleelor complexe cu unele simple
 - eliminarea facilitătilor costisitoare (destinate accelerării calculului
- aplicația trebuie să suporte un grad ridicat de paralelizare


Specializare de domeniu:

- hardware personalizat pentru un domeniu de aplicatii
 - studiu de caz: Graphics Processing Unit (GPU)-uri [LTEK20]
 - compuse din numeroase nuclee optimizate pentru calcule grafice


 - ofera mai multe "benzi paralele" pentru calcul procent din CPU-uri ocupat de GPU: 15-25% în 2010,crește pînă la 40% în 2017
 - În top 500, 10% din supercalculatoarele anului 2012 au avut încorporate acceleratoare (GPU-uri în special), iar pentru anul 2017, procentul a crescut la 38%

Considerații privind simplificarea procesoarelor:

- ▶ ILP a fost metoda de crestere a performantei CPU-urilor între 1986 si 2002
 - CPU-urile au exploatat posibilitatea suprapunerii execuției instructiunilor
- executie speculativă
 - CPU-urile fac o predictie și continuă execuția pe o "cale" de cod din mai multe posibile, a cărei efecte le va îndepărta în cazul în care predictia a fost gresită
- executia speculativă este atât "sursa performantei ILP cât si a ineficienței sale" [HePa19]
 - o cale de execuție corect prezisă poate economisi energie
 - o cale de execuție greșit prezisă trebuie eliminată urmată imediat de reluarea căii corecte, ambele cu consum suplimentar de energie



Consideratii privind simplificarea procesoarelor:



Instructiuni "irosite":


- procent de instrucțiuni irosite din totalul celor executate
- benchmark-ul SPEC pentru întregi, CPU: Intel Core i7
- ▶ în medie, 19% din instrucțiuni sunt irosite

Consideratii privind specializarea de domeniu:


- Hennessy şi Patterson prezic o tranziție de la arhitecturile "general-purpose" către cele de tip "domain-specific" [LTEK20]
 - pot executa doar câteva sarcini dar extrem de eficient [Hepa18]
 - domeniul trebuie sa suporte paralelizarea
- specializarea domeniului are un efect invers: utilizarea arhitecturii pentru aplicatii/domenii noi
 - studiu de caz: utilizarea GPU-urilor:
 - initial, GPU-urile sunt folosite pentru accelerarea calculelor grafice
 - sunt, apoi, adoptate pentru sarcini non-grafice, ex: algebra liniară [LTEK20]
 - GPU-urile sunt instrumentale în revoluția "deep-learning" permițând antrenarea eficientă a modelelor de dimensiuni mari, care ar fi ridicat probleme de performanță pentru CPU-uri [LTEK20]

Exemplu de specializare de domeniu: înmulțirea a $2\ \text{matrici}$ de dimensiuni 4096×4096

Tehnici de accelerare:



Studiu de caz: Google Tensor Processing Unit (TPU)



Jehnici de accelerate

-> costicitore

eficienta \(\)

vulnerabilitati ?

hardwore streamlining

[LTEK20]


Core sisse \(\) coo count ?

1/5 instructiumi executate

>paralelisare

-> simplificate GPV


GPU-> pt aplicative de alg. liniaria + antrenare ML/Ai



Accelerarea operațiilor DNN:

- quantization: transformarea numerelor de virgulă flotantă la întregi de lătime redusă (8-bit)
- ▶ înmulțirea 8-bit int vs 16-bit float
 - arie de 6 ori mai mică
- energie cunsumată de 6 ori redusă
- adunare 8-bit int vs 16-bit float
 - arie de 38 ori mai mică
 - ▶ energie consumată de 13 ori redusă





Facilități arhitecturale:

- Matrix Multiply Unit
 - la elementul esential al unității
 - rețea de 65'536, unități MAC pe 8-bit
 - ▶ arhitetură sistolică pentru accelerarea înmulțirii matricilor
- ► Adunarea și înmulțirea întregilor: elementele esențiale ale accelerarii calculelor de către TPU