
Semiconductorii

- semiconductori intrinseci (fără impurităţi), a căror conducţie electrică se datorează doar trecerii electronilor din BV în BC;
- semiconductori extrinseci (cu impurităţi), la care conducţia electrică se datorează, în plus, şi unui număr foarte mic de atomi străini.

Perioad a	Pătura	Grupa	III	IV	V	VI	VII
2	L K	$\begin{array}{c} Z \longrightarrow \\ E_g(eV) \longrightarrow \end{array}$	5 B (1,1)	6 C (1,2)			
3	M L K			14 Si (1,1)	15 P (1,5)	16 S (2,5)	
4	N M L K			32 Ge (0,67)	33 As (1,2)	34 Se (1,7)	
5	O N M L K			50 Sn (0,1)	51 Sb (0,12)	52 Te (0,36)	53 I (1,25)

Semiconductori intrinseci

- La temperaturi scăzute, toţi electronii sunt ataşaţi de atomii de care aparţin. Atomii în reţeaua cristalină sunt legaţi prin legături covalente, nu există electroni liberi, la *T*=0.
- Dacă temperature creşte, datorită agitaţiei termice, o parte din legături slăbesc şi unii electroni pot trece din BV în BC, având energie suficientă să treacă peste banda interzisă (BI).
- Prin plecarea unui electron, în locul lui rămâne un gol. Deoarece în ansamblu materialul semiconductor este neutru, golul din legătura chimică se manifestă ca o sarcină electrică pozitivă, egală în valoare cu sarcina electronului.
- -generare a golurilor, prin trecerea unui electron din BV în BC;
- recombinare a electronilor cu golurile, prin trecerea electronilor din BC în BV.




Semiconductori intrinseci

- La semiconductorul intrinsec concentraţiile purtătorilor sunt egale: n=p
- $\sigma_0 = e \cdot n_0 (\mu_e + \mu_g)$ conductivitatea iniţială a semiconductorului.
- La semiconductoare rezistivitatea depinde de temperatură conform legii:

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \rho_0 \exp\left(\frac{\Delta E}{2kT}\right)$$


Semiconductori extrinseci

- În funcţie de raportul dintre valenţa dopantului şi valenţa semiconductorului de bază se pot deosebi:
 - Semiconductori de tip n, dacă $V_{dop} > V_{baza}$, de tip donor.
 - Semiconductori de $\it tip p$, dacă $v_{\rm \tiny dop} < v_{\rm \tiny baza}$, de $\it tip acceptor$.



Semiconductorul de bază (gr. A IV-a) și o impuritate din gr. a V-a (As), de tip n.

Semiconductori extrinseci




Nivele energetice în semiconductorul **p**.

In semiconductorii extrinseci dopaţi cu impurităţi acceptoare, purtătorii *majoritari* de sarcină sunt *golurile* din BV datorate impurităţilor acceptoare şi a celor creaţi prin trecerea electronilor semiconductorului de bază din BV în BC. Purtătorii *minoritari* sunt electronii semiconductorului de bază trecuţi din BV în BC.


In semiconductorii dopaţi cu impurităţi donoare, purtătorii de sarcină sunt electronii, de aceea semiconductorii aceştia extrinseci se numesc de tip n. Purtătorii majoritari sunt electronii, iar purtătorii minoritari - golurile, create de electronii semiconductorului de bază.

Joncțiunea p-n



Joncţiunea p-n este zona de trecere de la semiconductorul p la semiconductorul n în aceeaşi reţea cristalină.


□ Are loc redistribuirea purtătorilor şi formarea zonei de sarcină spaţială (Z.S.S.): electronii majoritari din zona n trec prin difuzie în zona p şi lasă în zona n sarcini pozitive fixe necompensate: în zona p electronii se combină cu golurile, astfel în zona p apar sarcini negative fixe necompensate.



Joncțiunea p-n

Joncţiunea este **polarizată direct** dacă zona p a acesteia se conectează la polul pozitiv al sursei iar zona n la polul negativ. Curentul direct prin joncţiune creşte exponenţial cu tensiunea directă.


Joncţiunea este **polarizată invers** dacă zona p a acesteia se conectează la polul negativ al sursei iar zona n la polul pozitiv. Curentul prin joncţunea polarizată invers este foarte mic şi la creşterea tensiunii tinde spre o valoare de saturaţie numit **curent invers de saturaţie** *Is.*



Polarizarea directă a joncțiunii p-n.

Joncțiunea p-n


Caracteristica diodei



$$I = I_s \left[\exp(eU / mkT) - 1 \right]$$

 I_{s} - curentul invers de saturaţie.

m este un coeficient dependent de natura chimică a diodei şi de modul de preparare al jocţiunii, m=[1, 2].



Caracteristica curent-tensiune a *diodelor* reale, este într-un anume fel diferită față de cea a diodei ideale, descrise de ecuația de mai sus. Diodele reale se caracterizează printr-o tensiune inversă de străpungere *U*s la care curentul invers creşte brusc.

DIODA SEMICONDUCTOARE

Dioda electroluminiscentă (LED)


Este o **joncţiune** *p-n* **care emite lumină**. Când joncţiunea este polarizată direct, sunt injectate spre joncţiune un mare număr de goluri din regiunea *p* şi electroni din regiunea *n*. În joncţiune electronii se recombină cu golurile, iar în urma recombinării unei perechi electron-gol se emite un foton cu energie aproximativ egală cu lărgimea benzii interzise.

Efectul fotovoltaic

Semiconductorul absoarbe fotoni ai radiaţiei cu care este iluminat, se crează perechi electron-gol. Perechile create în joncţiune sau destul de aproape de aceasta ca să poată migra fără recombinare sunt separate de către câmpul electric al joncţiunii, care antrenează electronii spre regiunea n şi golurile spre regiunea p. Astfel dioda se comportă ca o sursă de tensiune electromotoare şi poate menţine un curent printr-o rezistenţă de sarcină conectată la bornele sale. Dispozitivul este numit adesea **celulă solară** deşi el poate funcţiona cu lumina oricărei surse, cu condiţia ca energia fotonilor emişi de aceasta să fie mai mare ca lărgimea benzii interzise.

Tranzistorul

- Joncţiuni –npn
- pnp



Tranzistorul.

La tranzistorul în conexiunea cu bază comună, curentul colectorului este comandat de curentul emitorului care la rândul său este determinat de tensiunea aplicată între emitor şi bază.

Efectul Seebeck

- Efectul Seebeck constă în generarea unei tensiuni electromotoare
- între sudurile a două metale diferite sau două semiconductoare
- diferite sau un metal şi un semiconductor când sudurile se află la
- temperaturi diferite.
- Tensiunea termoelectromotoare, φ, este generată prin trei procese:
- 1) gradientul de temperatură în lungul conductoarelor determină apariţia unui flux ordonat al purtătorilor de sarcină;
- 2) fenomenul de contact determină modificarea nivelelor Fermi;
- 3) fononii reţelei antrenează electronii în lungul firului de la sudura caldă spre cea rece.

$$\varphi = \frac{k}{e} (T_1 - T_2) \cdot \ln \frac{n_1}{n_2} = \alpha \cdot \Delta T$$


$$\alpha = \frac{k}{e} \ln \frac{n_1}{n_2}$$

->coeficient termoelectric

Efectul Peltier

Efectul Peltier se produce dacă prin circuitul închis a două fire de natură chimică diferită trece un curent electric continuu şi constă în încălzirea unei suduri şi răcirea celeilalte. Este efect opus efectului

Seebeck.




Din zona "a" vor pleca spre zona "b" electronii cei mai energetici.

Prin plecarea acestora, distribuţia de echilibru, în spaţiul restrâns din jurul sudurii, este perturbată. Distribuţia de echilibru se restabileşte dacă electronii din zona "a" absorb energie de la reţea şi, ca urmare, aceasta se va răci. Analog, reţeaua din zona "b" se va încălzi.

PLASMA

Pe Pamant, materia: solid, lichid, gaz.

In 1879,
Sir William CROOKES
a identificat a 4-a stare de agregare,
numita in 1929 « PLASMA »
e catre Irving LANGMUIR.





PLASMA

Pentru a produce și susține o plasmă, trebuie BREAKING legaturi

trebuie injecta energie:

termic, electric, electromagnetic (visibil, UV, ...)





Display cu plasmă


O plasmă slab ionizată reprezintă un sistem complex în care electroni, ioni pozitivi, specii excitate și fotoni interacționează împreună și cu câmpul electric.

Câmpul electric în regiunea de plasmă se micșorează iar căderea de potențial se redistribuie în regiunea dintre catod și plasmă, până sunt îndeplinite din nou condiții de echilibru. Acest nou regim corespunde descărcării luminiscente și este caracterizat printr-o emisiune luminoasă intensă rezultată din dezexcitările atomilor și moleculelor, a căror excitare s-a produs prin ciocniri electronice. Descărcarea luminiscentă decurge la o tensiune mai mică decât tensiunea de străpungere, tensiunea minimă depinzând de amestecul de gaze și de catodul materialului (200 V este o valoare tipică).

În displayurile color este folosită emisiunea UV din descărcare spre a excita o substanță fosforescentă în cele trei culori fundamentale (un pixel de pe ecran include trei celule de descărcare). Amestecuri tipice de gaze rare folosite în panourile de display cu plasmă

(PDP) c olor sunt neon-xenon și heliu-xenon. Alegerea procentajului de gaz tampon (heliu sau neon) rezultă din compromisul între tensiunea de lucru joasă (mai mult gaz tampon) și o emisie mai puternică de UV (mai mult xenon). Speciile excitate sunt create în timpul descărcării prin ciocniri cu electronii a atomilor de xenon în starea fundamentală urmată de reacțiile de transfer a excitației. Energia necesară electronilor pentru excitarea atomilor de xenon este furnizată de câmpul electric intens .

Panouri Display cu plasmă



În timpul funcționării, se aplică permanent o tensiune sub formă de impulsuri dreptunghiulare (tensiune de sustinere) pe electrozii linii şi coloane. Amplitudinea acestei tensiuni este mai mică decât tensiunea de străpungere. Pentru a aprinde un element, peste tensiunea de susţinere se aplică o tensiune suplimentară între linia și coloana care definesc o celulă: ca urmare ia naștere o descărcare și se emit fotoni UV. Această descărcare conduce la acumularea unei sarcini (sarcină de memorie) pe straturile de dielectric care apoi stabileşte o tensiune opusă celei aplicate. Această reducere a căderii de tensiune conduce la stingerea descărcării. Când se inversează polaritatea, tensiunea datorată sarcinii de memorie se adaugă la tensiunea aplicată și celula de descărcare se aprinde din nou. Astfel se realizează o descărcare pulsantă în celulă la fiecare semiperioadă, când pixelul este aprins.

LASERUL

LASER este acronimul din limba engleză pentru Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (amplicarea luminii prin emisia stimulată a radiației).

Primul laser construit în anul **1960** de către T.H. Maiman.






Primul efect Laser produs În România în anul **1961** de către Ion I. Agârbiceanu.

Elementele principale ale dispozitivului laser:

Mediul activ (stare gazoasa, lichida sau solida), format din atomi, molecule sau ioni care pot genera şi amplifica lumina ca urmare a tranziţiilor cuantice între nivelele lor energetice caracteristice.









Pompajul optic - excitarea sistemelor atomice care formează mediul activ pe nivele energetice superioare pentru a realiza inversia de populație.

Rezonatorul optic - sistem de lentile şi oglinzi necesare pentru amplificarea optica a radiaţiei emise. Este folosit pentru colimarea mult mai precisa, pentru concentrarea razelor într-un punct calculat, pentru dispersia





Reprezentarea schematica a laserului

Proprietățile radiației laser

1. Intensitatea pentru cele mai multe tipuri de laser depaşeşte cu câteva ordine de mărime pe cea a surselor de lumina incoerenta. Intensitatea mare a fasciculului laser permite studierea fenomenelor neliniare, cum ar fi procesele multifoton sau fenomenele de saturație.

$$I(\nu, z) = I_0 e^{\sigma(N_2 - N_1)z}$$

Câștigul optic G:


$$\frac{I(\nu, 2L)}{I(\nu, 0)} = e^{G(\nu)}$$


$$G(\nu) = 2\sigma(N_2 - N_1)L$$

- 2. Direcționalitatea sau divergența redusa (unghiul solid mic) a fasciculului laser face mai facila manipularea și controlul fasciculului de lumina și permite folosirea lui în dispozitivile optice integrate. Din punct de vedere spectroscopic, aceasta proprietate a fasciculului laser este folosită în cazul măsuratorilor coecientților de absorbție foarte mici.
- 3. Monocromaticitatea sau lărgirea spectrală mică are un impact considerabil asupra dezvoltării tehnologiilor și aplicațiilor spectroscopiei de înaltă rezoluție. Spre exemplu, rezoluția spectrală furnizată de anumite lasere depășește cu câteva ordine de mărime pe cea al celui mai sensibil monocromator.
- 4. Coerența Foarte multe experimente în spectroscopia laser depind de proprietățile de coerență ale radiației. În spectroscopie fasciculele coerente de lumină sunt folosite pentru o mai bună rezolvare a spectrelor (separare mai bună a benzilor spectrale).
- 5. Posibilitatea funcționării laserului în regim de pulsuri scurte și ultrascurte (de ordinul femtosecundelor) de intensitate mare. Această caracteristică permite studierea fenomenelor rapide și ultrarapide.

Laserul cu 4 nivele

Laserul cu 3





Domeniile spectrale acoperite de diferitele tipuri de lasere

Laseri cu excimeri

Mediul activ al acestui tip de laser constă dintr-un gaz inert (X) sau dintr-un amestec de gaz inert cu unul de halogen (X+Y). Denumirea de excimer provine de la *dimer excitat,* adică o moleculă biatomică formată din doi atomi de gaz inert (XX)* sau dintr-un atom de gaz inert și unul de halogen (XY)*.

Caracteristica esențială care permite obținerea efectului laser de către acest mediu activ constă în faptul că atomii care formează dimerul sunt legați numai în starea excitată.

Excimerul	$\lambda_{\rm em.} \ ({\rm nm})$
Ar_2	126
ArF	193
ArCl	175
Kr_2	146
KrF	248
KrCl	222
Xe_2	170-175
XeF	351, 353
XeCl	308
XeBr	282

Laseri cu excimeri și lungimile de undă de emisie caracteristice

Laseri cu gaz

i) Tranziția laser are loc între nivelele electronice ale atomilor neutri sau ionizați (laseri cu gaz atomic: laserul cu He-Ne, laseri cu gaz ionic: laserii cu Ar+si Kr+) zează prin monocromaticitatea pronunțată a fasciculului laser în comparație cu laserii cu corp solid și printr-un gradul înalt de coerență.



laser cu heliu-neon

Laseri cu gaz


ii) A doua categorie de laseri cu gaz, folosește ca mediu activ moleculele (gazul molecular).

În acest caz, tranzițiile laser au loc între nivelele de rotație-vibrație ale moleculelor, și astfel lungimile de undă de emisie se vor găsi în domeniul **IR** al spectrului.


Laserul cu CO₂: lungimea de undă laser caracteristică acestuia este în jurul a 10600 nm, iar puterea fasciculului laser, care operează în regim continuu, este de câțiva kilowați cu o eficiență laser de aproximativ 30%.

Laseri cu coloranți


- Mediul activ al acestor tipuri de laseri este format din molecule de colorant dizolvate într-un lichid (de exemplu, alcool etilic sau metilic), care prezintă o fluorescență intensă în urma excitării cu lumină din domeniul vizibil sau UV.
- Laserii cu coloranți reprezintă cea mai larg utilizată categorie de laseri acordabili. În regim de pulsuri, puterile tipice ale acestor laseri sunt în domeniul 10- 10⁶ W, iar în regim continuu puterea laserului este de ordinul unităților de wați cu o semilărgime de aproximativ 1 MHz.




Laseri cu semiconductori



Principiul de functionare a unei diode laser



Reprezentare joncțiunea p -n folosită pentru producerea efectului laser.



Domeniile spectrale ale emisie laser pentru câteva materiale semiconductoare.

Laseri cu corp solid

Mediul activ constă dintr-un material izolator (dielectric) în care se găsesc centri optic activi. Trei tipuri de centri activi sunt folosiți, de obicei, ca centri activi laser, și anume: ionii de pământ rar, ionii metalelor de tranziție și centri de culoare.

Laserul cu rubin (Al2O3:Cr3+) - primul laser construit în anul 1960 de către T.H. Maiman . Nivelele energetice implicate în emisia laser sunt asociate ionului de Cr3+ care substituie ionul de Al3+ în rețeaua cristalină a Al2O3. Prin folosirea unei bare de rubin plasată în interiorul unei lămpi cu pulsuri în formă de spirală care conține xenon la presiune mare, este posibil pompajul optic al ionilor Cr3+ de pe nivelul fundamental pa pivelele excitate.

0,5-0,8 µm

Dezexcitare

neradiativă

Emisie laser

Dezexcitare neradiativă

(cristal de Yttrium Aluminium Garnet dopat cu ioni de Nd3+)





European Centre for high-level research on laser and gamma matter interactions, interdisciplinary research infrastructure for fundamental and applied sciences.