Rețeaua cristalină

Corpul solid (caracterizat macroscopic prin formă geometrică proprie şi volum determinat) se manifestă prin două forme sau stări de existență:

- •Starea amorfă obţinută prin răcirea stării lichide a unor corpuri care nu au o temperatură de topire bine determinată (de exemplu, sticla, masele plastice, cauciucul, unele aliaje metal nemetal etc.) şi care, prin răcire, devin din ce în ce mai vâscoase. Acestei stări îi corespunde un minim relativ al energiei interne, deci starea amorfă este o stare de echilibru metastabil. Corpurile amorfe prezintă numai o ordine apropiată, corespunzătoare distanţelor mici dintre atomi sau molecule.
- •Starea cristalină este starea care prezintă o aranjare a unităților structurale ale sistemului (ioni, atomi, molecule) într-o ordine bine definită în cele 3 dimensiuni spaţiale. Această aşezare ordonată are loc atât în cadrul unui grup limitat de unităţi structurale (ordonare locală sau apropiată), cât şi pe domenii mai extinse (ordonare globală sau depărtată).


Acest grup limitat de unități structurale se numește celulă elementară sau structură cristalină.


Rețeaua cristalină

Muchiile celulei elementare se numesc *axe cristalografice*, iar vectorii \vec{a} , \vec{b} , \vec{c} sunt *vectorii de bază* ai reţelei cristaline (cristalografice), modulul şi orietarea lor determinând în mod univoc caracteristicile reţelei cristalografice.

Constantele rețelei (6 numere), determină în mod univoc caracteristicile celulei elementare a cristalului.

În funcţie de forma paralelipipedului care constituie celula elementară, cristalele se împart în 7 sisteme cristalografice numite *singonii* (triclinic, monoclinic, ortorombic, tetragonal sau pătratic, cubic, hexagonal şi romboedric sau trigonal).





 Un cristal are o astfel de structură geometrică periodică încât, dacă pornim dintr-o origine şi efectuăm o translaţie în orice direcţie, vectorul de poziţie al oricărui atom (sau ion) situat într-un nod oarecare al reţelei cristaline va putea fi scris astfel:

$$\vec{r}=m\vec{a}+n\vec{b}+p\vec{c}$$
 $^{m,\,n,\,p}$ -numere întregi

Trei puncte necoliniare ale reţelei spaţiale determină *planul cristalin* sau *nodal*. Planul cristalografic să fie specificat cu ajutorul a trei numere întregi h, k, l numite indici Miller. Indicii Miller se pun în paranteze acolade $\{h \ k \ l\}$ şi se obţin luând valorile inverse ale numerelor m, n, p (m=2, n=2, p=3.) şi reducerea acestora la trei numere întregi h, k, l astfel încât să avem egalitatea rapoartelor:

h:k:l=1/m:1/n:1/p.




Fig. 3.3 Planul nodal.

Distanţa dintre două plane ale familiei {hkl} este:

reţea + bază = structură cristalină

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$

Mărimea dhkleste constanta reţelei cristaline, se măsoară în Å (angström).

- difracţia de neutron;
- difracţia radiaţiilor X:
$$2d \sin \theta = n\lambda$$

Fortele de legatura dintre atomi

Între atomii constituenţi ai corpurilor solide, cristaline sau amorfe, se exercită forţe de atracţie sau de respingere, forţe care se găsesc în stare de echilibru pentru o anumită distanţă de echilibru caracteristică fiecărei substanţe.


$$\vec{F} = -\nabla U(r) = -\frac{\partial U}{\partial r} \cdot \frac{\vec{r}}{r}$$

Condiția de echilibru într-un punct corespunzător poziției de echilibru se obține dacă derivata energiei potențiale se anulează în acel punct :

$$\vec{F}(r_0) = -\left(\frac{\partial U}{\partial r}\right)_{r=r_0} \frac{\vec{r}}{r} = 0$$

$$U(r) = \frac{A}{r^m} - \frac{B}{r^n}$$

$$r_0 = \left(\frac{mA}{nB}\right)^{\frac{1}{n-m}}$$




Fortele de interactiune dintre atomii solidelor determina trei tipuri de legaturi in aceste materiale:



La cristalele ionice, punctele nodale ale reţelei cristaline sunt ocupate alternant de ioni ai elementelor puternic electronegative (F, Cl, Br, I) respectiv puternic electropozitive (Li, Na, K, Cs). Forţele coulombiene dintre ioni se manifestă pe toate direcţiile. Fiecare cation stabileste forte de atractie cu toti anionii retelei si invers. Fiecare cation stabileste forte de respingerecu ceilalti cationi.

Exemplu: Legătura ionică Na+Cl- se formează prin trecerea electronului de pe nivelul 3s al Na pe nivelul 3p al Cl.

Legatura ionica



Caracteristice ale cristalelor ionice

DURITATE


TEMPERATURĂ DE TOPIRE RIDICATĂ

DISOCIERE ÎN APĂ (PENTRU APĂ E, = 80)


Legatura covalenta

- Legătura covalentă sau de valenţă este de natură cuantică şi se realizează prin forţe de interacţiune numite forţe de schimb.
- Diamantul este prototipul reţelei atomice cu legături covalente.

- Distanţele C–C sunt de 1,54 Å
- Proprietăţi fizice:
- duritate foarte mare,



- la t = 3500 oC el trece direct în stare de vapori),
- solvabilitatea este redusă,
- -colorate sau opace, excepţie face diamantul (absoarbe numai
- radiaţia ultravioletă)
- Legătura covalentă este specifică cristalelor semiconductoare.
- La cristalele covalente sarcina electrică este localizată în legături, iar acestea sunt orientate în spaţiu şi sunt puternice.



Legătura metalică

- Electroni liberi în reţeaua cristalului.
- Cristalul conduce curentul electric.
- Electronii liberi provin din electronii de valenţă şi nu sunt localizaţi în legături, ca la cristalele covalente, sau legaţi în ioni, ca la cristalele ionice.
- Cristalul metalic este:
- Maleabil (poate fi tras în foi foarte subţiri),
- Ductil (poate fi tras fire foarte subţiri)
- Flexibil (poate fi încovoiat uşor fără a suferi deformaţii permanente)
- Legatura Van de Waals- intre moleculele neutre exista forte de atractie slabe.

Proprietăți electrice ale corpurilor solide

Conductibilitatea electrică

Electronii liberi din metale, în absența unui câmp electric exterior, se mișcă haotic și dezordonat, cu viteza medie de agitație termică $\langle v \rangle$: $\langle v \rangle = \frac{\langle \lambda \rangle}{\langle v \rangle}$

Sub acţiunea unui câmp electric exterior fiecare electron liber va începe să se mişte accelerat în direcția câmpului electric exterior, cu viteza de drift:

$$\vec{\mathbf{v}}_{d} = \vec{a} < \tau > = -\frac{e}{m} < \frac{\lambda}{\lambda} > \vec{E}$$

Dacă concentrația electronilor liberi (numărul de electroni liberi din unitatea de volum) este n, va apare un *curent de conducţie* cu densitatea superficială:

$$\vec{j} = \frac{dI}{d\vec{S}} = \frac{d}{d\vec{S}} \left(\frac{dQ}{dt} \right) = n \, e \, \vec{v}_d = \sigma \, \vec{E}$$
 legea vectorială a lui Ohm

Conductivitatea electrică : $\sigma = \frac{ne^2}{n} < \lambda > 0$

$$\sigma = \frac{ne^2}{m} \frac{\langle \lambda \rangle}{\langle \tau \rangle}$$

Proprietăți electrice ale corpurilor solide

Mobilitatea electronilor- raportul modulelor vitezei de drift şi a intensităţii câmpului electric exterior:

$$\mu = \frac{v_d}{E} = \frac{e < \lambda >}{m < v >} \qquad [\mu]_{SI} = \frac{m^2}{V \cdot S}$$

$$\sigma = ne\mu$$

Conductivitatea electrică se poate calcula astfel, cunoscând doar mobilitatea şi concentrația purtătorilor, depinzând de temperatură.

Gazul de fononi din cristal

Particulele din nodurile rețelei cristaline efectuează mișcări de vibrație continue în jurul pozițiilor de echilibru, numite oscilații normale.


- Datorită interacţiilor dintre atomi, vibraţia oricărui atom se transmite, din aproape în aproape, tuturor atomilor din cristal. Undele se reflectă pe noduri şi pe feţele cristalului şi apar unde elastice staţionare.
- ⇒Pe orice direcţie se propagă 3 unde elastice cu aceeaşi pulsaţie: 1 undă longitudinală şi 2 unde transversale cu planele de vibraţie perpendiculare
- între ele.
- Frenkel a introdus cuantificarea modurilor normale asociate vibraţiilor
- termice ale reţelei.
- Cuanta de energie schimbată de un mod normal de vibraţie la trecerea dintr-o stare de oscilaţie în alta se numeşte fonon.
- Fononul este o particulă fictivă (cuasiparticulă).

Nivelul Fermi. Potențialul chimic

- Electronii sunt particule cuantice cu numărul cuantic de spin semiîntreg, s = 1/2.
- Funcţia de partiţie Fermi-Dirac reprezintă numărul mediu de electroni din starea cu energia E:
 1

- Energia maximă pe care o au electronii la 0 K în groapa de potenţial se numeşte energie Fermi, E_F.
- Nivelul Fermi separă, la T = 0 K, stările complet ocupate cu electroni de stările complet libere.
- Energia minimă necesară pentru scoaterea unui electron din cristalul metalic, în vid, se numeşte potenţial chimic, μ.
- La 0 K, potenţialul chimic, μ₀, este egal cu energia Fermi, μ₀= Eϝ.


Functia de distributie Fermi-Dirac



Formarea benzilor de energie


Cauza fizică ce determină deplasarea nivelelor energetice ale atomilor în procesul de formare al cristalului, precum şi apariţia benzilor de *energie* permisă este interacţiunea dintre electronii diferiţilor atomi, a cărei intensitate creşte odată cu apropierea atomilor.

Fiecărei subpături de electroni ai atomilor individuali îi corespunde în cristalul nou format o bandă de energie permisă (BP). Benzile de energie permisă sunt separate prin benzi de energie interzise (BI).



Clasificarea corpurilor solide din punct de vedere al structurii de benzi

- Banda de energie permisă ocupată (parţial sau total) de electroni de valenţă se numeşte bandă de valenţă (BV) sau bandă fundamentală.
- Urmează banda interzisă (BI), a cărei lărgime se notează cu E_g și se măsoară în eV (1 eV = 1,6 · 10-19 J).
- Banda de energie permisă, situată deasupra acestei benzi interzise, se numeşte bandă de conducţie (BC).
- Din analiza structurii şi a lărgimii benzilor energetice permise şi interzise, corpurile solide se împart în: conductori, semiconductori şi izolatori.




Semiconductorii

- semiconductori intrinseci (fără impurităţi), a căror conducţie electrică se datorează doar trecerii electronilor din BV în BC;
- semiconductori extrinseci (cu impurităţi), la care conducţia electrică se datorează, în plus, şi unui număr foarte mic de atomi străini.

Perioad a	Pătura	Grupa	III	IV	V	VI	VII
2	L K	$\begin{array}{c} Z \longrightarrow \\ E_g(eV) \longrightarrow \end{array}$	5 B (1,1)	6 C (1,2)			
3	M L K			14 Si (1,1)	15 P (1,5)	16 S (2,5)	
4	N M L K			32 Ge (0,67)	33 As (1,2)	34 Se (1,7)	
5	O N M L K			50 Sn (0,1)	51 Sb (0,12)	52 Te (0,36)	53 I (1,25)

Semiconductori intrinseci

- La temperaturi scăzute, toţi electronii sunt ataşaţi de atomii de care aparţin. Atomii în reţeaua cristalină sunt legaţi prin legături covalente, nu există electroni liberi, la *T*=0.
- Dacă temperature creşte, datorită agitaţiei termice, o parte din legături slăbesc şi unii electroni pot trece din BV în BC, având energie suficientă să treacă peste banda interzisă (BI).
- Prin plecarea unui electron, în locul lui rămâne un gol. Deoarece în ansamblu materialul semiconductor este neutru, golul din legătura chimică se manifestă ca o sarcină electrică pozitivă, egală în valoare cu sarcina electronului.
- -generare a golurilor, prin trecerea unui electron din BV în BC;
- recombinare a electronilor cu golurile, prin trecerea electronilor din BC în BV.




Semiconductori intrinseci

- La semiconductorul intrinsec concentraţiile purtătorilor sunt egale: n=p
- $\sigma_0 = e \cdot n_0 (\mu_e + \mu_g)$ conductivitatea iniţială a semiconductorului.
- La semiconductoare rezistivitatea depinde de temperatură conform legii:


$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \rho_0 \exp\left(\frac{\Delta E}{2kT}\right)$$

Semiconductori intrinseci




Semiconductori extrinseci

- În funcţie de raportul dintre valenţa dopantului şi valenţa semiconductorului de bază se pot deosebi:
 - Semiconductori de tip n, dacă $V_{dop} > V_{baza}$, de tip donor.
 - Semiconductori de $\it tip\ p$, dacă $v_{_{dop}} < v_{_{baza}}$, de tip acceptor.



Semiconductorul de bază (gr. A IV-a) și o impuritate din gr. a V-a (As), de tip n.

Semiconductori extrinseci




Nivele energetice în semiconductorul **p**.

In semiconductorii extrinseci dopaţi cu impurităţi acceptoare, purtătorii *majoritari* de sarcină sunt *golurile* din BV datorate impurităţilor acceptoare şi a celor creaţi prin trecerea electronilor semiconductorului de bază din BV în BC. Purtătorii *minoritari* sunt electronii semiconductorului de bază trecuţi din BV în BC.


In semiconductorii dopaţi cu impurităţi donoare, purtătorii de sarcină sunt electronii, de aceea semiconductorii aceştia extrinseci se numesc de tip n. Purtătorii majoritari sunt electronii, iar purtătorii minoritari - golurile, create de electronii semiconductorului de bază.

Joncțiunea p-n



Joncţiunea p-n este zona de trecere de la semiconductorul p la semiconductorul n în aceeaşi reţea cristalină.


Are loc redistribuirea purtătorilor şi formarea zonei de sarcină spaţială (Z.S.S.): electronii majoritari din zona n trec prin difuzie în zona p şi lasă în zona n sarcini pozitive fixe necompensate: în zona p electronii se combină cu golurile, astfel în zona p apar sarcini negative fixe necompensate.



Joncțiunea p-n

Joncţiunea este **polarizată direct** dacă zona p a acesteia se conectează la polul pozitiv al sursei iar zona n la polul negativ. Curentul direct prin joncţiune creşte exponenţial cu tensiunea directă.


Joncţiunea este **polarizată invers** dacă zona p a acesteia se conectează la polul negativ al sursei iar zona n la polul pozitiv. Curentul prin joncţunea polarizată invers este foarte mic şi la creşterea tensiunii tinde spre o valoare de saturaţie numit **curent invers de saturaţie** *Is.*



Polarizarea directă a joncțiunii p-n.

Joncțiunea p-n


Caracteristica diodei



$$I = I_s \left[\exp(eU / mkT) - 1 \right]$$

 I_{s} - curentul invers de saturaţie.

m este un coeficient dependent de natura chimică a diodei şi de modul de preparare al jocţiunii, m=[1, 2].



Caracteristica curent-tensiune a *diodelor* reale, este într-un anume fel diferită față de cea a diodei ideale, descrise de ecuația de mai sus. Diodele reale se caracterizează printr-o tensiune inversă de străpungere *U*s la care curentul invers creşte brusc.

DIODA SEMICONDUCTOARE

Dioda electroluminiscentă (LED)


Este o **joncţiune** *p-n* **care emite lumină**. Când joncţiunea este polarizată direct, sunt injectate spre joncţiune un mare număr de goluri din regiunea *p* şi electroni din regiunea *n*. În joncţiune electronii se recombină cu golurile, iar în urma recombinării unei perechi electron-gol se emite un foton cu energie aproximativ egală cu lărgimea benzii interzise.

Efectul fotovoltaic

Semiconductorul absoarbe fotoni ai radiaţiei cu care este iluminat, se crează perechi electron-gol. Perechile create în joncţiune sau destul de aproape de aceasta ca să poată migra fără recombinare sunt separate de către câmpul electric al joncţiunii, care antrenează electronii spre regiunea n şi golurile spre regiunea p. Astfel dioda se comportă ca o sursă de tensiune electromotoare şi poate menţine un curent printr-o rezistenţă de sarcină conectată la bornele sale. Dispozitivul este numit adesea **celulă solară** deşi el poate funcţiona cu lumina oricărei surse, cu condiţia ca energia fotonilor emişi de aceasta să fie mai mare ca lărgimea benzii interzise.

Tranzistorul

- Joncţiuni –npn
- pnp



Tranzistorul.

La tranzistorul în conexiunea cu bază comună, curentul colectorului este comandat de curentul emitorului care la rândul său este determinat de tensiunea aplicată între emitor şi bază.

Efectul Seebeck

- Efectul Seebeck constă în generarea unei tensiuni electromotoare
- între sudurile a două metale diferite sau două semiconductoare
- diferite sau un metal şi un semiconductor când sudurile se află la
- temperaturi diferite.
- Tensiunea termoelectromotoare, φ, este generată prin trei procese:
- 1) gradientul de temperatură în lungul conductoarelor determină apariţia unui flux ordonat al purtătorilor de sarcină;
- 2) fenomenul de contact determină modificarea nivelelor Fermi;
- 3) fononii reţelei antrenează electronii în lungul firului de la sudura caldă spre cea rece.

$$\varphi = \frac{k}{e} (T_1 - T_2) \cdot \ln \frac{n_1}{n_2} = \alpha \cdot \Delta T$$


$$\alpha = \frac{k}{e} \ln \frac{n_1}{n_2}$$

->coeficient termoelectric

Efectul Peltier

Efectul Peltier se produce dacă prin circuitul închis a două fire de natură chimică diferită trece un curent electric continuu şi constă în încălzirea unei suduri şi răcirea celeilalte. Este efect opus efectului

Seebeck.



Din zona "a" vor pleca spre zona "b" electronii cei mai energetici.

Prin plecarea acestora, distribuţia de echilibru, în spaţiul restrâns din jurul sudurii, este perturbată. Distribuţia de echilibru se restabileşte dacă electronii din zona "a" absorb energie de la reţea şi, ca urmare, aceasta se va răci. Analog, reţeaua din zona "b" se va încălzi.