# VARIAȚIA REZISTENTEI ELECTRICE A SEMICONDUCTORILOR CU TEMPERATURA

### 1.Scopul lucrării

În lucrarea de față se urmărește variația rezistentei electrice a unui termistor cu temperatura și se determină lărgimea benzii interzise prin metoda grafică.

#### 2. Teoria lucrării

Între atomii constituenți ai corpurilor solide, cristaline sau amorfe, se exercită forțe de atracție sau de respingere, , forțe care se găsesc în stare de echilibru pentru o anumită distanță de echilibru caracteristică fiecărei substanțe.

Prin examinarea interacțiunii dintre doi atomi învecinați, adică prin examinarea forțelor de legătură dintre atomi se poate explica formarea benzilor de energie. Cauza ce determină deplasarea nivelelor energetice ale atomilor în procesul de formare al cristalului, precum și apariția benzilor de *energie permisă* este *interacțiunea* dintre electronii diferiților atomi, a cărei intensitate crește odată cu apropierea atomilor.

Fiecărei subpături de electroni ai atomilor individuali îi corespunde în cristalul nou format o *bandă de energie permisă* (BP). Benzile de energie permisă sunt separate prin *benzi de energie interzise* (BI) (Fig. 1).




Fig. 1. Construcția zonelor permise și interzise.

Banda de energie permisă ocupată (parțial sau total) de electroni de valență se numește *bandă de valență* (BV) sau bandă fundamentală.

Urmează banda interzisă (BI), a cărei lărgime se notează cu  $E_g$  și se măsoară în eV (1 eV =  $1.6 \cdot 10$ -19 J).

Banda de energie permisă, situată deasupra acestei benzi interzise, se numește *bandă* de conducție (BC).

Din analiza structurii și a lărgimii benzilor energetice permise și interzise, corpurile solide se împart în: *conductori, semiconductori* și *izolatori*.




Fig. 2 Benzi energetice ale corpurilor solide.

La materialele conductoare (metale), banda de valență este parțial ocupată de electroni, așa că restul benzii rămâne neocupat. Banda de conducție (BC) este foarte apropiată de banda de valență (BV) în cazul metalelor monovalente, sau chiar se suprapune parțial peste aceasta, la metalele cu valențe superioare.

La materialele semiconductoare, banda de valență (BV) este complet ocupată, iar banda de conducție (BC) este complet goală. Între aceste două benzi există o bandă interzisă (BI) relativ îngustă  $E_g \approx (0.1 \div 3) \text{ eV}$ .

La materialele izolatoare, banda de valență (BV) este complet ocupată, iar banda de conducție (BC) este complet liberă și este separată de aceasta printr-o bandă interzisă (BI) largă  $E_g > 3$  eV.

Proprietatile electrice ale semiconductorilor pot fi explicate cu ajutorul modelului benzilor de energie descris. Purtătorii de sarcină din cele două benzi sunt accelerați sub acțiunea unui câmp electric  $\vec{E}$  astfel că se obține un curent de conducție cu densitatea superficială:

$$\vec{j} = \frac{dI}{d\vec{S}} = \frac{d}{d\vec{S}} \left( \frac{dQ}{dt} \right) = \sigma \vec{E}$$
 (1)

relație numită legea vectorială a lui Ohm, în care apare conductivitatea electrică intrinsecă :

$$\sigma = n_i \cdot e \cdot (\mu_n + \mu_p) \tag{2}$$

unde  $n_i$  reprezintă concentratia purtătorilor de sarcină intrinseci, iar  $\mu_n, \mu_p$  reprezintă mobilitatea purtătorilor de sarcina negativi, respectiv pozitivi in câmp electric (mobilitatea de drift, de raportul dintre modulul vitezei de drift și modulul intensității câmpului electric exterior).

La temperaturi joase proprietatile electrice ale semiconductorilor sunt controlate de impuritati si conductibilitatea respectiva se numeste extrinseca.

La temperaturi peste temperatura camerei predomină conductibilitatea intrinsecă și se poate exprima  $\sigma(T)$  prin relatia:

$$-\frac{E_g}{2k_BT}$$

$$\sigma = \sigma_0 \cdot e^{-\frac{g}{2k_BT}}$$
(3)

unde

$$\sigma o = \frac{2e(2\pi\sqrt{m_{n}^{*}m_{p}^{*}k_{B}^{2}})^{2}}{h^{3}} \cdot (A_{n} + A_{p})$$
(4)

deci pentru T ->  $\infty$ ,  $\sigma_i$  ->  $\sigma_0$ ;

În formula (4), h este constanta lui Planck, h= 6,63  $10^{-34}$  Js , iar  $k_B$  este constanta lui Boltzmann,  $k_B$  = 1,38 x $10^{-23}$  J/K. An,Ap sunt constante pentru fiecare conductor;

 $m_n^*, m_p^*$  reprezintă *masa efectivă* a purtătorului de sarcină negativ, respectiv pozitiv.

Masa efectivă a particulei în cristal este egală cu masa pe care ar avea-o particula liberă pentru ca sub acțiunea unei forțe date să primescă o accelerație egală cu accelerația pe care o primește în cristal sub

acțiunea aceleeași forțe. Masa efectivă nu prezintă nici proprietăți inerțiale, nici proprietăți gravitaționale.

Coeficientul de temperatura al variatiei rezistentei electrice a semiconductorilor cu temperatura are o valoare mare si negativa. Aceasta poate sa constituie si un neajuns pentru ca duce la functionarea nestabila a aparatelor cu dispozitive semiconductoare in cazul variatiilor de temperatura. Micsorarea rezistentei semiconductorilor cu cresterea temperaturii este utilizata in tehnica termorezistentelor (termistori).

*Termistorul* este un dispozitiv semiconductor omogen preparat din oxizi de mangan, cupru şi zinc, cu conducție în ambele sensuri. Rezistența sa scade repede la creșterea temperaturii.

Intr-un interval relativ restrins de temperatura rezistenta  $R_{\rm T}$  a unui semiconductor poate fi exprimata prin relația:

$$\mathbf{R}_{\mathsf{T}} = \mathbf{A}' \cdot e^{\frac{B}{T}} \tag{5}$$

A' si B sunt constante care depind de proprietatile fizice ale semiconductorului. Relatia cunoscuta  $R = \frac{1}{S}$  se poate aplica si unei termorezistente formate dintr-un semiconductor ( $\rho$  - rezistivitatea în ohm·m).

 $\label{eq:Variation} Variatia \ R = f(T) \ la \ semiconductori \ se \ poate \ considera \ liniara \ pentru \ un \ interval \ foarte \ mic \ de \ temperatura :$ 

$$R_{T} = R_{T_0} \cdot [1 + \alpha \cdot (T - T_0)] \tag{6}$$

 $\alpha$  - coeficientul de temperatura in intervalul (T-T<sub>0</sub>).

Această relație permite determinarea coeficientului  $\alpha$ , din intervalul considerat, a cărui valoare caracterizează proba.

Din relația de definiție a coeficientului α:

$$\alpha = (R_T - R_o)/(T - T_o) \cdot R \cdot T_o \tag{7}$$

prin trecerea la limită se obtine valoarea lui  $\alpha$  pentru orice temperatura:

$$\alpha = \frac{1}{R_{T}} \cdot \frac{dR}{dT} \tag{8}$$

Prin diferentierea relatiei (5) si inlocuind R obtinut in relatia (8) se elimina dR/dT intre egalitațile obținute si se gaseste:

$$\alpha = -\frac{B}{T^2} \tag{9}$$

Se constată că acest coeficient de temperatura invers proportional cu patratul temperaturii absolute este negativ (rezistenta semiconductorilor se micsoreaza cand temperatura creste).

Pentru evaluarea lui B se procedeaza astfel:

$$\frac{R_T}{R_0} = e^{B(\frac{1}{T} - \frac{1}{T})}$$
(10)

$$B = \frac{\ln R_{_{T}} - \ln R_{_{T_0}}}{\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}} \tag{11}$$

## 3. Dispozitivul experimental

Schema electrică a este arătată în figura 3. Părțile componente ale instalației sunt: termistor, generator de curent constant cu intensitatea I = 1 mA, multimetru(M) și sursa termică (R). Termistorul S este introdus într-un creuzet care conține pulbere de alumină pentru uniformizarea câmpului termic. Temperatura în creuzet se măsoara cu un termometru cu mercur.




Fig.3 Dispozitivul experimental.

#### 4. Modul de lucru

- 1. Se verifica montajul reprezentat schematic in fig.1 (se introduce in creuzet proba semiconductoare și termometrul având grijă ca ambele sa fie introduse complet în alumină).
- 2. Se alimentează plita electrica cuplându-se ambele radiatoare și se urmăreste creșterea temperaturii în vas. Când temperatura ajunge la 40°C se decuplează radiatorul de 500 [W], iar când se ajunge la 85°C se decuplează radiatorul de 250 [W]. La atingerea temperaturii de 120 °C ridicăm suportul cu termistor. Temperatura în vas continuă să crească până peste 155°C.

## **ATENTIE!**

La atingerea temperaturii de 120°C se scoate termometrul din vas prin ridicarea suportului.

- 3. La intervale de câte 5°C citite pe termometrul cu mercur se determină valoarea rezistenței măsurând tensiunea electrică cu multimetrul.
- 4. Se completează tabelul1.

Tabelul 1

Nr.Cr.	t	T	U	R	1/T	ln R
	[°C]	[K]	[V]	[Ω]	[1/mK]	[Ω]
1						
2						
3						
4						
5						

6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

## 5. Prelucrarea datelor experimentale

- 1.Se va trasa graficul R=f(T).
- 2. Se determină lărgimea benzii interzise (Eg). Relația (3) permite sa scriem  $\sigma$ =f(T)

$$\sigma_{\mathbf{i}} = \sigma_{\mathbf{0}} \cdot e^{-\frac{E_g}{2kT}} \tag{12}$$

respectiv

$$\ln \sigma_{\rm i} = \ln \sigma_{\rm O} - \frac{E_g}{2kT} \tag{13}$$

$$\frac{1}{2kT}$$

$$\sigma = 1/\rho; \qquad \ln \rho = \ln \rho_0 + \text{Eg}/2kT \Rightarrow \quad \ln R = \ln R_0 + \frac{E_s}{2kT}$$
(14)

3. Se va reprezenta grafic  $\ln R = f(1/T)$  si din grafic se va determina Eg.

$$(tg \ \beta = \Delta(ln \ R) \ / \ \Delta(1/T) = Eg \ / \ 2k)$$

# 6. Întrebari

- 1. Definiti masa efectivă
- 2. Scrieti formula conductivității semiconductorului, specificand marimile fizice care apar.
- 3. Descrieti instalatia experimentala utilizata.
- 4. Scrieti formula liniarizata pentru rezistenta seminconductorului în funcție de temperatură.
- 5. Cum se determina marimea B.

### 7. Bibliografie

- 1. I.Damian, D.Popov, Teme experimentale, Editura Politehnica (2003).
- 2. Luminosu I., Fizică teme experimentale Editura Politehnica, Timișoara, 2009.
- 3. C. Marcu, I. Mihalca, D. Mihailovici, I. Damian, R. Baea, M. Cristea, Lucrari de laborator Fizică (1981).