Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности Высшая школа технологий искуственного интеллекта Программирование микроконтроллеров

Отчет по лабораторной работе №1

Создание нового проекта в Keil uVision 5

Работу выполнила: Михайлова Алёна Студент группы 5130201/30002

Проверила: Вербова Н.М.

Санкт-Петербург – 2025г.

Цель работы: ознакомиться с основными приемами работы с документацией при составлении программ для микроконтроллеров

Постановка задачи: создать новый проект в Keil uVision5 и разработать программу для микроконтроллера (МК) STM32F200, которая включает и выключает светодиод. Разработать программу, которая последовательно включает и выключает каждый из 8 светодиодов.

```
Код программы:
int main ()
  int i; //counter for get ready delay
  unsigned long int j; //counter for blinky delay
  i=0;
  j=0;
  *(unsigned long*)(0x40023830) = 0x40; // GPIOG
  *(unsigned long*)(0x40023830) = 0x80; // GPIOH
  *(unsigned long*)(0x40023830) = 0x100; // GPIOI
  for(i=0; i<4; i++)
  *(unsigned long*)(0x40021800) = (*(unsigned long*)(0x40021800)
& (\sim 0 \times 00002000)) | (0 \times 00001000); // PG6
  *(unsigned long*)(0x40021800) = (*(unsigned long*)(0x40021800))
& (\sim 0 \times 00008000)) | (0 \times 00004000); // PG7
  *(unsigned long*)(0x40021800) = (*(unsigned long*)(0x40021800))
& (\sim 0 \times 00020000)) \mid (0 \times 00010000); // PG8
  *(unsigned long*)(0x40021C00) = (*(unsigned long*)(0x40021C00)
& (\sim 0 \times 000000020)) \mid (0 \times 000000010); // PH2
  *(unsigned long*)(0x40021C00) = (*(unsigned long*)(0x40021C00)
& (\sim 0 \times 000000080)) \mid (0 \times 000000040); // PH3
  *(unsigned long*)(0x40021C00) = (*(unsigned long*)(0x40021C00)
& (\sim 0 \times 00002000)) \mid (0 \times 00001000); // PH6
```

```
*(unsigned long*)(0x40021C00) = (*(unsigned long*)(0x40021C00)
& (\sim 0 \times 00008000)) | (0 \times 00004000); // PH7
  *(unsigned long*)(0x40022000) = (*(unsigned long*)(0x40022000))
& (\sim 0 \times 00200000)) \mid (0 \times 001000000); // PI10
  while(1)
    *(unsigned long*)(0x40021814) = 0x40; //ON PG6
    for(j=0; j<2000000; j++){}
    *(unsigned long*)(0x40021814) \&= \sim 0x40; //OFF PG6
    for(j=0; j<2000000; j++){}
    *(unsigned long*)(0x40021814) = 0x80; //ON PG7
    for(j=0; j<2000000; j++){}
    *(unsigned long*)(0x40021814) &= \sim0x80; //OFF PG7
    for(j=0; j<2000000; j++){}
    *(unsigned long*)(0x40021814) = 0x100; //ON PG8
    for(j=0; j<2000000; j++){}
    *(unsigned long*)(0x40021814) &= \sim0x100; //OFF PG8
    for(j=0; j<2000000; j++){}
    *(unsigned long*)(0x40021C14) = 0x4; //ON PH2
    for(j=0; j<2000000; j++){}
    *(unsigned long*)(0x40021C14) &= \sim0x4; //OFF PH2
    for(i=0; i<2000000; i++){}
```

```
*(unsigned long*)(0x40021C14) = 0x8; //ON PH3
    for(j=0; j<2000000; j++){}
    *(unsigned long*)(0x40021C14) &= \sim0x8; //OFF PH3
    for(j=0; j<2000000; j++){}
    *(unsigned long*)(0x40021C14) = 0x40; //ON PH6
    for(j=0; j<2000000; j++){}
    *(unsigned long*)(0x40021C14) &= \sim0x40; //OFF PH6
    for(j=0; j<2000000; j++){}
    *(unsigned long*)(0x40021C14) = 0x80; //ON PH7
    for(j=0; j<2000000; j++){}
    *(unsigned long*)(0x40021C14) &= \sim0x80; //OFF PH7
    for(j=0; j<2000000; j++){}
    *(unsigned long*)(0x40022014) = 0x400; //ON PI10
    for(j=0; j<2000000; j++){}
    *(unsigned long*)(0x40022014) &= \sim0x400; //OFF PI10
    for(j=0; j<2000000; j++){}
}
```

Полученные результаты: изначально получилось сделать так, чтобы мигал светодиод PG7, далее получилось включить все светодиоды по очереди.

Анализ результатов: чтобы зажечь светодиод PG7 необходимо перевести седьмой разряд порта GPIOG в состояние «1», а для того чтобы «потушить» светодиод необходимо седьмой разряд порта GPIOG перевести в состояние «0».

За включение тактирования периферийных блоков отвечают регистры

включения тактирования периферии RCC XXX. В нашем случае это RCC AHB1. Тактирование периферийного блока GPIOG включается установкой шестого бита, GPIOH -седьмого, а GPIOI - восьмого (по таблице 3a).

Далее определяем адреса GPIOх по таблице:

0x4002 2000 - 0x4002 23FF	GPIOI
0x4002 1C00 - 0x4002 1FFF	GPIOH
0x4002 1800 - 0x4002 1BFF	GPIOG

И по указанным адресам переводим соответствующие биты каждой лампочки в положение 01

	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
1	MODER15[1:0] MODER14[1:0]		MODER13[1:0] MODER12[1:0]		R12[1:0]	MODER11[1:0]		MODER10[1:0]		MODER9[1:0]		MODER8[1:0]				
	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	MODER7[1:0]		MODER6[1:0]		MODER5[1:0]		MODER4[1:0]		MODER3[1:0]		MODER2[1:0]		MODER1[1:0]		MODER0[1:0]	
	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Далее прописываем в цикле последовательное включение/выключение каждого индикатора путем смены бита.

Выводы: в ходе лабораторной работы у меня получилось ознакомиться с основными приемами работы с документацией при составлении программ для микроконтроллеров. Я научилась создавать новый проект в Keil uVision5 и разработала программу для микроконтроллера (МК) STM32F200, которая включает и выключает светодиод. Также была выполнена модификация задания: программа, которая последовательно включает и выключает каждый из 8 светодиодов.