

C3
R7
C7
TOUCH
LRCK BCLK
U1
SW2
RESET C11
USER SW4
BOOT
D1
C3
ON
Q1
OFF
SW1
C2
CHG
R5
U4
R4
R6
J2
U3
R3
C1
R1
R2
C8
BAT
3V3 GND DIN
C4
VBAT_VSYS
J14
R13
C9
R12
U2
HP
J3
J1
D3
GND 3V3
TX
RX
IO1
IO0

ORELLETTE BT v1
ESP32-WROOM-32E + MAX98357A
J4: 1=3V3 2=GND 3=TX 4=RX 5=EN 6=IO0
J2: 1=BAT+ 2=GND


U1
SW2
SW4
TL3342
TL3342
PCM125MTR
S2B-PH-K-S
S2B-PH-K-S
USB4125-GF-A
J1
J2
J3
Barrel_1x6
I2S_DIN
I2S_BCLK
MCP73831T-2AC/OT