
LGF_Random_Real

Kurzbeschreibung

Diese Funktion generiert bei jedem Aufruf einen zufälligen Wert zwischen 0.0 und 1.0. Die Zufallszahl hat den Datentyp REAL.

Baustein



Ausgangsparameter

Parameter	Datentyp	Beschreibung	
Ret_Val	REAL	Zufallszahl	
error	BOOL	FALSE: Kein Fehler	
		TRUE: Während der Ausführung des FB ist ein Fehler aufgetreten.	
status	WORD	16#0000-16#7FFF: Status des FB,	
		16#8000-16#FFFF: Fehleridentifikation (siehe folgende Tabelle).	
subFunctionStatus	WORD	Status oder Rückgabewert der aufgerufenen FCs und Systembausteine.	

Status- und Fehleranzeigen

status	Bedeutung	Abhilfe / Hinweise
16#0000	Kein Fehler	-
16#8600	Fehler in Anweisung "RD_SYS_T".	Prüfen Sie den Fehlercode in "subFunctionStatus"

Hinweis

In "subFunctionStatus" wird der Status von aufgerufenen Anweisungen ausgegeben. Der Ausgangswert in "status" gibt in diesem Fall an, welche Anweisung den Fehler verursacht hat. Holen Sie sich in diesem Fall die Informationen aus der TIA Portal Online Hilfe zu den jeweiligen Anweisungen.

Funktionsweise

Die Funktion generiert zufällige Werte im Bereich 0.0 ≤ Ret_Val ≤ 1.0.

Hintergrundinformation

Der Zufallswert wird aus den Nanosekunden der aktuellen Systemzeit der CPU gebildet. Dabei wird die Bytereihenfolge dieses Wertes invertiert und anschließend in eine Gleitkommazahl ungewandelt.

Weitere Informationen zu Bibliotheken im TIA Portal:

- Themenseite Bibliotheken
 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109738702
- Leitfaden zur Bibliothekshandhabung https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109747503
- Programmierleitfaden für S7-1200/1500 im Kapitel "Bibliotheken" https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/81318674
- Programmierstyleguide
 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/81318674