
LGF_UnixTimeToDTL

Kurzbeschreibung

Dieser Baustein konvertiert eine Unixzeit vom Datentyp DInt in Datum und Uhrzeit vom Datentyp DTL. Der Zeitstempel wird in UTC gerechnet. Das bedeutet, dass die Zeitzone nicht berücksichtigt wird.

Es sind nur Zeiten ab dem 01.01.1990 zulässig.

Baustein



Eingangsparameter

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|--------------|
| timeUnix | DINT | Unixzeit |

Ausgangsparameter

| Parameter | Datentyp | Beschreibung |
|-----------|----------|--|
| Ret_Val | DTL | Konvertierte Zeit (Datum und Uhrzeit) Wenn error = TRUE, Ret_Val = 0 |
| error | BOOL | FALSE: Kein Fehler TRUE: Während der Ausführung des FB ist ein Fehler aufgetreten. |
| status | WORD | 16#0000-16#7FFF: Status des FB, 16#8000-16#FFFF: Fehleridentifikation (siehe folgende Tabelle). |

Status- und Fehleranzeigen

| Status | Bedeutung | Abhilfe |
|---------|---|---------|
| 16#0000 | Kein Fehler. | - |
| 16#8000 | Unixzeit (timeUnix) liegt vor dem 01.01.1990 | - |
| 16#6001 | Unixzeit (timeUnix) liegt genau an der unteren Begrenzung vom 01.01.1990. | - |

Weitere Informationen zu Bibliotheken im TIA Portal:

- Themenseite Bibliotheken
 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109738702
- Leitfaden zur Bibliothekshandhabung https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109747503
- Programmierleitfaden für S7-1200/1500 im Kapitel "Bibliotheken" https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/81318674
- Programmierstyleguide
 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/81318674