David-3D-laserscanner-automitive-scan-program V1.0

目录

Dav	id-3D-laserscanner-	automitive-se	can-prograi	m V1.0		1
	材料清单					2
	操作步骤	<u> </u>		<u>)</u>		4
	扫描结果示例:				<u> </u>	4
	David 设置					6
	手动模式:		/			8
	自动扫描模式		<u> </u>			8
Λ	开始扫描					8
	停止扫描					8
U	临时中断					9
附表	E: 下面是 David 的指令	, 表		<i>7</i>		10

支持的 David 版本是 3.10.4

支持的 Arduino 是 Uno

IDE 版本 1.0.5-r2

任 何 问 题 请 访 问

https://github.com/Dark-Guan/David-3D-laserscanner-automitive-scan-program/

使用说明

必要知识:本说明默认读者,已经会使用 arduino,包括如何上传代码(本说明涉及的程序使用 Arduino IDE 1.0.5-r2 测试),重启 Aduino等操作;读者需要熟悉 David 3.10.4 的操作。

材料清单

名称	数量	单位	图片	备注
Uno	1	块	MOTALY AND SERVICE OF THE SERVICE OF	
A4988 电机 驱动板	1	块	A4988	
4			Store Vis. 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
场效应管 p55nfXX	2	^	方程内 方程内 china makepolo cor	可以用3激光 或者 ULN2003N 等代替
5V 稳压管 7805	71	^ ~ ~ ~	表面的现在分词	(图片类似),其实就是做 5V 逻辑 供电,有 5V 供电也可以不要这个
点触开关	4	个	switch normally open contact 接常开舱点	其实不用也可以,程序启动只需要 短接一下
微动开关	1	*	closed contact 接端闭触电	这个用来检测电机是否运动到极限 位
线激光	1	个	88	5mw 就够用,10mw 更好


步进电机	2	†		42 步进电机 步进角 1.8 更好的也 行
电源 12V	1	个		
滑杆	1	套	http://tieba.bai	能直线运动,行程够,装上微动开 光
	•		<u>du.com/p/3871</u>	https://www.kickstarter.
		7	285450 推荐	com/projects/205060453
	<i>\</i>	•	https://www.ki	0/innrdrivetm-scalable-
1			ckstarter.com/	modular-linear-motion-s
	, in the second		projects/openr	<u>ystem?ref=discovery</u>
	1		ail/openbuilds-	
	27		v-slot?ref=disc	
~	/	4	overy	7' 1
转台	1	套	http://www.thin	http://www.thingiverse.c
			giverse.com/th	om/thing:779372
)		ing:740357	http://www.thingiverse.c
		_ ^	可以用这个	om/thing:37222

如果是使用 A4988,那么就需要用 12V 的电源;要是使用其他低压的步进电机驱动芯片。

滑杆的有推荐几个方案;同样的转盘也在上表中推荐了几个。


机关装在滑杆的滑车上,要扫描的物件装在转动平台上面。

电气原理图:



操作步骤

扫描结果示例:




一开始的扫描忘了关激光,结果就变成红色了



展开之后的结果,这要是每一次扫描都让我手动去操作,我会疯掉的



David 设置



A. 选择 Motorized Laser Setup 需要 Enable Textruing ,因为要抓取纹理,不过不选也没关系;串口要选择对应的;




- B. 进入 david 的高级设置, enable serial port 设置好波特率; arduino程序里面选择的是115200, 你可以自己更改; Newline 选择默认的-1.表示,每条命令后不跟任何标识符;
- C. 高级设置具体见附表, 黄色部分是目前有效的指令;



D. 特别注意,要把扫描里面的这两个数值都设成 0; Align to Previous Scan 不要选;抓取纹理里的 Align to Previous Scan 也不要选,这样可以让软件不要自己排列扫描,我们最后做这些。

注:在 david 打开串口连接到 Arduino 的时候,会向 Arduino 发送"O",这个时候,激光的步进电机会完成初始化,并运动到一个初始点(这个起始点是距微动开关 35000 步的地方,详情见软件);

手动模式:



- 1: 向下运动,对应指令默认是"m-50",可以修改成 m-1000,见附表
- 2: 向下运动 100 步,对应默认指令是 "-",也可以修改成, m-100,见附表
- 3: 开关 laser 对应指令是 I (关), L (开), 见附表
- 4: 向上运动 100 步 默认指令是"+",同样可以改成 m+1000 见附表
- 5: 向上运动对应指令默认是"m+50",可以修改成 m+1000,见附表
- 6: 设置初始点,默认指令是"0",设置当前点为扫描起始点,见附表
- 7: 回到起始点,默认指令是"P",回到默认的起始点,或者最后一次设置的 起始点
- 注: Arduino 会自动忽略掉串口上接收到的其他命令;

自动扫描模式

开始扫描

调校好相机和激光之后,就可以开始扫描了;

按下点触开关就开始扫描了:

(简单说就是让触点开关接通一下就好)

A. Arduino 会控制步进电机运动,这个时候只识别 mxxxx 指令,可以是 m10、m-10、m+10,**其他命令都会被忽略掉**;

B. Arduino 会控制步进电机和 david 完成默认 17 次扫描; 在每次扫描中,如果微动开关被载这激光的滑台触到或者扫描的行程达到了 Arduino 设置的扫描范围(默认**设置是 30000 步**)Arduino 就会结束当前扫描;

接着,Arduino 会控制 david 抓取纹理,再把当前的扫描放到扫描列表里面。


停止扫描

先停止 david 上的扫描,再按下 Arduino 上的重启就能停止扫描;

临时中断

只是临时中断,可以在 david 处在扫描模式的时候停止扫描,这个时候 Arduino 也只能响应 到 mxxxx 命令,这个时候再开启扫描 Arduino 又会开始工作。

附表: 下面是 David 的指令表



David 接到到并动作的指令;

说明	修改指令	默认指令	中文说明
ADDTOLIST	(A)		添加当前的扫描到扫描集合;
ERASESCAN	()	(E)	擦除扫描数据;
EraseTexture	()	(F)	删除纹理;
GrabTexture Control of the Control o	()	(G)	抓取纹理;
ModeScan		(2)	设置相机参数,准备进行扫描;
ModeTexture	()	(3)	设置相机参数,准备进行纹理抓取;
ModeSL	()	(4)	准备结构光扫描,设置相机参数
SaveScan	()	(Z)	保存扫描,此处有例子; "Z
			C:\\scans\\myscan1.obj"格式跟编程一样
StartScan StartScan	()	(S)	开始扫描;
StartScanRepetion	()	(R)	以重复模式启动扫描;
StopLaserScan	()	(T)	停止扫描;

David 会发送出去的指令,类似提示状态;

- 4				
	说明	修改指令	默认指令	中文说明

	4	I	
Analyzelmage	()	()	开启图像分析时发送;
CalibrateStepper	()	(B)	标定步进电机位置(将来工
Y (作);
Close	()	(C)	当 david 关闭的时候发送;
EraseScan	(G0 E2 F50)	(E)	擦除扫描的时候发送;
EraseTexture	()	()	擦除纹理的时候发送;
GrabImage	()	()	抓取图像的时候发送;
GrabTexture	()	()	抓取纹理的时候发生
GrabTextureRed	()	()	david 测量反射红色区域的时
			候发送
GrabTextureBlue	()	()	david 测量反射蓝色区域的时
			候发送;
GrabTextureGreen	()	()	david 测量反射绿色区域的时
			候发送;
GrabTextureBlack	() /	()	david 测量反射黑色区域的时
(1)			候发送;
LaserOff	(M107)	<u>(I)</u>	关闭激光时发送;
LaserON	(M106 S255)	(L)	打开激光时发送;
ManCtrlSmallStepDown	(G0Z-1F1000)	(-)	手动小步进向下;
ManCtrlSmallStepUp	(G0 Z1 F1000)	(+)	手动小步进向下;
ManCtrlLergeStepDown	G0 Z-10 F1000)	m-50;(m-1000)	手动大步进向下;
ManCtrLergeStepUp	(G0 Z10 F1000)	m+50 m+1000	手动大步进向下;
ModeCalib	4	(1)	david 准备标定的时候发送;
ModeScan	(G8)	(2)	david 准备扫描的时候发送;
ModeSl	()	(2)	david 准备结构光扫描的时候
		X	发送;
ModeTexture	4	(3)	david 准备抓取纹理的时候发
			送;
Move	(G1 Z0.0%1)	(m%1;)	按指定部数移动;
NextSLPatatern		(N)	发射新的机构光图形是被发
		. <	送;
Open	(M83)	(0)	在 David 启动时被发送;
Prepare	(P)	(G91)	准备扫描的命令(补偿齿轮箱
			后冲)
SetuoCamCalib	()	()	当用户标定调校相机性能的
		Y	时候将被发送;
SetupCamScanning	()	(#)	当用户开始为激光扫描调校
		. C	相机性能时将被发送;
SetupCamTexture	()	()	在用户开始为纹理抓取而调
Setupcannexture			13. 19. 19. 14. 41 1 14. 3 1 14. 3 14.
Setupcannexture			校相机性能时将被发送;
SetupCamDone SetupCamDone		(p)	校相机性能时将被发送; 在用户在完成相机性能调校
		(p)	
	()	(p)	在用户在完成相机性能调校

•

	A		背景的或者参考扫描的普通扫描);
24 12 1 2 111	()	(0)	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
StartScanningRepetition	()	(S)	在启动被点击时将被发送(无
			背景的重复扫描);
StopScanning	(G90)	(T)	在停止扫描的时候将被发送;
StartSLCalib	()	(S)	在结构光扫描仪标定的时候
*			将被发送;
StartSLScan	()	(\$)	开始结构光扫描将会被发送;
ScanSaved	()	(Z)	在扫描被保存或向前是将被
			发送
SetStartPos SetStartPos	(G0 X80 Y50 Z20	(0)	设置初始的扫描位置;
	F3000)		. <



AutoStopTimeOut()(-1)自动停止延时。 如果数秒后在此值下没有发现激光或物体, 自动停止扫描。-1表示关闭此项;

目前不使用这个选项来结束单次扫描,因 为目前的 arduino 程序不支持