David-3D-laserscanner-automitive-scan-program V1.0

支持的 David 版本是 3.10,4

支持的 Arduino 是 Uno

IDE 版本 1.0.5-r2

任何问题请访问:

https://github.com/Dark-Guan/David-3D-laserscanner-automitive-s can-program/

使用说明

必要知识:本说明默认读者,已经会使用 arduino,包括如何上传代码(本说明涉及的程序使用 Arduino IDE 1.0.5-r2 测试),重启 Aduino等操作;读者需要熟悉 David 3.10.4 的操作。

材料清单

名称	数量	单位	图片の	备注	
Uno	1	块	OTAL BUILDING MANAGEMENT AND ADDRESS OF THE ADDRESS	1 9	0
		A		,	\$ WO.

,	2 1	W	\ \ \		
	, 5				
». ~	A4988	10	块	A4988	
US,	电机驱		Ġ	E 29 20 10 18 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
Y	动板	1		Ensystants of Lab	
			2	Free Trade	
	场效应	2	个	Ô	可以用 3 激光 或者
y \(\frac{1}{2}\)	管	70	,	7805 	ULN2003N 等代替
10	p55nfX	Y	-0	表更市村貨电子有利 .china.makepolo.c	CODI C
M	X				
	5V 稳压	1	个		(图片类似),其实就是做
5	管	> (G 7805	5V 逻辑供电,有 5V 供电
			>	东東市部領电子有可	也可以不要这个
1	7805			china makepolo.	
	点触开	1	个	switch normally	其实不用也可以,程序启动
× 1	关	\$		open contact	只需要短接一下
JO, J	N		Ġ	接常开触点	X ODY X
Y	微动开	4	个	closed contact	这个用来检测电机是否运
	关		7		动到极限位
	2.0	^		接常闭触电	Mo St Dio
	线激光	7	个	1	5mw 就够用,10mw 更好
	=X10X/L		10	88	Jiiw Ayl 1997 777 , Tolling C.S.
			Y		
) ~ ()	7 9 110
				0,0	1 5 110 ×
				Y	2 1 6 1


	(4 O Y	
	步进电	20	个《		42 步进电机 步进角 1.8
	机	•	\$		更好的也行
		1) > 1
	电源	4	>	3 1111	
	12V	^	C.	2 5	Mo, St
1	滑杆	1	套	http://tieba.bai	能直线运动,行程够,装上
	A.	Y	25	du.com/p/3871	微动开光
	O	1	7	285450 推荐	https://www.kickstarter.
	WO.	> .	Y	https://www.ki	com/projects/205060453
			Y	ckstarter.com/	0/innrdrivetm-scalable-
1				projects/openr	modular-linear-motion-s
	5		M	ail/openbuilds-	<u>ystem?ref=discovery</u>
	5	5	4	v-slot?ref=disc	- 0,0, %
	2	2	5	overy	M Day
	转台	4	套	http://www.thin	http://www.thingiverse.c
			7	giverse.com/th	om/thing:779372
		^		ing:740357	
	<	10	<i>></i>	X . C	http://www.thingiverse.c
		Y	~?	可以用这个	om/thing:37222
			170		

如果是使用 A4988, 那么就需要用 12V 的电源; 要是使用其他低压的步进电机驱动芯片。

滑杆的有推荐几个方案;同样的转盘也在上表中推荐了几个。


机关装在滑杆的滑车上,要扫描的物件装在转动平台上面。

电气原理图:



操作步骤

扫描结果示例:



一开始的扫描忘了关激光,结果就变成红色了



展开之后的结果,这要是每一次扫描都让我手动去操作,我会疯掉的



David 设置




A. 选择 Motorized Laser Setup 需要 Enable Textruing ,因为要抓取纹理,不过不选也没关系; 串口要选择对应的;



B. 进入 david 的高级设置, enable serial port 设置好波特率; arduino 程序里面选择的是115200, 你可以自己更改; Newline 选择默认的-1.表示,每条命令后不跟任何标识符;

c. 高级设置具体见附表, 黄色部分是目前有效的指令;



D. 特别注意,要把扫描里面的这两个数值都设成 0; Align to Previous Scan 不要选, 抓取纹理里的 Align to Previous Scan 也不要选, 这样可以让软件不要自己排列扫描, 我们最后做这些。

注:在 david 打开串口连接到 Arduino 的时候,会向 Arduino 发送"O",这个时候,激光的步进电机会完成初始化,并运动到一个初始点(这个起始点是距微动开关 35000 步的地方,详情见软件):

手动模式:



- 1: 向下运动,对应指令默认是"m-50",可以修改成 m-1000,见附表
- 2: 向下运动 100 步,对应默认指令是 "-",也可以修改成,m-100,见附表
- 3: 开关 laser 对应指令是 I (关), L (开), 见附表
- 4: 向上运动 100 步 默认指令是"+",同样可以改成 m+1000 见附表
- 5: 向上运动对应指令默认是"m+50",可以修改成 m+1000,见附表
- 6: 设置初始点,默认指令是"0",设置当前点为扫描起始点,见附表
- 7: 回到起始点,默认指令是"P", 回到默认的起始点,或者最后一次设置的起始点
- 注: Arduino 会自动忽略掉串口上接收到的其他命令;

自动扫描模式

开始扫描

调校好相机和激光之后,就可以开始扫描了;

按下点触开关就开始扫描了;

(简单说就是让触点开关接通一下就好)

A. Arduino 会控制步进电机运动,这个时候只识别 mxxxx 指令,可以是 m10 m-10、m+10,其他命令都会被忽略掉;

B. Arduino 会控制步进电机和 david 完成默认 17 次扫描;

在每次扫描中,如果微动开关被载这激光的滑台触到或者扫描的行程达到了Arduino设置的扫描范围(默认设置是30000步)Arduino就会结束当前扫描;


接着,Arduino 会控制 david 抓取纹理,再把当前的扫描放到扫描列表里面。

停止扫描

先停止 david 上的扫描,再按下 Arduino 上的重启就能停止扫描;

MOTT North **临时中断**只是临时 SAPIKE, SAPIKE "好候停山 "的又会开始。 到 mxxxx 命令,这个时候再开启扫描 Arduino 又会开始工作。 只是临时中断,可以在 david 处在扫描模式的时候停止扫描,这个时候 Arduino 也只能响应 Dark, S. Mork, S. Mork, Dark, Dairy & Mork Dairy. oft Dark, Santia San Dairk Sank S Daily S Dairy S

附表: 下面是 David 的指令表



David 接到到并动作的指令;


) `
7.0
7
;
样
A

David 会发送出去的指令,类似提示状态;

说明	修改指令	默认指令	中文说明	

9 4	ON	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1		<i>y</i>		
Analyzelmage		()	开启图像分析时发送;	
CalibrateStepper	()	(B)	标定步进电机位置(将来工	
11	A (1)		作);	
Close		(c)	当 david 关闭的时候发送;	
EraseScan	(G0 E2 F50)	(E)	擦除扫描的时候发送;	
EraseTexture	()	()()	擦除纹理的时候发送;	
GrabImage	()		抓取图像的时候发送;	
GrabTexture	()	()	抓取纹理的时候发生	
GrabTextureRed	0	20 4	david 测量反射红色区域的时	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		候发送	
GrabTextureBlue	()	()	david 测量反射蓝色区域的时	
Grabitextureblae		5	候发送;	
GrabTextureGreen	O V	(()	david 测量反射绿色区域的时	\ 1
			候发送;	N
GrabTextureBlack	()	()	david 测量反射黑色区域的时	()
0, 11			候发送;	7
LaserOff	(M107)	(1)	关闭激光时发送;	
LaserON	(M106 S255)	(L)	打开激光时发送;	, (
ManCtrlSmallStepDown	(G0Z-1F1000)	(-)	手动小步进向下;	71
ManCtrlSmallStepUp	(G0 Z1 F1000)	(+)	手动小步进向下;	114
ManCtrlLergeStepDown	G0 Z-10 F1000)	m-50;(m-1000)	手动大步进向下;	
ManCtrLergeStepUp	(G0 Z10 F1000)	m+50 m+1000	手动大步进向下;	
ModeCalib	(G0 Z10 F1000)	(1)	david 准备标定的时候发送;	
	(60)			
ModeScan	(G8)	(2)	david 准备扫描的时候发送;	
ModeSl		(2)	david 准备结构光扫描的时候	
- G	- ANO '		发送;	
ModeTexture		(3)	david 准备抓取纹理的时候发	
1	<u> </u>	\rightarrow	送;	1
Move	(G1 Z0.0%1)	(m%1;)	按指定部数移动;	
NextSLPatatern	~ //	(N)	发射新的机构光图形是被发	
(D) \1		40 9	送; 人 1	0
Open	(M83)	(0)	在 David 启动时被发送;	
Prepare	(P)	(G91)	准备扫描的命令(补偿齿轮箱	
	C	(its	后冲)	
SetuoCamCalib	Ö	()	当用户标定调校相机性能的	
	11		时候将被发送;	
SetupCamScanning	()	(#)	当用户开始为激光扫描调校	
Y		1	相机性能时将被发送;	
SetupCamTexture		0	在用户开始为纹理抓取而调	11
		> 9	校相机性能时将被发送;	Y
SetupCamDone SetupCamDone		(P) 1	在用户在完成相机性能调校	>
	(1°C)		时将被发送;	•
StartScanning	()	(S)	在启动被点击之后别发送(带	
· ····································		7		۷ (
		, ,	7,5	H,
	>			11.

5			背景的或者参考扫描的普通				
, 7 7			扫描);				
StartScanningRepetition	A()	(S)	在启动被点击时将被发送(无				
			背景的重复扫描);				
StopScanning	(G90)	(T)	在停止扫描的时候将被发送;				
StartSLCalib	\circ	(\$)	在结构光扫描仪标定的时候				
	9		将被发送;				
StartSLScan		(\$)	开始结构光扫描将会被发送;				
ScanSaved		(Z)	在扫描被保存或向前是将被				
Y			发送				
SetStartPos	(G0 X80 Y50 Z20	(0)	设置初始的扫描位置;				
Y	F3000)						



AutoStopTimeOut()(-1)自动停止延时。 如果数秒后在此值下没有发现激光或物体, 自动停止扫描。-1 表示关闭此项;

目前不使用这个选项来结束单次扫描,因 为目前的 arduino 程序不支持