

Adresses-identifiants 29 bits des E/S des nœuds de la maquette CAN

Nœud	Identifiant 29 bits		Désignation	E/S
	Adresse de base	Adresse de fonction		
Portière: nœud 54	1054XX	00h	Entrée analogique AN0	Entrée
		01h	Entrée analogique AN1	Entrée
		02h	Entrée analogique AN2	Entrée
		03h	Entrée analogique AN3	Entrée
		04h	Entrée analogique AN4	Entrée
		05h	Entrée analogique AN5	Entrée
		10h	Port A	E/S
		11h	Port B	E/S
		12h	Port C	E/S
		13h	Port D (ne fonctionne pas)	E/S
		14h	Port E	E/S
Feux arrière : nœud 53	1053XX	10h	Port A	E/S
		11h	Port B	E/S
		12h	Port C	E/S
Feux avant : nœud 52	1052XX	10h	Port A	E/S
		11h	Port B	E/S
		12h	Port C	E/S
Commodos : nœud 51	1051XX	00h	Entrée analogique AN0	Entrée
		01h	Entrée analogique AN1	Entrée
		10h	Port A	E/S
		11h	Port B	E/S
		12h	Port C	E/S
Satellites volant : nœud 50	1050XX	00h	Entrée analogique AN0	Entrée
		01h	Entrée analogique AN1	Entrée
		02h	Entrée analogique AN2	Entrée
		03h	Entrée analogique AN3	Entrée
		10h	Port A	E/S
		11h	Port B	E/S
		12h	Port C	E/S
		92h	Buffer série-parallèle pour les voyants	Sortie