

# 如何将 Milesight 的网关和设备集成到 Zoho loT 平台



Version Change Log			
Version	Revision Date	Revision Details	Revised By
V1.0	20250320	Initial	Lockon

## 前言

Zoho IoT 是 Zoho 公司推出的物联网解决方案,旨在帮助企业管理和监控 IoT 设备,实现数据采集、远程控制和自动化运维。该平台支持多种协议,提供可视化仪表板、规则引擎和 API 接口,适用于智慧工业、智能建筑和远程资产管理等场景。Zoho 作为全球知名的软件企业,其 IoT 解决方案与 Zoho 生态系统无缝集成,助力企业提升运营效率和数据驱动决策能力。

本文主要介绍如何使用 UG65 网关对接 Zoho loT 平台 (借助第三方 LNS ,也就是 TTN 平台) ,并且在 Zoho loT 上面添加 AM308、AM319 设备作为示例的完整操作过程。

## 1. 前置条件

● 网关型号: UG65 (固件版本 v60.0.0.45) 或者 UG56、UG67 也可以

● 传感器型号: AM319 、AM308, 固件为 v1.6


● 本文演示用到的频段: US915

● 网关已经接入互联网


特别提醒:读者可以根据实际情况使用其他类型的 LoRaWAN 设备,本文内容提及到的 AM 设备仅作为演示使用,并不是说明其他类型的 LoRaWAN 不支持,请读者知悉

## 2. 注册 Zoho IoT 账号

访问 https://www.zoho.com/iot/, 点击右上角 "SIGN IN" 即可:




在跳转的页面中根据实际情况编写基本信息即可:




# 3. 首次登陆

首次登陆后,平台会引导你创建第一个 Portal , 这里我以 "Milesight"为示例进行填写,读者可以根据自己实际情况填写:





接下来会引导你创建第一个 Application , 这里我以 "Milesight Demo"作为示例进行填写:



由于我们是 Free 账户, 所以有 30 天的免费试用期, 到期后可根据实际情况修改或者续费试用:

∑ Zoho X Close








至此,我们的第一个 Application 创建完毕,接下来的所有操作都是在这个 Application 里面进行配置。

## 4. 创建 Data Streams


#### 如图进行操作:








#### 参考下面的信息配置即可:




注意: 这里为了方便演示, 没有开启安全认证, 所以读者需要根据自己的实际需要选择适


#### 合自己的配置参数。


#### 添加完毕后,如下图所示:



#### 点击之后,参考下面的截图操作,即可获取到平台的 MQTT 的连接信息:









这里的信息要单独记录一下,稍后网关上面配置的时候会用到。

# 5. 配置网关

#### 5.1. 开启内置 NS

登录网关管理界面,参考下面的截图操作即可(如果已经开启,这步可以跳过):






至此,网关内置 NS 开启完毕。

#### 5.2. 添加 AM308 Device

参考 < How to Connect LoRaWAN Nodes to Milesight Gateway > 操作即可,添加完毕后的结果如下:




#### 5.3. 配置 Decode 代码


参考 < How to Use Payload Codec on Milesight Gateway > 操作就可以了,但是要注意,需要在原始的 Decode 代码基础上添加下面的内容:

```
var merged = {};
merged.applicationID = LoRaObject.applicationID;
merged.applicationName = LoRaObject.applicationName;
merged.deviceName
                    LoRaObject.deviceName;
                       = LoRaObject.devEUI;
merged.devEUI
merged.time
                      = LoRaObject.time;
merged.rxInfo
                      = LoRaObject.rxInfo;
merged.txInfo
                      = LoRaObject.txInfo;
merged.fCnt
                      = LoRaObject.fCnt;
merged.fPort
                      = LoRaObject.fPort;
merged.data
                       = LoRaObject.data;
merged.object = decoded;
merged.object.applicationID = LoRaObject.applicationID;
merged.object.devEUI = LoRaObject.devEUI;
```

#### 添加完毕后的结果如下:




然后修改刚才我们添加的 AM308 的配置,参考下面的截图,修改关联 Decode 配置即可:



### 5.4. 配置 MQTT 参数


参考 < How to Connect LoRaWAN Gateway to MQTT Broker > 操作就可以了,配置完毕后的结果如下:



注意,这里的参数全部是从第 4 步获取来的。

配置完成后,保存并稍等片刻,这边显示绿色的 "Connected" 则说明配置正确。


同时,回到 Zoho 的 添加 Data Streams 界面,参考下图操作,能够看到数据,则说明网关和平台的数据链路成功建立:




至此, 网关的配置结束。


# 6. 添加 Device 到 Zoho

如图操作即可:







添加完毕后,如下图所示:





#### 点击进去后,继续配置,参考下面的操作即可:















至此,我们的 AM308 已经成功添加到了 Zoho loT 平台,并且能够正常看到数据。

回到我们的 Dashboard 的默认界面,也可以看到如图信息:



至此,本文介绍完毕了所有的流程。

#### 官方参考资料:

 $https://help.\ zoho.\ com/portal/en/kb/iot/devices/working-with-datastreams/articles/connectivity-guide-milesight$