
SW1
SW2
LED2
LED1
C9
C8
C7
C6
U1
D4
D1
D3
D2
C5
R10
R9
R8
R7
R5
USB1
R4
R6
C10
C11
U3
C3
C4
C1
C2
R1
R2
L1
TP1
TP3
Q1
TP2
D5
CN1
DC1

R5