ПРАКТИЧЕСКАЯ ПАМЯТКА ДЛЯ ДОМА

Уход за обувью

Кроссовки, гладкая и лаковая кожа, замша и нубук — чистка, мытьё, средства и хранение

Всё, что нужно знать, чтобы обувь служила не один сезон: как часто её чистить и мыть, какие средства выбрать для каждого материала, как правильно сушить после дождя и готовить пару к межсезонному хранению. В конце — сводная таблица-шпаргалка, которую удобно держать в прихожей.

Чистка · Стирка · Средства · Сушка · Хранение

01 БАЗОВЫЕ ПРАВИЛА

Золотые правила ухода

Обувь изнашивается не столько от носки, сколько от неправильного ухода. Достаточно выработать четыре простые привычки — и любая пара, от бюджетных кед до кожаных ботинок, прослужит в два-три раза дольше. Главный принцип прост: **регулярные десять минут после носки полезнее одной генеральной уборки раз в полгода**.

I

Просушивать после каждой носки

Влага от стопы разрушает кожу, клей и утеплитель изнутри. Вынимайте стельки и оставляйте пару проветриваться 8–12 часов при комнатной температуре. Не носите одну пару два дня подряд.

II

Чистить грязь сразу

Свежая грязь смывается за минуту; засохшая въедается в текстуру, царапает материал при трении и оставляет разводы. Сухую чистку делайте в тот же день, когда вернулись с улицы.

III

Средства — строго по материалу

Крем для гладкой кожи убивает ворс замши, а агрессивная химия выцветает краску текстиля. Универсальные средства — всегда компромисс: лучше держать по одному продукту на каждый тип обуви.

IV

Защищать заранее

Водоотталкивающая пропитка работает, только если нанесена до выхода на улицу, а не после того, как пара промокла. В межсезонье обновляйте её раз в 2–4 недели и давайте впитаться 15–30 минут.

02 РЕЖИМ УХОДА

Как часто ухаживать

Частота зависит от материала, погоды и активности: сетчатые кроссовки в сухую погоду требуют лишь проветривания, а кожаные ботинки в слякоть — ежедневной протирки. Удобно держать в голове четыре горизонта ухода: они охватывают всё — от секундного ритуала до подготовки к сезону.

Вносите поправки на сезон. Зимой обувь ежедневно встречается с солью и реагентами — протирайте кожу влажной тканью хотя бы через день, иначе белый налёт въедается в швы и окраску. Летом главный враг — пыль: текстильные кроссовки придётся стирать чаще, а замшевые пары дополнительно расчёсывать щёткой. В межсезонье ставка на пропитку — обновляйте её раз в две недели: слякоть и дожди испытывают швы на герметичность. Дождливым днём достаточно протереть пару вечером — и утренняя прогулка уже не начнётся с грязной обуви.

Периодичность	Что делаем	Зачем это нужно
После каждой носки	Сухая чистка щёткой, проветривание, вынутые стельки, ослабленные шнурки	Убирает пыль и грязь до того, как они въелись, и просушивает пару к следующему выходу
Раз в неделю	Влажная чистка, мытьё подошвы и краёв, протирка кожи влажной тканью	Убирает налёт реагентов и пыли, который сухая щётка уже не берёт
Раз в месяц	Крем для кожи, пропитка-спрей, подворс замши, стирка текстильных кроссовок	Восстанавливает защиту, питание и внешний вид до «как новая»
Дважды за сезон	Ревизия: ремонт, чистка, полная просушка и упаковка на хранение	Смена сезонов — лучший момент привести все пары в порядок и убрать лишнее с полки

Ориентир для семейной прихожей: мини-ритуал «щётка + просушка» занимает не больше двух минут на пару.

03 ТЕКСТИЛЬ И СЕТКА

Кроссовки: как мыть правильно

Текстильные и сетчатые кроссовки — единственная категория, которую можно и нужно стирать. Сетка, из которой сшита большая часть современных пар, легко забивается пылью и кожным салом: без регулярной стирки она сереет и теряет воздухопроницаемость. Стирайте вручную по мере загрязнения, а в машинке — не чаще одного раза в месяц.

1. **Разберите пару**
   Выньте стельки и шнурки — их стирают отдельно. Смахните щёткой сухую грязь с верха и подошвы.

2. **Приготовьте раствор**
   Тёплая вода до 40°C и немного мягкого средства: жидкое мыло, средство для посуды или шампунь. Агрессивные порошки оставляют разводы.

3. **Почистите щёткой**
   Старой зубной щёткой круговыми движениями пройдите сетку и швы. Подошву и резину трите смелее — они любят меламиновую губку или содовую кашицу.

4. **Смойте и промокните**
   Ополосните пару чистой водой, промокните махровым полотенцем снаружи и внутри — бумага впитает остатки влаги.

5. **Сушите с бумагой**
   Набейте пару белой бумагой (не газетой — типографская краска пачкает) и меняйте её по мере намокания. Сушка — 1–2 суток в проветриваемом месте.

МАШИННАЯ СТИРКА — ТОЛЬКО ПО ПРАВИЛАМ

- Подходит лишь для полностью текстильных пар: сетка, канвас, трикотаж без кожаных и замшевых вставок.
- Кроссовки — в мешок для стирки, вместе с парой полотенец, чтобы не бились о барабан.
- Режим деликатный или «спорт-обувь», 30°C, отжим выключен или на минимуме.
- Вернувшиеся слякоть и реагенты лучше смывать вручную — горячая вода и трение в барабане отклеивают подошву.

04 ГЛАДКАЯ И ЛАКОВАЯ КОЖА

Кожаная обувь

Кожа — живой материал: она требует питания, боится пересыхания у батарей и «задыхается» в полиэтилене. Зато при правильном уходе туфли и ботинки переживают не один сезон и со временем выглядят только благороднее. Главный маркер ухода — регулярное кремовое «питание», а не отчаянная полировка перед важной встречей.

Гладкая кожа

- После носки протирайте слегка влажной тканью и давайте высохнуть 20–30 минут.
- Крем в тон или бесцветный — 1–2 раза в месяц: тонким слоем, через 15 минут полируйте фланелью или щёткой.
- В сырую погоду — водоотталкивающий спрей раз в 2 недели.
- Храните с колодками, чтобы не появлялись заломы на носке.

Лаковая кожа

- Крем и щётки противопоказаны: лак трескается. Только мягкая фланель и средства «для лака».
- Пыль и грязь снимайте чуть тёплой водой, затем вытирайте насухо.
- Боится мороза ниже −5°C и жары — от этого лак мутнеет и трескается.
- Каждая пара — в свой тканевый мешочек, чтобы глянцевые поверхности не слипались и не царапались.

Солевые разводы с зимней кожи снимайте раствором воды и уксуса 1:1, а после высыхания обязательно наносите крем — уксус сушит кожу.

05 ЗАМША И НУБУК

Замшевые ботинки

Замша красива и капризна, но её главный вектор ухода звучит неожиданно просто: **чем меньше воды, тем лучше**. Мокрая замша задубевает пятнами и заломами, зато сухая чистка щёткой творит чудеса. Нубук — родственник замши с более мелким ворсом, правила ухода для них общие.

1 **Ежедневный ритуал — щётка**

Прорезиненной щёткой пройдитесь по ворсу крест-накрест после каждой носки. Это поднимает ворс и убирает пыль до того, как пара «посереет».

2 **Залоснившиеся места — ластик**

Блестящие участки и потёртости трите каучуковым ластиком или специальным камнем для замши, затем снова расчешите щёткой.

3

Разводы — пар

Подержите обувь над паром 20–30 секунд, расчешите щёткой по ворсу и дайте просохнуть. Пар расслабляет ворс и убирает застарелые заломы.

4

Пятна — только сухая и пена

Свежие пятна промокайте салфеткой, засохшие чистите пеной-очистителем для замши. Ни в коем случае не заливайте водой и не трите мокрой тряпкой.

5

Пропитка после чистки

Спрей для замши и нубука — раз в месяц в сырую погоду. Наносите на чистую сухую пару и ждите 15–30 минут до выхода.

ЗАМШЕ НЕЛЬЗЯ

- Мыть водой и стирать в машинке — ворс сядет пятнами без шансов на восстановление.
- Крем и полироль для гладкой кожи — они склеивают ворс в чёрные проплешины.
- Жёсткие щётки и усердное трение — ворс вытирается до «бальзаковости», восстановить фактуру почти невозможно.

06 ИНВЕНТАРЬ

Минимальная «аптечка» ухода

Полноценный уход не требует горы банок: достаточно трёх небольших групп инструментов. Ниже — базовый набор, которого хватает для всех типов обуви из этого гайда; бренды не важны, важны типы средств. Всё это продаётся в обувных отделах и экономит деньги быстрее, чем окупается.

Чистка

- Мягкая щётка с натуральным ворсом для кожи и текстиля.
- Прорезиненная щётка и каучуковый ластик для замши.
- Старая зубная щётка — для швов и стыков.
- Микрофибра и губки; меламиновая губка для подошв.

Защита и питание

- Водоотталкивающий спрей — универсальный и отдельный для замши.
- Крем для гладкой кожи: в тон плюс бесцветный.
- Пена-очиститель для замши и нубука.
- Средство для лаковой кожи и мягкая фланель.

Форма и сушка

- Деревянные колодки — держат форму и вытягивают влагу.
- Белая бумага для текстиля (не газета!).
- Силикагель или мешочки с наполнителем для хранения.

С осторожностью

- Электросушилки — только с регулировкой температуры, без прямого контакта с кожей.
- Универсальные «10-в-1» средства — годятся для быстрого освежения, но не заменяют профильные.

07 ХРАНЕНИЕ

Правильное хранение

Больше половины обуви гибнет не на улице, а в шкафу: в спёртом воздухе кожа пересыхает и трескается, замша сминается, а резина желтеет. Порядок всегда один: сначала полный уход, потом форма, потом дышащая упаковка. И только затем — полка.

1 **Полная просушка — не менее двух суток**

Только при комнатной температуре, вдали от батарей и солнца. Внутри ботинка влага сохраняется днями, даже если снаружи всё сухо.

2 **Чистка и защита перед уборкой**

Пара уходит на сезонное хранение чистой и пропитанной: въевшаяся грязь и остатки реагентов за полгода буквально «съедают» материал.

3 **Сохраните форму**

Вложите колодки или набейте пару белой бумагой. Свисающие ремешки и шнурки заправьте внутрь, застёжки застегните.

4 **Только дышащая упаковка**

Картонные коробки с отверстиями или тканевые мешки. Полиэтилен запрещён: без вентиляции кожа плесневеет, а лак мутнеет.

5 **Тёмное прохладное место**

Вдали от батарей, окон и прямого солнца — свет выцветает краску, тепло сушит кожу и деформирует подошву.

6 **Раз в месяц-полтора — проветрить**

Доставайте пары на пару часов в комнатные условия: это занимает минут пятнадцать и избавляет от запаха и залежалых заломов.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ СУШИТЬ НА РАДИАТОРЕ

- Перегрев деформирует колодку: подошва «уводит» волной, обувь перестаёт держать стопу.
- Клей в подошве размягчается и отслаивается — самая частая причина «внезапно развалившихся» пар.
- Кожа пересыхает за одну ночь и покрывается трещинами, замша задубевает жёсткой коркой.

08 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

Шпаргалка для прихожей

Вся инструкция на одной странице: распечатайте этот разворот и повесьте в прихожую или приклейте на дверцу обувной полки — тогда вопрос «чем чистить эту пару?» больше не застанет врасплох.

Материал	Чем чистить	Как часто	Чего нельзя
Текстиль, сетка	Тёплая вода до 40°C, мягкое средство, зубная щётка; машинная стирка 30°C в мешке	Сухая чистка после носки; стирка по мере загрязнения, машинная — не чаще 1 раза в месяц	Сушить на батарее и феном; отбеливать цветное; жёсткая щётка по сетке
Гладкая кожа	Влажная ткань, крем в тон или бесцветный, полировка фланелью, спрей-пропитка	Протирать после носки; крем 1–2 раза в месяц; пропитка раз в 2 недели в сырость	Сушка у источников тепла; стирка; полиэтилен при хранении
Лаковая кожа	Мягкая фланель, чуть тёплая вода, спецсредства «для лака»	Протирать после каждой носки; «умывать» по мере загрязнения	Крем для обычной кожи; мороз ниже −5°C; трение и контакт пары с парой
Замша, нубук	Прорезиненная щётка, каучуковый ластик, пена-очиститель, пар для ворса	Щётка после каждой носки; пропитка раз в месяц в сырую погоду	Вода и стирка; обычный крем; жёсткие щётки и активное трение
Подошва, шнурки	Меламиновая губка или содовая кашица для подошвы; шнурки замачивать с мылом	По мере загрязнения, обычно вместе с еженедельной чисткой	Растворители и ацетон — разъедают клей и краску

Пара минут после каждой носки дешевле, чем новая пара в следующем сезоне.

Начните с малого: выделите в прихожей место для щётки и пропитки и просушивайте обувь каждый вечер. Остальные привычки подтянутся сами.