








П1


Конт.	Цепь
1	-12,6В
28	Вх 13
2	Вх 14
29	Вх 10
3	Вх 12
30	Вх 15
4	Вых 4
31	Вых 3
5	Вых 14
32	Вых 17
6	Вых 15
33	Вых 11
7	Вых 12
34	М
8	5В 100Гц
35	Вх 16
9	
36	
10	
37	Вх 3
11	
38	+3,5В
12	
39	Вх 1
13	Л 100Гц
40	Вх 11
14	
41	М
15	Вых 16
42	+5,3В
16	
43	Вх 4
44	Вх 3


18	Вх 7
45	Вх 2
19	Вых 5
46	Вых 1
20	Вых 2
47	
21	-2,3В
48	Корпус
22	
49	+12,6В
23	
50	Вх 9
24	Вх 8
51	Вх 3
25	Вх 7
52	Вх 2
26	Вх 6
53	Вх 5
27	Общий провод


Контакты 4 микросхем У13...У15 соедините с шиной „Общий провод"
Контакты 1 микросхем У13...У15 соедините с шиной питания „-12,6В"
Контакты 7 микросхем У13...У15 соедините с шиной питания „+12,6В"
Контакты 11 микросхем У1...У12 соедините с шиной питания „+5,3В", микросхем У16...У18 с шиной „+3,5В"


Усилители выходные
Схема электрическая принципиальная ЕУ2.032.463 ЭЗ
Рис.I8 (Лист I из 2)


РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ












































44

117

Усилители выходные
Схема электрическая принципиальная ЕУ2.032.463 ЭЗ
Рис.I8 (Лист 2 из 2)

IIC.23.03
Приложение
Стр.95/96
Окт 22/64

118