
## 课程设计

# 面包板的使用

2022年10月26日



## 目 录

- ❖ 面包板的介绍
- ❖ 常用面包板的结构图
- ❖ 面包板的布线原则及技巧


## 面包板


## 面包板是专为电子电路的无焊接实验设计制造的。


▶ 各种电子元器件可根据需要随意插入或拔出,免去了 焊接,节省了电路的组装时间。


元件可以重复使用,非常适合电子电路的组装、调试和训练。

> 适用于电路结构比较简单的实物电路实验。











- 元器件区,所有厂家的产品都一样,由若干个5孔"孤岛"组成,孤岛在内部是一个铜条,保证5个孔之间是相通的;
- 每个孔内是一个有弹性的铜片,当元器件的管脚插入孔内,就和孤岛有了电 连接。

\*\*当频繁插拔或者将较粗的管脚硬插入孔内,可能造成铜片失去弹性,此时,即便元器件管脚插入孔内,也可能没有与孤岛连接,这就造成了开路故障。








对待一个没有使用过的面包板, 在电源区使用前,我们一般都 先用万用表测量一下。

## 面包板结构与使用示意图



## 面包板布线的基本原则(一)

- □连接点越少越好。
  - ❖ 每增加一个连接点,实际上就人为地增加了故障概率。
  - ❖ 面包板孔内不通,导线松动,导线内部断裂等都是常见故障。
- □ **尽量避免立交桥**。所谓的"立交桥"就是元器件或者导线骑跨在别的元器件或者导线上。
  - ❖ 给后期更换元器件带来麻烦
  - ❖ 在出现故障时,零乱的导线很容易使人失去信心。

#### □尽量牢靠。

- ❖ 集成电路很容易松动。因此,对于运放等集成电路,需要用力下压, 一旦不牢靠,需要更换位置。
- ❖ 有些元器件管脚太细,要注意轻轻拨动一下,如果发现不牢靠,需要更换位置。



## 面包板布线的基本原则(二)

#### □方便测试

❖ 5孔孤岛一般不要占满,至少留出一个孔,用于测试。

#### □布局尽量紧凑


❖ 信号流向尽量合理

#### □ 布局尽量与原理图近似

❖ 有助于在查找故障时,尽快找到元器件位置。

#### □ 电源区使用尽量清晰。

- ❖ 在搭接电路之前,首先将电源区划分成正电源、地、负电源3个区域,并用导线完成连接。
- ❖ 搭接数字电路时,在使用时通常是两窄一宽同时使用,两个窄条的第一行一般和地线连接,第二行和电源相连。由于集成块电源一般在上面,接地在下面,如此布局有助于将集成块的电源脚和上面第二行窄条相连,接地脚和下面窄条的第一行相连,减少连线长度和跨接线的数量。



## 面包板布线的一些技巧-对双列直插(DIP)集成器件管脚的处理






(a) 整理前的管脚形状

(b)整理后的管脚形状

### 面包板布线的一些技巧-对分立元件管脚的处理




(a) 整理前分立元件的管脚形状




(b) 整理后分立元件管脚的形状

### 面包板布线的一些技巧-导线的接插与固定




(a) 处理好的导线



(b) 当有多根导线时应将它们用裸线固定住

## 面包板布线的一些技巧-接地方法示意图



(a) 面包板上地线多点接地

(b) 面包板上单点接地

### 面包板电路实例1

