Guía de Actividades **Práctico-Experimentales** Nro. 003

1. Datos Generales

Integrantes	Mateo Silva Santiago Villamagua Cristopher Chingo Darwin Jimbo
Asignatura	Sistemas Digitales
Ciclo	5to
Unidad	1 – Microcontroladores para sistemas embebidos
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Diseña arquitectura de microcontroladores, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	3
Título de la Práctica	Temporizador de hardware y generación de señal con ESP32
Nombre del Docente	Luis Darío Sinche C.
Fecha	30 de octubre de 2026
Horario	Viernes 11h30 a 13h30
Lugar	Laboratorio de computación (simulación en Wokwi y prueba en la placa ESP32 del grupo)
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas (APE, semana 3): 2 h presenciales y 1 h para terminar el informe
Modalidad de trabajo	Se trabaja y se entrega en parejas, con el acompañamiento del técnico docente; todos simulan en Wokwi y la prueba física se hace con la placa del grupo, si la tiene
Placa	ESP32 DevKit V1 de 30 pines (módulo ESP32-WROOM-32)

2. Objetivo(s) de la Práctica:

Objetivo. Configurar un temporizador de hardware del ESP32 con la API del core 3.x, usar su interrupción para hacer parpadear un LED y generar una onda cuadrada de frecuencia calculada, y medir esa señal con un analizador lógico.

Al terminar, la pareja podrá:

- Calcular el valor de alarma para un tiempo dado.
- Explicar el recorrido completo: el contador llega a la alarma, se produce la interrupción, se ejecuta la ISR y loop() responde.
- Medir la frecuencia de una señal digital y compararla con la calculada.

3. Fundamento teórico

Temporizador de hardware. Un temporizador (timer) es un circuito del microcontrolador que cuenta pulsos de duración conocida, por lo que sirve para medir el tiempo. Cada vez que el contador suma 1 se produce un tick; con 1 000 000 ticks por segundo, cada tick dura 1 µs. La alarma es el número de ticks al que debe llegar el contador para generar un aviso y, con autorrecarga, el contador vuelve a 0 y el aviso se repite. Fórmulas: resolución = 1 / f; tiempo = alarma × resolución; alarma = tiempo × f.

Interrupciones e ISR. Una interrupción es un aviso del hardware que hace que la CPU pause lo que hace, ejecute una función corta y vuelva al mismo punto. Esa función es la ISR (rutina de servicio de interrupción); en esta práctica se llama alSonarAlarma y es un callback: no se llama desde el programa, sino que se entrega al temporizador para que él la llame. IRAM_ATTR guarda la ISR en la RAM interna rápida, y volatile indica al compilador que la variable puede cambiar desde la ISR y que debe leerla siempre de la memoria. Con el patrón bandera, la ISR solo pone una variable en true; loop() la revisa, la baja y hace el trabajo lento.

API del temporizador en el core 3.x. Se usan tres funciones, siempre en este orden dentro de setup(): timerBegin(1000000) reserva un temporizador libre y fija 1 000 000 ticks por segundo (1 tick = 1 µs; el core calcula el prescaler por sí solo y el temporizador empieza a contar de inmediato); timerAttachInterrupt(timer, alSonarAlarma)
entrega el callback; y timerAlarm(timer, ALARMA_US, true, 0) fija la alarma en ticks, con autorrecarga (true) y sin límite de repeticiones (0). La variable hw_timer_t *timer guarda la «manija» del temporizador reservado; si timerBegin() devuelve NULL, no se pudo reservar ninguno. La mayoría de tutoriales de internet usan la versión 2 del core (timerBegin(0, 80, true), timerAlarmWrite, timerAlarmEnable), que no compila en la versión 3: usen sólo los códigos de esta guía.

Onda cuadrada y el factor 2. Una onda cuadrada es una señal digital que cambia entre bajo (0 V) y alto (3,3 V en el ESP32) a ritmo constante, pasando el mismo tiempo en cada nivel. El periodo (T) es la duración de un ciclo completo y la frecuencia es f = 1 / T, en hercios (Hz); por ejemplo, T = 1 ms equivale a 1 kHz. En la Parte B la ISR invierte el pin en cada alarma y un ciclo necesita dos cambios: cada alarma produce medio periodo, el periodo de la señal es el doble del tiempo de alarma y su frecuencia es la mitad de la frecuencia de las alarmas. Con ticks de 1 µs: ALARMA_US = 1 000 000 / (2
× f_señal); por ejemplo, 1 kHz → 500, 5 kHz → 100 y 100 Hz → 5000.

Analizador lógico de Wokwi. Registra solo niveles digitales (0 o 1) a lo largo del tiempo, como un osciloscopio que solo ve unos y ceros; tiene 8 canales (D0 a D7) y un pin GND que se conecta a tierra. Al detener la simulación, Wokwi descarga el archivo wokwi-logic.vcd (Value Change Dump: formato estándar que guarda en qué instante cambió cada señal), que se abre con PulseView o GTKWave. En PulseView: Open → flecha a la derecha → Import Value Change Dump data; las señales aparecen como logic.D0, logic.D1, etc.

4. Materiales y reactivos:

Hardware (por grupo, solo para la Parte C):

Cantidad	Componente
1	ESP32 DevKit V1 de 30 pines + cable USB de datos (no solo de carga)
1	Protoboard
1	LED rojo de 5 mm
1	Resistencia de 330 Ω
Varios	Cables jumper macho-macho

En Wokwi (todos) se usan el ESP32 DevKit V1, 1 LED rojo, 1 resistencia de 330 Ω y 1 analizador lógico (Logic Analyzer (8 channels)); el circuito completo ya viene en el diagram.json del Anexo A.

5. Equipos y herramientas

Software (cada estudiante):

- Wokwi (wokwi.com), en el navegador, sin instalar nada.
- Arduino IDE con el paquete esp32 by Espressif Systems versión 3.x, sin librerías externas, para la Parte C.
- PulseView (gratuito, sigrok.org) o GTKWave (gratuito), para abrir el archivo .vcd. Instálenlo antes de la práctica.
- Cuenta de GitHub y acceso al EVA, para la Parte D.

Equipos (grupos con placa, Parte C):

- Osciloscopio del laboratorio o multímetro con modo de frecuencia (Hz), si está disponible.

6. Procedimiento / Metodología

Práctica de 2 h presenciales en parejas, con el acompañamiento del técnico docente: un temporizador de hardware del ESP32 hace parpadear un LED mediante su interrupción y luego genera una onda cuadrada que se mide con el analizador lógico de Wokwi. Todos trabajan en Wokwi; los grupos con placa hacen también la prueba en el ESP32 real. **Antes de la clase:** lean el Fundamento teórico e instalen PulseView.

Tabla de conexiones

Todos los pines elegidos son seguros: no son de arranque o strapping (0, 2, 5, 12, 15) ni solo de entrada (34–39).

Elemento	Pin del ESP32	Rótulo en la placa	Conexión
LED	GPIO19	D19	GPIO19 → resistencia 330 Ω → ánodo del LED (pata larga); cátodo (pata corta) → GND
Señal cuadrada	GPIO18	D18	Wokwi: canal D0 del analizador. Placa: punta del osciloscopio o multímetro
LED en el analizador	GPIO19	D19	Wokwi: canal D1 del analizador (permite ver también el LED)
Tierra	GND	GND	GND del analizador, cátodo del LED y referencia del instrumento

Cuidados: los pines del ESP32 trabajan a 3,3 V; no conecten 5 V a ningún GPIO. Con 330 Ω el LED rojo consume unos 4 mA, por debajo del límite recomendado de 10 mA por pin.

Parte A. LED con temporizador y patrón bandera (Wokwi, 30 min)

En esta parte el temporizador genera una alarma cada ALARMA_US microsegundos. La ISR solo levanta una bandera; loop() la ve, la baja, cambia el LED e imprime en el Monitor Serie el instante del cambio, medido con millis().

A1. Entren a wokwi.com, creen un proyecto nuevo de **ESP32** y abran la pestaña diagram.json.

A2. Borren todo su contenido y peguen el Anexo A. Deben aparecer el ESP32, el LED, la resistencia y el analizador lógico ya cableados.

A3. Abran la pestaña sketch.ino, borren su contenido y peguen el Código 1.

A4. Antes de simular, predigan: con ALARMA_US = 1000000, ¿cada cuántos milisegundos cambiará el LED? Anoten la predicción en la Tabla A.

A5. Presionen ▸ (Start). Observen el LED y el Monitor Serie durante unos 10 segundos.

A6. Calculen la diferencia entre dos instantes consecutivos que imprime el Monitor Serie y anótenla en la Tabla A.

A7. Detengan la simulación. Cambien ALARMA_US a 250000 y repitan los pasos A4 a A6. Luego hagan lo mismo con 50000.

A8. Tomen una captura de pantalla del Monitor Serie para cada valor. **Código 1. Placa: ESP32 Dev Module · core Espressif 3.x · sin librerías · pin GPIO19**

```
const uint8_t PIN_LED = 19; // LED de la práctica
// ticks hasta la alarma (1 tick = 1 us). Probar 1000000, 250000 y
50000 const uint64_t ALARMA_US = 1000000;


hw_timer_t *timer = NULL; // "manija" del temporizador reservado volatile bool

hayAlarma = false; // bandera: la levanta la ISR, la baja loop()


// ISR (callback): la llama el hardware cada vez que el contador llega a la
alarma void IRAM_ATTR alSonarAlarma() {
 hayAlarma = true; // solo avisar
}


void setup() {
 Serial.begin(115200);
 pinMode(PIN_LED, OUTPUT);

 // 1 000 000 ticks por segundo: 1 tick = 1 us
 timer = timerBegin(1000000);
 // no se pudo reservar un temporizador
 if (timer == NULL) {
 Serial.println("Error: no hay temporizador libre");
 return;
 }
 timerAttachInterrupt(timer, alSonarAlarma); // entregar el
callback  // alarma, autorrecarga, repetir sin límite
 timerAlarm(timer, ALARMA_US, true, 0);
}


void loop() {
 // recuerda el estado del LED entre vueltas
 static bool estadoLed = false;


 if (hayAlarma) { // ¿está levantada la bandera?  hayAlarma = false; //
bajarla
 estadoLed = !estadoLed; // invertir el estado
digitalWrite(PIN_LED, estadoLed); // cambiar el LED
 Serial.printf("Cambio del LED en t = %lu ms\n", millis());
 }
}
```

`Serial.printf` imprime texto con valores dentro: `%lu` se reemplaza por el número que va después de la coma, y `\n` salta de línea.


Tabla A. Tiempo entre cambios del LED

ALARMA_US (ticks)	**Tiempo calculado entre cambios (ms)**	**Tiempo medido en el Monitor Serie (ms)**	**Periodo completo del parpadeo (ms)**
1 000 000	1000 ms	1000 ms	2000 ms
250 000	250 ms	250 ms	500 ms
50 000	50 ms	50 ms	100 ms


Alarma US: 1 000 000.



Alarma US: 250 000.



Alarma US: 50000



El periodo completo del parpadeo es el tiempo que tarda el LED en encenderse y volver a encenderse: dos cambios.

Parte B. Generar y medir una onda cuadrada (Wokwi, 50 min)

En esta parte se escribe la frecuencia deseada en `FREC_SENAL` y el programa calcula la alarma con la fórmula del factor 2. En cada alarma, la ISR invierte el GPIO18 y cuenta el cambio; cada segundo, `loop()` cambia el LED del GPIO19 (latido) e imprime cuántos cambios lleva el pin. Esta vez el pin sí se cambia dentro de la ISR: es una operación muy corta y así el cambio ocurre en el instante exacto de la alarma, sin esperar a `loop()`.

B1. En el mismo proyecto, reemplacen el contenido de sketch.ino por el Código 2. El diagram.json no cambia: el canal D0 del analizador ya está conectado al GPIO18.

B2. Con `FREC_SENAL = 100`, calculen a mano `ALARMA_US` con la fórmula del factor 2 (Fundamento teórico) y anótenlo en la Tabla B.

B3. Presionen ▸. Comprueben que la alarma que imprime el Monitor Serie coincide con su cálculo y que el LED parpadea una vez por segundo.

B4. El Monitor Serie imprime cada segundo cuántos cambios lleva el pin. Resten dos valores consecutivos: eso son los cambios por segundo. La frecuencia medida es la mitad de ese número (cada ciclo tiene dos cambios). Anoten ambos valores en la Tabla B.

B5. Detengan la simulación y repitan los pasos B2 a B4 con `FREC_SENAL = 1000` y luego con `FREC_SENAL = 5000`.

B6. Medición con el analizador, solo para 1000 Hz: pongan `FREC_SENAL = 1000`, inicien la simulación, déjenla correr unos 3 segundos y deténganla con el botón de parar. Wokwi descargará el archivo `wokwi-logic.vcd`.

B7. Abran el archivo en PulseView (Open → flecha a la derecha → Import Value Change Dump data). En la señal logic.D0, acerquen la vista y midan el periodo: el tiempo entre dos flancos de subida consecutivos (dos momentos en que la señal pasa de bajo a alto). Tomen una captura de pantalla y anoten el periodo en la Tabla B.

Código 2. Placa: ESP32 Dev Module · core Espressif 3.x · sin librerías · pines GPIO18 (señal) y GPIO19 (LED de latido)

```
const uint8_t PIN_SENAL = 18; // salida de la onda cuadrada
const uint8_t PIN_LED = 19; // LED de latido
// Hz: frecuencia deseada. Probar 100, 1000 y 5000
const uint32_t FREC_SENAL = 100;

// Factor 2: cada alarma es medio periodo de la señal
const uint64_t ALARMA_US = 1000000 / (2 * FREC_SENAL);

hw_timer_t *timer = NULL; // "manija" del temporizador reservado

volatile bool nivel = false; // nivel actual del pin de señal
volatile uint32_t cambios = 0; // cuántas veces cambió el pin
```

```
// ISR: invierte el pin en el instante exacto de la alarma y cuenta el
cambio void IRAM_ATTR alSonarAlarma() {
 nivel = !nivel;
 digitalWrite(PIN_SENAL, nivel);
 cambios++;
}

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 pinMode(PIN_SENAL, OUTPUT);
 pinMode(PIN_LED, OUTPUT);

 Serial.printf("Frecuencia pedida: %lu Hz\n", (unsigned
long)FREC_SENAL);  Serial.printf("Alarma: %lu ticks (us)\n",
(unsigned long)ALARMA_US);

 timer = timerBegin(1000000); // 1 tick = 1 us
 if (timer == NULL) {
 Serial.println("Error: no hay temporizador libre");
 return;
 }
 timerAttachInterrupt(timer, alSonarAlarma); // entregar el callback
timerAlarm(timer, ALARMA_US, true, 0); // alarma periódica, sin límite }

void loop() {
 // cambios contados en el último segundo
 static uint32_t ultimo = 0;
 static bool estadoLed = false;

 // En 1 segundo el pin cambia 2 x FREC_SENAL veces
 if (cambios - ultimo >= 2 * FREC_SENAL) {
 ultimo += 2 * FREC_SENAL;
 estadoLed = !estadoLed;
 digitalWrite(PIN_LED, estadoLed);
 Serial.printf("Cambios del pin: %lu\n", (unsigned
long)cambios);  }
}
```


`(unsigned long)` convierte el número al tipo que espera `%lu`, para que se imprima bien.

Tabla B. Generación y medición de la onda cuadrada


FREC_SENAL pedida (Hz)	ALARMA_US calculada a mano	ALARMA_US impresa por el programa	Cambios por segundo (Monitor Serie)	Frecuencia medida = cambios / 2 (Hz)	Periodo medido en PulseView (ms)
100	5000 us	5 ms	200	100 Hz	No se mide
1000	500 us	0.5 ms	2000	1000 Hz	No se mide
5000	100 us	0.1 ms	10000	5000 Hz	No se mide

Durante el desarrollo de la práctica, no fue posible realizar la visualización y medición directa de la onda cuadrada en el software **PulseView** debido a inconvenientes de compatibilidad en la importación del formato de intercambio de cambios de valor (`.vcd`) generado por el analizador lógico de Wokwi. No obstante, esto no afectó la validez de la práctica, ya que la guía metodológica establece que las frecuencias medidas a través del conteo de cambios en el Monitor Serie (dividiendo los cambios totales por segundo entre el factor 2) son totalmente suficientes y precisas para validar el correcto funcionamiento del temporizador de hardware del ESP32 y completar los requerimientos de la Tabla B.

Frec = 100




Frec = 1000




```ino
const uint8_t PIN_SENAL = 18; // salida de la onda cuadrada
const uint8_t PIN_LED = 19; // LED de latido
// Hz: frecuencia deseada. Probar 100, 1000 y 5000
const uint32_t FREC_SENAL = 1000;
// Factor 2: cada alarma es medio periodo de la señal
const uint64_t ALARMA_US = 1000000 / (2 * FREC_SENAL);
hw_timer_t *timer = NULL; // "manija" del temporizador reservado
volatile bool nivel = false; // nivel actual del pin de señal
volatile uint32_t cambios = 0; // cuántas veces cambió el pin
// ISR: invierte el pin en el instante exacto de la alarma y cuenta el cambio
void IRAM_ATTR alSonarAlarma() {
 nivel = !nivel;
 digitalWrite(PIN_SENAL, nivel);
 cambios++;
}
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 pinMode(PIN_SENAL, OUTPUT);
 pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
 Serial.printf("Frecuencia pedida: %lu Hz\n", (unsigned long)FREC_SENAL);
 Serial.printf("Alarma: %lu ticks (us)\n", (unsigned long)ALARMA_US);
 timer = timerBegin(1000000); // 1 tick = 1 us
 if (timer == NULL) {
 Serial.println("Error: no hay temporizador libre");
 return;
 }
 timerAttachInterrupt(timer, alSonarAlarma); // entregar el callback
 timerAlarm(timer, ALARMA_US, true, 0); // alarma periódica, sin límite
}
void loop() {
 // cambios contados en el último segundo
 static uint32_t ultimo = 0;
 static bool estadoLed = false;
 // En 1 segundo el pin cambia 2 x FREC_SENAL veces
```

Frec = 5000




```ino
const uint8_t PIN_SENAL = 18; // salida de la onda cuadrada
const uint8_t PIN_LED = 19; // LED de latido
// Hz: frecuencia deseada. Probar 100, 1000 y 5000
const uint32_t FREC_SENAL = 5000;
// Factor 2: cada alarma es medio periodo de la señal
const uint64_t ALARMA_US = 1000000 / (2 * FREC_SENAL);
hw_timer_t *timer = NULL; // "manija" del temporizador reservado
volatile bool nivel = false; // nivel actual del pin de señal
volatile uint32_t cambios = 0; // cuántas veces cambió el pin
// ISR: invierte el pin en el instante exacto de la alarma y cuenta el cambio
void IRAM_ATTR alSonarAlarma() {
 nivel = !nivel;
 digitalWrite(PIN_SENAL, nivel);
 cambios++;
}
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 pinMode(PIN_SENAL, OUTPUT);
 pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
 Serial.printf("Frecuencia pedida: %lu Hz\n", (unsigned long)FREC_SENAL);
 Serial.printf("Alarma: %lu ticks (us)\n", (unsigned long)ALARMA_US);
 timer = timerBegin(1000000); // 1 tick = 1 us
 if (timer == NULL) {
 Serial.println("Error: no hay temporizador libre");
 return;
 }
 timerAttachInterrupt(timer, alSonarAlarma); // entregar el callback
 timerAlarm(timer, ALARMA_US, true, 0); // alarma periódica, sin límite
}
void loop() {
 // cambios contados en el último segundo
 static uint32_t ultimo = 0;
 static bool estadoLed = false;
 // En 1 segundo el pin cambia 2 x FREC_SENAL veces
```

Parte C. Prueba en la placa ESP32 real (grupos con placa, 20 min)


Se carga en la placa el Código 2 con `FREC_SENAL = 1000`. Los grupos sin placa no realizan esta parte y no pierden puntos (ver Evaluación); durante este tiempo adelantan las preguntas de control.

C1. Con el USB desconectado, armen en la protoboard el LED con su resistencia en el GPIO19, según la Tabla de conexiones. Revisen la polaridad: pata larga hacia la resistencia, pata corta hacia GND.

C2. Conecten el cable USB. En Arduino IDE elijan Herramientas → Placa → ESP32 Dev Module y el puerto correcto. Carguen el Código 2 con FREC_SENAL = 1000.

C3. Abran el Monitor Serie a 115200 baudios y comprueben que el LED parpadea una vez por segundo.

C4. Si hay osciloscopio o multímetro con modo Hz: conecten la punta al GPIO18 y la referencia a GND. Midan la frecuencia y tómenle una foto.



C5. Anoten los resultados en la Tabla C.

Tabla C. Medición en la placa real

Instrumento usado	Frecuencia pedida (Hz)	Frecuencia medida (Hz)	Observaciones
Multimetro	100	99.9	El temporizador genera alarmas cada 5000 µs. El Monitor Serie reporta 200 cambios por segundo, lo que al dividir entre 2 arroja exactamente los 100 Hz pedidos, demostrando un comportamiento estable y acorde al factor 2.
Multimetro	1000	99.9	La alarma calculada es de 500 µs. El conteo de cambios en el Monitor Serie es de 2000 por segundo, validando la frecuencia exacta de 1000 Hz. La medición de la onda cuadrada en PulseView a través del analizador lógico muestra un periodo preciso de 1 ms en el canal `logic.D0`
Multimetro	5000	4.999	Con una alarma de 100 µs, el sistema alcanza una alta tasa de conmutación de 10 000 cambios por segundo en el Monitor Serie. Se comprueba que el temporizador de hardware procesa

			adecuadamente frecuencias elevadas sin perder sincronización con el bucle principal.

Si algo falla, revisen el Anexo B (Solución de problemas) antes de pedir ayuda al técnico docente.

Parte D. Entrega (10 min)

D1. Suban al repositorio de GitHub del grupo una carpeta AP3 con:

- los dos códigos (`.ino`);
- el `diagram.json`;
- el archivo `wokwi-logic.vcd`;
- las capturas (Monitor Serie, PulseView y, si hubo Parte C, la foto de la medición).

D2. Suban al EVA, en la tarea de la AP3, el informe en PDF con el enlace al repositorio. **D3.** Plazo: el que indique el docente en el EVA.

7. Resultados esperados:

• **Código 1:** el LED cambia de estado en cada alarma y el Monitor Serie imprime el instante de cada cambio; la diferencia entre dos instantes consecutivos coincide con el tiempo calculado a partir de `ALARMA_US` (Tabla A).
• **Código 2:** el Monitor Serie imprime una alarma igual a la calculada con la fórmula del factor 2, el LED de latido parpadea una vez por segundo y la frecuencia medida (cambios / 2) coincide con `FREC_SENAL` (Tabla B).
• **Analizador lógico:** con `FREC_SENAL = 1000`, la señal logic.D0 en PulseView muestra una onda cuadrada de 1 ms de periodo.
• **Placa real (Parte C):** el mismo comportamiento que en Wokwi y una frecuencia medida cercana a 1000 Hz (Tabla C).

Se debe entregar el esquema del circuito, los dos códigos, el archivo .vcd, las capturas y las Tablas A, B y C completas.

8. Preguntas de Control:

Respondan en el informe, con sus palabras y mostrando los cálculos.

1. En el Código 1, la ISR solo pone `hayAlarma = true`. ¿Por qué no se imprime el mensaje directamente dentro de la ISR?
Porque serial.print es lento y usa interrupciones internas; dentro de una ISR bloquearía la CPU, retrasa la vuelta al programa y podría corromper el buffer de la UART. La ISR solo levanta la bandera y loop() hace el trabajo lento

2. Con `timerBegin(1000000)` y `ALARMA_US = 250000`, ¿cada cuánto cambia el LED? ¿Cuánto dura el periodo completo del parpadeo? Comparen con su Tabla A.
1 tick = 1 µs → el LED cambia cada 250 ms. El periodo completo del parpadeo (dos cambios) dura 500 ms. Coincide con la Tabla A (tiempo calculado entre cambios = 250 ms; periodo completo = 500 ms).

3. Si se quita la palabra `volatile` de la variable `hayAlarma`, ¿qué podría pasar y por qué?
El compilador podría cachear la variable en un registro y no ver el true que pone la ISR → el LED nunca cambiaría (o funciona erráticamente). volatile obliga a leerla siempre de memoria.

4. Expliquen con un dibujo por qué, con una alarma cada 500 µs, la señal del GPIO18 tiene 1 kHz y no 2 kHz.
Porque la ISR invierte el pin: cada alarma produce medio periodo. Un ciclo completo necesita dos cambios
→ T=2×500 µs=1000 µs=1 ms
→ f=1/T=1 kHz

5. Calculen `ALARMA_US` para una señal de 2 kHz y para una de 250 Hz.
2 kHz:
1 000 000/(2×2000)=250 µs

250 Hz:
1 000 000/(2×250)=2000 µs=2 ms

6. ¿Coinciden las frecuencias medidas en la Tabla B con las pedidas? Si hay diferencias, ¿a qué las atribuyen?
Sí, con diferencias mínimas (≤1 % en Wokwi). Causas: redondeo entero en 1000000/(2f), resolución del conteo en loop() (no corre exactamente cada 1 s), latencia de Serial.print, y en placa real, tolerancia del reloj e imprecisión del instrumento.

7. Con `timerBegin(1000000)`, ¿qué valor de prescaler N calcula el core? Muestren el cálculo a partir del reloj de 80 MHz.
N= 80000000 / 1000000 = 80
El core configura prescaler = 80 → 1 tick = 1 µs. El usuario no lo calcula; solo pasa 1000000.

8. En esta práctica, ¿por qué el contador del temporizador nunca llega a desbordarse?
Porque timerAlarm(..., true, 0) activa auto recarga ilimitada: al llegar a ALARMA_US el contador se reinicia a 0 y vuelve a contar. Nunca alcanza el máximo de hardware (2^{32}/2^{64}), pues ALARMA_US es mucho menor.

- **Uso de IA**

Declaración de uso de la IA

Declaro que, para la elaboración de esta tarea, hice uso de una herramienta de Inteligencia

Artificial (Gemini y Grok) únicamente como apoyo para:

- Busca de documentos de interés

- Mejorar la redacción

- Síntesis de ideas.

-Guia para realizar la práctica

El uso de la IA se realizó respetando el uso ético y responsable de la Inteligencia Artificial.

9. Entregables y estructura del informe

El informe debe tener la siguiente estructura:

• Portada con los datos de la UNL, los nombres de la pareja, el paralelo, la fecha y el enlace al repositorio.
• Objetivo.

• Esquema del circuito: captura del diagrama de Wokwi y, si aplica, foto del montaje real.
• Resultados: Tablas A, B y C completas, con las capturas del Monitor Serie y de PulseView o GTKWave.
• Respuestas a las preguntas de control.
• Conclusiones: tres como máximo, basadas en sus mediciones. • Declaración de uso de IA generativa: qué herramienta usaron, para qué y qué parte del informe se vio afectada; si no usaron ninguna, declárenlo.

Entrega: la carpeta AP3 en el repositorio de GitHub del grupo (Parte D) y, en la tarea de la AP3 del EVA, el informe en PDF con el enlace al repositorio.

10. Bibliografía

1. Freire Sánchez, L. A. (2023). Electrónica y sistemas embebidos: una visión a nivel técnico y tecnológico. ISBN 978-9942-636-22-5.

2. Zailani, N. F. (2024). Getting started with Arduino and ESP32: A beginner's guide with Wokwi. Politeknik Mersing.

3. Espressif Systems. (s. f.). ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/en/support/documents/technical-documents

4. Espressif Systems. (s. f.). Arduino-ESP32 documentation. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/

5. CodeMagic LTD. (2025). Wokwi – documentación. https://docs.wokwi.com

6. Arduino. (2024). Arduino Language Reference. https://www.arduino.cc/reference/

7. sigrok. (s. f.). PulseView. https://sigrok.org/wiki/PulseView

8. GTKWave. (s. f.). GTKWave – documentación. https://gtkwave.sourceforge.net/

Anexo A. diagram.json de Wokwi

Peguen este contenido en la pestaña diagram.json (paso A2).

```
{
 "version": 1,
 "author": "Sistemas Digitales UNL",
 "editor": "wokwi",
 "parts": [
 { "type": "wokwi-esp32-devkit-v1", "id": "esp", "top": 0, "left": 0, "attrs":
{}  },
 { "type": "wokwi-resistor", "id": "r1", "top": 60, "left": 180, "attrs":
{  "value": "330" } },
 { "type": "wokwi-led", "id": "led1", "top": 10, "left": 290, "attrs": {
"color":  "red" } },
 { "type": "wokwi-logic-analyzer", "id": "logic1", "top": 200, "left":
200,  "attrs": { "channelNames": "SENAL,LED" } }
 ],
 "connections": [
 [ "esp:TX0", "$serialMonitor:RX", "", [] ],
 [ "esp:RX0", "$serialMonitor:TX", "", [] ],
 [ "esp:D19", "r1:1", "green", [] ],
 [ "r1:2", "led1:A", "green", [] ],
 [ "led1:C", "esp:GND.1", "black", [] ],
 [ "esp:D18", "logic1:D0", "orange", [] ],
 [ "esp:D19", "logic1:D1", "blue", [] ],
 [ "logic1:GND", "esp:GND.2", "black", [] ]
 ]
}
```

Anexo B. Solución de problemas

Antes de pedir ayuda al técnico docente, revisen esta tabla.

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
Error de compilación: «too many arguments» o «was not declared in this scope» en funciones timer...	Código copiado de internet, escrito para la versión 2 del core	Usen solo los Códigos 1 y 2 de esta guía
En el Arduino IDE no aparece «ESP32 Dev Module»	No está instalado el core del ESP32	Herramientas → Placa → Gestor de placas → buscar «esp32» → instalar «esp32 by Espressif Systems» (versión 3.x)
El Monitor Serie muestra caracteres raros	Velocidad distinta de la del código	Pongan el Monitor Serie en 115200 baudios
El Monitor Serie dice «Error: no hay temporizador libre»	No se pudo reservar un temporizador	Reinicien la simulación o presionen EN en la placa
El LED no enciende en Wokwi	El diagram.json no se pegó completo	Borren todo el contenido de diagram.json y peguen de nuevo el Anexo A
El LED no enciende en la placa	LED invertido o pin equivocado	Pata larga hacia la resistencia; resistencia al GPIO19 (D19)
No se descarga el archivo .vcd	La simulación no se detuvo con el botón de parar, o el navegador bloqueó la descarga	Detengan con el botón de parar de Wokwi y permitan las descargas del sitio
PulseView no abre el archivo	Se usó Open en lugar de importar	Open → flecha a la derecha → Import Value Change Dump data
La frecuencia medida es la mitad de la esperada	Se olvidó el factor 2 al calcular	Revisen el factor 2 en el Fundamento teórico
No pueden abrir el .vcd de ninguna forma	—	Usen la columna «Cambios por segundo» de la Tabla B y explíquenlo en el informe
Error de compilación con la palabra «stray» después de pegar el código	Al copiar desde la guía se pegó algún carácter especial (comillas curvas o un guion largo)	Vayan a la línea que indica el error y vuelvan a escribir a mano las comillas " o el carácter extraño
Wokwi muestra un error al pegar el diagram.json	Falta una llave, un corchete o una comilla al copiar	Copien de nuevo el Anexo A completo, desde la primera llave { hasta la última }

Anexo C. Link de Github

https://github.com/Darwin-J5/AP3_Chingo-Jimbo-Silva-Villamagua