
Hauptprozessor/CPU




Stever-/Leitwerk

- steuert Befehlsverarbeitung

Goden decodieren interpretieren

- Befehldecoder




-> im Steuerwerk befinden sich 3 kleine Register (kleine sehr schnelle Speicher)

Register	Aufgabe
Befehlsregister	enthält aktuellen Maschinenbachl
Befehlszähler	enthält Adresse des nächsten Befehls
Status-/Flagregister	enthält Status Operation

Rechenwerk

- verarbeitet Befehle

- Arithmetic Logic Unit




Speichercontroller - steuert Datenfluss



Cache

11-Code	im Kern	64-128LB
12-Coche	oußerhalb Kern	2564B-2mB
13-Code	" geteill	4256mB



Abarbeitung eines Befehls




Von-Neumann-Zyhlus FETCH OPERANDS

Hinweis: Moderne Mikroprozessoren verwenden heutzutage getrennte Caches für Daten und Befehle und können deshalb als modifizierte Harvard-Prozessoren oder als Fast-Von-Neumann-Prozessoren bezeichnet werden, weshalb sie intern kaum noch etwas mit dem klassischen Von-Neumann-Zyklus gemein haben.

1.	FETCH – Befehlsabruf : Aus dem Speicher wird der nächste zu bearbeitende Befehl entsprechend der Adresse im Befehlszähler in das Befehlsregister geladen und der Befehlszähler wird um die Länge des Befehls erhöht.
2.	DECODE – Dekodierung: Der Befehl wird durch das Steuerwerk in Schaltinstruktionen für das Rechenwerk aufgelöst.
3.	FETCH OPERANDS – Operandenabruf: Aus dem Speicher werden nun die Operanden geholt. Das sind die Werte, die durch den Befehl verändert werden sollen oder die als Parameter verwendet werden.
4.	EXECUTE – Befehlsausführung: Eine arithmetische oder logische Operation wird vom Rechenwerk ausgeführt. Bei Sprungbefehlen und erfüllter Sprungbedingung wird an dieser Stelle der Befehlszähler verändert.
5.	WRITE BACK – Rückschreiben des Resultats: Sofern notwendig, wird das Ergebnis der Berechnung in den Speicher zurückgeschrieben.

Beispiel Intel i7 4770K (3,5 GHz):






Abb.21: Verpackung Intel i7 4770K


Computer-Architektur

Das Konzept eines Universalrechners ist in den 1940ern entstanden und wurde nach seinem Erfinder, dem ungarischen Mathematiker **John von-Neumann**, benannt. Um als Universalrechner zu gelten, müssen PCs bestimmte Anforderungen erfüllen.

Bei einer von-Neumann-Architektur muss ein PC logisch und räumlich zerlegt sein. Das heißt für uns, dass unser Rechner nicht einfach eine einzige Platine ist, an die wir Strom anschließen. Ein Von-Neumann-Rechner beruht auf folgenden Komponenten, die bis heute in Computern verwendet werden:

- ALU (Arithmetic Logic Unit) Rechenwerk
 selten auch Zentraleinheit oder Prozessor genannt, führt Rechenoperationen und logische Verknüpfungen durch. (Die Begriffe Zentraleinheit und Prozessor werden im Allgemeinen in anderer Bedeutung verwendet.)
- Control Unit Steuerwerk oder Leitwerk interpretiert die Anweisungen eines Programms und verschaltet dementsprechend Datenquelle, -senke und notwendige ALU-Komponenten; das Steuerwerk regelt auch die Befehlsabfolge.
- BUS Bus System dient zur Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten (Steuerbus, Adressbus, Datenbus)
- Memory (RAM/Arbeitsspeicher) Speicherwerk
 speichert sowohl Programme als auch Daten, welche für das Rechenwerk zugänglich sind.
- I/O Unit Eingabe-/Ausgabewerk
 steuert die Ein- und Ausgabe von Daten, zum Anwender (Tastatur, Bildschirm) oder zu anderen Systemen (Schnittstellen).


Die Von-Neumann-Architektur hat nur einen Bus, der sowohl für Befehlsabrufe als auch für Datenübertragungen verwendet wird. Die Operationen müssen geplant werden, da sie nicht gleichzeitig ausgeführt werden können -> Stichwort Von-Neumann-Flaschenhals (Performance-Verringerungen von Prozessoren durch konkurrierende Daten- und Befehlscode-Zugriffe über einen gemeinsamen Bus)!



Schematischer Aufbau eines Von-Neumann-Rechners mit dem zugehörigen Bussystem

Harvard-Architektur:

- Computerarchitektur mit physisch getrennten Speicher- und Signalpfaden (mittels getrennter Bussysteme im System integriertfür Programmdaten und Anweisungen)
- separater Speicherplatz für Daten und Anweisungen, um sowohl Befehle aus dem Speicher abzurufen als auch Daten von einem Teil eines Computers zu einem anderen zu übertragen



Gegenüberstellung Von-Neumann- und Harvard-Architektur