Podstawy informatyki przemysłowej (laboratorium) Prowadzący (dr inż. D. Orski)

Ćwiczenie 4. Sterowanie bezpośrednie i sterowanie nadrzędne wykorzystujące:

(i) sterownik PLC Siemens S7-200 – do stabilizacji temperatury w pomieszczeniu oraz

(ii) panel SCADA HMI w InTouchu – do wizualizacji stanu systemu i interakcji z operatorem.

System sterowania posiada następujące czujniki

1. Rezystancyjny czujnik temperatury (RTD) PT100, którego sygnał jest odczytywany na wejściu analogowym **AIW8**

oraz następujące urządzenia wykonawcze

- 1. Ogrzewanie (żarówka halogenowa 12VDC),
- 2. Wentylator (usuwający nagrzane powietrze, 12VDC).

.....

Algorytm stabilizacji:

- 1. Ogrzewanie algorytm dwupołożeniowy (sterowanie z wyjścia binarnego **Q0.0**).
- 2. Wentylator algorytm proporcjonalny (sterowanie z wyjścia analogowego **AQW0**).

Zadania do wykonania:

- 1. Należy zaprojektować i zaimplementować w Step 7 MicroWin program realizujący algorytm stabilizacji, w szczególności zaimplementować obliczanie błędu stabilizacji $\varepsilon(t)$ oraz mocy wentylatora $P_w(t) = -k_P \varepsilon(t)$.
- 2. Należy podłączyć makietę pomieszczenia do sterownika S7-200 i zademonstrować działanie zaimplementowanego algorytmu stabilizacji.
- 3. Należy rozszerzyć funkcjonalność programu poprzez implementację opcji dezaktywacji algorytmu stabilizacji, która umożliwi operatorowi ręczne włączanie/wyłączanie grzałki (P_g) oraz ręczne ustawianie wartości wzmocnienia (k_P) tj. opcji przełączania sterowania z trybu automatycznego na tryb ręczny.
- 4. Należy zaimplementować możliwość powrotu do trybu sterowania automatycznego.
- 5. Należy zaprojektować i wykonać interfejs HMI, który będzie:
- (i) prezentował wartości sygnałów wejściowych (T), wyjściowych (P_g, P_w) i parametrów (T^*, k_P) ,
- (ii) umożliwiał zmianę parametrów,
- (iii) umożliwiał przełączanie pomiędzy
 - a) **trybem automatycznym,** polegającym na automatycznym włączaniu i wyłączaniu urządzeń wykonawczych przez algorytm stabilizacji oraz
 - b) **trybem ręcznym**, polegającym na ręcznym włączaniu i wyłączaniu urządzeń wykonawczych przez operatora (niezależnie od algorytmu).
- 6. Należy podłączyć makietę pomieszczenia do sterownika S7-200, skonfigurować i zestawić połączenie komponentów programowych, i zademonstrować działanie systemu sterowania.