• Ćwiczenie 3

Wprowadzenie do budowy zestawów i do programowania sterowników PLC S7-200.

Środowisko Step7 MicroWin. Wejścia binarne i analogowe (wykorzystanie analogowego czujnika temperatury PT100).

Implementacja algorytmu stabilizacji temperatury w pomieszczeniu.

Zestawianie połączenia z makietą "klimatyzatora".

Demonstracja funkcjonowania systemu.