



КАТАЛОГ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Шток телескопический

Конструктивные особенности:

Наконечник прикреплен к штоку болтом
Диапазон регулирования по высоте указан в таблице
Фланец (5) max D100

Материалы изделия:

Наконечник	высокопрочный чугун ВЧ40 ГОСТ 7293
Шток	квадрат, оцинкованная сталь Fe/Zn5 ГОСТ ISO 2081
Штифт пружинный, болт, шплинт, винт	оцинкованная сталь Fe/Zn5 ГОСТ ISO 2081
Сцепление	высокопрочный чугун ВЧ40 ГОСТ 7293
Раструб, труба защитная, фланец	полиэтилен ГОСТ 16338

Применение:

Шток телескопический тип используется для установки и эксплуатации запорной арматуры **AV** без устройства колодца (камеры), через колонку управления тип

При заказе штока необходимо указать:

DN задвижки, **Kw** и глубину заложения - **RD** в [мм] (расстояние от верха трубы до крышки ковера)

Дополнительное оборудование:

Комплект для бесколодезного монтажа (для подбора):

Опорная плита

Ковер

T - образный ключ для штоков

Для управления с поверхности:

Колонка управления

Примечание:

* - Длина штока **DN32 - DN600** в таблице разработана для задвижек **AV**

Способ расчета длины штока №9011 для другого типа арматуры **AV** (затворы, шиберные задвижки и т.д.):

Подбор штока осуществлять по **Kw**. **Kw** - запорной арматуры и **Kw** - штока должны совпадать. От общей глубины заложения (расстояние от верхней поверхности трубы до поверхности земли) вычитаем расстояние от верхней поверхности трубы до верха шпинделя запорной арматуры и 2/3 от высоты ковера, получаем минимально необходимую высоту штока, округляем (в большую сторону) до целого значения кратно 500 [мм] (например: 2500, 3000, 3500 и т.д.)

* - Верх наконечника штока: □ **S27**, для эксплуатации арматуры **AV** через T - образный ключ

* - **RD** - глубина заложения в [мм] (расстояние от верхней поверхности трубы до крышки ковера)

* - **Kw** - квадрат верхней части шпинделя запорной арматуры и нижней части сцепления (соединительная втулка - деталь №4) штока

Варианты исполнения (под заказ):

RD - глубина заложения больше 3700 [мм]



Внимание! При заказе штока необходимо указать **DN** задвижки, **Kw** и глубину заложения «**RD**» в [мм] (расстояние от верха трубы до крышки ковера). В тех случаях, когда глубина заложения больше заводских параметров штока, шток необходимо заказать с запасом (до 500 мм) и на объекте укоротить до необходимых параметров, согласно инструкции