

### Introduction aux télécommunications

### Département sciences du numérique Première année


#### Séquence 1 : En résumé...

Construire un signal à partir d'une information binaire, déterminer son efficacité spectrale


- 1-Introduction,
- 2- Construction d'un modulateur numérique en bande de base,
- 3- Notion d'efficacité spectrale.

Nathalie Thomas, IRIT/ENSEEIHT Nathalie.Thomas@enseeiht.fr

## Chaine de communication numérique : Modulateur bande de base



#### Chaine de communication numérique : Modulateur bande de base




Modulation PAM (Pulse Amplitude Modulation) d'ordre M (M-PAM)

= Modulation linéaire en "bande de base" = DSP du signal transmis centrée en 0 :

$$S_{x}(f) = \frac{\sigma_{a}^{2}}{T_{s}}\left|H(f)\right|^{2} + 2\frac{\sigma_{a}^{2}}{T_{s}}\left|H(f)\right|^{2} \sum_{k=1}^{\infty} \Re\left[R_{a}(k)e^{j2\pi fkT_{s}}\right] + \frac{\left|m_{a}\right|^{2}}{T_{s}^{2}} \sum_{k}\left|H\left(\frac{k}{T_{s}}\right)\right|^{2} \delta\left(f - \frac{k}{T_{s}}\right)$$

où: 
$$\sigma_a^2 = E\left[|a_k - m_a|^2\right]$$
;  $m_a = E\left[a_k\right]$ ;  $R_a(k) = \frac{E\left[a_m^* a_{m-k}\right] - \left|m_a\right|^2}{\sigma_a^2}$ ;  $H(f) = TF\left[h(t)\right]$ 



Bande occupée par le signal transmis

 $B=kR_{s}$  (Quel que soit le filter de mise en forme utilisé)

$$R_s = \frac{1}{T_s} = \frac{R_b}{\log_2(M)}$$

# Chaine de communication numérique : efficacité spectrale

