

## Introduction aux télécommunications

## Département sciences du numérique Première année

## Séquence 1

- 1- Introduction,
- 2- Construction d'un modulateur numérique en bande de base,
- 3- Notion d'efficacité spectrale.



## Introduction aux télécommunications

## Département sciences du numérique Première année

## Séquence 1

- 1- Introduction,
- 2- Construction d'un modulateur numérique en bande de base,
- 3- Notion d'efficacité spectrale.

## Quelques définitions

#### Communication

Action de mettre en relation, en liaison, en contact, des choses.« (Dictionnaire Larousse)

#### **Télécommunication**

- « Télé »: à distance
- « Télécommunications » : Transmission, émission ou réception d'informations par fil, radioélectricité, optique, ou d'autres systèmes électromagnétiques." (Dictionnaire Larousse)

#### Communications analogiques/numériques

- → Communications analogiques : Information à transmettre définie à tout instant (temps continu) par des valeurs réelles
- → Communications numériques : Information à transmettre définie à des instants discrets par un nombre fini de valeurs (quantification)
- → Communications analogiques et numériques : le signal transmis est analogique.

## Objectifs de la « couche physique » d'un système de communication numérique

La « couche physique » d'un système de télécommunication a pour rôle de transformer l'information binaire à transmettre en un signal capable de traverser le support physique, ou canal de propagation, reliant l'émetteur et le récepteur. Elle est également chargée de retrouver l'information binaire à partir du signal reçu.

Transmettre « vite » => notion de débit binaire et « bien » => notion de taux d'erreur binaire sous certaines contraintes <= canal de propagation.

Débits et taux d'erreur binaires souhaités fonction de l'application considérée.

Qu'entend-on par communication « numérique » ? Quels en sont les avantages et inconvénients ?

## Chaine de communication numérique


Débit binaire Rb
Nombre de bits
transmis par seconde
(bps, Kbps, Mbps, Gbps...)

Exemple DVB : TEB<10<sup>-10</sup>, Rb : 30 à 40 Mbps

Signal analogique: son, image ... **Numérisation** Information binaire à transmettre : 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 C **Emetteur** Н A Signal analogique N Ε **Canal de Propagation** D Ε Signal analogique abimé Exemple: В 0 0 1 0 A S Récepteur Ε TEB = 4/10Information binaire reçue: 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1


### Taux d'erreur binaire (TEB) :

TEB = Nombre de bits reçus erronés Nombre de bits transmis




#### **Exemple:**

#### **Signal transmis:**




#### Signal reçu:


#### **SNR** = **10 dB**:



#### SNR = 0 dB:










#### La qualité de la transmission est améliorée :

Le critère de qualité d'une transmission numérique est le taux d'erreur binaire, qui peut être très bas même en présence de bruit sur le canal.

Bien sûr le taux d'erreur binaire est fonction du SNR.





#### La qualité de la transmission est améliorée :

Le critère de qualité d'une transmission numérique est le taux d'erreur binaire, qui peut être très bas même en présence de bruit sur le canal. Bien sûr le taux d'erreur binaire est fonction du SNR



Prix à payer : la bande occupée augmente

lorsqu'on numérise les signaux Exemple: numérisation de la téléphonie:

 $B_{analogique} = 3.4 \text{ kHz}$ 


 $B_{num\acute{e}rique} \sim 64$  kHz (Fe=8kHz, nb=8 bits)

Heureusement il y a le codage source!



**Numérisation** 

Information binaire à transmettre : 0 1 1 0 0 1 0 1



Information binaire recue: 0101011...



#### La qualité de la transmission est améliorée :

Le critère de qualité d'une transmission numérique est le taux d'erreur binaire, qui peut être très bas même en présence de bruit sur le canal.

Bien sûr le taux d'erreur binaire est fonction du SNR.

#### De nouvelles fonctions peuvent être utilisées,

telles que le codage canal qui permet de diminuer le taux d'erreur binaire sans augmenter la puissance d'émission.




#### Prix à payer : la bande occupée augmente

lorsqu'on numérise les signaux

Exemple : numérisation de la téléphonie :


$$B_{analogique} = 3.1 \text{ kHz}$$

B<sub>numérique</sub> 64 kHz (Fe=8kHz, nb=8 bits) Heureusement il y a le codage source!




# Chaine de communication numérique

Information binaire à transmettre : 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0



Information binaire reçue: 011001010

# Chaine de communication numérique : codage source



Information binaire reçue: 0 1 0 1 0 1 1 ...

## Exemple de codage source

Message à transmettre : AABACADBAA

Avec les probabilités d'apparition suivantes :

Lettre:	A	В	С	D
Probabilité:	0.6	0.2	0.1	0.1

## Codage binaire naturel:

4 caractères différents = > 2 bits par caractère ( $2^2$ =4)

Lettre :	A	В	С	D
Code:	00	01	11	10


20 bits pour transmettre le message : 00001000110001100000

Code plus intelligent (base du code de Huffman présent dans le format jpeg):


Lettre :	A	В	С	D
Code:	0	10	110	111


16 bits pour transmettre le message : 0010011001111000


# Chaine de communication numérique : codage canal





Information binaire reçue: 0 1 0 1 0 1 1 ...
















# Chaine de communication numérique : modulation




Information binaire reçue: 0101011...

# Chaine de communication numérique : Modulation bande de base ou sur porteuse





## Exemple de Modulation bande de base




**Canal de Propagation** 

#### Exemple: signal NRZ






# Chaine de communication numérique : synchronisation



Information binaire reçue: 0 1 0 1 0 1 1 ...

# Synchronisation sur l'horloge (« en temps ») et sur la porteuse (« en fréquence »)

- Sur la porteuse (pour les transmissions sur fréquence porteuse)





## Introduction aux télécommunications


## Département sciences du numérique Première année

## Séquence 1


- 1- Introduction,
- 2- Construction d'un modulateur numérique en bande de base,
- 3- Notion d'efficacité spectrale.

# Génération d'un signal de télécommunication À partir de la suite binaire à transmettre

Quelques exemples de signaux



Modélisation générale




**Modulation PAM (Pulse Amplitude Modulation) d'ordre M (M-PAM)** 

## Exemple de génération sous Matlab


### Génération d'un NRZ polaire (M=2)

```
%Durée symbole en nombre d'échantillons (Ts=NsTe)
Ns=4;
%Nombre de bits générés
nb_bits=100;
%Génération de l'information binaire
bits=randi([0,1],1,nb bits);
%Mapping binaire à moyenne nulle : 0->-1, 1->1
Symboles=2*bits-1;
%Génération de la suite de Diracs pondérés par les symbols (suréchantillonnage)
Suite_diracs=kron(Symboles, [1 zeros(1,Ns-1)]);
%Génération de la réponse impulsionnelle du filtre de mise en forme (NRZ)
h=ones(1,Ns)
%Filtrage de mise en forme
x=filter(h,1,Suite_diracs);
%Affichage du signal généré
figure; plot(x);
axis([0 nb bits-1 -1.5 1.5]);
```


Notion de débit symbole / débit binaire



Débit symbole = nombre de symboles transmis par seconde (symboles/s ou bauds) :




### Exemple



#### NRZ 4-aire:

Bits	Symboles a <sub>k</sub>
00	-3
01	-1
11	+1
10	+3





# Introduction aux télécommunications

## Département sciences du numérique Première année


## Séquence 1

- 1- Introduction,
- 2- Construction d'un modulateur numérique en bande de base,
- 3- Notion d'efficacité spectrale.




## **Définition**

## Chaine de communication numérique : efficacité spectrale




## Chaine de communication numérique : efficacité spectrale






Densité spectrale de puissance du signal de télécommunication généré => Bande occupée

Modélisation générale



**Modulation PAM (Pulse Amplitude Modulation) d'ordre M (M-PAM)** 

Densité spectrale de puissance (DSP) du signal transmis



**Modulation PAM (Pulse Amplitude Modulation) d'ordre M (M-PAM)** 


$$S_{x}(f) = \frac{\sigma_{a}^{2}}{T_{s}}\left|H(f)\right|^{2} + 2\frac{\sigma_{a}^{2}}{T_{s}}\left|H(f)\right|^{2} \sum_{k=1}^{\infty} \Re\left[R_{a}(k)e^{j2\pi fkT_{s}}\right] + \frac{\left|m_{a}\right|^{2}}{T_{s}^{2}} \sum_{k}\left|H\left(\frac{k}{T_{s}}\right)\right|^{2} \delta\left(f - \frac{k}{T_{s}}\right)$$

où: 
$$\sigma_a^2 = E\left[|a_k - m_a|^2\right]$$
;  $m_a = E\left[a_k\right]$ ;  $R_a(k) = \frac{E\left[a_m^* a_{m-k}\right] - \left|m_a\right|^2}{\sigma_a^2}$   
 $H(f) = TF\left[h(t)\right]$ 

= Modulation linéaire en "bande de base" = DSP du signal transmis autour de la fréquence 0


Quelques exemples de DSPs


## → Mise en forme NRZ à 2 niveaux (forme d'onde du GPS)



Quelques exemples de DSPs

## → Mise en forme Biphase ou Manchester (forme d'onde Ethernet : IEEE802.3)





0

 $4/T_{\rm S}$ 


 $2/T_{\rm S}$ 

 $-4/T_S$ 

 $-2/T_S$ 

Quelques exemples de DSPs

## → Mise en forme en racine de cosinus surélevé (forme d'onde du DVB-C et DVB-S)




## Notion d'efficacité spectrale

- → <u>Définition de la bande occupée par le signal transmis :</u>
  - •Définition 1 : bande de fréquence B concentrant x % de l'énergie du signal (valeurs typiques : 95 à 99 %)

$$\frac{\int_0^B S_x(f)df}{\int_0^\infty S_x(f)df} = \frac{x}{100}$$

• Définition 2 : bande de fréquence B au délà de laquelle l'atténuation minimale est de x dB (valeurs typiques : 20 à 30 dB)



## Notion d'efficacité spectrale


## → <u>Définition de la bande occupée par le signal transmis :</u>

• Définition 1 : bande de fréquence B concentrant x % de l'énergie du signal (valeurs

typiques : 95 à 99 %)

$$\frac{\int_0^B S_x(f)df}{\int_0^\infty S_x(f)df} = \frac{x}{100}$$

• Définition 2 : bande de fréquence B au délà de laquelle l'atténuation minimale est de x dB (valeurs typiques : 20 à 30 dB)



## → Efficacité spectrale (en bits/s/Hz) :

$$B = kR_s$$

(Quel que soit le filter de mise en forme utilisé)

$$R_s = \frac{R_b}{\log_2(M)}$$

$$a_k \in \{\pm V, \pm 3V, ..., \pm (M-1)V\}$$

(Symboles M-aires)

$$\eta = \frac{R_b}{B} = \frac{\log_2(M)}{k}$$