

# Introduction aux télécommunications

# Département sciences du numérique Première année

# Séquence 2

- 1- Le canal de propagation et sa modélisation,
- 2- Problème de l'interférence entre symboles,
- 3- Critère de Nyquist dans le domaine temporel,
- 4- Diagramme de l'œil,
- 5- Critère de Nyquist dans le domaine fréquentiel,
- 6- Impact du canal de propagation

Nathalie Thomas, IRIT/ENSEEIHT Nathalie.Thomas@enseeiht.fr




# Introduction aux télécommunications

# Département sciences du numérique Première année

# Séquence 2

- 1- Le canal de propagation et sa modélisation,
- 2- Problème de l'interférence entre symboles,
- 3- Critère de Nyquist dans le domaine temporel,
- 4- Diagramme de l'œil,
- 5- Critère de Nyquist dans le domaine fréquentiel,
- 6- Impact du canal de propagation


Nathalie Thomas, IRIT/ENSEEIHT Nathalie.Thomas@enseeiht.fr



Information binaire reçue: 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1


# Le canal de propagation : lien physique entre l'émetteur et le récepteur

- Transmissions filaires: modems xDSL, fibre optique, TV par câble, CPL...
  - ⇒ Propagation sur du cuivre, câble coaxial, fibre optique via des signaux électriques ou lumineux
- Transmissions sans fil: WiFi, TV terrestre, transmissions satellite, téléphonie mobile (GSM, 3G, 4G) ...
  - => Propagation en espace libre via des ondes radio (ou Hertziennes): frequences < 3000 GHz



# Le canal de propagation

### Standards – recommandations - normes de télécommunications



# Le canal de propagation Distorsions et contraintes introduites

# - <u>Distorsions</u>:

- Atténuation du signal transmis
- Bruit
  - → Bruit externe = signaux reçus en plus du signal utile.
  - → Bruit interne = dispositifs électroniques dans le récepteur.
- Sélectivité en temps et en fréquence
  - → Un ou plusieurs trajets entre l'émetteur et le récepteur
    - => canal non sélectif ou sélectif en fréquence

### Contraintes :


- Bande passante limitée
- Transmission bande base ou sur fréquence porteuse
- Canal de propagation partagé
  - → Méthodes de multiplexage, organismes de régulation.
- Transmission fixe ou mobile
  - => canal stationnaire ou non stationnaire

# Le canal de propagation Atténuation du signal transmis

Exemple: Effet de l'atténuation par absorption, diffusion dues aux gaz athmosphériques, aux nuages, à la pluie. (transmission satellite fixe de type DVB-S)



# Le canal de propagation Transmission en bande de base ou sur porteuse



# Transposition de fréquence

Exemple d'une liaison satellite fixe (transmission DVB-S) :

Propagation dans les bandes

L: 1.4-1.6 GHz, C: 4-6 GHz, Ku: 10.7-12.45 GHz and Ka: 20-30 GHz

# Canal de propagation partagé Régulation des fréquences

# - Selon les pays par des instances de régulation ou le ministère chargé des TIC (1)

### Exemples:

- $\rightarrow$  en France:
  - ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques) :
    - attribue et gère les ressources en fréquences et en numérotation aux différents opérateurs (ressources dites "rares" car naturellement limitées, pour mener à bien leurs activités)
    - intervient lors de différends entre opérateurs en matière d'accès au réseau (conditions techniques et tarifaires).
    - sanctionne les opérateurs qui ne remplissent pas leurs obligations
  - ANRT (Agence Nationale de Régulation des Fréquences)
    - assure la planification, la gestion et le contrôle de l'utilisation, y compris privative, du domaine public du spectre des fréquences radioélectrique
    - coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponible
    - veille au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
  - CSA (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) :
    - Gère et attribue les fréquences pour les communications audiovisuelles

<sup>(1) :</sup> Technologies de l'Information et de la Communication (télécommunications, internet, informatique, industrie de l'audiovisuel)

# Canal de propagation partagé Régulation des fréquences

# - Selon les pays par des instances de régulation ou le ministère chargé des TIC (1)

### **Exemples**:

- → Aux Etats-Unis : FCC (Federal Communications Commission)
- → Au Japon : MIC (Ministry of Internal Affairs and Communications )

### - Collaborations entre états

### **Exemples:**

- → ORECE : Organe des Régulateurs Européens des Communications Electroniques
- → NARUC : National Association of Regulatory Utility Commissioners (regulators of individual states) aux Etats-Unis
- → ARTAC : Association des Régulateurs de Télécommunications de l'Afrique Centrale

## - Au niveau mondial : Union Internationale des Télécommunications (UIT ou ITU)

- → Chargée de la réglementation et de la planification des télécommunications dans le monde
- → 193 états membres et 700 membres associés du secteur des TIC.
- → Instance au sein de laquelle les Etats et le secteur privé se coordonnent

# Définition de bandes libres d'accès (sans licence, réglementation de la PIRE)


- → Industrielle Scientifique et Médicale (ISM) : (902-928 MHz, 2.400-2.4835 GHz)
- → Unlicensed National Information Infrastructure (UNII): 5.15-5.25 GHz, 5.25-5.35 GHz
- → UNII-3/ISM : 5.725-5.850 GHz

<sup>(1):</sup> Technologies de l'Information et de la Communication (télécommunications, internet, informatique, industrie de l'audiovisuel)

# Canal de propagation partagé

# Méthodes de multiplexage


# Exemples (Frequency Division Multiplexing) DSP Frequence User 3 User 2 User 1




(Code Division Multiplexing)

Time

**TDM**(Time Division Multiplexing)







MF-TDM
(Multi Frequency - Time Division Multiplexing)

# Canal de propagation partagé Exemple d'une liaison satellite fixe (DVB-S)

- → Régulation globale des fréquences : Union Internationale des Télécommunication (UIT)
- → Méthodes de multiplexage couramment utilisées : TDMA, FDMA et MF-TDMA



# Canal de propagation Introduction d'un bruit




- $\rightarrow$  Bruit **blanc**, de DSP =  $N_0/2$  quelle que soit la fréquence, avec  $N_0=k(T_e+T_i)$ 
  - k = constante de Bolztmann
  - T<sub>e</sub> = température de bruit externe
  - T<sub>i</sub> = température de bruit interne
- $\rightarrow$  Bruit **Gaussien**, de puissance  $\sigma^2$
- → Ajouté en amont du récepteur, en supposant ensuite ses composants idéaux,
- → Une mesure de dégradation : le rapport signal sur bruit (SNR : Signal to Noise Ratio)

$$SNR_{dB} = 10 log \frac{P_{useful signal}}{P_{noise}}$$


# Canal de propagation Introduction d'un bruit

# Exemples de distorsions dues au bruit

Signal transmis de type NRZ



Signal bruité, SNR<sub>dB</sub> = 10 dB



Signal bruité,  $SNR_{dB} = 0 dB$ 




Image transmise



Image recue, SNR<sub>dB</sub> = 10 dB






Image recue,  $SNR_{dB} = 0 dB$ 



# Canal de propagation Un ou plusieurs trajets entre l'émetteur et le récepteur


Seulement la ligne de vue directe entre émetteur et récepteur (un seul trajet)



Atténuation et retard introduits par le canal

$$y(t) = \frac{\alpha}{\alpha} x(t-\tau) + n(t) = \alpha \delta(t-\tau) * x(t) + n(t)$$


Plusieurs trajets entre émetteur et récepteur (canal « multi-trajets »)



Plusieurs atténuations et retards introduits par le canal


$$y(t) = \sum_{k=0}^{N-1} \alpha_k x(t - \tau_k) + n(t) = \sum_{k=0}^{N-1} \alpha_k \delta(t - \tau_k) * x(t) + n(t)$$

# Canal de propagation Modélisation




# Canal de propagation






$$h_c(t) = \alpha \delta (t - \tau) \xrightarrow{FT} H_c(f) = \alpha e^{-j2\pi f\tau}$$


y(t)




# Canal de propagation




### Transmission bande de base :



# Canal de propagation Canal sélectif en fréquence




$$h_c(t) = \sum_k \alpha_k \delta(t - \tau_k) \xrightarrow{FT} H_c(f) = \sum_k \alpha_k e^{-j2\pi f \tau_k}$$




→ Notion de « bande de cohérence du canal » : bande de fréquence maximale sur laquelle le canal peut être considéré comme « plat »

# Canal de propagation Canal sélectif en fréquence

# Exemple de distorsions introduites par un canal sélectif en fréquences



Transmitted image:







Image recue:





# Canal de propagation Stationnaire ou non stationnaire

### **Transmission fixe**



### **Transmission mobile**





$$y(t) = \sum_{k=0}^{N-1} \alpha_k(t) x(t - \tau_k(t)) + n(t)$$

→ Notion de « temps de cohérence du canal » : durée sur laquelle la réponse impulsionnelle du canal peut être considérée comme invariante (canal stationnaire)



# Introduction aux télécommunications


# Département sciences du numérique Première année

# Séquence 2


- 1- Le canal de propagation et sa modélisation,
- 2- Problème de l'interférence entre symboles,
- 3- Critère de Nyquist dans le domaine temporel,
- 4- Diagramme de l'œil,
- 5- Critère de Nyquist dans le domaine fréquentiel,
- 6- Impact du canal de propagation

Nathalie Thomas, IRIT/ENSEEIHT Nathalie.Thomas@enseeiht.fr


**Modulateur bande base - Canal de propagation** 




Mise en place du démodulateur bande de base




Mise en place du démodulateur bande de base




### Mise en place du démodulateur bande de base




Exemple sans canal – Tracé de z(t)




Exemple sans canal – Tracé de z(t)



# **Exemple sans canal – Echantillonnage**



# **Exemple sans canal – Décisions**




Symboles décidés : -1

 $(\hat{a}_k)$ 

Bits décidés: 0



# **Exemple sans canal – Décisions**



Symboles décidés : -1 -1


 $(\hat{a}_{k})$ 

Bits décidés: 0 0






# **Exemple sans canal – Décisions**



 $(\hat{a}_k)$ Bits décidés:

# **Exemple sans canal – Décisions**



 $(\hat{a}_k)$ 

Bits décidés:

0

)

1


9








# **Exemple sans canal – Décisions**



 $(\hat{a}_k)$ Bits décidés:

# **Exemple sans canal – Décisions**



Symboles décidés : -1

-1

+1

+1

-1

+1

 $(\hat{a}_k)$ 

Bits décidés:

0

 $\cap$ 

1

1

0

1










S. S.

# Exemple sans canal – Décisions



TEB=4/7




### Introduction aux télécommunications


### Département sciences du numérique Première année


#### Séquence 2

- 1- Le canal de propagation et sa modélisation,
- 2- Problème de l'interférence entre symboles,
- 3- Critère de Nyquist dans le domaine temporel,
- 4- Diagramme de l'œil,
- 5- Critère de Nyquist dans le domaine fréquentiel,
- 6- Impact du canal de propagation

Nathalie Thomas, IRIT/ENSEEIHT Nathalie.Thomas@enseeiht.fr










Le critère de Nyquist est satisfait pour t<sub>0</sub>=T<sub>s</sub>

$$g(t_0)=T_s$$
  
 $g(t_0+T_s)=g(2T_s)=0$   
 $g(t_0-T_s)=g(0)=0$ 









 $(\hat{a}_k)$ 


Bits décidés:


U






















### Introduction aux télécommunications


#### Département sciences du numérique Première année

#### Séquence 2

- 1- Le canal de propagation et sa modélisation,
- 2- Problème de l'interférence entre symboles,
- 3- Critère de Nyquist dans le domaine temporel,
- 4- Diagramme de l'œil,
- 5- Critère de Nyquist dans le domaine fréquentiel,
- 6- Impact du canal de propagation

Nathalie Thomas, IRIT/ENSEEIHT Nathalie.Thomas@enseeiht.fr

# Diagramme de l'oeil





### Introduction aux télécommunications

### Département sciences du numérique Première année

#### Séquence 2


- 1- Le canal de propagation et sa modélisation,
- 2- Problème de l'interférence entre symboles,
- 3- Critère de Nyquist dans le domaine temporel,
- 4- Diagramme de l'œil,
- 5- Critère de Nyquist dans le domaine fréquentiel,
- 6- Impact du canal de propagation

Nathalie Thomas, IRIT/ENSEEIHT Nathalie.Thomas@enseeiht.fr


$$z(t_0+mT_s) = \underbrace{a_m g(t_0)} + \sum_{\substack{k \neq m}} a_k g(t_0+(m-k)T_s) + w(t_0+mT_s) \\ \text{ISI} \\ \text{utile} \qquad \text{(Inter Symbol Interference)} \\ g(t) = h(t)*h_c(t)*h_r(t) \qquad \text{échantillonné)}$$


ISI = 0 
$$\iff \begin{cases} g(t_0) \neq 0 \\ g(t_0 + pT_s) = 0 \text{ for } p \in \mathbb{Z}^* \end{cases}$$

#### **Critère de Nyquist (domaine temporel)**




**Critère de Nyquist (domaine fréquentiel)** 







#### Exemple 2 – Bande de Nyquist



#### Exemple 3 : filtre en cosinus surélevé



#### Exemple 3 : filtre en cosinus surélevé





### Introduction aux télécommunications

### Département sciences du numérique Première année


#### Séquence 2


- 1- Le canal de propagation et sa modélisation,
- 2- Problème de l'interférence entre symboles,
- 3- Critère de Nyquist dans le domaine temporel,
- 4- Diagramme de l'œil,
- 5- Critère de Nyquist dans le domaine fréquentiel,
- 6- Impact du canal de propagation.


Nathalie Thomas, IRIT/ENSEEIHT Nathalie.Thomas@enseeiht.fr


# Impact du canal de propagation Canal AWGN

Deux cas où  $G^{(t_0)}(f)$  respecte le critère de Nyquist











SRRCF,  $\alpha$ )


#### **Canal AWGN à bande limitée**




#### Canal AWGN à bande limitée




#### Canal AWGN à bande limitée




#### Canal AWGN à bande limitée



#### Canal AWGN à bande limitée




#### Canal AWGN à bande limitée



#### Canal AWGN à bande limitée

#### Exemple:




Si **BW>F**<sub>max</sub> un canal AWGN à bande limitée BW Permet de continuer à respecter le critère de Nyquist

le critère de Nyquist est limité

Mais, comme  $F_{max}=kR_s$ , alors  $R_s < \frac{BW}{k}$  pour continuer à respecter le critère de Nyquist Le débit symbole permettant de vérifier Dépend des filtres de la chaine.

#### Canal sélectif en fréquences



- → Le critère de Nyquist n'est plus vérifié
- → D'autres méthodes doivent être utilisées : égalisation, ofdm ... (voir en 2A)