Criteris de Disseny. Cap. IV

Placement of components

Component Placement Rules

- Els criteris per col·locar els components en una PCB
 - En un circuit d'alta sensibilitat, els components crítics es col·loquen primer, de tal manera que requereixi la mínima longitud de pista per unir els components crítics
 - La circuiteria menys crítica es col·loca en l'ordre del flux del senyal. Això minimitzarà la mida de les línies conductores de senyal.
 - En un circuit on uns pocs components tenen un nombre considerable de punts de connexió, aquests components seran col·locats primer, distribuint la resta al voltant d'ells

Component Placement Rules


- Com a regla general, col·loquem primers els components que queden fixats per la seva importància en el circuit, els connectors i interconnexions. Posteriorment es col·loquen la resta de components que es connecten a aquests components primers.
- En quant a la distribució en mida, es col·loquen primer els components més grans, omplint l'espai restant amb els components més petits.
- Els components s'han de col·locar de tal forma que sigui senzilla la seva localització a la placa


Apantallant circuits sensibles

Soroll i Regles de Disseny

Gàbia de Faraday

La distància entre vies dependrà de la freq. a la que volem tallar





Pla de masses


Resta de plans

Encapsulat metàl·lic extern?

En segons quins casos és aconsellable

Soroll i Regles de Disseny


- La "Gàbia de Faraday" permet contenir las EMI en els perímetres on es poden generar senyals d'altra freqüència
- No està permesa senyals d'entrada / sortida excepte aquelles senyals de comunicació amb l'exterior, i tot i així, degudament filtrades
- Evitar les masses flotants: Les masses flotants o stuffs són penínsules de coure que pengen d'un punt d'unió de masses




Desacoblament de circuits

Soroll i Regles de Disseny


Planol de massa sota components crítics.







- El desacoblament de de la font d'alimentació vol dir la disassociació del circuit d'alimentació del bus que dona servei al circuit. Els efectes avantatjosos que presenten són:
 - Redueix l'efecte d'un circuit integrat (IC) sobre un altre (Inter-IC-coupling)
 - Proporciona una baixa impedància entre Vcc i GND. El IC opera tal i com especifica el fabricant i els enginyers. (Intra-IC-coupling)

- La inductància té tres fonts:
 - El condensador en si mateix
 - Les línies de connexió
 - La inductància associada al component








Quan més gran és el bucle més eficient és l'antena


$$E = 131.6 \times 10^{-16} \times (f^2 A I)(\frac{1}{r}) \sin \phi$$



El transitori de corrent flueix entre la pista de Vcc cap a la de GND

- El condensador de desacoblament té dos propòsits:
 - Proporciona una font de càrrega propera al IC, per tant quan l'IC commuta, el condensador suministra el corrent necessari pel transitori per un camí de baixa impedància
 - Proporciona una baixa impedància en AC entre Vcc i GND, minimitzant el soroll injectat en el sistema Vcc/GND per l' IC.

Transient power supply currents



- Transient Load Current
 - Aquest fenòmen el trobem associat a la capacitat que tenim a l'entrada de molts lcs
 - Per exemple, una porta CMOS té una capacitat d'entrada de 7 a 12 pF


El corrent que s'ha de suministrar serà:

$$I_L = \frac{n C_L V_{CC}}{t_r}$$

 P.e. Un IC operant a 5V amb tr = 1ns té a la sortida 10 CMOS amb 10 pF, Quan val I₁?

Dinamic Internal Current

 Quan un circuit com el de la figura commuta, hi ha un instant en el que els dos transistors estan parcialment conduint, produint una baixa impedància entre Vcc i GND




- El pic de corrent es pot calcular de dos formes en funció de les especs. del datasheet
 - Si ens proporcionen la Capacitat de dissipació de potència, C_{pd} equivalent a la capacitat interna de l' IC
 - En d'altres IC datasheets indiquen el corrent dinàmic d'alimentació I_{CCD} amb unitats A/MHz

$$I_d = I_{CCD} f_0$$

$$I_d = \frac{nC_{pd}V_{CC}}{t_r}$$

- Espectre de Fourier del transitori de corrent
- Considerant l'aproximació que l'ona de corrent s'aproxima a un triangle isòsceles, l'amplitud del corrent pels diferents harmònics ve donada per:

$$I_{n} = \frac{2It_{r}}{T} \left(\frac{\sin\left(\frac{n\pi t_{r}}{T}\right)}{\frac{n\pi t_{r}}{T}} \right)^{2}$$




L'envolvent dels harmònics per una relació tr/T de 0.001 és

 Per sobre d'una freqüència 1/PI tr (freqüència de tall), els harmònics decauen uns 40 dB/dec

La freq. de tall ocurrirà a una freqüència igual a k vegades la freq. fonamental k no té per que ser un enter

$$k = \left(\frac{1}{\pi}\right) \left(\frac{T}{t_r}\right)$$




 "It is important to note that decoupling is not the process of placing a capacitor adjacent to an IC to supply the transient switching current. Is the process of placing an L-C network adjacent to an IC to supply the transient current"

Henry W. Ott. Electromagnetic Compatibility Engineering

- La inductància interna d'una capacitat SMD és aproximadament de 1 – 2 nH
- La inductància d'una pista de coure oscil·la entre 5 – 20 nH (o més) depenent de les característiques de la pista. Aquestes són les úniques sobre les que tenim cert control!!
- La inductància interna de un IC té un valor que oscil·la entre 3 – 15 nH
- La frequència de resonància d'un circuit LC sèrie és $f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{(LC)}}$

```
w = [100000:100000:1000000000]
R = 50;
format long
L = 2*10^-9;
C = 10*10^-9;
wl = 2*pi*w*L;
wc = 2*pi*w*C;
format long
length(w)
for x=1:length(w)
    Z r(x) = 0; %R;
    Z i(x) = (wl(x) -1/wc(x));
end
Z = Z r + Z i *i;
Zmax = max(abs(Z));
loglog( w,abs(Z)/Zmax);
```

Impedància (Ohms)



Freqüència (Hz)

- La col·locació d'una capacitad adjacent a un IC és relativament útil per baixes freqüències (per sota dels 50 Mhz)
- En la figura anterior, tenim una capacitat de 10 nF amb una impedància sèrie de 2nH. Veiem que la resonància està cap als 40 Mhz.
- Per sobre d'aquest valor, el comportament és inductiu.

- Tèniques eficiens de desacoblament
 - Disminuir el Rise Time
 - Disminuir el transitori de corrent
 - Disminuir la inductància sèrie de les capacitats
 - Fer servir múltiples capacitats
- Les dues primeres van contra l'avenç de la tecnologia!! Es poden aplicar en segons quins casos

- "Disminuir la inductància en sèrie amb C"
- Disminuir la inductància en sèrie sempre és recomanable en un Circuit integrat, tot i això, en aquest cas no solventa el problema de desacoblament per altes freqüències. Si disminuïm L fins a 1 nH, per una capacitat de 10 nF trobem de nou la freqüència de resonància de 50 MHz

Capacitat (uF)	5 nH	10 nH	15 nH	20 nH	30 nH
1	2,3	1,6	1,3	1	0,9
0,1	7,1	5	4,1	3,6	3
0,01	22,5	16	13	11	9
0,001	71,2	50	41	36	30

Freqüència ressonància (Mhz) en funció de C i la seva capacitat paràsita


 Per tant no es pot moure la freq. De ressonància de un sol condensador de desacoblament per sobre del centenar de MHz fent servir una capacitat real.

- Desacoblament amb múltiples capacitats
 - Múltiples capacitats del mateix valor en paral·lel
 - Múltiples capacitats amb dos valors diferents en paral·lel
 - Múltiples capacitats amb molts valors, en paral·lel normalment espaiats una dècada. Per exemple 1uF, 0.1 uF, 0.01 uF, 0.001 uF, 100 pF, etc.

Múltiples capacitats del mateix valor en paral·lel

- La capacitat total per n C's del mateix valor és
 C_t = nC
- La inductància seràL_t = L/n
- Aquesta equació serà correcta si i només si la inductància mútua dels circuits individuals és negligible comparada amb la pròpia inductància. Per tant, les xarxes L-C han d'estar separades físicament per tal de disminuir M.

```
w = [100000:100000:1000000000]
                                  Z = Z r + Z i *i;
R = 50;
                                  Z1 = Z r + Z i1 *i;
format long
                                  Z2 = Z r + Z i2 *i;
L = 2*10^-9;
                                  Zmax = max(abs(Z));
C = 10*10^-9;
                                  Zmax1 = max(abs(Z1));
C1 = 5*10^-9;
                                  Zmax2 = max(abs(Z2));
C2 = 2.5*10^{-9};
                                  loglog( w,abs(Z)/Zmax);
wl = 2*pi*w*L;
wc = 2*pi*w*C;
                                  hold on;
wl1 = 2*pi*w*L/2;
                                  loglog(w, abs(Z1)/Zmax1);
w12 = 2*pi*w*L/4;
                                  hold on;
wc1 = 4*pi*w*C1;
                                  loglog(w, abs(Z2)/Zmax2);
wc2 = 8*pi*w*C2;
                                                             Impedància
format long
length(w)
for x=1:length(w)
    Z r(x) = 0; %R;
    Z i(x) = (wl(x) -1/wc(x));
    Z i1(x) = (wl1(x) -1/wc1(x));
    Z i2(x) = (w12(x) -1/wc2(x));
end
```




Múltiples capacitats amb dos valors diferents

En algunes circumstàncies es recomana fer servir dos valors de capacitats basant-se en la teoria de que el condensador gran proporcionarà un efectiu desacoblament a baixes freqüències i el petit el proporcionarà a altes freqüències.


- Tenim un problema potencial amb la antiresonància que tenim entre les dues xarxes
- La antiressonància es dona entre les dues freqüències de ressonància de les dues subxarxes.
- La xarxa associada al condensador més petit no te efectes en el desacoblament per freqüències per sota de la freqüència de ressonància del condensador gran

```
[100000:100000:1000000000]
R = 50;
format long
L = 10*10^-9;
C = 10*10^-9;
C1 = 10^{-9};
wl = 2*pi*w*L;
wc = 2*pi*w*C;
wl1 = 2*pi*w*L;
wc1 = 2*pi*w*C1;
format long
length(w)
for x=1:length(w)
    Z r(x) = 0; %R;
    Z i(x) = (wl(x) -1/wc(x));
    Z i1(x) = (wl1(x) -1/wc1(x));
end
Z1 = Z r + Z i1*i;
Z = Z r + Z i *i;
Zf = (Z.*Z1)./(Z+Z1);
Zmax = max(abs(Zf));
loglog( w,abs(Zf)/Zmax);
```




- Es millora el desacoblament a freqüències per sobre de la freqüència de ressonància del condensador més petit, ja que la inductància decreix
- El desacoblament serà pitjor a les frequències intermitjes entre les dues frequències de ressonància
- Si les dues capacitats tenen una relació 2:1 l'amplitud del pic antiressonat assoleix valors "acceptables"

```
w = [100000:100000:1000000000]
R = 50;
format long
L = 10*10^-9;
C1 = 10*10^-9;
C = 10^{-9};
wl = 2*pi*w*L;
wc = 2*pi*w*C;
wl1 = 2*pi*w*L;
wc1 = 2*pi*w*C1;
format long
length(w)
for x=1:length(w)
    Z r(x) = 0; %R;
    Z i(x) = (wl(x) -1/wc(x));
    Z i1(x) = (wl1(x) -1/wc1(x));
end
Z1 = Z r + Z i1*i;
Z = Z \overline{r} + Z \overline{i} *i;
Zf = (Z.*Z1)./(Z+Z1);
Zf2 = (Z.*Z)./(2*Z);
Zmax = max(abs(Zf));
loglog( w,abs(Zf)/Zmax);
hold on
Zmax2 = max(abs(Zf2));
loglog( w,abs(Zf2)/Zmax2);
```



Impedància target

- Per aconseguir una xarxa de desacoblament efectiva, necessitem que la impedància estigui per sota del target pel rang de freqüències d'interès
- Si la impedància target és de 200 mΩ, amb una configuració de 2 capacitats en paral·lel tindrem:



 De l'estudi dels transitoris de corrent en els components sabem que per sobre d'una freq

$$f = \frac{1}{\pi t_r}$$

l'amplitud dels harmònics decauen 40dB/dec.

- Per tant la impedància target pot créixer per sobre d'aquesta freqüència sense incrementar el nivell de soroll
- Amb aquesta aproximació podem estimar el nombre de capacitats necessàries per proporcionar un desacoblament efectiu a alta freqüència

• El mínim nombre de capacitats és

$$n = \frac{2L}{Z_t t_r}$$

L és la inductància de cada capacitat

Z, és la impedància objectiu a baixa freq.

t és el temps de commutació de la lògica

El valor de Z_t se sol determinar considerant la magnitud del transitori de corrent total i la variació de tensió que permetem per aquest transitori

$$Z_{t} = \frac{k \, dV}{dI} \qquad k = \left(\frac{1}{\pi}\right) \left(\frac{T}{t_{r}}\right)$$

 Un cop coneguda la impedància objectiu, coneguda la freqüència més baixa d'interès tindrem

$$|Z_t| = \frac{1}{2\pi f C}$$

El valor de la capacitat obtinguda haurà de satisfer el criteri de transitori de corrent

$$C \geqslant \frac{dI/dt}{dV}$$

$$C = \epsilon \frac{A_e}{d}$$

Embedded PCB Capacitance

- Si incrementem el nombre de capacitats, en el límit, es pot concloure que la configuració ideal de desacoblament és un nombre infinit de capacitats infinitesimals.
- Per ser efectiva la utilització dels plans de Vcc i GND com capacitats hauria de tenir un valor de uns 1000 pF/in²
- L'espaiat entre capes estàndard es de 0,005 0,01 inches, cosa que proporciona una capacitat (FR4) de 1/5 1/10 del valor ideal.

1.- La quantitat de corrent necessaria per commutar una sortida de 0 a 1. El nombre de sortides a commutar (N), el temps requerit pel condensador per suministrar corrent (ΔT depen de la freqüència de commutació), i la caiguda de tensió que el sistema pot tolerar ΔV .

$$C = \frac{I \times N \times \Delta T}{\Delta V}$$

El 18F252A consta de tres ports d'I/O. Dos entades de VCC L'alimentació necessaria són 200mA si commuten tots els pins alhora. ΔV = 0.5V i el temps de commutació està al voltant de 5 nsec.

$$C = \frac{I \times N \times \Delta T}{\Delta V} = \frac{200 \times 20 \times 10 \times 10^{-9}}{0.5} = 40 \, nF$$




Table 2-1: Required PCB Capacitor Quantities per Device(1) (Continued)(3)

Package	Device (XC6S)	V _{CCINT} in μF			V _{CCAUX} in μF		V _{CCO} Bank 0 in μF		V _{CCO} Bank 1 in μF		V _{CCO} Bank 2 in μF		V _{CCO} Bank 3 in μF			V _{CCO} Bank 4 in μF			V _{CCO} Bank 5 in μF			Total				
		100	4.7	0.47	100	4.7	0.47	100	4.7	0.47	100	4.7	0.47	100	4.7	0.47	100	4.7	0.47	100	4.7	0.47	100	4.7	0.47	
FG(G)484	LX75	1	2	3	1	2	4	1	1	2	1	1	3	1	1	4	1	1	3							33
FG(G)484	LX75T	1	2	3	1	2	4	1	1	2	1	1	3	1	1	3	1	1	3							32
FG(G)484	LX100	1	2	4	1	2	4	1	1	2	1	1	3	1	1	3	1	1	3							33
FG(G)484	LX100T	1	2	4	1	2	4	1	1	2	1	1	3	1	1	3	1	1	3							33
FG(G)484	LX150	2	3	6	1	2	4	1	1	2	1	1	3	1	1	3	1	1	3							37
FG(G)484	LX150T	2	3	6	1	2	4	1	1	2	1	1	3	1	1	3	1	1	3							37
FG(G)676	LX45	1	1	2	1	2	5	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	4							33
FG(G)676	LX75	1	2	3	2	3	6	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	2	1	1	2	45
FG(G)676	LX75T	1	2	3	1	2	5	1	1	3	1	1	2	1	1	3	1	1	2	1	1	2	1	1	2	40
FG(G)676	LX100	1	2	4	2	3	6	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	2	1	1	2	46
FG(G)676	LX100T	1	2	4	1	2	5	1	1	3	1	1	2	1	1	3	1	1	2	1	1	2	1	1	2	41
FG(G)676	LX150	2	3	6	2	3	6	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	2	1	1	2	50
FG(G)676	LX150T	2	3	6	1	2	5	1	1	3	1	1	2	1	1	3	1	1	2	1	1	2	1	1	2	45
FG(G)900	LX100T	1	2	4	2	3	6	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	4	1	1	2	1	1	2	47
FG(G)900	LX150	2	3	6	2	4	7	1	1	5	1	1	3	1	1	5	1	1	4	1	1	2	1	1	2	57
FG(G)900	LX150T	2	3	6	2	3	7	1	1	4	1	1	3	1	1	4	1	1	4	1	1	2	1	1	2	54

Capacitor Specifications

The electrical characteristics of the capacitors in Table 2-1 are described in this section. Characteristics of the PCB bulk and high-frequency capacitors are specified in Table 2-2, followed by guidelines on acceptable substitutions. The equivalent series resistance (ESR) ranges specified for these capacitors can be over-ridden. However, this requires analysis of the resulting power distribution system impedance to ensure that no resonant impedance spikes result.

Table 2-2: PCB Capacitor Specifications

Ideal Value	Value Range ⁽¹⁾	Body Size ⁽²⁾	Туре	ESL Maximum	ESR Range ⁽³⁾	Voltage Rating ⁽⁴⁾	Suggested Part Number		
100 μF	C > 100 μF	1210	2-Terminal Ceramic X7R or X5R	5 nH	$10 \text{ m}\Omega < \text{ESR} < 60 \text{ m}\Omega$	6.3V	GRM32ER60J107ME20L		
4.7 μF	C > 4.7 μF	0805	2-Terminal Ceramic X7R or X5R	2 nH	$10 \text{ m}\Omega < \text{ESR} < 60 \text{ m}\Omega$	6.3V			
0.47 μF	C > 0.47 µF	0204 or 0402	2-Terminal Ceramic X7R or X5R	1.5 nH	$10 \text{ m}\Omega < \text{ESR} < 60 \text{ m}\Omega$	6.3V			

PCB Capacitor Substitution Rules:

- 1. Values can be larger than specified.
- 2. Body size can be smaller than specified.
- ESR must be within the specified range.


4. Voltage rating can be higher than specified.


Effect of Decoupling on Radiated Emissions

- Els transitoris de corrent en un IC poden produir emissions EM per tres mecanismes diferents:
 - El flux de corrent produït pel transitori entre el IC i el condensador de desacoblament
 - El flux de corrent produït pel transitori a traves de la impedància de GND produirà un voltatge de soroll de GND que pot excitar cables connectats al sistema
 - Les tensions de soroll entre Vcc i GND acoblantse a línies de senyal i interferint en altres IC

Effect of Decoupling on Radiated Emissions

 Un efectiu desacoblament pot minimitzar aquests tres mecanismes de radiació





Recomanacions:

- Feu servir un mínim de 2 capacitats en IC DIP
- Feu servir un mínim de 4 capacitats en IC quadrats (ex: QFP,...)
- Molts IC requereixen grans transitoris de corrent i per tant faran servir més capacitats. Analitzeu cada un d'aquests IC individualment

Bulk Decoupling Capacitors

- Quan es produeix la commutació en un IC, el condensador de desacoblament proporciona part de la seva càrrega per tal que es produeixi la commutació
- El condensador de Bulk s'encarrega de recarregar els condensadors de desacoblament abans que es produeixi una nova commutació del IC.

Bulk Decoupling Capacitors

- El condensador de desacoblament treballa a la mateixa velocitat que el IC
- El condensador de Bulk pot treballar a velocitats inferiors. Usualment es configura per treballar a dues vegades la freqüència de rellotge o menys.
- El valor d'aquest condensador no és crític, però hauria de ser superior a la suma de tots els valors dels condensadors de desacoblament que soporta.

Bulk Decoupling Capacitors

- El primer condensador de Bulk es situa a prop de l'entrada d'alimentació de la placa
- La resta de condensadors de Bulk es coloca de forma estratègica per tal d'alimentar de la forma més ràpida possible als condensadors de desacoblament.