
R.wen (rwen2012@126.com)

```
1), Skb_buff
/* To allow 64K frame to be packed as single skb without frag_list */
#define MAX SKB FRAGS (65536/PAGE SIZE + 2)
typedef struct skb_frag_struct skb_frag_t;
struct skb_frag_struct {
    struct page *page;
    __u16 page_offset;
     u16 size;
};
/* This data is invariant across clones and lives at
 * the end of the header data, ie. at skb->end.
 */
struct skb_shared_info {
    atomic t dataref;
    unsigned short nr_frags;
    unsigned short gso_size;
    /* Warning: this field is not always filled in (UFO)! */
    unsigned short gso_segs;
    unsigned short gso_type;
    unsigned int
                     ip6_frag_id;
    struct sk_buff *frag_list;
                   frags[MAX_SKB_FRAGS];
    skb_frag_t
```

**}**;

Skb 比较复杂的部分在于 skb\_shared\_info 部分,alloc\_skb()在为数据分配空间的时候,会在这个数据的末尾加上一个 skb\_shared\_info 结构,这个结构就是用于 scatter/gather IO 的实现的。它主要用于提高性能,避免数据的多次拷贝。例如,当用户用 sendmsg 分送一个数组结构的数据时,这些数据在物理可能是不连续的(大多数情况),在不支持 scatter/gather IO 的网卡上,它只能通过重新拷贝,将它重装成连续的 skb(skb\_linearize),才可以进行 DMA操作。而在支持 S/G IO 上,它就省去了这次拷贝。



## 2), 网卡 (PCI 设备的注册)

系统启动的时候, pci 会扫描所有的 PCI 设备然后根据注册驱动的 id\_table, 找到相匹配的驱动, 实现关联。当找到匹配的驱动时, 它会执行相关驱动程序中的 probe 函数, 而网卡的 net\_device 就是在这个函数里面初始化的并注册到内核的。

## 3), 网卡链路状态检测

当网卡链路状态变化时(如断开或连上),网卡会通知驱动程序或者由驱动程序去查询 网卡的相关寄存器位(例如在 timeout 时去查询这些位),然后由 netif\_carrier\_on/off 去通知 内核这个变化。

```
}
这样, netif_carrier_on 会调用 linkwatch_fire_event, 它会创建一个 lw_event 结构:
    struct lw_event {
    struct list_head list;
    struct net device *dev;
};
并将这个结构初始化后(event->dev = dev;)加入到事件队列中:
        spin_lock_irqsave(&lweventlist_lock, flags);
        list_add_tail(&event->list, &lweventlist);
        spin_unlock_irqrestore(&lweventlist_lock, flags);
然后它调用 schedule work(&linkwatch work)由内核线程去处理这些事件。它最终由
linkwatch_run_queue(void)去完成这些处理工作:
list_for_each_safe(n, next, &head) {
        struct lw_event *event = list_entry(n, struct lw_event, list);
        struct net_device *dev = event->dev;
        if (dev->flags & IFF_UP) {
             if (netif_carrier_ok(dev)) {
                 dev_activate(dev);
             } else
                 dev_deactivate(dev);
             netdev_state_change(dev);
        }
}
可以看到,它的最主要工作之一就是 netdev state change(dev):
void netdev_state_change(struct net_device *dev)
{
    if (dev->flags & IFF_UP) {
        raw_notifier_call_chain(&netdev_chain,
                 NETDEV_CHANGE, dev);
        rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, 0);
    }
}
```

这个函数通知注册到 netdev\_chain 链表的所有子系统,这个网卡的链路状态有了变化。就是说,如果某个子系统对网卡的链路状态变化感兴趣,它就可以注册到进这个链表,在变化产生时,内核便会通知这些子系统。

注意: a. 它只会在网卡状态为 UP 时,才会发出通知,因为,如果状态为 DOWN,网卡链

路的状态改变也没什么意义。

b. 每个见网卡的这些状态变化的事件 lw\_event 是不会队列的,即每个网卡只有一个事件的实例在队列中。还有由上面看到的 lw\_event 结构,它只是包含发生状态变化的网卡设备,而没有包含它是链上或是断开的状状参数。

### 4),数据包的接收

```
* Incoming packets are placed on per-cpu queues so that
 * no locking is needed.
struct softnet_data
    struct net device
                        *output queue;
    struct sk_buff_headinput_pkt_queue;
    struct list_head
                        poll_list;
    struct sk_buff
                        *completion_queue;
                        backlog_dev; /* Sorry. 8) */
    struct net_device
#ifdef CONFIG_NET_DMA
    struct dma_chan
                             *net_dma;
#endif
};
```

这个数据结构同时用于接收与发送数据包,它为 per\_CPU 结构,这样每个 CPU 有自己独立的信息,这样在 SMP 之间就避免了加锁操作,从而大大提高了信息处理的并行性。

```
struct net_device *output_queue;
struct sk_buff *completion_queue;
这两个域用于发送数据,将在下一节中描述。
```

```
struct sk_buff_head input_pkt_queue; struct list_head poll_list;
```

struct net\_device backlog\_dev;

这三个域用于接收数据,其中 input\_pkt\_queue 与 backlog\_dev 仅用于 non-NAPI 的 NIC, input\_pkt\_queue 是接收到的数据队列头,它用于 netif\_rx()中,并最终由虚拟的 poll 函数 process\_backlog()处理这个 SKB 队列。

poll\_list 则是有数据包等待处理的 NIC 设备队列。对于 non-NAPI 驱动来说,它始终是backlog\_dev。

### 接收过程:

当一个数据包到来时, NIC 会产生一个中断, 这时, 它会执行中断处理全程。

### (1), NON-NAPI 方式:

如 3c59x 中的 vortex\_interrupt(),它会判断寄存器的值作出相应的动作:

if (status & RxComplete)

```
vortex rx(dev);
如上,当中断指示,有数据包在等待接收,这时,中断例程会调用接收函数 vortex_rx(dev)
接收新到来的包(如下,只保留核心部分):
            int pkt_len = rx_status & 0x1fff;
            struct sk buff *skb;
            skb = dev_alloc_skb(pkt_len + 5);
            if (skb != NULL) {
                skb->dev = dev;
                skb_reserve(skb, 2);
                                    /* Align IP on 16 byte boundaries */
                /* 'skb_put()' points to the start of sk_buff data area. */
                if (vp->bus_master &&
                    ! (ioread16(ioaddr + Wn7 MasterStatus) & 0x8000)) {
                    dma_addr_t dma = pci_map_single(VORTEX_PCI(vp), skb_put(skb,
pkt_len),
                                       pkt_len, PCI_DMA_FROMDEVICE);
                    iowrite32(dma, ioaddr + Wn7_MasterAddr);
                    iowrite16((skb->len + 3) & ~3, ioaddr + Wn7 MasterLen);
                    iowrite16(StartDMAUp, ioaddr + EL3_CMD);
                    while (ioread16(ioaddr + Wn7_MasterStatus) & 0x8000)
                    pci_unmap_single(VORTEX_PCI(vp),
                                                            dma,
                                                                         pkt_len,
PCI_DMA_FROMDEVICE);
                iowrite16(RxDiscard, ioaddr + EL3_CMD); /* Pop top Rx packet. */
                skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
                netif_rx(skb);
它首先为新到来的数据包分配一个 skb 结构及 pkt_len+5 大小的数据长度,然后便将接收到
的数据从网卡复制到(DMA)这个 SKB 的数据部分中。最后,调用 netif_rx(skb)进一步处
理数据:
int netif_rx(struct sk_buff *skb)
    struct softnet_data *queue;
   unsigned long flags;
    /*
```

```
* The code is rearranged so that the path is the most
     * short when CPU is congested, but is still operating.
    local_irq_save(flags);
    queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
    if (queue->input_pkt_queue.qlen <= netdev_max_backlog) {
        if (queue->input_pkt_queue.qlen) {
enqueue:
            dev_hold(skb->dev);
            __skb_queue_tail(&queue->input_pkt_queue, skb);
            local_irq_restore(flags);
            return NET_RX_SUCCESS;
        }
        netif_rx_schedule(&queue->backlog_dev);
        goto enqueue;
    }
}
这段代码关键是,将这个 SKB 加入到相应的 input_pkt_queue 队列中,并调用
netif_rx_schedule(), 而对于 NAPI 方式, 它没有使用 input_pkt_queue 队列, 而是使用私有的
队列,所以它没有这一个步骤。至此,中断的上半部已经完成,以下的工作则交由中断的下
半部来实现。
void __netif_rx_schedule(struct net_device *dev)
    unsigned long flags;
    local irq save(flags);
    dev_hold(dev);
    list_add_tail(&dev->poll_list, &__get_cpu_var(softnet_data).poll_list);
    if (dev->quota < 0)
        dev->quota += dev->weight;
    else
        dev->quota = dev->weight;
    __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
    local_irq_restore(flags);
```

netif\_rx\_schedule()就是将有等待接收数据包的 NIC 链入 softnet\_data 的 poll\_list 队列,然后触发软中断,让后半部去完成数据的处理工作。

}

注意: 这里是否调用 netif\_rx\_schedule()是有条件的, 即当 queue->input\_pkt\_queue.qlen==0

时才会调用,否则由于这个队列的长度不为0,这个中断下半部的执行已由先前的中断触发,它会断续处理余下来的数据包的接收,所以,这里就不必要再次触发它的执行了。

总之,NON-NAPI 的中断上半部接收过程可以简单的描述为,它首先为新到来的数据帧分配合适长度的 SKB,再将接收到的数据从 NIC 中拷贝过来,然后将这个 SKB 链入当前 CPU的 softnet\_data 中的链表中,最后进一步触发中断下半部发继续处理。

```
(2), NAPI 方式:
```

```
static irqreturn_t e100_intr(int irq, void *dev_id)
{
    if(likely(netif_rx_schedule_prep(netdev))) {
        e100_disable_irq(nic);
        __netif_rx_schedule(netdev);
    }
    return IRQ_HANDLED;
}
```

可以看到,两种方式的不同之处在于,NAPI 方式直接调用\_\_netif\_rx\_schedule(),而非 NAPI 方式则要通过辅助函数 netif\_rx()设置好接收队列再调用 netif\_rx\_schedule(),再者,在非 NAPI 方式中, 提交的是 netif\_rx\_schedule(&queue->backlog\_dev), 而 NAPI 中, 提交的是 \_\_netif\_rx\_schedule(netdev),即是设备驱动的 net\_device 结构,而不是 queue 中的 backlog\_dev。

由上可以看到,下半部的主要工作是遍历有数据帧等待接收的设备链表,对于每个设备,执行它相应的 poll 函数。

# (4), poll 函数

NON—NAPI 方式:

这种方式对应该的 poll 函数为 process\_backlog:

```
struct softnet_data *queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
for (;;) {
    local_irq_disable();
    skb = __skb_dequeue(&queue->input_pkt_queue);
    local_irq_enable();
    netif_receive_skb(skb);
}
```

它首先找到当前 CPU 的 softnet\_data 结构,然后遍历其数据队 SKB,并将数据上交 netif\_receive\_skb(skb)处理。

### NAPI 方式:

这种方式下,NIC 驱动程序会提供自己的 poll 函数和私有接收队列。

如 intel 8255x 系列网卡程序 e100,它有在初始化的时候首先分配一个接收队列,而不像以上那种方式在接收到数据帧的时候再为其分配数据空间。这样,NAPI 的 poll 函数在处理接收的时候,它遍历的是自己的私有队列:

```
static int e100_poll(struct net_device *netdev, int *budget)
{
    e100_rx_clean(nic, &work_done, work_to_do);
    ......
}
static void e100_rx_clean(struct nic *nic, unsigned int *work_done, unsigned int work_to_do)
```


```
{
    /* Indicate newly arrived packets */
    for(rx = nic->rx_to_clean; rx->skb; rx = nic->rx_to_clean = rx->next) {
         int err = e100_rx_indicate(nic, rx, work_done, work_to_do);
         if(-EAGAIN == err) {
         . . . . . .
    }
         . . . . . .
}
static int e100_rx_indicate(struct nic *nic, struct rx *rx,
    unsigned int *work_done, unsigned int work_to_do)
{
    struct sk_buff *skb = rx->skb;
    struct rfd *rfd = (struct rfd *)skb->data;
    rfd_status = le16_to_cpu(rfd->status);
    /* Get actual data size */
    actual_size = le16_to_cpu(rfd->actual_size) & 0x3FFF;
    /* Pull off the RFD and put the actual data (minus eth hdr) */
    skb reserve(skb, sizeof(struct rfd));
    skb_put(skb, actual_size);
    skb->protocol = eth_type_trans(skb, nic->netdev);
    netif_receive_skb(skb);
    return 0;
}
主要工作在 e100_rx_indicate()中完成,这主要重设 SKB 的一些参数,然后跟 process_backlog(),
一样,最终调用 netif_receive_skb(skb)。
 (5), netif_receive_skb(skb)
这是一个辅助函数,用于在 poll 中处理接收到的帧。它主要是向各个已注册的协议处理例
程发送一个 SKB。
每个协议的类型由一个 packet_type 结构表示:
struct packet_type {
    __be16
                      type;/* This is really htons(ether_type). */
    struct net device *dev;
                               /* NULL is wildcarded here
                                                                */
                 (*func) (struct sk buff *,
    int
```

```
struct net_device *,
                       struct packet_type *,
                       struct net_device *);
    struct sk_buff
                      *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
                           int features);
    int
                  (*gso_send_check)(struct sk_buff *skb);
    void
                  *af_packet_priv;
    struct list_head
                      list;
};
它的主要域为: type, 为要处理的协议
               func, 为处理这个协议的例程
所用到的协议在系统或模块加载的时候初始化,如 IP 协议:
static struct packet_type ip_packet_type = {
    .type = __constant_htons(ETH_P_IP),
    .func = ip\_rcv,
    .gso_send_check = inet_gso_send_check,
    .gso_segment = inet_gso_segment,
};
static int __init inet_init(void)
{
    dev_add_pack(&ip_packet_type);
    . . . . . .
}
void dev_add_pack(struct packet_type *pt)
    int hash;
    spin_lock_bh(&ptype_lock);
    if (pt->type == htons(ETH_P_ALL)) {
         netdev_nit++;
         list_add_rcu(&pt->list, &ptype_all);
         hash = ntohs(pt->type) \& 15;
         list_add_rcu(&pt->list, &ptype_base[hash]);
    spin_unlock_bh(&ptype_lock);
}
```

可以看到, dev\_add\_pack()是将一个协议类型结构链入某一个链表, 当协议类型为

ETH\_P\_ALL 时,它将被链入 ptype\_all 链表,这个链表是用于 sniffer 这样一些程序的,它接收所有 NIC 收到的包。还有一个是 HASH 链表 ptype\_base,用于各种协议,它是一个 16 个元素的数组,dev\_add\_pack()会根据协议类型将这个 packet\_type 链入相应的 HASH 链表中。

而 ptype\_base 与 ptype\_all 的组织结构如下,一个为 HASH 链表,一个为双向链表:



```
int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
{

    list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {

        if (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev) {

            if (pt_prev)

                ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);

            pt_prev = ptype;
        }
    }

    type = skb->protocol;
    list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_base[ntohs(type)&15], list) {

        if (ptype->type == type &&

            (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev)) {
```

netif\_receive\_skb()的主要作用体现在两个遍历链表的操作中,其中之一为遍历 ptype\_all 链,这些为注册到内核的一些 sniffer,将上传给这些 sniffer,另一个就是遍历 ptype\_base,这个就是具体的协议类型。假高如上图如示,当 eth1 接收到一个 IP 数据包时,它首先分别发送一份副本给两个 ptype\_all 链表中的 packet\_type,它们都由 package\_rcv 处理,然后再根据 HASH 值,在遍历另一个 HASH 表时,发送一份给类型为 ETH\_P\_IP 的类型,它由 ip\_rcv 处理。如果这个链中还注册有其它 IP 层的协议,它也会同时发送一个副本给它。

可以看到,它只是一个包装函数,它只去执行相应 packet\_type 里的 func 处理函数,如对于 ETH P IP 类型,由上面可以看到,它执行的就是 ip rev 了。

至此,一个以太网帧的链路层接收过程就全部完成,再下去就是网络层的处理了。

#### 5),数据包的发送

数据包的发送为接收的反过程,发送过程较之接收过程的复杂性在于它有一个流量控制层(Trafficing Control Layer),用于实现QoS,但不是本文关注的目标。

```
(1), __netif_schedule ()
当内核有数据包等待发送时,它会间接调用__netif_schedule ()去处理这些数据包:
```

```
void netif schedule(struct net device *dev)
```

```
{
    if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_SCHED, &dev->state)) {
        unsigned long flags;
        struct softnet_data *sd;

        local_irq_save(flags);
        sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
        dev->next_sched = sd->output_queue;
        sd->output_queue = dev;
        raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
        local_irq_restore(flags);
    }
}
```

这个函数的功能很简单,就是将要有数据要发送的设备加 softnet\_data 的 output\_queue 队列的 头部, 这里要注意,一个设备加入是有条件的,如果一个设备的状态为\_\_LINK\_STATE\_SCHED 时,表示这个设备已经被 scheduled,就不必要再一次执行这个函数了。然后这个函数触发软中断,由软中断去执行  $net_{tx_action()}$ 。

## (2), net\_tx\_action()

这个函数的功能有两个,其一是释放 softirg\_action 中完成队列 completion\_queue 中的 skb。

我们知道,当系统运行在中断上下文中,它应该执行的时间应该越短越好,但如果我们需要在中断上下文中释放 SKB,这就需要比较长的时间了,所以在个时间段里处理内核的释放并不是一个好的选择。所以,网络子系统在 softirq\_action 结构中设置了一个完成队列 completion\_queue, 当内核要在中断上下文中释放 skb 时,它将调 dev\_kfree\_skb\_irq(skb):

```
static inline void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
{
    if (atomic_dec_and_test(&skb->users)) {
        struct softnet_data *sd;
        unsigned long flags;

        local_irq_save(flags);
        sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
        skb->next = sd->completion_queue;
        sd->completion_queue = skb;
        raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
        local_irq_restore(flags);
    }
}
```

可以看到,它并没有真正的释放 skb 空间,而只是将它链入完成队列 completion\_queue 中,并触发软中断,由软中断来执行真正的释放操作,这就是上面提到的 net tx action()来完成

## 的,这是它的任务之一:

```
clist = sd->completion_queue;
         sd->completion_queue = NULL;
         local_irq_enable();
         while (clist) {
             struct sk_buff *skb = clist;
             clist = clist->next:
             BUG_TRAP(!atomic_read(&skb->users));
             __kfree_skb(skb);
         }
net_tx_action()的另一个任务,也是根本的任务,当然是发送数据包了:
    if (sd->output_queue) {
         struct net_device *head;
         local_irq_disable();
         head = sd->output_queue;
         sd->output_queue = NULL;
         local_irq_enable();
         while (head) {
             struct net_device *dev = head;
             head = head->next_sched;
             smp_mb__before_clear_bit();
             clear_bit(__LINK_STATE_SCHED, &dev->state);
             if (spin_trylock(&dev->queue_lock)) {
                  qdisc_run(dev);
                  spin_unlock(&dev->queue_lock);
             } else {
                  netif_schedule(dev);
             }
         }
    }
```

正常情况下,它会将 output\_queue 队列中的有待发送的队列中的设备遍历一次,并对各个设备调用 qdisc\_run(dev)发送数据包。在这里, qdisc\_run(dev)是属于 QoS 的内容了。这里我们只需要知道, qdisc\_run(dev)会选择"合适"的 skb 然后传递给 dev\_hard\_start\_xmit(skb, dev)。

(3), dev\_hard\_start\_xmit(skb, dev)

这也只是一个包装函数,它首先看有没有注册的 sniffer,要是存在的话(netdev\_nit 不等于 0),便将一个副本通过 dev\_queue\_xmit\_nit(skb, dev)发送给它:

if (likely(!skb->next)) {
 if (netdev\_nit)
 dev\_queue\_xmit\_nit(skb, dev);

再之后,就是调用驱动程序的 hard\_start\_xmit 完成最后的发送工作了:

return dev->hard\_start\_xmit(skb, dev);

hard\_start\_xmit()只要是跟硬件打交道,一般是通知 D M A 完成数据的发送工作。这里还有一个问题是,如果驱动或是硬件本身不支持 scatter/gather IO,在上面传送过来的数据又是存在分片的(fragments,即 skb\_shinfo(skb)->nr\_frags 不等于 0 ),它只能通过 skb\_linearize(skb) 将原来的 skb 重新组装成一个没有分片的 skb 再进行 D M A。

07.01.30