

## Shifu PaaS 前端指南

## 1. 使用流程


1. 注册/登录



2. 你会在设备管理框内看到PaaS上所有的设备




3. 接入一个新的设备,点击①接入设备,你会看到弹窗②,根据弹窗内容填写需要的设备信息




4. 若正确填写完表单,你可以点击接入并前往添加接口,去添加api。



5. 在接入设备栏接入api,①填写api,点击添加接口②将api添加的队列里,点击上传③完成api 的添加



6. 添加成功你会看到如下窗口,点击复制命令,并粘贴到导航栏,敲击回车进行yaml文件下载



← → C G kubectl apply -f https://shifu-cloud-bucket-01.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/generated-yamls/3a608c8292e98210293b693e7a3c3a87.yaml