PANEL STANDART PAKETLEME

Hava koşullarından etkilenmemesi için paneller, streç film ile panel boyunca ve alınları kaplanarak paketlenir. Panel paketlerinin altlarına EPS takozlar yerleştirilerek üzerine gelen diğer paket veya paketlerin zarar görmesi engellenir. Ayrıca paketlerin alt kısmına yükleme esnasında forklift çatalının zarar vermemesi için levha (EPS-Plastik) yerleştirilir. Paketler kayma, düşme ve bozulma tehlikesine karşı yeşil plastik şeritler ile sağlamlaştırılır. Paketlere "Yükleme-İndirme-Saklama ve Montaj Kuralları" formu eklenir ve panel sevkiyat etiketi yapıştırılarak sevke hazır hale getirilir. (Resim-1)



STANDART ARAÇ YÜKLEME

Araç yüklemesinde paneller forklift yardımı ile kaldırılarak araca yüklenir. Maksimum 3 kat panel paketi üst üste konulabilir. Her bir araçta en az 10 adet spanzet bulunmalıdır. Spanzetlerin panel kenarlarına ve birleşim yerlerine zarar vermemesi için 20-30 cm genişliğinde köşebent (plastik-ahşap vb.) konulmalıdır. Panel boyu 10 metre ve üzeri olan paketlerde 2. sırada da en az 2 adet(baş ve sondan 1'er metre sonra) spanzet kullanılarak sabitlenir. Palet aralarına ve palet alınlarına koruyucu levhalar konur. (Resim-2)

