Trabalho prático N.º 7

Objetivos

- Programação e utilização de timers.
- Utilização das técnicas de *polling* e de interrupção para detetar a ocorrência de um evento e efetuar o consequente processamento.
- Geração de sinais PWM.

Introdução

Timers são dispositivos periféricos de grande utilidade em aplicações baseadas em microcontroladores permitindo, por exemplo, a geração de eventos de interrupção periódicos ou a geração de sinais PWM (*Pulse Width Modulation*) com *duty-cycle* variável. O seu funcionamento baseia-se na contagem de ciclos de relógio de um sinal com frequência conhecida. O PIC32 disponibiliza 5 *timers*, T1 a T5, que podem ser usados para a geração periódica de eventos de interrupção ou como base de tempo para a geração de sinais PWM. Esta última funcionalidade está reservada aos timers T2 e T3 e é implementada recorrendo ainda a um módulo designado pelo fabricante por *Output Compare Module*.

No PIC32MX795F512H (versão usada na placa DETPIC32), os *timers* T2 a T5 são do tipo B e o T1 é do tipo A. A principal diferença entre o *timer* de tipo A e os de tipo B reside no módulo *prescaler* (pré-divisor) que apenas permite, no de tipo A, a divisão por 1, 8, 64 ou 256. Nos de tipo B a constante de divisão pode ser 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ou 256. Os *timers* do tipo B podem ser agrupados dois a dois implementando, desse modo, um *timer* de 32 bits. A Figura 1 apresenta o diagrama de blocos simplificado de um *timer* tipo B do PIC32.




Figura 1. Diagrama de blocos simplificado de um timer tipo B.

Nesta visão simplificada, a fonte de relógio para os *timers* é apenas o *Peripheral Bus Clock* (PBCLK) que, na placa DETPIC32, está configurado para ter uma frequência igual a metade da frequência do sistema, isto é, f_{PBCLK} = 20 MHz (FREQ/2, ou PBCLK em C).

Cálculo das constantes para geração de um evento periódico

O módulo de pré-divisão (*prescaler*) faz uma divisão da frequência **f**_{PBCLK} por uma constante configurável nos 3 bits **TCKPS**> do registo **TxCON**¹ (designada mais à frente por **K**_{PRESCALER}), para os *timers* T2 a T5, ou nos 2 bits **TCKPS** do registo **T1CON**, para o *timer* T1. Por exemplo, no timer tipo A, se **TCKPS**> for configurado com o valor 3, a que corresponde uma constante de divisão de 256, o valor de f_{OUT_PRESC} obtido é:

$$f_{OUT_PRESC} = \frac{f_{PBCLK}}{256}$$

¹ Para informação completa sobre o modelo de programação, deve ser consultado o manual do fabricante "PIC32 Family Reference Manual, Section 14 – Timers".

Conhecida a frequência do sinal à saída do *prescaler*, pode determinar-se a frequência do sinal gerado pelo *timer*, do seguinte modo:

$$f_{OUT} = \frac{f_{OUT_PRESC}}{PRx + 1}$$

em que PRx é o valor da constante de 16 bits armazenada num dos registos PR1 a PR5 (timers T1 a T5).

Exemplo: determinar o valor de PR2 e da constante de divisão do *prescaler* de modo a que o *timer* T2 gere eventos de "fim de contagem" a uma frequência de 10 Hz (i.e. a cada 100 ms). Se o *prescaler* for configurado com o valor 1, então f_{OUT PRESC} = f_{PBCLK} = 20 MHz e **PR2** fica:

$$PR2 = \left(\frac{20 \times 10^6}{10}\right) - 1$$
 (em C, PR2=PBCLK/10 - 1;)

Ora, uma vez que o registo **PR2** é de 16 bits, o valor máximo da constante de divisão é **65535** (2¹⁶-1), pelo que a solução anterior é impossível. Será então necessário configurar o módulo *prescaler* para baixar a frequência do sinal à entrada do contador do *timer*, de modo a tornar possível a divisão usando uma constante de 16 bits.

$$f_{OUT} = \frac{\left(\frac{f_{PBCLK}}{K_{PRESCALER}}\right)}{(PR2 + 1)}$$

Usando para PR2 o valor máximo possível (65535), podemos determinar o valor mínimo para a constante de divisão do *prescaler* como:

$$K_{PRESCALER} = \left[\frac{f_{PBCLK}}{((65535 + 1) \times f_{OUT})} \right] = [30.51] = 31$$

Se, por exemplo, se usar uma constante de divisão de 32 (os valores possíveis seriam 32, 64 ou 256), **f**_{OUT PRESC} = 20 MHz / 32 = 625 KHz. Refazendo o cálculo para o valor de **PR2** obtém-se:

$$PR2 = \left(\frac{625 \times 10^3}{10}\right) - 1 = 62499$$

valor que já é possível armazenar num registo de 16 bits.

A obtenção de um evento com a mesma frequência no *timer* T1 obrigaria à utilização de uma constante de divisão de 64, uma vez que o valor 32 não está disponível nesse *timer* (tipo A).

Configuração do timer

A programação dos *timers* envolve: i) configuração da constante de divisão do *prescaler* (registo **TxCON**, bits **TXCON**), ii) configuração da constante de divisão **PRX**., iii) ativação do timer (registo **TXCON**, bit **TON**). A sequência para a configuração do *timer* T2 com os parâmetros do exemplo anterior é:

```
T2CONbits.TCKPS = 5; // 1:32 prescaler (i.e. fout_presc = 625 KHz)
PR2 = 62499; // Fout = 20MHz / (32 * (62499 + 1)) = 10 Hz
TMR2 = 0; // Reset timer T2 count register
T2CONbits.TON = 1; // Enable timer T2 (must be the last command of the // timer configuration sequence)
```

Configuração do timer para gerar interrupções

Se se pretender que o *timer* gere interrupções é necessário, para além da configuração-base apresentada no ponto anterior, configurar o sistema de interrupções na parte respeitante ao *timer* ou *timers* que estão a ser usados, nomeadamente, prioridade (registo IPCx, bits <TxIP>), *enable*

das interrupções geradas pelo *timer* pretendido (registo **IECO**, bits **<TXIE>**) e *reset* inicial do bit **<TXIF>** (registo **IFSO**)². Para o *timer* T2, a sequência de comandos que configura o sistema de interrupções fica então:

```
IPC2bits.T2IP = 2;  // Interrupt priority (must be in range [1..6])
IEC0bits.T2IE = 1;  // Enable timer T2 interrupts
IFS0bits.T2IF = 0;  // Reset timer T2 interrupt flag
```

Geração de um sinal PWM

PWM (*Pulse Width Modulation*, ou modulação por largura de pulso) é uma técnica usada em múltiplas aplicações, desde o controlo de potência a fornecer a uma carga à geração de efeitos de áudio ou à modulação digital em sistemas de telecomunicações. Esta técnica utiliza sinais retangulares, como o apresentado na Figura 2, em que, mantendo o período T, se pode alterar dinamicamente a duração a 1, t_{on}, do sinal.




Figura 2. Exemplo de sinal retangular com um período T e um tempo a 1 ton.

O *duty-cycle* de um sinal PWM é definido pela relação entre o tempo durante o qual o sinal está no nível lógico 1 (num período) e o período desse sinal, e expressa-se em percentagem:

$$Duty-cycle = \frac{t_{ON}}{T} \times 100[\%]$$

No PIC32 a geração de sinais PWM é feita usando os *timers* T2 ou T3 e o *Output Compare Module* (OC). A Figura 3 apresenta o diagrama de blocos desse sistema, onde se evidencia a interligação entre o módulo correspondente aos *timers* T2 e T3 e o módulo OC.




Figura 3. Diagrama de blocos do sistema de geração de sinais PWM.

² Para saber quais os registos que deve configurar para um *timer* em particular deve consultar o manual do fabricante "PIC32, Family Reference Manual Section 14-Timers", ou o "PIC32MX5XX/6XX/7XX, Family Data Sheet", Pág. 74 a 76 (ambos disponíveis no site da UC).

Nesta forma de organização do sistema de geração de sinais PWM, um dos *timers* T2 ou T3 funciona como base de tempo, isto é, define o período T do sinal, enquanto que o módulo OC permite configurar, através do registo **OC****RS*, a duração a 1 desse sinal, isto é, o tempo to.

Exemplo: determinar as constantes relevantes para a geração, na saída oc1, de um sinal com uma frequência de 10 HZ e um *duty-cycle* de 20%, usando como base de tempo o *timer* T2.

O valor de PR2, que determina a frequência do sinal de saída, foi já calculado anteriormente (62499). Temos então que calcular o valor da constante a colocar no registo ocles:

$$t_{ON}=0.2 \times TPWM=0.2 \times \left(\frac{1}{10}\right)=20ms$$

$$f_{OUT_PRESC}=625KHz, \qquad T_{OUT_PRESC}=\frac{1}{62500}=1.6\mu s$$

Então oc1Rs deverá ser configurado com:

$$OC1RS = \frac{20 \times 10^{-3}}{1.6 \times 10^{-6 \times}} = 12500$$

Alternativamente, poderemos simplesmente multiplicar o valor de (PRx + 1) pelo valor do *duty-cycle* pretendido. Neste caso ficaria:

$$OC1RS = \frac{\left((PR2 + 1) * duty-cycle \right)}{100} = \frac{\left((62499 + 1) * 20 \right)}{100} = 12500$$

Conhecendo os valores da frequência do sinal de saída (PWM) e do sinal à entrada do contador, pode calcular-se a resolução com que o sinal PWM pode ser gerado:

$$\operatorname{Resolução} = \log_2 \left(\frac{T_{PWM}}{T_{OUT\ PRESC}} \right) = \log_2 \left(\frac{f_{OUT_PRESC}}{f_{OUT}} \right)$$

Para as frequências do exemplo anterior a resolução é então: log₂ (625000/10) = 15 bits

A sequência completa de programação para obter o sinal de 10 Hz e *duty-cycle* de 20% na saída oc1 fica então:

```
T2CONbits.TCKPS = 5; // 1:32 prescaler (i.e Fout_presc = 625 KHz)
PR2 = 62499; // Fout = 20MHz / (32 * (62499 + 1)) = 10 Hz
TMR2 = 0; // Reset timer T2 count register
T2CONbits.TON = 1; // Enable timer T2 (must be the last command of the // timer configuration sequence)
OC1CONbits.OCM = 6; // PWM mode on OCx; fault pin disabled
OC1CONbits.OCTSEL =0; // Use timer T2 as the time base for PWM generation
OC1RS = 12500; // Ton constant
OC1CONbits.ON = 1; // Enable OC1 module
```

O valor do registo **oc1rs** pode ser modificado, sem qualquer problema, em qualquer altura, sem necessidade de se alterar qualquer um dos outros registos. Isso permite a alteração dinâmica do *duty-cycle* do sinal gerado, em função das necessidades.

As saídas oc1 a oc5 estão fisicamente multiplexadas com os bits RDO a RD4 do porto D (pela mesma ordem). A ativação do *Output Compare Module* ocx configura automaticamente o porto correspondente como saída, não sendo necessária qualquer configuração adicional (ou seja, esta configuração sobrepõe-se à efetuada através do registo TRISD).

Trabalho a realizar

Parte I

 Calcule as constantes relevantes e configure o timer T3, de modo a gerar eventos com uma frequência de 2 Hz. Em ciclo infinito, faça polling do bit de fim de contagem T3IF (IFSO<T3IF>) e envie para o ecrâ o caracter '.' sempre que esse bit fique ativo:

```
void main(void)
{
    // Configure Timer T3 (2 Hz with interrupts disabled)
    while(1)
    {
        // Wait until T3IF = 1
        // Reset T3IF
        putChar('.');
    }
}
```

2. Substitua o atendimento por *polling* por atendimento por interrupção, configurando o *timer* T3 para gerar interrupções à frequência de 2 Hz.

- 3. Altere o programa anterior de modo a que o system call putChar() seja evocado com uma frequência de 1 Hz (como poderá facilmente verificar não é possível obter diretamente, através do timer, a frequência de 1 Hz; uma solução será chamar o system call a cada 2 interrupções).
- 4. Pretende-se neste exercício a configuração do sistema de interrupções e dos timers 1 e 3: o timer 1 a gerar interrupções à frequência de 2 Hz e o timer 3 a gerar interrupções à frequência de 10 Hz.
 - a) Determine as constantes relevantes para que o timer T1 (tipo A) gere eventos de interrupção a cada 500 ms (2 Hz) e o timer T3 (tipo B) gere eventos de interrupção a cada 100 ms (10 Hz).
 - b) Escreva o programa principal com todas as configurações necessárias e as Rotinas de Serviço à Interrupção dos *timers* 1 e 3. Nessas rotinas deve apenas imprimir o caracter '1' na RSI do *timer* 1 e o caracter '3' na RSI do *timer* 3.

```
void _int_(VECTOR_TIMER1) isr_T1(void)
{
    // print character '1'
    // Reset T1IF flag
}

void _int_(VECTOR_TIMER3) isr_T3(void)
{
    // print character '3'
    // Reset T3IF flag
}
```

Verifique o correto funcionamento do sistema, observando no ecrã do PC a sequência de números impressa. Altere a frequência das interrupções do *timer* 3 para 20 Hz e verifique novamente o funcionamento do sistema.

5. Retome agora o exercício 4 do trabalho prático n.º 6. Nesse exercício implementou-se um sistema para adquirir 4 sequências de conversão A/D por segundo (cada uma delas com 8 amostras) e visualizar o valor da tensão, calculado a partir da média da sequência de conversão, nos *displays* de 7 segmentos. O sistema de visualização funcionava com uma frequência de refrescamento de 100 Hz (10 ms). Ainda nesse exercício, os tempos relevantes (10 ms e 250 ms) eram controlados por *polling*, usando o *Core Timer*.

Pretende-se agora a utilização de *timers* com atendimento por interrupção para controlar o funcionamento do sistema:

- timer T1: determina a frequência de amostragem, i.e., o ritmo de leitura da entrada analógica;
- timer T3: determina a frequência de refrescamento do sistema de visualização.
- a) Determine as constantes relevantes para que o timer T1 (tipo A) gere eventos de interrupção a cada 250 ms (4 Hz) e o timer T3 (tipo B) gere eventos de interrupção a cada 10 ms (100 Hz).
- b) Escreva o programa principal, onde, no essencial, se faz a configuração de todos os dispositivos em utilização e se ativam globalmente as interrupções.

c) Escreva a rotina de serviço à interrupção do *timer* T1, onde deve ser dada a ordem de início de conversão à ADC.

```
void _int_(VECTOR_TIMER1) isr_T1(void)
{
    // Start A/D conversion
    // Reset T1IF flag
}
```

 d) Escreva a rotina de serviço à interrupção do timer T3, onde deve ser feito o envio para o sistema de visualização do valor de tensão calculado pela rotina de serviço à interrupção da ADC.

```
void _int_(VECTOR_TIMER3) isr_T3(void)
{
    // Send "voltage" global variable to displays
    // Reset T3IF flag
}
```

e) Integre no conjunto a rotina de serviço à interrupção da ADC (já implementada anteriormente).

Nesta fase o sistema deverá estar a funcionar integralmente por interrupção, convertendo o valor da tensão analógica presente na entrada **AN4** e a mostrar o respetivo valor nos dois *displays*.

6. Pretende-se agora dotar o sistema de uma funcionalidade adicional que permita a paragem temporária da conversão, ficando os *displays* a mostrar o último valor de tensão medido (*freeze*). Para isso configure os portos **RB1** e **RB0** como entrada e faça as alterações ao código que permitam parar a conversão quando o valor lido desses dois portos tiver a combinação binária "**01**" (**RB1=0**; **RB0=1**). <u>Sugestão</u>: controle o bit de *enable/disable* das interrupções do *timer* T1 (*timer* que controla o ritmo de conversão da ADC).

Parte II

- Escreva um programa que gere na saída oc1 (pino RDO da placa DETPIC32) um sinal com uma frequência de 100 Hz e um *duty-cycle* de 25%, utilizando como base de tempo o *timer* T3. Observe o sinal com o osciloscópio e verifique se os tempos do sinal (período e tempo a 1, t_{ON}) estão de acordo com o programado.
- 2. Escreva uma função que permita (para a frequência de 100 Hz) configurar o módulo oc1 para gerar qualquer valor de *duty-cycle* entre 0 e 100, passado como argumento.

```
void setPWM(unsigned int dutyCycle)
{
    // duty_cycle must be in the range [0, 100]
    OC1RS = ...; // Evaluate OC1RS as a function of "dutyCycle"
}
```

- 3. Teste a função anterior com outros valores de *duty-cycle*, por exemplo, 10%, 65% e 80%. Observe, para os diferentes valores de *duty-cycle*, que o brilho do LED D1 (ligado ao porto RDO da placa DETPIC32) depende do valor do *duty-cycle* do sinal de PWM gerado. Para todos os valores de *duty-cycle* meça, com o osciloscópio, o tempo ton do sinal.
- 4. Pretende-se agora integrar o controlo do brilho do LED D1 no programa que escreveu no ponto 5 da parte 1. Para isso, os bits **RB1** e **RB0** vão ser usados para escolher o modo de funcionamento do sistema:

```
00 - funciona como voltímetro (o LED deve ficar OFF)
01 - congela o valor atual da tensão (LED ON com o brilho no máximo)
1X - brilho do LED depende do valor da tensão medido pelo sistema
```

Para fazer depender o *duty-cycle* do valor da tensão medido pelo sistema (disponível na variável global "voltage") poderá fazer dutycycle = 3 * voltage, e obterá valores entre 0 e 99.

```
volatile int voltage;
void main (void)
  int dutyCycle;
  configureAll();
  EnableInterrupts(); // Global Interrupt Enable
  while(1)
      // Read RB1, RB0 to the variable "portVal"
      switch (portVal)
         case 0: // Measure input voltage
            // Enable T1 interrupts
            setPWM(0); // LED OFF
            break;
         case 1: // Freeze
            // Disable T1 interrupts
            setPWM(100); // LED ON (maximum bright)
            break;
         default: // LED brigthness control
            // Enable T1 interrupts
            dutyCycle = voltage * 3;
            setPWM(dutyCycle);
            break;
      }
  }
}
```

Elementos de apoio

- Slides das aulas teóricas.
- PIC32 Family Reference Manual, Section 08 Interrupts.
- PIC32 Family Reference Manual, Section 14 Timers.
- PIC32 Family Reference Manual, Section 17 A/D Module.
- PIC32MX5XX/6XX/7XX, Family Datasheet, Pág. 74 a 76.