CONDITIONALS

SFEN	436
SFEO	437
SFSS	523
SKFI	540

OCTAL BINARY

OCTAL	BINARY
0	○ ○ ○
1	○ ○ ●
2	○ ● ○
3	○ ● ●
4	● ○ ○
5	● ○ ●
6	● ● ○
7	● ● ●

9400425(71)

Compucorp ®

MODELS 122, 122E, 125, 125E
SCIENTIFIC CALCULATORS

INSTRUCTION CODES

DATA INPUT		FUNCTIONS	
0	000	$1/x$	054
1	001	$\sqrt{}$	056
2	002	$|x|$	047
3	003	INT, FR	051
4	004	SIN, COS	040
5	005	SIN^{-1}, COS^{-1}	042
6	006	TO RECT	075
7	007	TO POLAR	076
8	010	$R \xrightarrow{\circ}$	046
9	011	LOG, Ln	050
DEC PT	012	$10^x, e^x$	053
CHG SIGN	013	$x!$	044
EXP	014	$\sum_n^2$	052
CLEAR x	015	SINH, COSH	034,001
π, e	017	$SINH^{-1}$	034,002
RESET	024	$COSH^{-1}$	034,003

REGISTER TRAFFIC

ST$_n$	025
RCL$_n$	031
EXCH$_n$	030
+$_n$	035
2ND FUNC	036
RIGHT	016
LEFT	033

ARITHMETIC

+	060
−	062
×	070
÷	072
a^x	074
=	020
$\overline{\overline{\Sigma}}_7$	022
$\overline{\overline{\Sigma}}_8$	023

DISPLAY (PRINTERS ONLY)

PRINT x	026
PRINT ANS	027

PROGRAM CONTROL

HALT	401
BRANCH (X = 4 OR 5, Y = 0 TO 7)	7XY
RCLP	557
JUMP (XX = 00 TO 77)	6XX

MISCELLANEOUS

PAUSE	034,000 OR 771
BRS4	034,004
BRN5	034,005
IDENTIFIER	034,006 OR 732
*PEN UP	034,007
*PEN DOWN	034,010
*PLOT	034,011 OR 772

*WITH PLOTTER ONLY

SINGLE INSTRUCTION STORES AND RECALLS

REGISTER	STORE	RECALL
0	457	477
1	440	460
2	441	461
3	442	462
4	443	463
5	444	464
6	445	465
7	446	466
8	447	467
9	450	470

BRANCH POINT MAP

BR PT	TO ( )	INSTR	STEP
0	0	740	000
1	1	741	020
2	2	742	040
3	3	743	060
4	4	744	100
5	5	745	120
6	6	746	140
7	7	747	160
10	8	750	200
11	9	751	220
12	•	752	240
13	CHG SIGN	753	260
14	EXP	754	300
15	*	755	320
16	RIGHT	756	340
17	π, e	757	360

* NOT ACCESSIBLE FROM KEYBOARD