· Explique ampliamente que representa el primer cuadiante de la gráfica del diodo semicondo ctor

Se refiere al dio do en poralización directa, se considera de esta manera porque el eje de las 'x' es positivo es decir $V_p(v)$ aumentará. Tambien en el eje de la abscisas encontraremas la corriente positiva $I_p[m\,H]$.

. Explique ampliamente que representa el tercer cuadiante de la gráfica del diodo semiconductor

Se refiere al diodo en pola il zación inversa, en este el eje de los orden ados abtendra valores negativos y la escala cambiaró, al igual que el eje de los abscisos que estaró dado por EPAJ.

· Explique que es la región Zener.

Es la región de ruptura, esta aparece cuando el diodo recibe un voltaje de inversa giande, lo que hace que las eléctiones adquierán mayor energio cinetica por lo que se liberaran mais portadores par calisanes. Si nuestro diodo entro ha esta zona lacisma este estará descompriento.

- · CComó entiende voted el concepto de Peak Reverse Voltage? ¿Y cual es su importanca? El PRV es el máximo voltaje de inversa que puede soportar el diodo antes de antrar a la región Zener. Es importante ya que este se toma como primer criterio a tomar en cuenta en un diseño.
- · En cuanto a la comparación de materiales utilizadas en diodos semicanductores, explique las diferencias más relevantes.

Comparando tres materiales como el gennario silicio y arseniuro degalio se puede observar facilmente que en la región directa, el gennario entra en conducción piera con menor diferencia de potencial, el silicio queda en la mitad y el arsianuro de galio es el que necesita un mayor voltaje.

Tambien se puede discruor que en en tercei avadrante, de inversa, el gennamo resiste menor voltage de inversa, por lo que entra antes a la región Zener, seguido del solicio y por ultimo el arsenjuro de galio.


· Explique como influyen las variaciones de temperatura en el desempeño del diodo semiconductor de silicio.

En la región de paralización en directa la curva de un diodo de silicio se desplaza a la izquierda a rozón de z.5 [mv] por °C de incremento de temperatura, a mayor temperatura entrará antes en conducción plana, en coso de que la temperatura disminuya, posará la contrario.

En inversa presenta menos corriente de fuga a menor temperatura y mayor temperatura posara lo contrario.

· Explique que es el fiempo de recuperación en murso y que relevancia hone para un diseñador.

Es el tiempo que taida en pasai de un cambio de poralización, es decir de di reda a inversa.



ts= tiempo de almacanamiento H = intervalo de transción

br = ts + ft

· Explique las principales diferencias entre el modelo ideal y el modelo real para representar un diodo sem i can dux tor.

El modelo ideal a diferencia de real en poralización directa no presenta caida de voltajes, es de cir deja posar ptenamente la cornente sin que se quede nada. En poralización inversa no habrá corriente de fuga.